

Sonoff AirGuard TH SNZB-02DR2 ZigBee LCD

Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Sonoff · EAN 6920075743593

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγός χρήστη SNZB-DR

Zigbee αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Οδηγός χρήστη V1.0

Εισαγωγή

Το AirGuard TH είναι ένας έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας που υποστηρίζει σύνδεση Zigbee και Bluetooth. Είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλη οθόνη LCD υψηλής ποιότητας που εμφανίζει τις τρέχουσες τοπικές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, τα ημερήσια μέγιστα και ελάχιστα και δεδομένα από απομακρυσμένη μέτρηση – όλα αυτά με σαφήνεια σε ένα μέρος, κάνοντάς το ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση του οικιακού περιβάλλοντος. Όταν συνδεθεί με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth, η εφαρμογή επιτρέπει την παρακολούθηση των αλλαγών θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο, την προβολή ιστορικών στατιστικών και δεδομένων για το σημείο δρόσου, διευκολύνοντας την διαισθητική και άνετη παρακολούθηση. Με την αντιστοίχιση σε πύλη Zigbee υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα, απομακρυσμένη ρύθμιση πηγών θερμοκρασίας και υγρασίας και αυτοματοποίηση σκηνών έξυπνου σπιτιού για επαυξημένη λειτουργικότητα.

Μεγάλη οθόνη 3,6" Συνδεσιμότητα σε λειτουργία Dual-Mode Παρακολούθηση μέσω εφαρμογής

Μέτρηση σημείου δρόσου Σύγκριση απομακρυσμένων δεδομένων Έξυπνες σκηνές

① Εικονίδιο σήματος Bluetooth ⑦ Μέγιστη και ελάχιστη υγρασία ημέρας

● Λάμπει συνεχώς: Επιτυχής αντιστοίχιση

σε λειτουργία Bluetooth

② Εικονίδιο σήματος Zigbee ⑧ Οπή κρέματος

● Αναβοσβήνει αργά: Η συσκευή είναι σε λειτουργία αντιστοίχισης

● Λάμπει συνεχώς: Επιτυχής αντιστοίχιση σε λειτουργία Zigbee

③ Μπαταρία ⑨ Κουμπί

● Ένα πάτημα: Ξύπνημα της συσκευής / επανασύνδεση

● Διπλό πάτημα: Εναλλαγή μονάδας θερμοκρασίας °C/°F (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι °C)

● Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία

αντιστοίχισης (χρόνος αντιστοίχισης 180 δευτερόλεπτα)

④ Τρέχουσα θερμοκρασία ⑩ Βάση

⑤ Μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία ημέρας □ Εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία

⑥ Τρέχουσα υγρασία

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος AirGuard TH

Σειρά προϊόντος Σειρά AirGuard

Τύπος συσκευής Zigbee αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Μοντέλο SNZB-02DR2

MCU TLSR8656F512ET32

Είσοδος 3,0 V (2*1,5V μπαταρίες)

Μοντέλο μπαταρίας LR03 AAA

Οθόνη 3,6"

Zigbee IEEE 802.15.4

Καθαρό βάρος 99,3 g (με μπαταρίες)

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις προϊόντος 95x70x18,2 mm

Υλικό περιβλήματος PC+ABS

Χώρος χρήσης Εσωτερικός χώρος

Λειτουργική θερμοκρασία -20 ~ 60 °C

Λειτουργική υγρασία 5~95 % RH χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/FCC/RoHS

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ, κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης μόλις ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο σήματος είναι σε

«κατάσταση αργού αναβοσβήματος». Η συσκευή θα αποχωρήσει από τη λειτουργία

αντιστοίχισης εάν δεν αντιστοιχιστεί εντός 3 λεπτών. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αντιστοίχισης, κρατήστε πατημένο το κουμπί στη συσκευή για 5

δευτερόλεπτα, μέχρι το εικονίδιο σήματος να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί. Προσθέστε συσκευή

Μέθοδος 1: Αντιστοίχιση Zigbee (συνιστάται)

① Προσθέστε τη γέφυρα SONOFF

Αντιστοιχισμένες γέφυρες

Συνιστώμενα μοντέλα γέφυρας SONOFF:

ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost

:

Άλλα συμβατά μοντέλα γεφυρών SONOFF:

ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-NO

FF: PMG24, Dongle-LMG21

② Προσθέστε τη συσκευή

Αρχική >

Προσθήκη συσκευής

Προσθήκη συσκευής

= Σάρωση

Αρχική Σκηνή Μήνυμα Προφίλ

Επισκόπηση

Επιλέξτε «Σάρωση» Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Εισαγωγή AirGuard TH | Ο Λόγος μου.....

Zigbee αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Όνομα προϊόντος: AirGuard TH

Οδηγός χρήστη

Προσθήκη συσκευής

Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» (Εάν η συσκευή αποχωρήσει από τη λειτουργία αντιστοίχισης)

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

Δεν έχετε πύλη;

Προσθήκη στο τηλέφωνο μέσω Bluetooth >

Επόμενο

Ελέγξτε τον δείκτη σήματος που αναβοσβήνει κατάσταση Επιλέξτε την πύλη Zigbee (Αργό αναβόσβημα)

← Προσθήκη συσκευής

. Διατη-

Σύνδεση

ρείτε τη συσκευή αρκετά

. κοντά στον συγκεντρωτή

Αναζήτηση συσκευής

1 συσκευή βρέθηκε

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη. Μέθοδος 2: Ζευγοποίηση μέσω Bluetooth
6

Αρχική >

Προσθήκη συσκευής

Προσθήκη συσκευής

Σάρωση

Αρχική Επισκόπηση Προφίλ

Μήνυμα

Επιλέξτε «Σάρωση» Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Εισαγωγή AirGuard TH | Ο Λογαριασμός μου.....

Zigbee αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

Όνομα προϊόντος: AirGuard TH

Εγχειρίδιο χρήστη

Προσθήκη συσκευής

Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» (Εάν η συσκευή βγει από τη λειτουργία ζευγοποίησης)

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

Ζευγοποίηση Bluetooth

Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία ζευγοποίησης

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ζευγοποίησης για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι ο δείκτης WiFi να αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια να παραμείνει αναμμένος για 1 δευτερόλεπτο (αναβόσβημα - αναβόσβημα - παύση)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την τρεις φορές, μέχρι να αρχίσει το φως να αναβοσβήνει

* Ολοκληρώστε τη ζευγοποίηση εντός 3 λεπτών από την μετάβαση της συσκευής σε λειτουργία ζευγοποίησης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Δείκτης LED

ζευγοποίησης για 5 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει δύο φορές, στη συνέχεια ακολουθεί παύση

Ο δείκτης αναβοσβήνει σωστά Δείκτης εκμάθησης >

Επόμενο

dm

Ελέγξτε τον δείκτη σήματος που αναβοσβήνει κατάσταση Πατήστε «Επόμενο» (Αργό αναβόσβημα)

Σάρωση συσκευών

Συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας

Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος για να μεταφέρετε

τη συσκευή σε λειτουργία ζευγοποίησης

Φέρτε το τηλέφωνο κοντά στη συσκευή

Λίστα συσκευών Αναζήτηση συσκευής

Σύνδεση

Σύνδεση

Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε «Σύνδεση»

Κατά τη σύνδεση με την πύλη Zigbee, η εφαρμογή eWeLink προσφέρει πλήρη

λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης

πρόσβασης, έξυπνων σκηνών και ειδοποιήσεων. Χωρίς πύλη Zigbee, εάν η συσκευή είναι

συνδεδεμένη απευθείας στο τηλέφωνο, η εφαρμογή eWeLink

υποστηρίζει βασικές λειτουργίες, όπως η τοπική εμφάνιση δεδομένων. Μέθοδοι

εγκατάστασης

Ανοίξτε τη βάση και τοποθετήστε τη συσκευή σε Χρησιμοποιήστε βίδες για να κρεμάσετε τη

συσκευή στον τοίχο. το τραπέζι. Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη οθόνη

θερμοκρασίας και υγρασίας

8

Ρυθμίσεις συσκευής Απομακρυσμένη θερμοκρασία και υγρασία Δ... Αποθήκευση

Αναθέστε τοποθεσία

826,2

Κοινοποίηση

ΜΕΓΙΣΤΟ 13,9 38,6 ΕΛΑΧΙΣΤΟ Λεπτότερη παρακολούθηση ΜΕΓΙΣΤΟ

Ρυθμίσεις συσκευής Απομακρυσμένη οθόνη θερ- SS

μοκρασίας και υγρασίας

Μονάδα θερμοκρασίας

Καλιμπράρισμα

Ρυθμίσεις επιπέδου άνεσης

Απομακρυσμένη εμφάνιση θερμοκρασίας και Απομακρυσμένη θερμοκρασία.

&

υγρασίας

Συσκευή Επιλέξτε αισθητήρα >

Απομακρυσμένη απεικόνιση θερμοκρασίας και υγρασίας

Επαναφορά MAX και MIN Επιλέξτε αισθητήρα >

μετρημένες τιμές

Πληροφορίες για τη συσκευή

Κατασκευαστής

Επιλέξτε «Απομακρυσμένη απεικόνιση θερμοκρασίας και υγρασίας» Ενεργοποιήστε τον διακόπτη και επιλέξτε τη συσκευή που

στη ρύθμιση της συσκευής. θα χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένη πηγή θερμοκρασίας και υγρασίας. ← Απομακρυσμένη θερμοκρασία και υγρασία D... Αποθήκευση

Υψηλή

Αποθήκευση Απομακρυσμένη οθόνη θερμοκρασίας και

Θερμοκρασία

υγρασίας

Εμφάνιση

25,9 25,5

Επιτρέπει στη συσκευή να εμφανίζει και απομακρυσμένα

μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως καταγεγραμμένες

στο εσωτερικό και το εξωτερικό στην οθόνη LCD. Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση απαιτείται σταθερό Zigbee Σχετική υγρασία

δίκτυο μεταξύ της συσκευής, του εξωτερικού αισθητήρα και της μονάδας ελέγχου % RV SONOFF. 56,4%RV ,

57 8

Απομακρυσμένη απεικόνιση θερμοκρασίας και υγρασίας

-Θερμοκρασία (°C) Υγρασία (% RV) Εκτός εύρους

Πατήστε το κουμπί μία φορά για αποθήκευση

Το κουμπί βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής

Πατήστε «Αποθήκευση» στην επάνω δεξιά γωνία, στη συνέχεια Μετά την επιτυχή ρύθμιση, τα απομακρυσμένα

πατήστε το κουμπί της συσκευής σύμφωνα με την εμφανιζόμενη οδηγία για επιβεβαίωση.

Για να ακυρώσετε την απεικόνιση απομακρυσμένης θερμοκρασίας και υγρασίας:

απενεργοποιήστε τον διακόπτη και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί

της συσκευής για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη και η συσκευή που χρησιμεύει ως πηγή απομακρυσμένης θερμοκρασίας και υγρασίας πρέπει να προστεθούν

υπό την ίδια πύλη SONOFF Zigbee. Υποστηριζόμενοι αισθητήρες SONOFF για

απομακρυσμένη πηγή θερμοκρασίας και υγρασίας: SNZB-02, SNZB-02P,

SNZB-02D, SNZB-02WD, SNZB-02LD. Υποστηριζόμενες πύλες SONOFF για απομακρυσμένη

Λειτουργία πηγής θερμοκρασίας και υγρασίας: ZBBridge-P,
ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost. 9

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ ενημερώστε το firmware της συσκευής στην έκδοση 1.1.0 ή νεότερη. Αντικατάσταση μπαταρίας

Για την αντικατάσταση των μπαταριών, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε μπαταρίες του ίδιου τύπου. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της συσκευής και ταυτόχρονα ενεργοποιήστε την. Η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

. Δήλωση συμμόρφωσης με την FCC

Όνομα υπεύθυνου προσώπου: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Διεύθυνση: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

Email: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SNZB02DR2

1. Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του μέρους 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και

10

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του δικαιώματος του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να απομακρύνει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

— Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. — Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της

συσκευής και του δέκτη. — Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό του δέκτη. — Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/TV για βοήθεια. Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας σύμφωνα με την FCC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας σύμφωνα με την FCC για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματος του χρήστη. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί μαζί με άλλη κεραία ή πομπό στο ίδιο σημείο.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου SNZB-02DR2 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Ο πλήρης κείμενος δήλωσης συμμόρφωσης

ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://sonoff.tech/compliance/>

Για τη ζώνη συχνοτήτων CE

Ευρωπαϊκή ζώνη λειτουργίας:

Zigbee: 2405–2480 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Ευρωπαϊκή εκπομπή ισχύος:

Zigbee $\leq$ 10dBm

BLE $\leq$ 10dBm

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU),

οι οποίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας

την απορριφθείσα συσκευή σε καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο

καθορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθούν στην αποφυγή

πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των σημείων συλλογής και τις συνθήκες λειτουργίας τους, επικοινωνήστε

με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην καταπίνετε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος.

2. Εάν το καπάκι της θήκης μπαταρίας δεν είναι κλειστό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά

από παιδιά. Εάν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως

ιατρική βοήθεια. 3. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μεταλλικές μπαταρίες με βραχυκύκλωμα.

Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν, να πιάσουν φωτιά ή να εκραγούν. 4. Αυτή η συσκευή περιέχει μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες δεν πρέπει να φορτίζονται.

Κουτί Οδηγίες χρήσης Σακούλα

PAP 20 PAP 22 CPE 7

Χαρτί Χαρτί Πλαστικό

Ανακυκλώσιμα απόβλητα

Ελέγξτε τους κανονισμούς στην κοινότητά σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα κατάλληλα. Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, αριθ. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Κίνα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υποστήριξης: support@itead.cc Ιστοσελίδα: sonoff.tech

Κατασκευασμένο στην Κίνα

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ

ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

του

Αυτή η συσκευή και

τα αξεσουάρ της προορίζονται

ΓΙΑ

ανακύκλωση

Σημεία συλλογής μπορείτε να βρείτε στο www.quefairedemesdechets.fr

Προτιμήστε την επισκευή ή τη δωρεά της συσκευής σας!

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σημειώνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί

με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα

σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνα με τους τοπικούς

κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο δημοτικό γραφείο, στο εργοστάσιο επεξεργασίας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΥ) στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης με κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από το φυσικά νέο προϊόν.

Εάν διαπιστωθεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και δεν ανταποκριθείτε στην διαπιστωμένη διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl