

Sonoff SNZB-01M Έξυπνο ασύρματο κουμπί ZigBee

Sonoff · EAN 6920075743609

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη SNZB-01M (EN)

Zigbee Smart Scene Button Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Εισαγωγή

Το Orb 4-In-1 είναι ένας διακόπτης σκηνών με τέσσερα κουμπιά που υποστηρίζει δύο λειτουργίες: Λειτουργία Zigbee και Λειτουργία eWeLink-Remote. Κάθε κουμπί επιτρέπει ενέργειες μονής, διπλής, τριπλής και παρατεταμένης πίεσης για γρήγορη ενεργοποίηση σκηνών, με έως 16 σκηνές προσαρμόσιμες στην εφαρμογή eWeLink. Ορισμένες έξυπνες λάμπες μπορούν επίσης να ελέγχονται απευθείας μέσω TouchLink ή Bindings. Υποστηρίζεται εγκατάσταση με αυτοκόλλητο για εύκολη εγκατάσταση—δεν απαιτείται καλωδίωση. Διπλή Λειτουργία Πατήστε για Έλεγχο Έξυπνη Σκηνή Μαγνητική Εγκατάσταση

1

① Κουμπί



Μοναδικό πάτημα / Διπλό πάτημα / Τριπλό-πάτημα / Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποιεί την αντίστοιχη έξυπνη σκηνή

*Το Τριπλό-πάτημα υποστηρίζεται μόνο στη λειτουργία Zigbee

② Δείκτης LED

Λειτουργία Zigbee



Αργή αναλαμπή: Η συσκευή είναι σε κατάσταση ζευγαρώματος Zigbee



Σταθερό φως για 3 δευτερόλεπτα: Επιτυχές ζευγάρωμα Zigbee

③ Κουμπί Επαναφοράς



Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος Zigbee (διάρκεια ζευγαρώματος: 3 λεπτά)

④ Διακόπτης Ολίσθησης



Λειτουργία Zigbee: Η συσκευή μπορεί να προστεθεί σε μια πύλη Zigbee και να χρησιμοποιηθεί ως υποσυσκευή Zigbee για τη δημιουργία σκηνών



Λειτουργία eWeLink-Remote: Η συσκευή μπορεί να προστεθεί στην πύλη eWeLink-Remote και να χρησιμοποιηθεί ως υποσυσκευή eWeLink-Remote για τη δημιουργία σκηνών

Προδιαγραφές

Orb 4-In-1

Όνομα προϊόντος

Σειρά Fusion

Σειρά προϊόντος

Τύπος προϊόντος

Έξυπνο Κουμπί Σκηνής

Μοντέλο SNZB-01M

2

MCU TLSR8656F512ET32

Είσοδος 3V

Μοντέλο μπαταρίας CR2477

Zigbee IEEE 802.15.4

Καθαρό βάρος 53g (Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις προϊόντος φ50x22.5mm

Υλικό περιβλήματος PC

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ 60°C

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/FCC/RoHS

Επιλογή Λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να ξεβιδώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Μετακινήστε τον διακόπτη ολίσθησης για να επιλέξετε είτε Λειτουργία Zigbee είτε Λειτουργία eWeLink-Remote. (Προεπιλεγμένη λειτουργία Zigbee)

Ενεργοποίηση

3

Βγάλτε το φύλλο μόνωσης της μπαταρίας. Στη Λειτουργία Zigbee, μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, θα εισέλθει στην κατάσταση ζευγαρώματος από προεπιλογή και ο δείκτης σήματος "αναβοσβήνει αργά". Η συσκευή θα εξέλθει από την κατάσταση

ζευγαρώματος αν δεν ζευγαρωθεί εντός 3 λεπτών. Αν θέλετε να εισέλθετε ξανά, παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης σήματος "να αναβοσβήνει αργά". Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. Λειτουργία Zigbee

1. Προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee

2. Προσθέστε Συσκευή

4

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" (Αν η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

Ελέγξτε την κατάσταση αναλαμπής του δείκτη LED (Αργή Επιλέξτε πύλη Zigbee αναλαμπή)

5

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη. 3. Συμβατές Πύλες SONOFF

Συνιστώμενα μοντέλα πύλης SONOFF: ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost. Άλλα συμβατά μοντέλα πύλης SONOFF: ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21

Λειτουργία eWeLink-Remote

1. Προσθέστε Συσκευή

Κάντε κλικ στο "..." στην αρχική σελίδα της Κάντε κλικ στο "eWeLink-Remote-devices" στις υποστηρικτικής πύλης Ρυθμίσεις Συσκευής

6

Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη", και η πύλη eWeLink-Remote Κάντε κλικ στο κουμπί υποσυσκευής εντός 10

θα εισέλθει στη λειτουργία εκμάθησης δευτερολέπτων

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί στην υποσυσκευή για να προσθέσετε τη συσκευή. 2. Συμβατές Πύλες eWeLink-Remote

7

<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-pair-with-eWelinkRemote-Gateway?search=1>

Αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε έναν κανονικό διακόπτη και χρησιμοποιείται μαζί με ένα προϊόν που παρέχει τη λειτουργία πύλης eWeLink-Remote. Κάντε κλικ στην εικόνα ή εισάγετε τη διεύθυνση ιστοσελίδας για να δείτε συμβατά προϊόντα. Ρυθμίσεις Έξυπνων Σκηνών

Το Orb 4-In-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συσκευή ενεργοποίησης, και όχι ως

εκτελεστική συσκευή. Επιλέξτε "+" στη σελίδα σκηνής για να προσθέσετε μια νέα Επιλέξτε "Προσθήκη" ενεργοποιήσεις σκηνή

8

Επιλέξτε "Έξυπνη Συσκευή" Επιλέξτε "S-MATE2" και ακολουθήστε τα βήματα για να ρυθμίσετε τις συνθήκες

Προσθέστε τη συνδεδεμένη συσκευή Ολοκληρώστε τη ρύθμιση της σκηνής

Άλλες Λειτουργίες Λειτουργίας

TouchLink

Το TouchLink είναι μια βολική λειτουργία ζευγαρώματος του Orb 4-In-1. Απλοποιεί τη διαδικασία ζευγαρώματος της συσκευής, επιτρέποντας άμεση σύνδεση και έλεγχο με έξυπνες λάμπες που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TouchLink, χωρίς την ανάγκη πύλης ή περίπλοκης ρύθμισης. Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε: <https://help.sonoff.tech/docs/How-to-Connect-the-Orb-4In1-to-the-TouchLink-device>

Bindings

9

Το Zigbee Binding είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες συσκευές Zigbee να επικοινωνούν απευθείας.

Με τη χρήση της λειτουργίας Binding, το Orb 4-In-1 μπορεί να συνδεθεί απευθείας με έξυπνα φώτα, επιτρέποντας τοπικό έλεγχο του διακόπτη, της ρύθμισης φωτεινότητας και άλλων βασικών λειτουργιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σενάρια που απαιτούν υψηλή σταθερότητα και γρήγορη απόκριση. Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, δείτε:

<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-Use-Orb-4in1-with-Home-Assistant-via-Bindings>

Βάση Στήριξης

Μέθοδος 1: Κολλήστε με κολλητική ταινία VHB. Μέθοδος 2: Στερεώστε στη βάση στήριξης με βίδες.

Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για εγκατάσταση σε ύψος ≤ 2 μέτρων.

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να στρίψετε και να αφαιρέσετε το καπάκι της μπαταρίας και να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες δικτύου Zigbee, συμπεριλαμβανομένων των TouchLink και Bindings, και η συσκευή θα

επανέλθει σε κατάσταση ζευγαρώματος Zigbee.

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Υπεύθυνος Φορέας: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Διεύθυνση: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

Διεύθυνση Email: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SNZB01M

1. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

—Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

—Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

—Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε

άλλη κεραία ή πομπό.

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού SNZB-01M συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για τη συχνότητα CE

Ευρωπαϊκή Συχνότητα Λειτουργίας:

Zigbee: 2405–2480 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Ευρωπαϊκή Ικανότητα Έκδοσης:

Zigbee $\leq$ 10dBm

BLE $\leq$ 10dBm

Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απόβλητα.

Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε έναν καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην καταπίνετε την μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων.
2. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Εάν η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
3. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
4. Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Εάν νομίζετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να

έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Δήλωση συμμόρφωσης UL 4200A

Προειδοποίηση: περιέχει μπαταρία νομίσματος, Το εικονίδιο πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 7 mm και ύψος 9 mm και πρέπει να βρίσκεται στο πάνελ οθόνης του προϊόντος.

- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και κρατήστε τις μακριά από παιδιά. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα ή τις καίτε.
- Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
- Καλέστε ένα τοπικό κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων για πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία.
- Συμβατός τύπος μπαταρίας: CR2477
- Ονομαστική τάση μπαταρίας: 3V□
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Μην αναγκάζετε την εκφόρτιση, την επαναφόρτιση, την αποσυναρμολόγηση, τη θέρμανση πάνω από 60°C ή την καύση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω εκτόνωσης, διαρροής ή έκρηξης που μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι εγκατεστημένες σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -).
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, διαφορετικές μάρκες ή τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές, άνθρακα-ψευδάργυρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις μπαταρίες από εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Διασφαλίστε πάντα ότι το διαμέρισμα της μπαταρίας είναι εντελώς ασφαλισμένο. Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά.

Scatola Manuale Pellicola Borsa

PAP 21 PAP 22 PET 1 LDPE 4

Carta Carta Plastica Plastica

RACCOLTADIFFERENZIATA

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No.

663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Κίνα

Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc Ιστοσελίδα: sonoff.tech

Κατασκευασμένο στην Κίνα