




Έξυπνος πίνακας SONOFF ZigBee Bridge Pro

Εγχειρίδιο χρήστη



Εισαγωγή προϊόντος



Το βάρος της συσκευής είναι μικρότερο από 1 κιλό. Συνιστάται ύψος εγκατάστασης μικρότερο από 2 m.

Κατάσταση ένδειξης LED

Το μπλε LED αναβοσβήνει (δύο σύνομα και ένα μακρύ φλας) - Λειτουργία σύζευξης Bluetooth Το μπλε LED

αναβοσβήνει γρήγορα - Συμβατήλει λειτουργία σύζευξης (AP)

Η μπλε λυχνία LED παραμένει αναμμένη - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη Η μπλε λυχνία LED

αναβοσβήνει γρήγορα - Απέτυχε η σύνδεση στο δρομολογητή.

Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή αλλά δεν συνδέεται με το διακομιστή.

Το μπλε LED αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα - Ενημέρωση λογισμικού

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει αργά - Αναζήτηση και προσθήκη υποσυσκευών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Είναι μια έξυπνη γέφυρα Zigbee που σας επιτρέπει να ελέγξετε διάφορες συσκευές Zigbee μετατρέποντας το Wi-Fi σε Zigbee. Μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως ή να προγραμματιστεί τις συνδεδεμένες συσκευές Zigbee να τις ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ή να τις μοιραστείτε την οιοδήποτε στιγμή.

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Κατεβάστε την εφαρμογή "eWelink".




Android™ & iOS

2. Ενεργοποίηση.



Η συσκευή τροφοδοτείται μέσω καλωδίου Micro USB. Μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος. Η συσκευή θα ειδοωθεί σε λειτούργει σύζευξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση. Η ένδειξη LED Wi-Fi αλλάζει σε έναν κύκλο δύο οσύνομων και ενός μεγάλου φλας και απελευθερώνεται.

Σημείωση: Η συσκευή θα βγει από τη λειτούργει σύζευξης Bluetooth εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 3 λεπτών. Εάν θέλετε να ειδοωθεί σε αυτήν τη λειτούργει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED του Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο οσύνομων και ενός παρατεταμένου φλας και αφήστε το κουμπί.




3. Προσθέστε τον έξυπνο πίνακα διανομής Zigbee Bridge.



Πατήστε "+" και επιλέξτε "Σύζευξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

4. Προσθέστε βοηθητικές συσκευές Zigbee στη Γέφυρα Zigbee.



Προσθέστε slave συσκευές και μπειτέ στη λειτουργία σύζευξης. Πατήστε το εικονίδιο "Προσθήκη" στη διεπαφή Zigbee Bridge και, στη συνέχεια, περιμένετε να βρείτε τις εξαρτημένες συσκευές και να πραγματοποιήσετε σύζευξη. Ο έξιπυκνος πίνακας διανομής ZB Bridge-P μπορεί να συνδέσει απευθείας 26 υποσυσσκευές, ένας δρομολογητής μπορεί να συνδεθεί με 20 υποσυσσκευές, ένας πίνακας μπορεί να συνδέσει έως και 128 υποσυσσκευές.

Συμβατή λειτουργία σύζευξης


Εάν αποτύχετε να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, δοκιμάστε τη "Λειτουργία συμβατής σύζευξης".

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο ορόνων και ενός μεγάλου φλας και αφήστε το. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης ξανά για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η ένδειξη LED Wi-Fi. Στη συνέχεια, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία συμβατής σύζευξης.

Για αντρόιπ

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία σύζευξης" στην εφαρμογή. Ακολουθήστε τις προτάσεις της εφαρμογής.

Για iOS:



1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε συμβατήλεια του ράδιο, σημειώστε το αναγνωριστικό συσκευής ITEAD-***** που μπορεί να βρείτε στη λίστα Wi-Fi στο κινητό σας τηλέφωνο.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, πατήστε "Επόμένο" και μετά "Σύνδεση". Επιλέξτε το SSID Wi-Fi από το ITEAD-***** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 12345678, στη συνέχεια επιστρέψτε στην εφαρμογή eWelink και πατήστε "Επόμένο".

Προσδιορισμός

Μοντέλο: ZB Bridge-P

Είσοδος : 5V 1A

Ασύρματες συνδέσεις : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0 Πρότυπο Bluetooth: 4.2 BLE

Λειτουργικά συστήματα εφαρμογής :

Android & iOS Θερμοκρασία λειτουργίας : -10°C~40° C

Υλικό περιβλήματος : PC V0

Μέγεθος προϊόντος : 62x62x20mm

Σίγασή του συναγερμού

Μπορείτε να σιγήσετε το ZB Bridge-P με οποιονδήποτε τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί σύζευξης χρησιμοποιώντας την κάρτα pin.
2. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί ο "ηχείο" στη διεπαφή στην εφαρμογή eWelink.
3. Θέστε τη συσκευή σας σε σίγαση ρυθμίζοντας τον έλεγχό θόησης .

Υποστηρίζονται επί του παρόντος υποσυσσκευές Zigbee

Μάρκες	SONOFF			eWeLink	
Μοντέλα	BASICZBR3	SNZB-01	SNZB-01P	SA-028	ZBSA-Θ
	ZBMINI	SNZB-02	SNZB-02P	SA-029	ZBSA-MS
	ZBMINI-L	SNZB-03	SNZB-03P	SA-030	ZBSA-DS
	Συλλογή S31 Lite	SNZB-04	SNZB-04P	SA-003-UK	
	S40ZBTPA Lite	S40ZBTPB Lite		SA-003-ΗΠΑ	
	S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)				

Σημείωση: Ο αριθμός των υποστηριζόμενων προϊόντων Zigbee θα συνεχίσει να αυξάνεται .

Εργασιακή επανεκκίνηση

1. Αφαιρέστε τις εξαρτημένες συσκευές Zigbee.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για 10 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED Zigbee αναβοσβήνει δύο φορές και, στη συνέχεια, όλες οι συζευγμένες εξαρτημένες συσκευές Zigbee θα διαγραφούν.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μία από τις υποσυσσκευές Zigbee, διαγράψτε την στην εφαρμογή.

2. Αφαιρέστε τη μονόδα ελέγχου.

Πατήστε "Κατάργηση συσκευής" στη διεπαφή ρυθμίσεων στην εφαρμογή. Η συσκευή θα επανέλθει στις εργασιακές ρυθμίσεις.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα

Αποτυχία σύζευξης συσκευών Wi-Fi με την εφαρμογή Welink.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Μετά από τρία λεπτά ανεπιτυχούς σύζευξης, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και επιτρέψτε την τοποθεσία. Η άδεια πληροφοριών τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λίστα των δικτύων Wi-Fi. Εάν κάνετε κλικ στο "Απενεργοποίηση", δεν θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό SSID Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης, χωρίς να περιλαμβάνονται ειδικό χαρακτήρες. Ένας λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ κοινή αιτία αποτυχίας σύζευξης.
5. Η συσκευή πρέπει να πλησιάσει πιο κοντά στο δρομολογητή για να αποκτήσει καλή κατάσταση σήματος μετάδοσης κατά τη σύζευξη.

Το Wi-Fi της συσκευής είναι "Εκτός σύνδεσης". Ελέγξτε τα ακόλουθα προβλήματα από την κατάσταση της ένδειξης LED Wi-Fi:

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή.

1. Μπορεί να έχετε εισαγάγει λάθος SSID Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το SSID Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης δεν περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα, εβραϊκούς, αραβικούς χαρακτήρες. Το σύστημάς δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτούς τους χαρακτήρες και στη συνέχεια να συνδεθεί στο Wi-Fi.
3. Ίσως ο δρομολογητής σας να έχει μικρότερη χωρητικότητα φορτίου.

4. Ίσως η ισχύς του Wi-Fi είναι αδύναμη. Ο δρομολογητής σας είναι πολύ μακριά από τη συσκευή ή μπορεί να υπάρχει ένα εμπόδιο μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής που εμποδίζει το σήμα μετάδοσης.
5. Βεβαιωθείτε ότι το MAC της συσκευής δεν βρίσκεται στη μαύρη λίστα από τη διαχείριση MAC.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές στην επανάληψη, πράγμα που σημαίνει ότι απέτυχε να συνδεθεί υπηρέτης.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσής σας στο διαδίκτυο λειτουργεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό ή τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο.
2. Ίσως ο δρομολογητής σας να έχει χαμηλή χωρητικότητα φορτίου. Ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δρομολογητή υπερβαίνει τη χωρητικότητά του. Ελέγξτε τον μέγιστο αριθμό συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δρομολογητή. Εάν είναι ψηλό, αφαιρέστε ορισμένες συσκευές ή αγοράστε ένα μεγαλύτερο δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.
3. Επικοινωνήστε με τον ISP σας και επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση διανομής σας δεν είναι θωρακισμένη:

cn-disp.coolkit.cc (Ηπειρωτική Κίνα)

as-disp.coolkit.cc (στην Ασία εκτός από την Κίνα)

eu-disp.coolkit.cc (στην ΕΕ)

us-disp.coolkit.cc (στις ΗΠΑ)

Εάν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω [help&feedback](#) στην εφαρμογή eWeLink.

Απλοποι ημένη δήλω ση συμμό ρφω ση

Κατασκευαστής : Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Διεύ θυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Το προϊ ό ν συμμορφώ νεται με την Οδηγία 2014/53/Ε Ε του Ε υρω παϊ κού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απρι λίου 2014 για την εναρμό νι ση των νομοθεσι ώ ν των κρατώ ν μελώ ν σχετ ι κά με τη δι άθεση στην αγορά ραδι οεξοπλι σμού και την κατάργη ση της οδηγί ας 1999/5/ EC.

Δήλω ση συμμό ρφω σης δι αθέσι μη στον ι στό τοπο:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδι οσυχνό τητα: 2402-2480MHz

Μέγ ι στη ισχύ ς RF: 2,12dBm

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.06g
Χωρητικότητα (mAh)	-

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.