

SONOFF MINI-2GS-E Matter διακόπτης τοίχου δύο καναλιών.

Sonoff · EAN 6979033600089

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη MINI-GS-E (EN)

Matter Over WiFi Διπλός Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Εισαγωγή

Το Orb-MW2 είναι ένας διπλός έξυπνος διακόπτης τοίχου βασισμένος σε Wi-Fi 2.4GHz. Απαιτεί ουδέτερο καλώδιο για τη λειτουργία του και υποστηρίζει μέγιστο φορτίο 16A (συνολικά), καλύπτοντας τις ανάγκες ελέγχου διαφόρων οικιακών συσκευών. Είναι επίσης συμβατός με την πλατφόρμα Matter, επιτρέποντας τη seamless ενσωμάτωσή του με πολλαπλά συστήματα έξυπνου σπιτιού. Απομακρυσμένος Έλεγχος Φωνητικός Έλεγχος Έξυπνο Πρόγραμμα Κατάσταση Ενεργοποίησης

1

Συμβατότητα Matter Έξυπνη Σκηνή Κοινή Χρήση Συσκευής Ομαδικός Έλεγχος

① Κουμπί Διακόπτη



Πατήστε σύντομα μία φορά: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το συνδεδεμένο φορτίο. ●

Πατήστε σύντομα το ίδιο πλήκτρο 10+ φορές διαδοχικά (με διαλείμματα <1 δευτερόλεπτο):

Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος. ② Κουμπί Συσκευής



Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 10 λεπτά)

③ Δείκτης LED (Μπλε)

Λειτουργία eWeLink



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος. ●

Μένει αναμμένος: Η συσκευή είναι online. ●

Αναβοσβήνει μία φορά: Offline



Αναβοσβήνει δύο φορές: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή αλλά όχι με το

cloud. Λειτουργία Matter



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος. ●

Μένει αναμμένος: Η συσκευή είναι online. ●

Αναβοσβήνει μία φορά: Offline

Πιστοποίηση Πλατφόρμας

2

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος Orb-MW2

Σειρά προϊόντος Σειρά Fusion

Τύπος προϊόντος Matter Over WiFi Διπλός Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου

Μοντέλο MINI-2GS-E

MCU ESP32-C3FH4X

Αξιολόγηση 110-240V~ 50/60Hz 10A/ομάδα, Συνολικά 16A MAX Αντίσταση φορτίου μ

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Καθαρό βάρος 96.5g

Διαστάσεις προϊόντος 86x86x33.7mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό περιβλήματος PC

Διάμετρος καλωδίωσης 16AWG έως 14AWG ΜΟΝ/ΣΥΓ χάλκινος αγωγός μόνο
(συνιστώμενο)

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας 10T40 (-10°C~40°C)

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/RoHS

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

① Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, μην λειτουργείτε καμία σύνδεση ή μην

αγγίζετε τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη! ② Για να

διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει

εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης

Κυκλώματος με Λειτουργία Υπολειμματικού Ρεύματος με Ενσωματωμένη Προστασία

Υπερρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 16A πριν από το MINI-2GS-E. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διακόπτη

4

3. Οδηγίες καλωδίωσης

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. Οδηγίες για τα σύμβολα καλωδίωσης

5

Τερματικά Καλώδια

L Ζωντανό Τερματικό L Ζωντανή Γραμμή (110-240V~)

N Ουδέτερο Τερματικό N Ουδέτερη Γραμμή

L1 Ζωντανό Έξοδος Τερματικού_1 (110-240V~)

L2 Ζωντανό Έξοδος Τερματικού_2 (110-240V~)

S1 Διακόπτης_1

S2 Διακόπτης_2

4. Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε μοτίβο "δύο σύντομα και ένα μακρύ". Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία

Ζευγαρώματος αν δεν ζευγαρωθεί εντός 10 λεπτών. Εάν θέλετε να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αλλάξει σε κύκλο δύο σύντομων και ενός μακριού αναβοσβήματος και απελευθερώστε. Οδηγός Χρήστη Οικοσυστήματος Matter

6

Ανοίξτε μια εφαρμογή συμβατή με Matter για να σαρώσετε τον κωδικό QR Matter στον Γρήγορο Οδηγό ή στη συσκευή για να προσθέσετε τη συσκευή. Προσθέστε στην Apple μέσω Προσθέστε στην Google μέσω Προσθέστε στην Alexa μέσω Προσθέστε στο SmartThings Matter Matter Matter μέσω Matter

Οδηγός Χρήστη Οικοσυστήματος eWeLink

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. 2. Προσθήκη Συσκευής

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στον γρήγορο οδηγό ή στη συσκευή

7

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" (Εάν η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα
Ελέγξτε την κατάσταση αναβοσβήματος του δείκτη LED Αναζητήστε τη συσκευή και
ξεκινήστε τη σύνδεση

(Δύο σύντομα και ένα μακρύ)

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και εισάγετε τον Συσκευή "Προστέθηκε πλήρως"
κωδικό πρόσβασης

8

Εγκατάσταση

Επαναφορά Εργοστασίου

Συνθήκες ενεργοποίησης (οποιαδήποτε μία συνθήκη πληρούται)



Διαγράψτε τη συσκευή από την εφαρμογή eWeLink. ●

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα. Δήλωση Συμμόρφωσης
EE

Με το παρόν, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος
ραδιοεξοπλισμού MINI-2GS-E συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
διαδικτύου:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για CE Συχνότητα

Εύρος Λειτουργίας EE:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

BLE: 2402-2480 MHz

Ευρωπαϊκή Ικανότητα Εκπομπής:

Wi-Fi $2.4G \leq 20dBm$

BLE $\leq 20dBm$

Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτή η συσκευή θα πρέπει να διατηρεί απόσταση
τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No.
663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Κίνα

Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc Ιστοσελίδα: sonoff.tech

Κατασκευασμένο στην Κίνα