

Superfire


**Φακός πολλαπλών
λειτουργιών**

**(G6, G12, G15, G15-S, G16-S,
G7, G7-S, G18, G18-S, G19,
G19-S, G20, G21)**


Προειδοποίηση:

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

1. Ορισμένα φώτα χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 ή AAA για την τροφοδοσία τους. Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή τους συσσωρευτές προς τη σωστή κατεύθυνση.
2. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενδεικτική λυχνία. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένο, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Φόρτιση





Πλήρως φορτισμένο

1.1 Οδηγίες φόρτισης USB

3. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει την όραση.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.
5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.
6. Σωστά, όταν ο ανακλαστήρας χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να ζεσταθεί λίγο.
7. Εάν η ένδειξη δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό. 8. Αποθηκεύστε την μπαταρία μακριά από νερό, υγρασία κ.λπ.
9. Για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνεια του φωτιστικού, μην το εκθέτετε μόνιμα στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.
10. Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο είναι τα εργαστηριακά μας δεδομένα, τα οποία προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν προορίζονται για πραγματική χρήση.

G6, G12, G15, G15-S, G16-S



Οδηγίες


1. G12/G15/G15-S: Πιέστε το κεντρικό κουμπί για να αλλάξετε την πηγή φωτός που πρόκειται να ανακυκλωθεί (μπροστινό φως - πλευρικό φως - σβηστό).
G15: Πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε τη ρύθμιση της φωτεινότητας της πηγής φωτός. G12/G15-S: Πατήστε το δεξί κουμπί για να ρυθμίσετε τη μέγιστη φωτεινότητα και πατήστε το αριστερό κουμπί για να ρυθμίσετε την ελάχιστη φωτεινότητα.
2. G6: μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί στο πίσω μέρος (μπροστινό φως σβηστό)- δύο λειτουργίες ανά κύκλο.
3. G16-S: Μετακινήστε το διακόπτη στη μεσαία θέση στο πίσω μέρος της συσκευής για να ενεργοποιήσετε το μπροστινό λευκό φως. Πιέστε ξανά τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός σε έναν κύκλο (μπροστινό λευκό φως - πλευρικό λευκό φως - πλευρικό κόκκινο φως - πλευρικό κόκκινο φως που αναβοσβήνει - σβηστό). Η ενεργοποίηση της πηγής φωτός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 δευτερολέπτων. Κρατήστε πατημένο το κουμπί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε πηγής φωτός, κρατήστε πατημένο το διακόπτη για να αλλάξετε ομαλά τη φωτεινότητα (υψηλή-χαμηλή-υψηλή). Πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε να απενεργοποιείτε την πηγή φωτός. Με τη δική της διεπαφή για φόρτιση και εκφόρτιση, διαθέτει επίσης μια βάση φόρτισης που μπορεί να λειτουργήσει ενώ η συσκευή φορτίζει.
4. Πέντε μοντέλα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία μαγνήτη και κλιπ ανάρτησης.
5. Τα μοντέλα G12/G15/G15-S/G16-S είναι εξοπλισμένα με ένδειξη στάθμης μπαταρίας.
6. Τα πέντε φώτα εργασίας είναι εξοπλισμένα με θύρα φόρτισης USB και το φως εργασίας μπορεί να φορτιστεί από φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο

χρώμα και γίνεται πράσινη/μπλε όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν η ενέργεια του ανακλαστήρα είναι χαμηλή, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (όπως στην εικόνα 1.1).

Παράμετροι προϊόντος

Εγκαταστάσεις	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
G6	Μπροστινή πλευρά: 80 lm Πλευρική πλευρά: 147 lm	1x επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 (1200 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (και οι δύο - πλευρά 1 - πλευρά 2)
G12	Μπροστούς αυτού: 360lm Πλευρά: 430lm	1x επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	2 λειτουργίες (μπροστινό φως - πλευρικό φως)
G15	Μπροστούς αυτού: 180 lm Πλευρά: 360 lm	1x επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 (1200 mAh)	Καλώδιο USB	Κεντρικό κουμπί: (εμπρός LT-πλευρά LT) Δεξί κουμπί: Αριστερό κουμπί: BRT
G15-S	Μπροστούς αυτού: 325lm Πλευρά : 610lm	1x επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	Μεσαίο κουμπί. Κουμπί: 2 λειτουργίες (φώτα - πλευρικά φώτα) - Off). Δεξί κουμπί: Δίσκος: Δεξιά πλευρά: BRT + αριστερά
G16-S	Μπροστά: 300 lm Πλευρά: 450 lm	1x επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	Κεντρικό κουμπί: (μπροστινό λευκό LT - πλαϊνό λευκό LT - πλαϊνό κόκκινο LT - πλαϊνό κόκκινα φλας) Hold: (s.o.s.)

G7, G7-S




Παράσταση Prepinäni

1. Πατήστε το κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τα δύο μοντέλα και να αλλάξετε μεταξύ τριών λειτουργιών: διπλό φως, μονό φως 1, μονό φως 2 και απενεργοποίηση.
2. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να ρυθμιστούν κατά 360 μοίρες και διαθέτουν λαβή για εύκολη χρήση και μεταφορά.
3. Το G7-S λειτουργεί με ξηρές μπαταρίες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά, φροντίζοντας ώστε το σύμβολο "+" να αντιστοιχεί στον θετικό πόλο και το σύμβολο "-" στον αρνητικό πόλο (βλ. Εικόνα 1.1). Σημείωση: Οι μπαταρίες AAA μπορούν μόνο να αντικατασταθούν, δεν μπορούν να επαναφορτιστούν.
4. Το G7 διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και είναι εξοπλισμένο με θύρα φόρτισης USB. Το φως εργασίας μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και με πράσινο/μπλε χρώμα όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν ο προβολέας είναι αποφορτισμένος, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (βλ. Εικόνα 1.1).

Παράμετροι προϊόντος

Εγκαταστάσεις	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
G7	Μονό LT: 1000 lm Διπλό LT: 1600 lm	(5000mAh) Πολυμερές λιθίου	USB (είσοδος και έξοδος)	3 λειτουργίες
G7-S	1500Lm	Ενσωματωμένη μπαταρία 18650	USB	3 λειτουργίες

G18, G18-S




1. Το G18/G18-S μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί διακόπτη και να αλλάξει μεταξύ τεσσάρων λειτουργιών: μπροστινό φως, πλευρικό φως, πλευρικό κόκκινο φως πάντα αναμμένο, πλευρικό κόκκινο φως που αναβοσβήνει και σβήνει. Η αλλαγή λειτουργίας πρέπει να γίνεται εντός 2 δευτερολέπτων. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το φως απενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού διακόπτη. Η φωτεινότητα της πηγής φωτός μπορεί να ρυθμιστεί με το πάτημα του κουμπιού "+/-".
2. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μαγνήτες προσρόφησης και βραχίονες ανάρτησης, γεγονός που αυξάνει την ευκολία χρήσης.
3. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με οθόνη ισχύος για σαφή επισκόπηση της κατάστασης ισχύος.
4. Τα φώτα εργασίας είναι εξοπλισμένα με θύρα φόρτισης USB, ώστε να μπορούν να φορτιστούν χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, γίνεται πράσινη/μπλε. Όταν το επίπεδο φόρτισης του προβολέα είναι χαμηλό, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (βλ. Εικόνα 1.1).

Παράμετροι προϊόντος

Εγκαταστάσεις	Θεωρητικό	(χωρητικότητα)	Φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
	Μπροστά: 300 lm Πλευρά: 400LM Πλευρά (ch.): 6Lm	1 * επαναφορτιζόμενη 18650mAh	USB	4 λειτουργίες
	500Lm Πλευρά: 400 lm Μπροστά:	1 *(2000 mAh) επαναφορτιζόμενη	USB	4 λειτουργίες

G19, G19-S



ης


1. Για να ενεργοποιήσετε και να αλλάξετε λειτουργίες και στα δύο μοντέλα, πατήστε το κουμπί συνεχώς. Υπάρχουν πέντε λειτουργίες: μπροστινό δυνατό φως, μπροστινό ασθενές φως, πλευρικό λευκό φως, πλευρικό κόκκινο φως και πλευρικό κόκκινο φως που αναβοσβήνει. Για να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία, απλά κρατήστε πατημένο το κουμπί για 0,5 δευτερόλεπτο.
- Ο 2.G19 είναι εξοπλισμένος με ιμάντα κεφαλής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως φακός όσο και ως προβολέας.
3. Η κεφαλή και των δύο φώτων εργασίας μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες για ευέλικτη χρήση.
4. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μαγνητική περιστρεφόμενη βάση για εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση.
5. Τα φώτα εργασίας είναι εξοπλισμένα με θύρα φόρτισης USB που επιτρέπει τη φόρτιση με φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και με πράσινο/μπλε χρώμα όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν το επίπεδο φόρτισης του προβολέα είναι χαμηλό, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (βλ. Εικόνα 1.1).

Παράμετροι προϊόντος

Εγκαταστάσεις	Φωτεινότητα τα Θεωρητικ ό	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
---------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------	--------------------

G19	500 lumens	1 μπαταρία 14500	USB	5 λειτουργίες (ισχυρή > ασθενής > λευκή COB > κόκκινη COB > κόκκινη στροβοσκόπηση
G19-S	500 lumens	1 μπαταρία 18650	USB	5 λειτουργίες (ισχυρή > ασθενής > λευκή COB > κόκκινη COB > κόκκινη στροβοσκόπηση

G20, G21



Οδηγίες

Αλλαγή της γωνίας Μαγνήτης

1. Στο G20, πατήστε το κουμπί του προβολέα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λέιζερ και αφήστε το κουμπί για να την απενεργοποιήσετε. Πατήστε το κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα και πατήστε το ξανά για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών προβολέα, πλευρικού φωτισμού και απενεργοποίησης. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη για δύο δευτερόλεπτα και μεταβείτε σταδιακά από φωτεινό σε αμυδρό ή από αμυδρό σε φωτεινό.
2. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ένδειξη ισχύος που εμφανίζει την κατάσταση ισχύος όταν η λυχνία είναι αναμμένη.
3. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μαγνήτες προσρόφησης και βραχίονες ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία.
4. Στο G21, πατώντας το κουμπί του διακόπτη ενεργοποιείται ο δυνατός φωτισμός και οι λειτουργίες εναλλάσσονται: δυνατός φωτισμός, ασθενής φωτισμός, φλας και απενεργοποίηση. Η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
5. Το G21 είναι εξοπλισμένο με θύρα φόρτισης USB, ενώ το G20 διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C. Τα φώτα εργασίας μπορούν να φορτιστούν χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η ένδειξη φόρτισης γίνεται κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και πράσινη/μπλε όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν το επίπεδο φόρτισης του προβολέα είναι χαμηλό, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (βλ. Εικόνα 1.1).

προϊόν etre

Εξοπλισμός	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
G20	500 Lumens	Ενσωματωμένη μπαταρία 18650 (2000 mAh)	USB	5 λειτουργίες (ισχυρή>αδύναμη>λευκή COB> κόκκινη COB> κόκκινη στροβοσκόπια COB
G21	600 Lumens	Ενσωματωμένη μπαταρία 2*18650 (3600 mAh)	USB	5 λειτουργίες (ισχυρή>αδύναμη>λευκή COB> κόκκινη COB> κόκκινη στροβοσκόπια COB

Παραδείγματα εφαρμογών



Κάμπινγκ



Νυχτερινός
φωτισμός



Εξωτερικός
φωτισμός



Νυχτερινή ανάγνωση



Νυχτερινό
κατασκευή



κομοδίνοΚατεψυγμένα τη νύχτα



Διόρθωση Νυχτερινή

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.