


Λαμπτήρας αναζήτησης μεγάλης εμβέλειας


M9-E M9-F M9-X
M15 M16

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Ορισμένοι προβολείς χρησιμοποιούν μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό).
2. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένο, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Φόρτιση




Πλήρης
φόρτιση

1. Πίνακας με οδηγίες για φόρτιση μέσω U

3. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει άμεσα την όραση.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας για τη φόρτιση
5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να

να διατηρείτε την μπαταρία σε καλή κατάσταση.


6. Είναι φυσιολογικό ο προβολέας να ζεσταίνεται λίγο με την παρατεταμένη χρήση.
7. Εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.
8. Προστατέψτε την μπαταρία από το νερό, την υγρασία και την τύωση κ.λπ.
9. Για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια του προβολέα, μην τον εκθέτετε σε μόνιμη βάση στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.
10. Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο είναι εργαστηριακά δεδομένα μας, προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος χρήσης τους.
11. Καθώς οι σειρές προϊόντων μας θα αναβαθμίζονται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες σειρές προϊόντων.



1. M9-E, M9-X πατήστε τον μπροστινό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το μπροστινό στάδιο ισχυρού φωτός, συνεχίστε να ρυθμίζετε το στάδιο πατώντας το κουμπί. Οι πέντε βαθμίδες (ισχυρό φως-μέσο φως-ασθενές φως-φλας-SOS-) ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κυκλικά πατώντας παρατεταμένα για 1,5 δευτερόλεπτο. Πιέστε το κουμπί του πίσω διακόπτη (ανάβει η μπλε λυχνία στον πίσω διακόπτη) για να ενεργοποιήσετε το δεξιό στάδιο ισχυρού φωτός, συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί για να ρυθμίσετε το στάδιο, 3 στάδια (δεξί λευκό ισχυρό φως-λευκό ασθενές φως-αριστερό κόκκινο φως που αναβοσβήνει-απενεργοποιείται) κύκλου
M9-F πατήστε για να ενεργοποιήσετε το δυνατό φως-μέσο φως-ασθενές φως-αναβοσβήσιμο-SOS
2. Λειτουργία Powerbank, η λειτουργία φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά ακόμη και όταν φορτίζεται/αποφορτίζεται ο προβολέας μέσω USB.
3. Η λαβή μπορεί να αποθηκευτεί.

Στοιχεία	Θεωρητικό τους	Τύπος μπαταρίας (Κατοχή)	Μέθοδος Φόρτιση	Λειτουργίες φωτός
M9-E	900 lumens	4*18650 μπαταρία (1500 mAh)	USB καλώδιο	5modes(High>Middle>Low>Strobe>SOS) .
M9-X	400lumens	2 * 18650 Ενσωματωμένη μπαταρία	USB καλώδιο	5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS
M9-F	210 lumens	2* μπαταρίες 18650 (1200 mAh)	USB καλώδιο	5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS

Εισαγωγή M15/ M16



ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τα κύρια φώτα και τα κόκκινα και λευκά φώτα είναι κατάλληλα για διαφορετικά σενάρια εφαρμογής και καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού. M16 πατήστε τον μπροστινό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή πηγή φωτός, πατήστε το κουμπί ομαλά για να αλλάξετε ταχύτητες και οι τρεις ταχύτητες θα είναι φωτεινή-σβηστή-αναλαμπή .πατήστε το κουμπί στην αριστερή πλευρά της ουράς για να ενεργοποιήσετε το λευκό φως στην αριστερή πλευρά και συνεχίστε να πατάτε το μοχλό ταχυτήτων και θα υπάρχουν δύο ταχύτητες: έντονο φως-αδύναμο φως. Πατήστε το κουμπί στη δεξιά πλευρά της ουράς για να ανάψετε το κόκκινο φως στη δεξιά πλευρά και συνεχίστε να αλλάξετε ταχύτητες. Υπάρχουν δύο ταχύτητες: κόκκινο φως αναμμένο σταθερά-κόκκινο φως αναμμένο όταν φορτίζεται, ανάβει η πράσινη ένδειξη και όταν είναι γεμάτο, ανάβει κανονικά η πράσινη ένδειξη M15 πατήστε τον μπροστινό διακόπτη για να ανάψετε την μπροστινή πηγή φωτός, συνεχίστε την αλλαγή ταχυτήτων πατώντας το κουμπί και σβήστε τις ταχύτητες με δυνατό φως/αδύναμο φως/αναβοσβήνει. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 's για να ανάψετε το πλευρικό λευκό φως, στη συνέχεια πιέστε και αλλάξτε ταχύτητες με δύο ταχύτητες: πλευρικό έντονο φως/αδύναμο φως/απενεργό. Πιέστε τον πίσω κόκκινο τριγωνικό διακόπτη για να ανάψετε το κόκκινο φως και στη συνέχεια πιέστε το μοχλό ταχυτήτων. Διατίθενται τρεις ταχύτητες: κόκκινο φως αναμμένο/κόκκινο φως που αναβοσβήνει/κόκκινο φως αναμμένο/κόκκινο φως σβηστό. Κατά τη φόρτιση, το μπλε φως αναβοσβήνει μόνο και όταν είναι γεμάτο, το μπλε φως εξακολουθεί να είναι αναμμένο.

2. Τα φώτα αναζήτησης, οι φακοί, οι επαναφορτιζόμενοι θησαυροί, τα προειδοποιητικά φώτα και τα φώτα προστασίας των ματιών είναι πολυλειτουργικά.

3. Τρεις τρόποι χρήσης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στο χέρι, να στερεωθεί με βάση και να εξοπλιστεί με μάντες για ταυτόχρονα.

4. Διαφορετική φόρτιση, εύκολη στη χρήση: χάρη στη διεπαφή φόρτισης Micro-USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, θησαυρούς φόρτισης, υπολογιστές και άλλες συσκευές για να φορτίσετε το φακό.
5. Πολυλειτουργικός θησαυρός φόρτισης: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να φορτίσει ηλεκτρονικά προϊόντα με χαμηλή τάση εισόδου 5 V/1 V, όπως κινητά τηλέφωνα.
6. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη χάρη στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος Μπαταρία (χωρητικότητα μπαταρίας)	Σταθμός φόρτισης	Λειτουργίες φωτός
M15	550 lumens	Μπαταρία 4*18650 (6000 mAh)	Καλώδιο USB	Μπροστά: (Υψηλή>Αδύναμη>Στροβοσκόπηση) Πλευρά: (Υψηλή>Αδύναμη) Ουρά: (Σταθερός>Στροβοσκόπιο>Μαρκίζα)
M16	400 lumens	3*18650 Ενσωματωμένη μπαταρία (3900 mAh)	Καλώδιο USB	Μπροστά: (Υψηλή>Αδύναμη>Στροβοσκόπηση) Πλευρά: (Υψηλή>Αδύναμη) Ουρά: (κόκκινο φως>κόκκινο στροβοσκόπιο)

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.