

Χειροκίνητοι προβολείς μεγάλης εμβέλειας

HL12 HL12-C HL12-S



HL33 HL53 HL56

HL50 HL51 H

L52 HL52-S


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Ορισμένοι προβολείς χρησιμοποιούν μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό).
2. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένο, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η




ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

1.1 Οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας1



Φόρτιση




Πλήρης
φόρτιση

.2 Πίνακας οδηγιών φόρτισης USB

3. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει άμεσα την όραση.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας για τη φόρτιση.
5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.
6. Είναι φυσιολογικό ο προβολέας να ζεσταίνεται λίγο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
7. Εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.
8. Προστατέψτε την μπαταρία από το νερό, την υγρασία και την πτώση κ.λπ.
9. Για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια του προβολέα, μην τον εκθέτετε σε μόνιμη βάση στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.
10. Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο είναι εργαστηριακά δεδομένα μας, προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος χρήσης τους.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ τη σειρά HL12/HL12-C/HL12-S



1. Οι προβολείς της σειράς HL12 έχουν 3 λειτουργίες. Πιέστε τον διακόπτη φωτός κάτω από τον προβολέα για να ενεργοποιήσετε την ισχυρή λειτουργία, πιέστε ξανά για να αλλάξετε το μοτίβο στον κύκλο (ισχυρό φως-ασθενές φως-strobe-off) και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη φωτός για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε.
2. Το HL12-S διαθέτει λειτουργία αισθητήρα κύματος χεριού: πατήστε τον διακόπτη αισθητήρα κάτω από τον προβολέα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα, κουνήστε το χέρι σας σε απόσταση 10 cm από τον αισθητήρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους προβολείς και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αισθητήρα για 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε λειτουργίες, ένα σύντομο πάτημα για να απενεργοποιήσετε τους προβολείς.
3. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένος η ένδειξη ανάβει με πράσινο/μπλε χρώμα. Όταν η ισχύς του προβολέα είναι χαμηλή, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. (Όπως στην εικόνα 1.2).

Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα μπαταρίες)	Μέθοδος χρέωσης	Λειτουργίες φωτός
HL12	310 lumens	1* μπαταρία 18650 (1500 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL12-C	400 lumens	1* μπαταρία 18650 (2300 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL12-S	1200 lumens	1* μπαταρία 18650 (2600 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ HL33



Οδηγίες

Το HL33 χρησιμοποιεί μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό).


Ο προβολέας HL33 διαθέτει 4 λειτουργίες. Πατήστε τον διακόπτη φωτός στο πάνω μέρος του προβολέα για να ενεργοποιήσετε την ισχυρή λειτουργία, άλλο ένα πάτημα για να αλλάξετε το μοντέλο στον κύκλο (κύριο φως - βοηθητικό φως - κύριο και βοηθητικό φως - κύριο και βοηθητικό φως - εκκένωση - απενεργοποίηση).

Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον βίαια (αφαιρέστε την μπαταρία) και στη συνέχεια επανατοποθετήστε την μπαταρία, ο προβολέας θα επανέλθει αυτόματα στην κατάσταση πριν την απενεργοποίηση.

Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένος η ένδειξη ανάβει με πράσινο/μπλε χρώμα. Όταν η ισχύς του προβολέα είναι χαμηλή, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. (Όπως στην εικόνα 1.2).


Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα μπαταρίες)	Μέθοδος χρέωσης	Λειτουργίες φωτός
HL33	700 lumens (τρία φώτα αναμμένα)	2* μπαταρίες 18650 (2600 mAh)	Καλώδιο USB	4 λειτουργίες (κύριο φως/βοηθητικό φως/τρία στροβοσκοπικά φώτα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ HL53 HL56




Οδηγίες


1. Το HL33 χρησιμοποιεί μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό).
2. Τόσο το HL53 όσο και το HL56 έχουν 3 λειτουργίες. Πιέστε τον διακόπτη φωτός στο επάνω μέρος του προβολέα για να ενεργοποιήσετε την ισχυρή λειτουργία, άλλο ένα πάτημα για να αλλάξετε το μοτίβο στον κύκλο (ισχυρό φως-ασθενές φως-strobe-off).
3. Ο HL53 ρυθμίζει την εστίαση με την επέκταση της κεφαλής του προβολέα, ο HL56 ρυθμίζει την εστίαση με την περιστροφή της κεφαλής. (Όπως στην εικόνα 1.3)



Εστίαση Stetch



Διόρθωση σημείου εστίασης




Περιστροφική εστίαση



Εστίαση σε σημείο

- 4.Όταν ο προβολέας είναι αναμμένος, απενεργοποιήστε τον με τη βία (αφαιρέστε την μπαταρία) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία, ο προβολέας θα ξεκινήσει αυτόματα την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση.
- 5.Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί με φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένος, η ένδειξη ανάβει με πράσινο/μπλε χρώμα. Όταν η ισχύς του προβολέα είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (όπως στην εικόνα 1.2).

Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα μπαταρίες)	Μέθοδος χρέωσης	Λειτουργίες φωτός
HL53	180 lumens	2* μπαταρίες 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL56	180 lumens	2* μπαταρίες 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)



1. Οι προβολείς της σειράς HL50 HL51 HL52 HL52-S διαθέτουν 3 λειτουργίες φωτισμού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τους προβολείς και άλλο ένα πάτημα για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες σε έναν κύκλο (έντονο φως - ασθενές φως - σβήσιμο). Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS και άλλο ένα πάτημα για να την απενεργοποιήσετε.

2. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένος η ένδειξη ανάβει με πράσινο/μπλε χρώμα. Όταν η ισχύς του προβολέα είναι χαμηλή, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. (Όπως στην εικόνα 1.2).

Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα μπαταρίες)	Μέθοδος χρέωσης	Λειτουργίες φωτός
HL50	300 lumens	1* μπαταρία 18650 (1200 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL51	250 lumens	1* μπαταρία 18650 (1200 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL52	300 lumens	1* μπαταρία 18650 (2300 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)
HL52-S	350 lumens	2* μπαταρίες 18650 (2000 mAh)	Καλώδιο USB	3 λειτουργίες (High>Low>Strobe)

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.