

ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ


Είναί έτοιμοι να σας αγοράσουν αυτό το προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ελαφρύς καθαρισμός Στο UZemmedd, το προϊόν θερμαίνεται, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.
2. Μην λάμπει το φως στα μάτια σε ένα kosvetlentil τρόπο για να αποφευχθεί karosodas κουτιά.
3. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό ή εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μετακινηθεί στο μικρό δάχτυλο.
4. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
5. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι άθικτο κατά τη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη και πυρκαγιά.

ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ USB TOLTO:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του φακού και, στη συνέχεια, στη θύρα USB της μονάδας flash USB (βλ. 1.1).



2. Όταν η μπαταρία φορτίζεται ή είναι αποφορτισμένη, η ένδειξη θα εμφανίζει (αναβοσβήνει) κόκκινο χρώμα και θα αλλάζει σε σταθερό μπλε/πράσινο χρώμα όταν είναι πλήρως φορτισμένη (όπως στο σχήμα 1.2).



Σχήμα 1.2.

3. Ορισμένα προϊόντα μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως τράπεζα ενέργειας για τη φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου (Εικόνα 1.3).



Σχήμα 1.3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ USB


Διαφορετικοί προβολείς έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, δείτε το πραγματικό προϊόν. Διακόπτης προϊόντος και διακόπτης λειτουργίας:

1.1 Πιέστε τον διακόπτη φωτός για να ανάψετε το φως και πιέστε απαλά το φως για να αλλάξετε μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. Πιέστε παρατεταμένα 1-2S για να απενεργοποιήσετε το φακό, ορισμένοι φακοί δεν υποστηρίζουν παρατεταμένο πάτημα για να απενεργοποιήσετε.

1.2 Ορισμένοι διακόπτες φωτισμού είναι σχεδιασμένοι με βοηθητικά φώτα και με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη ανάβει το φως.


1.3 Ορισμένοι λαμπτήρες είναι σχεδιασμένοι για συνεχή εξασθένιση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε ομαλά τη φωτεινότητα του λαμπτήρα από φωτεινή σε αμυδρή ή από αμυδρή σε φωτεινή και αφήστε το κουμπί για να διατηρήσετε την τρέχουσα φωτεινότητα.

1.4 Ορισμένοι λαμπτήρες έχουν σχεδιαστεί με διακόπτη αισθητήρα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας αισθητήρα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα. Κουνήστε το χέρι σας μπροστά από τον λαμπτήρα για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη λειτουργίας φωτεινότητας του λαμπτήρα. Πιέστε ξανά το διακόπτη λειτουργίας επαγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου αισθητήρα. (Όπως στην εικόνα 1.4).



2. Φόρτωση προϊόντος:

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για τη φόρτιση του προϊόντος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τυπικές διεπαφές USB, για παράδειγμα για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων. Η θέση της διεπαφής φόρτισης διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο και το ελαστικό βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί μετά τη φόρτιση. Σημείωση: τα διάφορα προϊόντα έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν (όπως στην εικόνα 1.5).



Σχήμα 1.5 - μέθοδος απόδοσης


3. Λειτουργία εστίασης:

Ορισμένοι φακοί είναι εξοπλισμένοι με λειτουργία εστίασης.

Ορισμένοι φακοί είναι εξοπλισμένοι με λειτουργία εστίασης.




4. Το μέγεθος του ιμάντα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ανάλογα με τις ανάγκες (Εικόνα 1.7).



Σχήμα 1.7.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΉΚΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΦΑΚΟΥ

Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φακό και τοποθετήστε την στη θύρα φόρτισης. Δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας (όπως φαίνεται στην εικόνα 1.8).



Σχήμα 1.8.

Πατήστε το τελικό ή το μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, πατήστε για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες, στη συνέχεια πατήστε το φως για να αλλάξετε μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία (όπως στην εικόνα 1.9).



Μεσαίο κουμπί



Κουμπί στο τέλος



Σχήμα 1.9 - Τύποι φωτεινών εικονιδίων

Σημείωση: Οι λειτουργίες φωτισμού των διαφόρων μοντέλων φακών ποικίλλουν και δεν περιορίζονται στους πέντε παραπάνω τρόπους φωτισμού.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Εξωτερικός φωτισμός



Καθημερινή χρήση



Καλάθια Kapsa



Εκπαίδευση



Φως



υπηρεσίαςΦως υπηρεσίας



Φωτισμός



στο σπίτιΦωτισμός στην κατασκήνωση

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.