

SUPERFIRE

**Γενικές οδηγίες
λειτουργίας για M17, T26,
T35, CL01, HL73, HL70, GF03,
D18, Z01, L3-D, L6-U**


Προειδοποίηση:

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος! Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε σωστά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε.

1. Το προϊόν θα ζεσταθεί σε λειτουργία με έντονο φως, το οποίο είναι σωστό.
2. Παρακαλούμε μην φωτίζετε τα μάτια σας απευθείας με τον φακό για να αποφύγετε τον ερεθισμό των ματιών που προκαλείται από το έντονο φως.
3. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά ή όταν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Παρακαλούμε τοποθετήστε την μπαταρία στον φακό με τη σωστή κατεύθυνση για να αποφύγετε ζημιά στον φακό. Παρακαλούμε να αποφορτίζετε και να επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρείτε σε καλή κατάσταση.
5. Παρακαλούμε να διατηρείτε το κέλυφος της μπαταρίας άθικτο κατά τη χρήση, βλάβη στο κέλυφος της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή έκρηξη.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ USB ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ:

1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, συνδέστε το στη διεπαφή USB του φακού και συνδέστε την άλλη πλευρά σε έναν φορτιστή USB, φορτιστή τηλεφώνου ή άλλη συσκευή USB (όπως φαίνεται στην εικόνα 1.1).




Σχήμα 1.1 Παροχή ρεύματος

2. Η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή και αλλάζει σε σταθερό μπλε/πράσινο χρώμα όταν είναι πλήρως φορτισμένη. (Όπως στην εικόνα 1.2)



Σχήμα 1.2 Μέθοδοι χρέωσης

3. ορισμένα από τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τράπεζα ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο με αυτά. (Όπως στην εικόνα 1.3)



Σχήμα 1.3 Τράπεζα ισχύος

Διαφορετικοί προβολείς έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.


1. Διακόπτης προϊόντος και διακόπτης λειτουργίας:

1.1. Πατήστε τον διακόπτη για να ανάψετε το φως και πατήστε τον διακόπτη συνεχώς για να αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών. Κρατήστε πατημένο για 1-2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον λαμπτήρα, ορισμένοι λαμπτήρες δεν υποστηρίζουν το κράτημα για απενεργοποίηση.

1.2 Ορισμένοι διακόπτες φωτός έχουν σχεδιαστεί με πρόσθετο φωτισμό και κρατώντας πατημένο τον διακόπτη, το φως ανάβει.

1.3 Ορισμένοι λαμπτήρες είναι σχεδιασμένοι για αδιαβάθμητη εξασθένιση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάζετε συνεχώς τη φωτεινότητα του φωτός από υψηλή σε χαμηλή ή από χαμηλή σε υψηλή και αφήστε το για να διατηρήσετε την τρέχουσα φωτεινότητα.

1.4 Ορισμένοι λαμπτήρες έχουν σχεδιαστεί με διακόπτη λειτουργίας αισθητήρα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας αισθητήρα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα. Κουνήστε το χέρι σας μπροστά από τον λαμπτήρα για να ελέγξετε τον διακόπτη λειτουργίας φωτεινότητας του λαμπτήρα. Πιέστε ξανά το διακόπτη λειτουργίας επαγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου αισθητήρα. (Όπως στην εικόνα 1.4)



Σχήμα 1.4 Λειτουργία αισθητήρα

2. Φόρτιση του προϊόντος:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες τυπικές διεπαφές USB, όπως για παράδειγμα για τη φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου. Η θέση της διεπαφής φόρτισης είναι διαφορετική για διαφορετικά μοντέλα και το ελαστικό βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί μετά τη φόρτιση.

Σημείωση: τα διάφορα προϊόντα έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. (Όπως στην εικόνα 1.5)



Σχήμα 1.5 Μέθοδος φόρτωσης


3. Λειτουργία εστίασης:

Ορισμένοι λαμπτήρες διαθέτουν λειτουργία εστίασης που μπορεί να επιτευχθεί με ώθηση, τράβηγμα ή περιστροφή της κεφαλής του λαμπτήρα. (Όπως στην εικόνα 1.6)



Σχήμα 1.6 Μέθοδοι εστίασης


4. το μέγεθος του μάντα του προβολέα μπορεί να προσαρμοστεί στην κατάσταση, έτσι ώστε ο λαμπτήρας να μην είναι χαλαρός, η στεγανότητα μπορεί να ρυθμιστεί από τον εαυτό σας (όπως το σχήμα 1.7).



Σχήμα 1.7 Ρύθμιση του ανακλαστήρα


ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉ ΦΑΚΟΥ

Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φακό και τοποθετήστε την στην υποδοχή φόρτισης. Σημειώστε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας (όπως φαίνεται στην εικόνα 1.8).




Σχήμα 1.8 Θετικός και αρνητικός συσσωρευτής

Πιέστε το κουμπί στο τέλος ή στη μέση του φακού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πιέστε για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες, στη συνέχεια πιέστε το διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε λειτουργία για να απενεργοποιηθεί.



Κουμπί στη μέση



Κουμπί στο τέλος



Strong



Medium



Low




Strobe



SOS

Σημείωση: Οι λειτουργίες φωτισμού σε όλα τα μοντέλα φακών θα είναι ασυνεπείς και δεν θα περιορίζονται στις παραπάνω πέντε λειτουργίες φωτισμού.


Παραδείγματα χρήσης




Outdoor Lighting



Daily Lighting



Adventure Lighting




Emergency Lighting



Maintenance Lighting



Work Lighting



Home Lighting



Camping Lighting

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.