

Φακός Superfire M12 - 8000 lm, 6 λειτουργίες, αδιάβροχος

Superfire · EAN 6975515770745

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Μην κοιτάτε απευθείας στα μάτια, το ισχυρό φως LED θα βλάψει τα μάτια Μοντέλο M12 Ικανότητα 112w
- άμεσα. 2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ φορτίστε και αποφορτίστε την κάθε Τρόποι φόρτισης Type-C Βάρος 530G 3 μήνες για να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση. 3. Είναι φυσιολογικό να ζεσταίνονται τα φώτα όταν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπαταρία 18650 Μέγεθος 118*46*43mm
4. Όταν το φωτεινό δείκτη δείχνει χαμηλή ισχύ, παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν. Λειτουργία Χαμηλό Φως-Μεσαίο Φως-Ισχυρό Φως-Στρόμπο-
5. Παρακαλώ κρατήστε την μπαταρία μακριά από νερό, υγρασία και πτώσεις κ.λπ. SOS- Απενεργοποίηση/Διπλό κλικ για να ενεργοποιήσετε το εξαιρετικά φωτεινό
6. Για να αποφευχθεί η ζημιά στην επιφάνεια του φακού, παρακαλώ μην εκθέτετε το Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα αναβαθμίζεται συνεχώς, αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να εξακολουθεί να φακό σε ηλιακό φως, νερό, χημικά, διαβρωτικά αέρια ή οποιοδήποτε άλλο οξειδωτικό εφαρμοστεί στις επόμενες σειρές προϊόντων περιβάλλον συχνά. Κάρτα εγγύησης 7. Πριν από τη χρήση, παρακαλώ αφαιρέστε την διαφανή μεμβράνη από την επιφάνεια της μπαταρίας πριν 1. Ξεκλειδώστε την κλειδαριά παιδιού: Πατήστε και κρατήστε το κεντρικό κουμπί για περίπου 3 χρησιμοποιήσετε. δευτερόλεπτα (ξεκλείδωμα) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού φωτός της πηγής φωτός και συνεχίστε να πατάτε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία. Όνομα χρήστη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ρύθμιση λειτουργίας: Όταν το φωτεινό δείκτη δεν σβήνει, κάντε κλικ στο κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία. Χαμηλό φως - μεσαίο φως - ισχυρό φως - Στρόμπο - SOS - απενεργοποίηση, κύκλος πέντε ταχυτήτων; διπλό κλικ σε οποιαδήποτε λειτουργία για να ενεργοποιήσετε το

Turbo, και συνεχίστε να πατάτε

Τηλέφωνο: για να επαναφέρετε την κατάσταση πριν από τη λειτουργία διπλού κλικ; πατήστε και κρατήστε οποιαδήποτε λειτουργία για

περίπου 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός

E-mail: Εισαγωγή κλειδαριάς παιδιού: Μετά την απενεργοποίηση της πηγής φωτός, το φωτεινό δείκτη σβήνει

σε περίπου 3 δευτερόλεπτα και εισέρχεται αυτόματα στην κατάσταση κλειδώματος παιδιού.

2. Η λειτουργία Turbo παράγει πολλή θερμότητα και παρέχει μόνο βραχυπρόθεσμο φωτισμό.

Διεύθυνση: Όταν η θερμοκρασία του φακού είναι πολύ υψηλή, ο φακός θα ενεργοποιήσει την Λάμπα Κλιπ μέσης Προστασία ελέγχου θερμοκρασίας NTC. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας ελέγχου

θερμοκρασίας, θα υποστηρίζει μόνο φωτισμό χαμηλής έντασης. Μετά την πτώση της θερμοκρασίας, μπορεί

Άλλες Επαφές: να ενεργοποιηθεί ξανά. Ισχυρό φως και εξαιρετικά φωτεινές ρυθμίσεις. 3. Το κόκκινο φωτεινό δείκτη είναι πάντα αναμμένο κατά τη φόρτιση; το μπλε φωτεινό δείκτη είναι

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ πάντα αναμμένο όταν είναι πλήρως φορτισμένος.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4. Το μπλε φωτεινός δείκτης αποφόρτισης είναι πάντα αναμμένος, το κόκκινο φωτεινός δείκτης χαμηλής τάσης είναι αναμμένο. M12 Διακόπτης Θύρα φόρτισης

1 2 3

ΜΕΓΕΘΟΣ:70*105