

Έξυπνη κλειδαριά SwitchBot Ultra 3-σε-1 με πίνακα ελέγχου Hub Mini Matter και πληκτρολόγιο Keypad

SwitchBot · EAN 0810150546118

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Lock Ultra Touch Combo

Οδηγίες χρήσης

www.switch-bot.com

V1.0-PL-2503-6 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα συσκευασίας

Lock Ultra

Lock Ultra Κύριο πακέτο Καλώδιο φόρτισης Ταινία 3M Στήριγμα τοποθέτησης

A και B

Εξάγωνο κλειδί Διακοσμητικό πλαίσιο Μαγνήτης Ανταλλακτική Αντάπτορας κυλίνδρου × 8 × 2 (προαιρετικά) ταινία 3M

1

Οθόνη αφής Hub Mini με υποστήριξη πρωτοκόλλου Λίστα εξαρτημάτων

Matter

Lock Ultra Οθόνη αφής

Αισθητήρας φωτός

Οθόνη Πλακέτα στήριξης Αυτοκόλλητο για Λωρίδα κατάστασης

αφής ευθυγράμμιση Hub Mini με υποστήριξη Υποδοχή πακέτου (εικόνα ξεκλειδώματος, ένδειξη,

πρωτοκόλλου Matter κύριου εικόνα κλειδώματος, εικόνα χαμηλής

Υποδοχή πακέτου μπαταρίας)

ανταλλακτική Αισθητήρας NFC

Στήριγμα Ζώνη επαλήθευσης

Διπλής όψης ταινία Δακτύλιος Ανοίχτης στήριξης δακτυλικού αποτυπώματος

κολλητική ελαστική × 2 τριγωνικός Καλώδιο USB Κουμπί OK

Γρήγορο κλειδί (μόνο για ξεκλείδωμα με

Ένδειξη LED κωδικό)

Κουμπί κλειδώματος

Κάλυμμα Ασφάλιση

Σύνολο βιδών Σφήνα για μπαταρίες λαβή Thumbturn

Μπαταρία CR123A × 2

έξωσης

2 3

Προετοιμασία Εγκατάσταση

Hub Mini με υποστήριξη πρωτοκόλλου Απαιτήσεις:

Matter ? Smartphone ή tablet με Bluetooth 4.2 ή Σαρώστε τον κωδικό QR για

νέα έκδοση. να αποκτήσετε βίντεο εγκατάστασης. Κουμπί ζευγοποίησης/ ? Η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη για λήψη στο

κατάστημα Apple App Store ή Google Play Store. Οπή για επαναφορά ? Λογαριασμός

SwitchBot. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μέσω Μέτρα προφύλαξης

της εφαρμογής μας ή σύνδεσης απευθείας στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που τον έχετε. ? Με την εξάντληση της μπαταρίας, το προϊόν δεν θα μπορεί

να κλειδώσει/ξεκλειδώσει την πόρτα. Ελέγχετε τακτικά

την εφαρμογή ή την ένδειξη του προϊόντος για προειδοποιήσεις

χαμηλής στάθμης μπαταρίας και φορτίστε την αμέσως. Όταν φεύγετε από το σπίτι, πάρτε μαζί σας το κλειδί για να αποφύγετε

το κλείδωμα. μπαταρίες ? Οι συσκευές Lock Ultra Hub Mini με υποστήριξη πρωτοκόλλου Matter

προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση.

Βρύση ? Συνιστάται η τακτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του λογισμικού υλικού, προκειμένου να διασφαλιστεί

Απαιτήσεις συστήματος iOS και Android: η λειτουργικότητα και η ασφάλεια. Η έλλειψη ενημερώσεων

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/> του λογισμικού υλικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα

a. [articles/12567397397271](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271) απόδοσης

? Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος, σταματήστε

αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με την ομάδα μας

εξυπηρέτησης πελατών. 4 5

Λυχνία LED Οθόνη αφής Λυχνία LED Περιγραφή ? Όριο χαρακτήρων στους κωδικούς πρόσβασης: ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από 6 έως

12 χαρακτήρες. Lock Ultra Λυχνία LED Περιγραφή Η λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές σε ?

Μόνιμοι κωδικοί πρόσβασης: αυτοί οι κωδικοί δεν λήγουν ποτέ, εκτός αν

Η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα σε Η συσκευή είναι έτοιμη για κόκκινο και φωτισμός

Καταχωρήθηκε 5 φορές διαγραφούν. Λυχνία LED Περιγραφή πράσινο ρύθμιση η λυχνία

αναβοσβήνει δύο φορές λανθασμένος κωδικός ? Προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης: ισχύουν για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

Σε κατάσταση ζευγαρώματος/ και ακούγονται 2 σήματα το πολύ για 5 χρόνια. Η μπλε λυχνία

αναβοσβήνει ενημερώσεων Η λυχνία αναβοσβήνει αργά σε Ενημερώθηκε με επιτυχία ήχους

? Κωδικοί πρόσβασης μίας χρήσης: ισχύουν για περίοδο από 1 έως

24 ώρες. Κωδικοί έκτακτης ανάγκης: βοηθούν στην αποστολή ειδοποιήσεων

μέσω της εφαρμογής μας στον καθορισμένο χρήστη σε περίπτωση ξεκλειδώματος των θυρών με

κωδικό έκτακτης ανάγκης. Σημείωση: οι ειδοποιήσεις για το ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης θα

σταλούν μόνο εάν η οθόνη αφής είναι συνδεδεμένη

στη συσκευή SwitchBot Hub.

γρήγορα μία φορά επιτυχώς ηχητικό σήμα Ξεκλείδωμα με κωδικό ? Τεχνολογία αποτροπής

παρακολούθησης: μπροστά και πίσω

Η ένδειξη αναβοσβήνει μία ? Αριθμός υποστηριζόμενων κωδικών: Υπάρχει δυνατότητα με

τον σωστό κωδικό για το ξεκλείδωμα της πόρτας μπορείτε

Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει Αποτυχία κλειδώματος/ μία φορά κόκκινα και το εικονίδιο

να ρυθμίσετε μέγιστο 100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων να εισάγετε επιπλέον, τυχαία επιλεγμένα ψηφία, ώστε οι

αργά μία φορά ξεκλείδωμα ξεκλειδώματος/κλειδώματος Αδυναμία σύνδεσης με 90 μόνιμους κωδικούς, προσωρινούς και μίας χρήσης καθώς κουνιές άτομα να μην δουν τον πραγματικό

Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά και ακούγεται συσκευή Lock Ultra διαθέσιμα είναι

10 επιπλέον θέσεις για κωδικούς έκτακτης ανάγκης. κωδικό. Μπορείτε να εισάγετε μέγιστο

20 ψηφία, τα οποία μπορεί

αργά Χαμηλή στάθμη μπαταρίας/σφάλματα 2 ηχητικά σήματα Για να προσθέσετε νέους

κωδικούς μετά την υπέρβαση του ορίου κωδικών να περιλαμβάνουν τον πραγματικό κωδικό.

θα χρειαστεί να διαγράψετε τους υπάρχοντες κωδικούς. 6 7

? Ψευδείς συναγερμοί σχετικά με το ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης: μέγιστου ορίου αριθμού

προστιθέμενων καρτών θα είναι απαραίτητο Ξεκλείδωμα με αποτύπωμα δακτύλου Χρήση

της μπαταρίας και η αντικατάστασή της

εάν κατά τη χρήση της τεχνολογίας αποτροπής θα είναι απαραίτητο να διαγραφούν οι

υπάρχουσες κάρτες. • Αριθμός υποστηριζόμενων αποτυπωμάτων δακτύλων: Υπάρχει παρακολούθηση και εισαγωγής τυχαία επιλεγμένων ψηφίων εισαχθεί • Πώς να προσθέσετε κάρτες NFC: Ακολουθήστε τις οδηγίες δυνατότητα προσθήκης μέγιστου 100 αποτυπωμάτων δακτύλων, συμπεριλαμβανομένων 90 μόνιμων και 10 έκτακτης ανάγκης. Για να προσθέσετε Χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας στο πακέτο

κύριο

όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 20%,

η συσκευή θα εκπέμπει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς

κάθε φορά που η κλειδαριά της πόρτας θα ενεργοποιηθεί. ? Ρυθμίσεις ασφαλείας κωδικών:

Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού η οθόνη αφής θα

απενεργοποιηθεί για 1 λεπτό. Μια επόμενη αποτυχημένη προσπάθεια θα προκαλέσει

απενεργοποίηση της οθόνης για 5 λεπτά και ο χρόνος απενεργοποίησής της θα διπλασιαστεί

με τις επόμενες προσπάθειες. Μέγιστος χρόνος απενεργοποίησης είναι 24 ώρες, και κάθε

αποτυχημένη προσπάθεια μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα προκαλέσει

απενεργοποίηση της συσκευής για επιπλέον • Ρυθμίσεις ασφαλείας: Μετά από 5

αποτυχημένες προσπάθειες

επαλήθευσης η οθόνη αφής θα απενεργοποιηθεί για

1 λεπτό. Μια περαιτέρω αποτυχημένη προσπάθεια θα προκαλέσει απενεργοποίηση

της οθόνης για 5 λεπτά και ο χρόνος απενεργοποίησής της θα διπλασιαστεί με κάθε

επόμενη προσπάθεια.

Μέγιστος χρόνος

Ξεκλείδωμα με κάρτα NFC απενεργοποίησης είναι 24 ώρες, και κάθε αποτυχημένη

προσπάθεια μετά από αυτό

• Αριθμός υποστηριζόμενων καρτών NFC: Μπορείτε να προσθέσετε το χρόνο αυτό θα

προκαλέσει την απενεργοποίηση της συσκευής για άλλες 24

μέχρι 100 κάρτες NFC, συμπεριλαμβανομένων μόνιμων και προσωρινών. ώρες. Για να

προσθέσετε νέες κάρτες NFC μετά την υπέρβαση

8 9

Λειτουργία έκτακτης τροφοδοσίας Αντικατάσταση μπαταρίας στο πληκτρολόγιο αφής Hub

Mini με υποστήριξη πρωτοκόλλου Matter

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στο κύριο πακέτο Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή,

θα εμφανιστεί εικονίδιο μπαταρίας σε κόκκινο χρώμα, Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται

στην κορυφή της συσκευής Hub

πέσει κάτω από 10%, η συσκευή Lock Ultra θα μεταβεί σε έκτακτη τροφοδοσία. Οι

λειτουργίες (εκτός από το κλείδωμα/ κάθε φορά που ξυπνά. Θα λάβετε επίσης Mini, κρατήστε το για περίπου 15 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν σε κατάσταση έκτακτης τροφοδοσίας. Οι λειτουργίες (εκτός από το κλείδωμα/ θα λάβετε ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής μας. Σε αυτή την η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής (ξεκλείδωμα) είναι απενεργοποιημένες, και μετά από κάθε λειτουργία κατάσταση, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν. φορτίστε το κύριο πακέτο.

Ακύρωση ζευγοποίησης

Χαμηλό επίπεδο φόρτισης πακέτου Τρόπος αντικατάστασης μπαταρίας: Αφαίρεση Κάλυμμα μπαταρίας τοποθετημένο Εάν το πληκτρολόγιο αφής δεν είναι πλέον απαραίτητο, θα πρέπει εφεδρικού Σημείωση κάλυμμα μπαταρίας στο πληκτρολόγιο να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής για να ακυρώσετε την ζευγοποίηση. Η λειτουργία έκτακτης τροφοδοσίας δεν υποστηρίζεται όταν το επίπεδο Η αφαίρεση του καλύμματος μπαταρίας δυσχεραίνει την αδιάβροχη σφράγιση, η οποία Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Σημείωση φόρτισης της μπαταρίας στο πακέτο εφεδρείας είναι κάτω από είναι τοποθετημένη μεταξύ αυτού του καλύμματος και της θήκης. Θα χρειαστεί 10%. Αντικαταστήστε το για να διασφαλίσετε κανονική λειτουργία, όταν το επίπεδο να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο τριγωνικό ανοιχτήρι. Lock Ultra Μετά την ακύρωση της ζευγοποίησης του πληκτρολογίου αφής, δεν θα είναι φόρτισης του κύριου πακέτου είναι χαμηλό ή σε άλλες ? Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο αφής από την πλάκα στήριξης, τοποθετήστε δυνατή η λειτουργία της συσκευής Lock Ultra μέσω αυτού. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το Lock Ultra, ανοίξτε την εφαρμογή μας,

Απώλεια συσκευής

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. το τριγωνικό ανοιχτήρι στη θύρα στο κάτω μέρος του καλύμματος μπαταρίας, Εάν χάσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την αφαιρέσετε από στη συνέχεια πιέστε το με σταθερή δύναμη για να το ανασηκώσετε και το λογαριασμό σας, πηγαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων του πληκτρολογίου να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας. Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες CR123A, αφής. Μετά την αφαίρεση, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή Lock Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και στη συνέχεια επανατοποθετήστε Ultra θα διαγραφούν και η συσκευή θα επαναφερθεί θα είναι δυνατή η ξανά ζευγοποίηση του πληκτρολογίου αφής το πληκτρολόγιο αφής στην πλάκα στήριξης. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να είστε προσεκτικοί. dotykowej. Σε περίπτωση που βρείτε τη χαμένη συσκευή

? Κατά την επανατοποθέτηση του καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι πρέπει θα είναι δυνατή η ξανά ζευγοποίηση του πληκτρολογίου αφής

να καλύπτει τέλεια την θήκη της μπαταρίας και να δημιουργεί επίπεδη με τη συσκευή SwitchBot Lock. επιφάνεια με τα γειτονικά μέρη της θήκης. 10 11

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Μάθετε περισσότερα Τεχνικά χαρακτηριστικά Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90% σχετικής υγρασίας (χωρίς

κοντενσάτωσης)

Διαμόρφωση πρωτοκόλλου Matter Lock Ultra Κλάση προστασίας IP: IP65

Για περισσότερες Υλικό: Κράμα αλουμινίου με μαγνήσιο, PC+ABS Hub Mini με υποστήριξη πρωτοκόλλου Matter

Σάρωσε τον παρακάτω κωδικό QR για να ενημερωθείς πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα support. Μέγεθος: 122 × 62,6 × 66,8 mm Υλικό: Διαφανές πλαστικό ABS για τον οδηγό σχετικά με τη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου Matter. switch-bot.com ή σάρωσε τον κωδικό QR. Βάρος: 367 g Bluetooth: BLE 4.2 ή νεότερος

Για χρήστες του συστήματος Ονομαστική χωρητικότητα: 4200 mAh/15,54 Wh Μέγεθος: 65 × 65 × 20 mm

iOS: Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως 45 °C Βάρος: 36 g

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/> Ενημερώσεις υλικολογισμικού Συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.2 ή νεότερος Είσοδος: 5 V DC 1 A

articles/12623119544087 Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90% σχετική υγρασία

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 60°C

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών, θα Τροφοδοσία: 1

επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων, 1 μπαταρία CR123A Υγρασία λειτουργίας: 5% έως 95% υγρασίας εργασίας

Για χρήστες του συστήματος παρέχουμε τακτικά ενημερώσεις υλικολογισμικού (έκτακτη τροφοδοσία) Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Android: που περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και επιλύουν Εμβέλεια μετάδοσης: Έως 80 m

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/> τυχόν σφάλματα λογισμικού που μπορεί να προκύψουν Οθόνη αφής Εμβέλεια υπερύθρων: Έως 30 m στο οπτικό πεδίο, 360° σε

articles/13223951356823 κατά τη χρήση του. Μετά την κυκλοφορία νέας Υλικό: PC + ABS κατακόρυφα, 180° οριζόντια

έκδοσης υλικολογισμικού, μέσω Μέγεθος: 112 × 38 × 36 mm

της εφαρμογής μας θα στείλουμε στο λογαριασμό σας ειδοποίηση Βάρος: 130 g (με μπαταρία)

για την ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση παρακαλούμε να Μπαταρία: 2 μπαταρίες CR123A
διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο με τροφοδοσία, και το smartphone βρίσκεται
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 2 χρόνια

εντός εμβέλειας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές. Συνθήκες λειτουργίας:

Εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι

Συνδεσιμότητα: Bluetooth Low Energy

Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως 66°C

12 13

Επίλυση προβλημάτων • Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, κλοπή
περιουσίας, κλείδωμα λόγω 5. Ζημιών που προκύπτουν από αμέλεια,
ζημία στην επιφάνεια της πόρτας ή ξεφλούδισμα χρώματος κλειδώματος). ακατάλληλης
χρήσης, υπερβολικής χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κατά την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. •

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ξαφνικού ατυχήματος (π.χ. πυρκαγιά).

πρόσθετους τρόπους επίλυσης • Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζητήματα που
προκύπτουν από την μη τήρηση των οδηγιών αυτής της οδηγίας. 6. Άλλες ζημιές, που δεν
προκύπτουν από ελαττώματα κατασκευής

υλικών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν. support.switch-bot.com ή σάρωσε κωδικό QR.

εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση. εγγύηση 7. προϊόντων που αγοράστηκαν από μη
εξουσιοδοτημένους

προμηθευτές. ? Αυτό το προϊόν προορίζεται για τον έλεγχο του κλειδώματος και Παρέχουμε
στον αρχικό κάτοχο του προϊόντος εγγύηση 8.

Μέρη που φθείρονται (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών). Δεν είναι συσκευή
προστασίας από κλοπή. όσον αφορά την έλλειψη υλικών και κατασκευαστικών
ελαττωμάτων. 9. Φυσική φθορά του προϊόντος. Αποποίηση ευθυνών Δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο προϊόν. Παρακαλούμε να
θυμάστε ότι αυτή η περιορισμένη εγγύηση

- Αυτό το προϊόν είναι ακριβές όργανο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή
βλάβες που μπορεί να προκύψουν μετά την εγκατάσταση. δεν καλύπτει: Επικοινωνία και
υποστήριξη

- Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από φυσικές
καταστροφές, όπως σεισμούς, χτυπήματα από κεραυνούς, ζημιές που προκλήθηκαν από τον
άνεμο και το νερό, πυρκαγιές που δεν προκλήθηκαν από το προϊόν, ενέργειες τρίτων,
σκόπιμες ή που προκύπτουν από αμέλεια.

- Αποθηκεύστε το φυσικό κλειδί ασφαλείας σε προσβάσιμο μέρος, ώστε να αποφύγετε το κλείδωμα έξω σε περίπτωση βλάβης.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς ή προστατευμένους χώρους. Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως καταρρακτώδεις βροχές, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
- Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές (συμπεριλαμβανομένων τυχαίων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του προϊόντος (όπως αλλαγές ή απώλεια καταγεγραμμένου περιεχομένου, απώλεια κερδών από επιχειρήσεις,

14 15

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja> Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. • Μην χειρίζεστε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα, ούτε προσπαθήστε να τις ανοίξετε, για να αποφύγετε

- Τα εκτελεστικά στοιχεία του smart home περιλαμβάνουν μικρά στοιχεία και ηλεκτρονικά μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Αποθηκεύστε τις συσκευές μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε τυχαία κατάποση μικρών στοιχείων ή ζημιά στο προϊόν λόγω

ακατάλληλης χρήσης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
Φυσική ασφάλεια:

- Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα.

- Σε περίπτωση ψηφιακών κλειδαριών και θυροτηλεφώνων, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένα σωστά και σε

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

θέση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά τους καθώς και

την ασφάλεια. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και με ασφαλή

τρόπο, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση ελεγκτών και θερμοστατών, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση δεν προκαλεί εμπόδια στην πρόσβαση σε σημαντικά συστήματα, π.χ. θέρμανσης ή ηλεκτρικά.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή

συντήρηση. Κίνδυνος κακής χρήσης:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή υποδοχές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι ενήμεροι για τον σωστό τρόπο χρήσης των συσκευών, π.χ.

κατάλληλη εισαγωγή κωδικών στις ψηφιακές κλειδαριές ή χρήση της εφαρμογής κινητού για

έλεγχο των συσκευών. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή επαφή με νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει

τη συσκευή ως αδιάβροχη. Σε περίπτωση έξυπνων πριζών και μετρητών κατανάλωσης ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι συμβατές με

τα μέγιστα όρια φόρτισης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. • Αποφύγετε τη χρήση συσκευών σε περιβάλλοντα που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση τους. Ασύρματη σύνδεση

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Προστασία δεδομένων:

- Οι περισσότερες συσκευές smart home χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Smart

Ασφαλίστε τις συσκευές σας με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων, εάν είναι

κλειδαριά SwitchBot Ultra 3 σε 1 με κεντρική μονάδα Hub Mini Matter και πληκτρολόγιο Keypad είναι συμβατός με την οδηγία

διαθέσιμο. Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των εφαρμογών κινητού για να διασφαλίσετε

2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

διαδικτυακά: <https://files.innpro.pl/switchbot>

- Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένα, ώστε

να αποτραπεί η υποκλοπή τους από τρίτους. Διεύθυνση κατασκευαστή: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100

Διαχείριση πρόσβασης:

Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές κινητού και τις συσκευές smart home μόνο σε αξιόπιστους

Ραδιοσυχνότητα: 2480Mhz - 2483.5Mhz

χρήστες. Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

- Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες

ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. • Μην πετάτε τις συσκευές στα κοινά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής

ηλεκτρικών συσκευών. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

Εισαγωγέας:

Προστασία Περιβάλλοντος

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

Ευρωπαϊκής, δεν μπορεί να είναι τοποθετημένος μαζί με άλλα απόβλητα

hurt@innpro.pl / www.innpro.pl

δημόσια. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.

Διασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποφεύγετε πιθανές,

αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες

XDH Tech

κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων.

Λεπτομερείς 2 Rue Coysevox Bureau 3

πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, το εργοστάσιο 69001

Λυών, Γαλλία

xdh.tech@outlook.com

καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα σχετικά με τις μπαταρίες:

(ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, Τύπος: Μπαταρία λιθίου-μετάλλου 18350

προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, που καθορίζουν τους κινδύνους που Καθαρό βάρος: 0,09 kg

Ποιότητα: 4200 mAh

πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Υπερβλήθηκε η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%):όχι