

Ανιχνευτής διαρροής νερού SwitchBot

SwitchBot · EAN 810150543780

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αισθητήρας διαρροής νερού

Οδηγίες χρήσης

www.switch-bot.com Πριν από την έναρξη της χρήσης, παρακαλώ

V1.0-2503 διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στις οδηγίες Περιεχόμενα

χρήσης σε άλλες γλώσσες Εμφάνιση προϊόντος ----- 01

Περιεχόμενα συσκευασίας ----- 03

Προετοιμασία ----- 04

Εγκατάσταση ----- 05

Δείκτης LED ----- 13

Αντικατάσταση μπαταριών ----- 14

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ----- 15

Αναβάθμιση λογισμικού ----- 16

Συχνές ερωτήσεις ----- 17

Προδιαγραφές ----- 19

Επικοινωνία και υποστήριξη ----- 20

Οδηγίες χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

Κουμπί

Δείκτης φωτός

Κάλυμμα μπαταρίας

Άνω αισθητήρας

Κάτω αισθητήρας

Δείκτης φωτός: δείχνει την κατάσταση της συσκευής. Άνω αισθητήρας: ανιχνεύει σταγόνες νερού. Κουμπί: χρησιμοποιείται για ζευγοποίηση, δοκιμή και

σιγή ήχων συναγερμού. Κάτω αισθητήρας: ανιχνεύει διαρροές νερού. 01 02

Περιεχόμενα συσκευασίας Προετοιμασία για χρήση

Θα χρειαστείτε:

? Smartphone ή tablet με Bluetooth 4.2 ή νεότερο. ? Την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μας,

διαθέσιμη μέσω του Apple App

Store ή του Google Play Store. Αισθητήρας διαρροής νερού x1 Οδηγίες χρήσης x 1 ?

Λογαριασμό SwitchBot, που μπορείτε

να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας ή να

συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας, εάν ήδη τον έχετε. Μπαταρία AAA x2 Κάρτα μετά την πώληση x 1

Τριγωνικός ανοιχτήρας x 1

iOS 14.0+ Android OS 5.0+

03 04

Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε τη συσκευή

① Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταρίας, διασφαλίζοντας ότι είναι τοποθετημένες στη σωστή κατεύθυνση. ③ Πατήστε το κουμπί. Εάν ο ηχός σήματος εκδώσει ήχο και η λυχνία δείκτη αναβοσβήσει δύο φορές, αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας διαρροής νερού λειτουργεί σωστά. Μπαταρία AAA x 2

② Ευθυγραμμίστε και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί μία φορά. 05 06

Προσθήκη στην εφαρμογή SwitchBot Τοποθέτηση του αισθητήρα

Ανοίξτε την εφαρμογή μας, πατήστε το εικονίδιο “+” Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε μια θέση όπου απαιτείται

που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας η παρακολούθηση διαρροών νερού και βεβαιωθείτε

αρχικής σελίδας και επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη συσκευής. ότι έρχεται σε επαφή με το διαρρέον νερό.

My Home

?Η εφαρμογή μας ενημερώνεται τακτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να προσθέσετε τη συσκευή σας. ?Η εγγραφή λογαριασμού ή η προσθήκη συσκευής δεν

παραβιάζει την ιδιωτικότητα του χρήστη και τα δεδομένα

χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση κανονικής

χρήσης της συσκευής. 07 08

Ανίχνευση διαρροών/σταγόνων νερού Σίγαση συναγερμών

Όταν ο αισθητήρας νερού ανιχνεύσει διαρροές, θα παράγει Μετά την πίεση του κουμπιού της συσκευής μετά

συνεχείς ηχητικούς συναγερμούς για να σας προειδοποιήσει, και την ενεργοποίηση του ηχητικού συναγερμού, ο συναγερμός η εφαρμογή μας θα στείλει ειδοποίηση διαρροής θα σιγαστεί για 5 λεπτά και θα συνεχιστεί εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί μετά νερού στο smartphone σας. Συναγερμοί σταγόνων από 5 λεπτά. Συναγερμοί διαρροών Σημείωση: Εάν οι διαρροές νερού δεν απομακρυνθούν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του ηχητικού συναγερμού, η συσκευή θα επαναλάβει την εκπομπή ηχητικών συναγερμών. Η συνεδρία του ηχητικού συναγερμού διαρκεί κατά προεπιλογή 5 λεπτά. Η ρύθμιση της διάρκειας μπορεί να αλλάξει στην εφαρμογή μας. 09 10

Διαγραφή συναγερμών Φωνητικές υπενθυμίσεις

Αφαιρέστε τη συσκευή από το νερό και στεγνώστε την. Ο συναγερμός Για λεπτομέρειες σχετικά με την θα διαγραφεί και η εφαρμογή μας θα στείλει προσαρμογή των φωνητικών υπενθυμίσεων, ειδοποίηση. ρυθμίστε αυτόν τον κωδικό QR. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Στη σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή μας μπορείτε να δείτε την κατάσταση της συσκευής και τα μηνύματα σχετικά με τον αισθητήρα νερού. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του συναγερμού, το διάστημα ήχου του συναγερμού και την ένταση του συναγερμού.

11 12

Δείκτης LED Αντικατάσταση μπαταρίας

Δείκτης LED Περιγραφή Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας της συσκευής είναι χαμηλό, η εφαρμογή θα στείλει ειδοποίηση για

Αναβοσβήνει μία φορά λευκό Ενεργοποίηση τροφοδοσίας χαμηλό επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Σε λειτουργία Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με

Αναβοσβήνει γρήγορα λευκό ζευγαρώματος την παρακάτω περιγραφή:

για 120 δευτερόλεπτα 1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο για να ανοίξετε

Αναβοσβήνει γρήγορα λευκό Επαναφορά το καπάκι της μπαταρίας (μετά την αντικατάσταση βεβαιωθείτε ότι

για 15 δευτερόλεπτα της συσκευής το καπάκι είναι κλειστό σφιχτά για καλύτερη

αδιάβροχη απόδοση). Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο 2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες και δοκιμάστε τον αισθητήρα.

Αναβοσβήνει κόκκινο 2 Δοκιμή της συσκευής

φορές

13 14

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Ενημερώσεις λογισμικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης θα εκδίδουμε

και στη συνέχεια αφήστε το. Ο δείκτης φωτός τακτικά ενημερώσεις λογισμικού, θα παραμείνει αναμμένος για 2 δευτερόλεπτα, και ο ήχος για να εισάγουμε νέες δυνατότητες και να επιλύσουμε

θα εκπέμπεται για 2 δευτερόλεπτα, τυχόν σφάλματα λογισμικού που μπορεί να που σημαίνει ότι η συσκευή έχει επαναφερθεί προκύψουν κατά τη χρήση. Όταν είναι διαθέσιμη

στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα στείλουμε ειδοποίηση για την ενημέρωση στο

λογαριασμό του χρήστη μέσω της

εφαρμογής μας. Κατά την ενημέρωση, βεβαιωθείτε

ότι η ισχύς της μπαταρίας του προϊόντος είναι επαρκής

και ότι το smartphone είναι εντός εμβέλειας, ώστε

να αποφευχθούν παρεμβολές. 15 16

Συχνές ερωτήσεις εμβέλεια σήματος του δρομολογητή. Ε: Η εφαρμογή SwitchBot μου δεν στέλνει

Ειδοποιήσεις ή οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής είναι

καθυστερημένες, είναι αυτό φυσιολογικό; Α: Α:

1) Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις από

τοποθετημένες. τη συσκευή μέσω της εφαρμογής μας. 2) Ελέγξτε την ισχύ της μπαταρίας

της συσκευής. 2) Ελέγξτε την ποιότητα του οικιακού δικτύου και αν η συσκευή

είναι εντός εμβέλειας Wi-Fi. Ε: Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το Wi-Fi ή

η σύνδεση είναι ασταθής, τι μπορώ να κάνω; Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

να κάνω; ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR. Α: <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/categories>

1) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz/18722423710231

GHz. 2) Ελέγξτε αν το όνομα Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης έχουν

εισαχθεί σωστά. 3) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι

17 18

Προδιαγραφές Επικοινωνία και υποστήριξη

Χρώμα: λευκό Ρύθμιση και επίλυση προβλημάτων:

Υλικό: ABS support.switch-bot.com

Μέγεθος: 78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,3 ίντσες) Email υποστήριξης:

Βάρος: 68 g (2,4 ουγκιές) support@switch-bot.com

Αδιάβροχο: IP67

Επίπεδο θορύβου: 100 dB Σχόλια: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας

Τροφοδοσία: 2 × μπαταρία AAA ή προβλημάτων κατά τη χρήση των

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 2 χρόνια προϊόντων μας, παρακαλούμε στείλτε σχόλια μέσω

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F) της εφαρμογής μας στην ενότητα

Υγρασία λειτουργίας: Προφίλ > Βοήθεια και σχόλια. από 0% έως 99% σχετική υγρασία

Συνδεσιμότητα:

Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 ή ανώτερη

Απαιτήσεις συστήματος:

iOS 14.0 +, Android OS 5.0 +

19 20

Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd. Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Κέντρο Εμπορίου Qiancheng, Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:<20dBm

Αρ.

5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,

Όνομα: XDH Tech

Κίνα, 518100

Διεύθυνση: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Λυών, Γαλλία

E-Mail: xdh.tech@outlook.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Woan Προστασία του περιβάλλοντος

Technology (Shenzhen) Co, Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Σένσορας διαρροής νερού SwitchBot συμμορφώνεται με την οδηγία

2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

<https://files.innpro.pl/switchbot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό Κέντρο Qiancheng, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang

Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Κίνα, 518100

21 22

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή εξυπηρέτησης στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

23 24

Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ?Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος μη προσβάσιμο για παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά μέρη.

hurt@innpro.pl

[Www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας. Κίνδυνος για τα παιδιά:

?Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι. ?Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά μέρη, τα οποία αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. 25 26

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή: Αποφύγετε την εγκατάσταση συσκευών ελέγχου σε μέρη εκτεθειμένα σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εκτός αν είναι προσαρμοσμένες σε τέτοιες συνθήκες.

Ασύρματη σύνδεση

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την απώλεια εγγύησης.

Προστασία δεδομένων:

Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε σύστημα έξυπνου σπιτιού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένες στην εφαρμογή ελέγχου, για να αποφύγετε σφάλματα στη λειτουργία.

Διαχείριση πρόσβασης:

Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις συσκευές ελέγχου μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. Συντήρηση και καθαρισμός:

Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή μπορεί να αποτελούν δυνητική απειλή. Ελέγξτε τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στη θήκη, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές. Για συσκευές με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ειδοποιήσεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, αν είναι δυνατόν.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει, καθώς και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού.

Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι ξηρός, ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ασφάλεια χρήσης:

Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουσες ενδείξεις, έλλειψη αντίδρασης σε εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία υποστήριξης.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και επισκευές:

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με

εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

Οι παλιές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Κατηγορία μπαταρίας:

Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε για την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εξοπλίσου με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από παστίλιες)

Μπαταρία LI-ION Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)

Καθαρό βάρος (kg) 0.011

Χωρητικότητα (mAh) 500

Ικανότητα (kWh) 1.95

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής

αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσεις να χρησιμοποιείς την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσεις την μπαταρία στο 50% και να ελέγχεις περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθήκευσε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσεις να χρησιμοποιείς την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσεις την μπαταρία στο 50% και να ελέγχεις περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθήκευσε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.