

# Ανιχνευτής διαρροής νερού SwitchBot με καλώδιο

SwitchBot · EAN 810150543797

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αισθητήρας διαρροής νερού με καλώδιο αισθητήρα

Οδηγίες χρήσης

[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com) Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε

V1.2-2503 τις οδηγίες χρήσης

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στις οδηγίες Περιεχόμενα  
χρήσης σε άλλες γλώσσες

Εμφάνιση προϊόντος ----- 01

Περιεχόμενα συσκευασίας ----- 03

Προετοιμασία ----- 04

Εγκατάσταση ----- 05

Χρήση ταινίας διπλής όψης 3M --- 11

Λειτουργίες ανίχνευσης ----- 14

Δείκτης LED ----- 19

Αντικατάσταση μπαταριών ----- 20

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ---- 21

Ενημέρωση λογισμικού ----- 22

Συχνές ερωτήσεις ----- 23

Προδιαγραφές και υποστήριξη ----- 25

Οδηγίες χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

Κουμπί

Δείκτης φωτός

Κάλυμμα μπαταρίας

Κάτω αισθητήρας Άνω αισθητήρας

Δείκτης φωτός: δείχνει την κατάσταση της συσκευής. Άνω αισθητήρας: ανιχνεύει σταγόνες νερού. Κουμπί: χρησιμοποιείται για ζευγάρωμα, δοκιμή και σίγαση

Καλώδιο αισθητήρα ήχων συναγερμού. Κάτω αισθητήρας: ανιχνεύει διαρροές νερού.

Καλώδιο αισθητήρα: ανιχνεύει διαρροή ή επίπεδο νερού. 01 02

Περιεχόμενα συσκευασίας Προετοιμασία

Θα χρειαστείτε:

? Έξυπνο τηλέφωνο ή tablet με Bluetooth 4.2 ή

νεότερο. ? Την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μας,

διαθέσιμη μέσω του Apple App Store

Αισθητήρας διαρροής Ταινία διπλής όψης ή Google Play Store. νερού με καλώδιο 3M x 3 ?

Λογαριασμό SwitchBot, που μπορείτε

αισθητήρα x 1 να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας

ή να συνδεθείτε απευθείας στον

λογαριασμό σας, αν ήδη έχετε. Μπαταρία AAA x 2 Τριγωνικός ανοιχτήρας

x 1

iOS 14.0+ Android OS 5.0+

03 04

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας

Για να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τον

παρεχόμενο τριγωνικό ανοιχτήρα. Μπαταρία AAA x 2

② Ευθυγραμμίστε και κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας. Βήμα 2: Τοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε τη συσκευή ① ②

① Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταρίας, διασφαλίζοντας

ότι είναι τοποθετημένες στη σωστή κατεύθυνση. 05 06

③ Πατήστε το κουμπί. Αν ο συναγερμός εκπέμψει ήχο, Βήμα 3: Προσθήκη στην εφαρμογή SwitchBot

και το φως του δείκτη αναβοσβήσει Ανοίξτε την εφαρμογή μας, πατήστε το εικονίδιο «+»

διπλά, αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας διαρροής που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της νερού λειτουργεί σωστά. κύριας σελίδας

My Home

Πατήστε το κουμπί

μία φορά. ? Η εφαρμογή μας ενημερώνεται τακτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή,

για να προσθέσετε τη συσκευή σας. ? Η εγγραφή λογαριασμού ή η προσθήκη συσκευής

δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα του χρήστη, και τα δεδομένα

χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση κανονικής

χρήσης της συσκευής. 07 08

Βήμα 4: Ανίχνευση διαρροών νερού ② Ανίχνευση επιπέδου νερού

① Ανίχνευση διαρροής νερού Τοποθετήστε την ταινία διπλής όψης 3M στο πίσω μέρος Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου της συσκευής και εγκαταστήστε την σε κατάλληλη

απαιτείται παρακολούθηση διαρροών θέση. Τοποθετήστε τον αισθητήρα και το καλώδιο στο νερό. νερού και διασφαλίστε ότι θα έρθει σε επαφή Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται λίγο

με το διαρρέον νερό. κάτω από το επιτρεπτό επίπεδο νερού. 09 10

Χρήση ταινίας διπλής όψης 3M 2. Στρογγυλή ταινία

Κατάλληλη για ανίχνευση επιπέδου νερού:

1. Ορθογώνια ταινία Εφαρμόστε στο καλώδιο του αισθητήρα για να αποτρέψετε

Εφαρμόστε στην πίσω πλευρά του αισθητήρα και προσκολλήστε παρεμβολές που

προκύπτουν από αλλαγές επιπέδου

την στην επιφάνεια. νερού λόγω δονήσεων. æ Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια του

δοχείου. ς Διατηρήστε την ταινία στεγνή για τουλάχιστον 30 λεπτά, για να εξασφαλίσετε

βέλτιστη

πρόσφυση. Στερέωση στην

επιφάνεια

11 12

3. Ημικυκλική ταινία Λειτουργίες ανίχνευσης

Κατάλληλη για ανίχνευση διαρροών και

επιπέδου νερού: 1. Ανίχνευση διαρροών νερού

Εφαρμόστε στο καλώδιο του αισθητήρα για να αποτρέψετε Όταν οποιοσδήποτε αισθητήρας στη συσκευή

την μετακίνηση.

θα ανιχνεύσει το νερό, θα δημιουργήσει συνεχή συναγερμό

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή. ο ήχος, και η

εφαρμογή μας θα στείλει

ειδοποίηση για διαρροή νερού στο smartphone. Συναγερμοί στάγδην Συναγερμοί διαρροής

13 14

2. Ανίχνευση επιπέδου νερού

Η συσκευή μπορεί να μετατραπεί σε ανίχνευση

επιπέδου νερού σε Λειτουργία > Συναγερμός ξηρός στη

σελίδα του αισθητήρα μέσω της εφαρμογής μας. Όταν το καλώδιο του αισθητήρα δεν

ανιχνεύει νερό,

ο αισθητήρας θα εκπέμπει συνεχείς συναγερμούς ήχου, και η εφαρμογή SwitchBot θα στείλει Συναγερμοί εισχώρησης νερού ειδοποίηση για ξηρό συναγερμό. Σημείωση: Εάν οι διαρροές νερού δεν αφαιρεθούν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του συναγερμού ήχου, η συσκευή θα εκπέμπει ξανά συναγερμούς ήχου. Η συνεδρία του συναγερμού ήχου διαρκεί κατά προεπιλογή 5 λεπτά. Η ρύθμιση της διάρκειας μπορεί να αλλάξει στην εφαρμογή μας. Σημείωση: οι αλλαγές στο επίπεδο νερού που προκαλούνται από δονήσεις μπορεί να επηρεάσουν την ανίχνευση του αισθητήρα. 15 16

### 3. Σίγαση συναγερμών 5. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Αφού πατήσετε το κουμπί της συσκευής μετά Στη σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή SwitchBot

την ενεργοποίηση του συναγερμού ήχου, ο συναγερμός μπορείτε να δείτε την κατάσταση της συσκευής και τα μηνύματα

θα σιγαστεί για 5 λεπτά και θα συνεχιστεί, αν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί μετά από 5 λεπτά. Ρυθμίστε το χρόνο

διάρκειας του συναγερμού, το διάστημα ήχου του συναγερμού και

την ένταση του συναγερμού. Πατήστε το κουμπί για 6. Φωνητικές υπενθυμίσεις

να ακυρώσετε τον συναγερμό. Για λεπτομέρειες σχετικά με

την προσαρμογή των φωνητικών υπενθυμίσεων,

σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR. 4. Διαγραφή συναγερμών

Αφαιρέστε τη συσκευή από το νερό και στεγνώστε την. Στη συνέχεια,

ο συναγερμός θα διαγραφεί και η εφαρμογή μας

θα στείλει ειδοποίηση. 17 18

Δείκτης LED Αντικατάσταση μπαταρίας

Δείκτης LED Περιγραφή Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας της συσκευής είναι

χαμηλό, η εφαρμογή θα στείλει ειδοποίηση για χαμηλό

επίπεδο ισχύος μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει

να αντικατασταθούν σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Αναβοσβήνει μία φορά λευκό Ενεργοποίηση 1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο για να ανοίξετε

το καπάκι της μπαταρίας (μετά την αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι

το καπάκι είναι κλειστό σφιχτά για καλύτερη αδιαβροχοποίηση). 2. Αντικαταστήστε τις

μπαταρίες με νέες και δοκιμάστε

τον αισθητήρα. κόκκινο

Αναβοσβήνει Δοκιμή συσκευής

κόκκινο 2 φορές

19 20

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Ενημερώσεις λογισμικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 15 Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια αφήστε το. Ο δείκτης φωτισμού θα παραμείνει αναμμένος για 2 δευτερόλεπτα, και ο ήχος θα

εκπέμπεται για 2 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού, θα στείλουμε ειδοποίηση για την ενημέρωση στο λογαριασμό χρήστη μέσω της

εφαρμογής μας. Κατά την ενημέρωση, πρέπει

να βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της μπαταρίας του προϊόντος είναι

αρκετή και ότι το smartphone είναι εντός

εμβέλειας, για να αποφευχθούν παρεμβολές. 21 22

Συχνές ερωτήσεις 3) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντός

εμβέλειας σήματος του δρομολογητή. Ε: Γιατί ο αισθητήρας νερού μου δεν λειτουργεί Ε: Η εφαρμογή SwitchBot μου δεν στέλνει

σωστά; ειδοποιήσεις ή οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής

καθυστερούν, είναι αυτό φυσιολογικό; 1) Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά Ε:

τοποθετημένες. 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις

2) Ελέγξτε την ισχύ της μπαταρίας της συσκευής. από τη συσκευή μέσω της εφαρμογής μας.

Ε: Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το Wi-Fi 2) Ελέγξτε την ποιότητα του οικιακού δικτύου και αν

ή η σύνδεση είναι ασταθής, τι μπορώ η συσκευή είναι εντός εμβέλειας Wi-Fi. Για

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

να κάνω; ή σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR. 1) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το δίκτυο Wi-Fi

2,4 GHz. 2) Ελέγξτε αν το όνομα Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης έχουν

εισαχθεί σωστά.

23 24

Προδιαγραφή Επικοινωνία και υποστήριξη

Χρώμα: λευκό Σχόλια: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας

Υλικό: ABS ή προβλημάτων κατά τη χρήση των προϊόντων μας,

Μέγεθος: 78 x 32 x 32 mm (3,1 x 1,3 x 1,3 ίντσες) παρακαλούμε να στείλετε σχόλια μέσω της εφαρμογής μας

Βάρος: 70 g (2,4 ουγκιές) στην ιστοσελίδα Προφίλ > Βοήθεια και σχόλια. Επίπεδο θορύβου: 100 dB

Τροφοδοσία: 2 x μπαταρία AAA Ρύθμιση και επίλυση προβλημάτων:

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 2 χρόνια support.switch-bot.com

Μήκος καλωδίου: 1 m (39,3 ίντσες) Email τεχνικής υποστήριξης:

Θερμοκρασία λειτουργίας: support@switch-bot.co

0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)

Υγρασία λειτουργίας: από 0% έως 99% Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co,

σχετική υγρασία Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό Κέντρο Qiancheng,

Σύνδεση: Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 ή ανώτερη No. 5 Οδός Haicheng, Κοινότητα Mabu,

Απαιτήσεις συστήματος: Υποπεριοχή Xixiang, Περιοχή Bao'an, Shenzhen,

iOS 14.0 +, Android OS 5.0 + Guangdong, Κίνα, 518100

25 26

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

Όνομα: XDH Tech

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Διεύθυνση: 2 Rue Coysevox Γραφείο 3, Λυών, Γαλλία

Η Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Αισθητήρας

διαρροής νερού με καλώδιο αισθητήρα είναι

σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο

της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη

διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/switchbot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό

Κέντρο Qiancheng, No. 5 Οδός Haicheng,

Κοινότητα Mabu, Υποπεριοχή Xixiang, Περιοχή Bao'an

Περιοχή, Shenzhen, Guangdong, Κίνα, 518100

Ραδιοφωνική συχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: <20dBm

27 28

Προστασία περιβάλλοντος Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που σημαίνεται Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.

Διασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνση, αποφεύγετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις προστασίας του

περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό

μπορείτε να λάβετε από τον δήμο,

την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, στο

οποίο αγοράστηκε το προϊόν. 29 30

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

(καθαρισμός) με δικά σας έξοδα ή μέσω εξειδικευμένων σημείων εξυπηρέτησης, σύμφωνα με το κόστος και την έκταση του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης

πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείτε την απόκλιση της φυσικής κατάστασης

του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης

οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή

υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την

ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, εξοικειωθείτε

με το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Ζημιές προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει

ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για

τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις

σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος για τα παιδιά:

31 32

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα

δεν προορίζεται για παιχνίδι. χέρια, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. • Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. • Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος μη προσβάσιμο για τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή: έχουν πρόσβαση σε κανένα μικρό Αποφύγετε την εγκατάσταση συσκευών ελέγχου σε μέρη κομμάτι. εκτεθειμένα σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση έκθεση στον ήλιο, εκτός αν είναι προσαρμοσμένες σε τέτοιες συνθήκες. Πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την απώλεια εγγύησης.

Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς ή προτεινόμενους Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, από τον κατασκευαστή τροφοδοτικού, καλώδια και άλλα ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που μπορεί συστατικά. να προκαλέσουν ζημιά. 33 34

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης: Ασύρματη σύνδεση Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται Προστασία δεδομένων: σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, του κατασκευαστή. Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες Επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε δημόσιες δίκτυα Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων. 35 36

Διαχείριση πρόσβασης: Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις συσκευές ελέγχου χρήση μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. Συναρμολόγηση και ρύθμιση: Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται ελέγχου είναι συμβατή με το

σύστημα στο

ή μπορεί να αποτελούν δυνητική απειλή. στο δίκτυο smart home. Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση σε τοίχο,

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης είναι ξηρό,

ασφαλές και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε

σημείο που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση

με το δίκτυο. Συντήρηση και καθαρισμός:

Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου

για ορατές ζημιές, όπως

ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια

ή βρώμικες επαφές. 37 38

Καθαρίστε τις συσκευές με μαλακή, στεγνή πετσέτα. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με

τη συσκευή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο

σέρβις. Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρίες Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές

ελέγχου, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές

ή απώλεια εγγύησης. Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρίες Ασφαλής απόρριψη:

οι μπαταρίες ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της φόρτισης και φορτίστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Τοποθετήστε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρονικών.

Ασφάλεια χρήσης: Μην πετάτε τη συσκευή στα απορρίμματα

Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουσες ενδείξεις, έλλειψη αντίδρασης σε εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης Σέρβις και επισκευές:

Προστατευτικά μέτρα Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές

θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, Όχι >0.004% Pb)

Καθαρό βάρος (kg) 0.011

μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως

Χωρητικότητα (mAh) 500

φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν

είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής Ικανότητα (kWh) 1.95

της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής

χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται

από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για

διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά

κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος,

μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής

καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν

βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως

φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.