

Blind tilt Motor SwitchBot Blind Tilt

SwitchBot · EAN 850046603280

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

Αρχεία ονόματος: Blind Tilt-SMS-EN-2211 Σχεδιαστής: WQY Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2022/11/23

Αριθμός έκδοσης: V2.0-2211 Διαστάσεις προϊόντος: 70mm*155mm

Υλικό και διαδικασία: PT 2034C

128g χαρτί εκτύπωσης Ακορντεόν

Περιεχόμενο αλλαγών: 1. Τροποποίηση ορισμένων κειμένων

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας δεν εκτυπώνεται, το κόκκινο πλαίσιο δεν εκτυπώνεται

Περιεχόμενα πακέτου Λίστα συστατικών Προετοιμασία Βήμα 2: Εγκατάσταση στα περσίδια σας β. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης και συνδέστε τον προσαρμογέα ❶ Επιλέξτε μια βάση στήριξης που να ταιριάζει στα περσίδια σας και Επιλογή 4: αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στα αριστερά και δ. Εγκαταστήστε τη βασική μονάδα του Blind Tilt στα Σαρώστε τον QR-Code για τη γερμανική

Για να διασφαλίσετε ότι το Blind Tilt συγκρατείται σφιχτά στα στο ραβδί των περσιών σας χρησιμοποιώντας την κάρτα ευθυγράμμισης κολλήστε το στο κεφαλόσκαλο όπου η κάρτα ευθυγράμμισης υπάρχει επίσης ένα κορδόνι ανύψωσης κοντά στο ραβδί των περσιών σας στο το ραβδί Έκδοση του εγχειριδίου χρήστη μας για

Blind Tilt υποδεικνύει. Παρέχουμε δύο τύπους βάσης στήριξης. δεξιά, επιλέξτε τη βάση στήριξης B και κολλήστε την ενδιάμεσα.

Θύρα φόρτισης Type-C Θα χρειαστείτε: περσίδες, χρησιμοποιήστε το υγρό μαντηλάκι που παρέχεται ή ουδέτερο Παρακαλώ σημειώστε: Η κάρτα ευθυγράμμισης που παρέχεται είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να βοηθήσει Βάση τοποθέτησης αριστερά:

<https://support.switch-bot.com/hc/de/articles/>

Εγχειρίδιο Χρήστη ? Ένα smartphone ή tablet που χρησιμοποιεί Bluetooth 4.2 ή νεότερη έκδοση. απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη ράγα και την περσίδα να προσδιορίσετε τη θέση της βάσης τοποθέτησης και του προσαρμογέα. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε αριστερά χρησιμοποιώντας τη βάση τοποθέτησης 8072316298135

? Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη μέσω του ραβδιού. Η βρωμιά ή η σκόνη θα επηρεάσουν την πρόσφυση και μπορεί ❶ Ευθυγραμμίστε τη μεσαία γραμμή στην

κάρτα ευθυγράμμισης με τη βάση A στις περισσότερες περιπτώσεις. ❶ Πιέστε την ελαστική γλωττίδα στον συγκρατητήρα καλωδίου και σύρετε Συγκρατητής Καλωδίου το ραβδί της περσίδας σας.

Στη συνέχεια, κολλήστε τα δύο διπλωμένα μέρη με Επιλογή 1: κολλήστε τη βάση στήριξης A στα αριστερά ΠΑΝΩ τον συγκρατητή καλωδίου προς τα πάνω για να ταιριάζει στη βάση στήριξης. ? Ένας λογαριασμός SwitchBot, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας κόλλα στην κάτω πλευρά της ράγας κεφαλής. (συνιστάται). Ελατήριο Ταμπ. ή συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας αν έχετε ήδη ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε γαλλική έκδοση. έχετε έναν.

Παρακαλώ σημειώστε: Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud Κύρια μονάδα x 1 Ηλιακός πίνακας Ανοιχτό Flex χαρακτηριστικό, θα χρειαστείτε ένα SwitchBot Hub Mini (πωλείται (Blind Tilt) x 1 Σύνδεσμος x 1 ξεχωριστά). Αφαιρέστε μετά τη χρήση Διακόπτης ολίσθησης γ. Συνδέστε τον σύνδεσμο στον προσαρμογέα Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την έκδοση UP UP α.

Χρησιμοποιήστε την ταινία μέτρησης για να προσδιορίσετε ❶ Ανοίξτε την σύνδεση και συνδέστε την στον αντάπτορα, en español de nuestro manual de usuario. ένας αντάπτορας για το ραβδί σας <https://support.switch-bot.com/hc/es/articles/>

❶ Τυλίξτε την ταινία μέτρησης γύρω από το Αφαιρέστε μετά τη χρήση στη συνέχεια σφίξτε και ασφαλίστε την ελατηριωτή αγκράφα.

❷ Σπρώξτε τον διακόπτη ολίσθησης στη βασική μονάδα προς τα επάνω για να 8072316298135

Στήριξη Στήριξη Κάλυμμα Βάσης x 1 Ράβδος Επιλογή 2: αν υπάρχει ένα κορδόνι ανύψωσης κοντά στο ρολό σας ανοίξτε την θήκη. Βάση A x 1 Βάση B x 1 ράβδος ρολού και βάλτε το στενότερο άκρο του χαρτιού ράβδος στα αριστερά, επιλέξτε τη βάση στήριξης B και κολλήστε ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ❸ Ευθυγραμμίστε τα γρανάζια στον σύνδεσμο και μέσα στη βασική iOS 11.0+ Android OS 5.0+ ταινία στο κενό στην άλλη άκρη. Ολισθήστε το στενότερο ανάμεσα.

περάστε μέσα από το κενό ώστε η ταινία χαρτιού να εφαρμόζει σφιχτά

❷ Το κενό στο μεσαίο κάτω μέρος της ευθυγράμμισης μονάδας, στη συνέχεια κλείστε την κύρια θήκη της μονάδας. (Ολισθήστε το καλώδιο Σαρώστε τον QR κωδικό για την ολλανδική έκδοση

Πληροφορίες Ασφαλείας

το ραβδί. Τώρα ελέγξτε ποιο μέγεθος αντιστοιχούν τα σημάδια στην κάρτα στο σημείο όπου θα πρέπει να είναι ο προσαρμογέας κρατήστε το επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τη θέση της κύριας μονάδας της οδηγίας χρήσης μας. Λυχνία Ενδείξεων & η ταινία χαρτιού υποδεικνύει - S, M, L ή XL. το ραβδί.

Αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση του προσαρμογέα και αν έχετε δυσκολία στην ευθυγράμμιση των γραναζιών.) https://support.switch-bot.com/hc/nl/articles/Aισθητήρας_Φωτός_ΕΠΑΝΩ_8072316298135

? Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από θερμότητα και υγρασία, και τυλίξτε το γύρω από το ραβδί του περσίδας σας. Κρατήστε το και πιέστε το για Κρατητής Σχοινιού Προσαρμογέας με Κόλλα Εγχειρίδιο Χρήσης βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με φωτιά ή για περίπου 30 δευτερόλεπτα. ΕΠΑΝΩ
× 1 × 4 (S/M/L/XL) × 1 νερό.

MS

? Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν βασισμένο στην ακρίβεια, L ❷ Στρίψτε τη σύνδεση κατά της ράβδου και βεβαιωθείτε Κλείσιμο Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την

παρακαλώ αποφύγετε φυσικές ζημιές. XL ότι δεν υπάρχει σχετική ολίσθηση μεταξύ της σύνδεσης και ιταλικής έκδοσης του εγχειριδίου χρήσης μας. S M L XL Κουμπί ζεύξης συσκευής ? Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε Αφαιρέστε μετά τη χρήση τον προσαρμογέα. <https://support.switch-bot.com/hc/es/articles/>

Κουμπί επαναφοράς το προϊόν.

Άνοιγμα 8072316298135

Μέτρηση Ευθυγράμμιση Αυτοκόλλητη Ετικέτα ? Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όπου οι ασύρματες συσκευές είναι Επιλογή 3: αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στα αριστερά, κολλήστε

Χαρτοταινία × 1 Κάρτα × 1 × 2 δεν επιτρέπεται. ❷ Επιλέξτε τον προσαρμογέα του σωστού μεγέθους σύμφωνα με τη βάση στήριξης Α στα δεξιά. το αποτέλεσμα παραπάνω. Γρανάζι Σύνδεσης Εγκατάσταση ΠΑΝΩ

Ελατήριο Σφήνας Θέση του προσαρμογέα

Υγρό Μαντηλάκι × 1 Καλώδιο Τροφοδοσίας Type-C × 1 Βήμα 1: Προσθέστε την Blind Tilt

στην εφαρμογή μας

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή SwitchBot και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Φωτοβολταϊκός Πίνακας Αισθητήρας Πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας, βρείτε το Σημείωση: Εάν η σύνδεση γλιστράει πάνω από τον προσαρμογέα όταν την στρίβετε, χρησιμοποιήστε Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα www.switch-bot.com Πινέλο Εκτόξευσης × 1 Εφεδρική Διπλής Όψης Ταινία Εικονίδιο Κλίσης Ρολλού και επιλέξτε, στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες την ταινία μέτρησης για να μετρήσετε ξανά το ραβδί του ρολλού σας

(Για τη Βάση Στήριξης A) × 1 για να προσθέσετε τη συσκευή σας. Αφαιρέστε μετά τη χρήση και αντικαταστήστε με έναν πιο κατάλληλο προσαρμογέα. V2.0-2211

❹ Ελέγξτε αν το ραβδί του ρολλού σας είναι κάθετο προς το ❸ Σπρώξτε τον διακόπτη ολίσθησης προς τα πάνω για να ανοίξετε το κύριο e.

Κολλήστε το ηλιακό πάνελ στο παράθυρο (προαιρετικό) ❸ Οργανώστε το καλώδιο του ηλιακού πάνελ έτσι ώστε να μην Αντικατάσταση Μπαταρίας Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εγγύηση Προειδοποίηση CE/UKCA Προειδοποίηση FCC Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC αγγίζει το έδαφος. Αν όχι, πιέστε την ελατηριωτή γλωττίδα για να γλιστρήσει το καλώδιο τη θήκη της μονάδας. Ευθυγραμμίστε τα γρανάζια στη σύνδεση και μέσα Σημείωση: Το ηλιακό πάνελ είναι προαιρετικό καθώς το Blind Tilt λειτουργεί με μπαταρία. επηρεάζει την κίνηση των περσίδων. Στη συνέχεια, στερεώστε το καλώδιο σε Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την έκθεση ακτινοβολίας FCC πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης του ραβδιού. Τέλος, τη βασική μονάδα, στη συνέχεια κλείστε τη θήκη της βασικής μονάδας. (Ολισθήστε