

Dual Mount Telesin J-Hook for sports cameras (GP-MTB-T02-BK)

Telesin · EAN 6972860174549

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Telesin

Διπλή στήριξη τύπου J-Hook Telesin για αθλητικές κάμερες (GP-MTB-T02-BK)

Περιγραφή

Εξοπλισμένη με πρότυπη βίδα 1/4", η διπλή στήριξη τύπου J-Hook για αθλητικές κάμερες σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία κατά την εγγραφή. Είναι συμβατή με μια σειρά συσκευών - από GoPro μέχρι DJI Osmo Action. Με αυτήν μπορείτε να τοποθετήσετε επιπλέον αξεσουάρ στον εξοπλισμό σας, όπως για παράδειγμα τρίποδο ή selfie stick. Έτσι, μπορείτε γρήγορα να αλλάξετε τον τρόπο λήψης όταν χρειαστεί. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρακτικό αξεσουάρ μαζί με τη στήριξη για σακίδιο, ώστε να καταγράφετε άνετα εναλλάξ από την προοπτική πρώτου προσώπου ή από το χέρι. Απλό στη χρήση και ανθεκτικό - δείτε πόσο πολύ μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά σας!

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Είναι προορισμένο μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους. Η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται. Πρέπει να αποφεύγεται χωρίς όρους η επαφή με την υγρασία, π.χ. σε μπάνιο κ.λπ. Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή ή η αλλαγή της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τον προορισμό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια χρήσης.

Πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να το κρατάτε μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.

3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά), πρέπει να διακόψετε τη χρήση και να ασφαλίσετε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Οι κραδασμοί, οι κρούσεις ή η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που δεν απαντάται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μας ή με άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

Κατασκευαστής: Telesin

Μοντέλο: GP-MTB-T02-BK

Συμβατότητα: GoPro Hero 8/7/6, Xiaomi Yi, DJI Osmo Action

Χρώμα: μαύρο