

Τσάντα αποθήκευσης Telesin για το DJI Osmo Pocket

3

Telesin · EAN 6974944464195

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Τσάντα αποθήκευσης Telesin για DJI Osmo Pocket 3

Περιγραφή

Η τσάντα Telesin για DJI Osmo Pocket 3 είναι μια συμπαγής αλλά πολύ ευρύχωρη λύση για την αποθήκευση εξοπλισμού και αξεσουάρ. Χάρη στην προσεκτική κατασκευή με ευέλικτους διαχωριστές, η τσάντα μπορεί να χωρέσει την κάμερα, τις βάσεις, το μικρόφωνο, τα καλώδια και άλλα αξεσουάρ – όλα σε ένα μέρος. Είναι σημαντικό ότι ο οργανωτής θα είναι χρήσιμος όχι μόνο για φωτογραφικό/βιντεοσκοπικό εξοπλισμό, αλλά και ως καλλυντική τσάντα ή ταξιδιωτική τσάντα. Αυτό το ένα αξεσουάρ έχει πολλές χρήσεις.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε ή να αλλάζετε το συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η μη κανονική χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας χρήσης

Πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην οδηγία.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να το κρατάτε μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.

4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά), πρέπει να διακόψετε τη χρήση και να ασφαλίσετε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Οι κραδασμοί, οι κρούσεις ή η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, πρέπει να απευθυνθείτε σε καταρτισμένο επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα που δεν απαντώνται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

Κατασκευαστής: Telesin

Κωδικός κατασκευαστή: S6-PRC-08-TDJ

Συμβατότητα: DJI Osmo Pocket 3

Κατασκευαστής και Αντιπρόσωπος ΕΕ:

Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd

Δωμάτιο 526, 5ος όροφος, Block B, Bairuida Building, Vanke City Community,

Οδός Bantian, Περιοχή Longgang, Shenzhen, Guangdong, Κίνα, 518000

info@telesin.com