

# UBPet C41 Έξυπνη αυτοκαθαριζόμενη λεκάνη για γάτες

UBPet · EAN 6931705008616

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

## Έξυπνη

αυτοκαθαριζόμενη γατοτουαλέτα

UBPet C41

Οι φωτογραφίες έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Ακολουθήστε την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος. Διατηρήστε την αρχική συσκευασία για αρχειοθέτηση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Μέρος I: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον είναι υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση και δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό ή συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση. Η γάτα ή το γατάκι πρέπει να έχει ελάχιστο βάρος 3 λίβρες και να είναι τουλάχιστον 4 μηνών για να μπορεί να χρησιμοποιεί τη τουαλέτα με ασφάλεια. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το πάνελ καθαρισμού της άμμου. Το καθαριστικό πάνελ χρησιμοποιείται αποκλειστικά κατά την εκκένωση της τουαλέτας. Μετά τη χρήση, παρακαλούμε να το αφαιρέσετε εγκαίρως.

Διαφορετικά, η άμμος θα απορριφθεί στον κάδο, προκαλώντας περιττά απόβλητα. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ σε χαλί. Τοποθετήστε το σε σταθερή σκληρή επιφάνεια. ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από συμπαγή άμμο ή μπάλες και κρυστάλλους άμμου στη συσκευή. ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν στην άκρη ενός ψηλού τραπεζιού για να αποφευχθεί η ζημιά από πτώση. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ κανένα τοίχωμα της συσκευής. Διατηρήστε ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ τη τουαλέτα, μην καθίσετε πάνω της και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της. Σκοπός χρήσης

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγή σήματος WIFI και μακριά από άλλες οικιακές συσκευές που προκαλούν παρεμβολές.
- Ελέγξτε αν η επένδυση της τουαλέτας είναι σωστά τοποθετημένη. Βεβαιωθείτε ότι η καλύπτρα αποσμητικού δεν είναι

μπλοκαρισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποβλήτων είναι σωστά εγκατεστημένο και ότι το επάνω καπάκι είναι σφιχτά κλειστό. Ηλεκτρική ασφάλεια

• ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με τα παρεχόμενα αξεσουάρ. • ΜΗΝ βυθίζετε ή μουλιάζετε το καπάκι ή τη βάση; μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέρη να έρθουν σε επαφή με υγρασία. • Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση τμημάτων και πριν από τον καθαρισμό.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση

• Τοποθετήστε πάντα τη γατοτουαλέτα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε μαλακά, ανώμαλα ή ασταθή δάπεδα που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ικανότητα της συσκευής να ανιχνεύει τη γάτα. Εάν χρησιμοποιείτε χαλιά ή μαξιλάρια, τοποθετήστε τα μπροστά από τη συσκευή ή εντελώς κάτω από αυτήν. Μην τοποθετείτε χαλιά μερικώς κάτω από τη συσκευή. • Διατηρήστε το εσωτερικά σε δροσερό και ξηρό μέρος. Περιορίστε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. • Πριν από την αλλαγή της άμμου, καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο αποβλήτων. • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να πιέζετε το καπάκι εάν είναι ήδη ανοιχτό στο μέγιστο. • ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ το επίπεδο πλήρωσης προσθέτοντας άμμο πάνω από τη γραμμή MAX. Προειδοποίηση: άμμος για γάτες (μήκος <15 mm). • ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ τη συσκευή κρατώντας τον κύλινδρο. Μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας σφιχτά τη βάση με τα δύο χέρια. • ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ τον κύλινδρο κατά τη διάρκεια της περιστροφής. • ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ τη βάση απευθείας με νερό. • ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ τη γάτα να χρησιμοποιήσει τη τουαλέτα. • ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν υπάρχουν τμήματα που να επισκευάζονται από τον χρήστη μέσα στη συσκευή. • Όλο το υλικό συσκευασίας πρέπει να απορρίπτεται σωστά. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. • Μετά την αφαίρεση των αποβλήτων, πλύνετε πάντα καλά τα χέρια σας. Οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο παράσιτος που εμφανίζεται περιστασιακά στα κόπρανα των γατών μπορεί να προκαλέσει τοξοπλάσμωση. • Η συχνότητα αλλαγής της επένδυσης της γατοτουαλέτας εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος των γατών. Συνιστάται η αλλαγή κάθε 3 έως 5 ημέρες για να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηρίων. Μέρος II: Εισαγωγή στο προϊόν

## 2.1 Δομή του προϊόντος

Καπάκι με λειτουργία αποσμητικού

Δοχείο αποβλήτων

Κλείδωμα

Καπάκι κάδου

απορριμμάτων

κύλινδρος

Βάση

Άλλα αξεσουάρ

1 x Τροφοδοτικός προσαρμογέας

1 x Σπάτουλα για καθαρισμό της τουαλέτας, 1 x Οδηγίες χρήσης 1 x Γρήγορος οδηγός

Πλευρικό κάλυμμα

Κλείδωμα άξονα

περιστρεφόμενου

κύλινδρου

Φίλτρο άμμου

Ανοίγματα αποστράγγισης

Διπλή

αντιολισθητική

βάση

Βάση στήριξης

Θύρα τροφοδοσίας

Λυχνία ένδειξης

κατάστασης

Λυχνία ένδειξης

κουμπιού

Πίνακας ελέγχου

2.2 Πίνακας ελέγχου

Καθαρισμός

● Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Εάν ο καθαρισμός είναι ήδη ενεργός, πατήστε ξανά για να τον παύσετε. Ρυθμίσεις WiFi

● Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η σύνδεση στο WiFi (η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει μπλε). Ευθυγράμμιση

● Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η ομοιόμορφη ευθυγράμμιση της άμμου. Εάν ο καθαρισμός είναι ήδη ενεργός, πατήστε ξανά για να τον παύσετε. Κλείδωμα παιδιών

● Πατώντας και κρατώντας για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλείδωμα παιδιών (ο δείκτης κατάστασης αναβοσβήνει πράσινα δύο φορές).

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

● Πατήστε για επαναφορά Πατήστε τα κουμπιά ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

εργοστασιακών ρυθμίσεων. 2.3 Ενδείξεις κατάστασης

Ενδείξεις κουμπιών

Ενδείξεις

Περιγραφή λειτουργιών

κατάστασης Σβηστό Αναβοσβήνει Σταθερό φως

Κανονική λειτουργία ( οι ενδείξεις κουμπιών δεν φωτίζονται, φωτίζονται σταθερά ή αναβοσβήνουν )

Σταθερό

Ενημέρωση λογισμικού

μπλε φως

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αναβοσβήνει μπλε

Ρύθμιση δικτύου Wi-Fi

φως

Σε κατάσταση αναμονής : (1) Επίδραση βαρύτητας (2) Απο-

Σταθερό πράσινο φως

άδειασμα γάτας

Αναβοσβήνει πράσινο

Η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη

φως

Αναβοσβήνει πράσινο

Επαναφορά

φως

Κατά τη διάρκεια παύσης στη διαδικασία καθαρισμού ή

εξισορρόπησης, η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήνει και η ένδειξη

κατάστασης θα παραμείνει σταθερά κόκκινη μέχρι την ολοκλήρωση

της παύσης. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της εξισορρόπησης, εάν η

συσκευή είναι σε θέση βαρύτητας, η ένδειξη του κουμπιού θα

Σταθερό κόκκινο

παραμείνει αναμμένη και η ένδειξη κατάστασης θα φωτίζεται

φως σταθερά κόκκινα. Ανοιχτό το πλάι

Ο κάδος δεν είναι σωστά τοποθετημένος

Βλάβη κινητήρα

Μέρος III: Εγκατάσταση και λειτουργία

### 3.1 Διαμόρφωση



Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον καθαριστικό πίνακα του αδρανούς. 1

Τοποθετήστε τη βάση σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Διατηρήστε

αρκετή απόσταση από τον τοίχο και τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην ηλεκτρική πρίζα.

2

Τοποθετήστε τον κάδο στη βάση. Προσοχή: Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος του κάδου πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος

στην υποδοχή της βάσης; Μετά την σωστή τοποθέτηση, ο κάδος δεν πρέπει πλέον να περιστρέφεται. 3

Εξασφαλίστε το κλείδωμα του περιστροφικού άξονα του κάδου. 4

Σπρώξτε το πλάι κάλυμμα στην υποδοχή της βάσης. 3.2 Ενεργοποίηση

Συνδέστε την τουαλέτα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάδος θα εκτελέσει αυτόματα μια πλήρη περιστροφή. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να επιστρέψει στην αρχική θέση,

τότε είναι έτοιμη προς χρήση. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μπλεχτεί στον περιστρεφόμενο κάδο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τις γάτες. 3.3 Χρήση εφαρμογής



Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε ασφαλές δίκτυο 2,4 GHz και ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. ●

2.4GHz Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι στην αρχική του θέση πριν από τη σύνδεση. 1

Σαρώστε τον QR κωδικό στη δεξιά πλευρά της βάσης για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Εγγραφείτε σύμφωνα με τις οδηγίες. 2

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζευγαρώματος της τουαλέτας

(μπλε αναβοσβήνουσα ένδειξη). Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε. Λίστα συσκευών

3

Επιλέξτε SN για τη σύνδεση της συσκευής,

ελέγξτε το SN της συσκευής, το οποίο βρίσκεται στη

δεξιά πλευρά της βάσης. Επιλέξτε τον αριθμό SN για τη σύνδεση της συσκευής. Ελέγξτε τον αριθμό SN της

συσκευής, ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης. FAE001UBTXXXXXXXXX

ΓΑΤΑXXXXXXXXXX

4

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Συνέχεια για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ένδειξη θα φωτίζεται με σταθερό μπλε φως. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επαναλάβετε τα βήματα και προσπαθήστε ξανά. 3.4 Αντικατάσταση της κασέτας της τουαλέτας και του αποσμητικού

1

Πατήστε το κλείδωμα προς το κέντρο για να ανοίξετε το κάλυμμα. Αφαιρέστε τις άκρες της σακούλας και απορρίψτε την. Αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων. Προσοχή: Κατά την αφαίρεση του δοχείου απορριμμάτων, αφαιρέστε το προσεκτικά, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του καπακιού του αποσμητικού. 2

Αφαιρέστε τη βάση του αποσμητικού και τοποθετήστε το αποσμητικό. Προσοχή: Το αποσμητικό πρέπει να αγοράστεί ξεχωριστά. 3

Επανατοποθετήστε τη βάση του αποσμητικού στη θέση της. Κατανείμειτε ομοιόμορφα τη νέα σακούλα μέσα και ισιώστε όλες τις άκρες της. 4

Τοποθετήστε τη σακούλα απορριμμάτων πίσω στη θέση της. Πατήστε το κλείδωμα προς τα μέσα,

για να ασφαλίσετε το καπάκι. Προσοχή: Εάν το δοχείο απορριμμάτων δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλήρως,

ρυθμίστε τη θέση του και τοποθετήστε το ξανά. 3.5 Αντικατάσταση αδρανούς γάτας

1

Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη νέα κασέτα στην τουαλέτα. Βεβαιωθείτε ότι

το καπάκι του συστήματος αποσμητικού δεν είναι μπλοκαρισμένο. 2

Συνδέστε το καπάκι καθαρισμού αδρανούς. Τοποθετήστε τα πόδια του καπακιού καθαρισμού αδρανούς στις σχισμές πάνω από το φίλτρο. 3

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η εκκένωση του αδρανούς, πατώντας ξανά το κουμπί η λειτουργία καθαρισμού θα σταματήσει. 4

Περιμένετε μέχρι ο κάδος να ολοκληρώσει την περιστροφή, πατήστε τη λαβή και αφαιρέστε το καπάκι καθαρισμού αδρανούς. 5

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος εκκένωσης (ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται). Μετά την εκκένωση του αδρανούς, καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε την κασέτα με μια νέα. 6

Προσθέστε νέο αδρανές για γάτες κάτω από το επίπεδο μέγιστης πλήρωσης και πατήστε το κουμπί για την εξισορρόπηση του αδρανούς. Μην επιτρέψετε στο αδρανές να υπερβεί το

μέγιστο επίπεδο. Προσοχή: Το αδρανές γάτας (μήκος < 15 mm). 3.6 Φροντίδα και καθαρισμός

1

Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων και στη συνέχεια αποσυνδέστε την τουαλέτα από την τροφοδοσία. Αφαιρέστε το πλάι κάλυμμα, ξεκλειδώστε το κλείδωμα του άξονα του κάδου και αφαιρέστε τον κάδο.

2

Μετά το πλύσιμο του κάδου με νερό, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου απορριμμάτων για να επιτρέψετε την αποστράγγιση του συσσωρευμένου νερού από την οπή αποστράγγισης του δοχείου. Για την αφαίρεση του νερού από την τουαλέτα της γάτας, σηκώστε τον κάδο ώστε το νερό να μπορεί να αποστραγγιστεί από την οπή αποστράγγισης στην είσοδο για τη γάτα.

3

Σκουπίστε το εσωτερικό του κάδου και του δοχείου απορριμμάτων με ένα μαλακό, υγρό πανί. Προειδοποίηση: Πριν από τη χρήση, στεγνώστε τον κάδο για να αποφευχθεί η προσκόλληση της άμμου στον κάδο.

4

Ευθυγραμμίστε τον κάδο και τοποθετήστε τον σε καλά αεριζόμενο χώρο, ώστε να μπορεί να αποστραγγιστεί το υπόλοιπο νερό. Αφήστε τον να στεγνώσει προσεκτικά στον αέρα πριν από την επανασυναρμολόγηση.

5

Σκουπίστε τη βάση με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην ξεπλένετε ούτε βυθίζετε στο νερό.

6

Εγκαταστήστε όλα τα μέρη πίσω στη θέση τους σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στα κεφάλαια

"Διαμόρφωση" και "Αντικατάσταση του δοχείου τουαλέτας και του εξουδετερωτή οσμών".

Μέρος IV: Λειτουργικές παράμετροι

4.1 Λειτουργικά καθεστώτα

Καθεστώς Περιγραφή

Μετά την αποχώρηση του κάδου από τη γάτα, η συσκευή καθαρίζει αυτόματα την τουαλέτα της γάτας

Αυτόματο καθεστώς

σύμφωνα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Η εκκίνηση, η παύση και ο αυτόματος καθαρισμός μπορούν να ελέγχονται μέσω της συσκευής και της εφαρμογής. Χειροκίνητο

καθεστώς

Χρονικό καθεστώς Ρυθμίστε τον χρόνο αυτόματου καθαρισμού μέσω της εφαρμογής.

Καθεστώς Μη Διαταραχής

Για να αποτρέψετε τον αυτόματο καθαρισμό, ρυθμίστε τη διάρκεια χωρίς παρέμβαση μέσω της εφαρμογής.

#### 4.2 Διαφορετικοί μηχανισμοί προστασίας

Προστασία

Προτεραιότητα Περιγραφή

Λειτουργίας

Η προστασία από υπερφόρτωση ενεργοποιείται εάν εισέλθει αντικείμενο

Βάρος με βάρος άνω των 500 g ή αν ο κάδος συμπιεστεί, σε αυτή την

Επίπεδο 1

προστασία περίπτωση ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται. Ο κάδος θα συνεχίσει να περιστρέφεται εάν η πίεση σταματήσει να ασκείται. Ο κάδος θα σταματήσει αν κατά τη διάρκεια της περιστροφής υπάρξει ξαφνική

Προστασία κατά της

Επίπεδο 2 αύξησης της αντίστασης του κινητήρα; Η προστασία κατά της μπλοκαρίσματος του κινητήρα

μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη. Η κατασκευή είναι καινοτόμος. Σε περίπτωση βλάβης όλων

Προστασία κατά

Επίπεδο 3 των αισθητήρων, η προστασία κατά του πιασίματος είναι ακόμα διασφαλισμένη.

#### 4.3 Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος Έξυπνη τουαλέτα γάτας

Μοντέλο προϊόντος UCAT C40 / UCAT C41 / UCAT C42

Κύριο υλικό PP

Διαστάσεις προϊόντος 630 (π) \* 508 (μ) \* 571 (υ) (mm)

Είσοδος 12V 1A

Ονομαστική ισχύς 12W

Για γάτα Βάρος 1,5–13,5 kg (3,3–30 lbs) / Ηλικία > 4 μήνες

Βάρος συσκευής 10,8 kg

Μέγιστο φορτίο 44 lbs / 20 kg (συνολικά συμπεριλαμβανομένης της άμμου για τη γάτα)

Συνιστώμενη άμμος Όλες οι σβηστές άμμοι για γάτες (μήκος < 15 mm)

Μέρος V: Επίλυση προβλημάτων

E: Δεν μπορώ να συνδέσω την τουαλέτα γάτας στη έξυπνη συσκευή μου. A: • Βεβαιωθείτε

ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε ασφαλές δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. • Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός Wi-Fi που εισάγατε είναι σωστός και ότι η τουαλέτα γάτας βρίσκεται εντός εμβέλειας του

δρομολογητή. • Ελέγξτε αν η τουαλέτα γάτας δεν είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή. Επαναφέρετε κρατώντας

ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά ακολουθώντας τις οδηγίες στην "Χρήση της Εφαρμογής". E: Ο κάδος δεν περιστρέφεται ή σταμάτησε ξαφνικά να περιστρέφεται. A: • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφαιρέστε τον κάδο για να ελέγξετε αν υπάρχει ξένο αντικείμενο στον μηχανισμό της βάσης. • Ελέγξτε ότι ο κάδος είναι σωστά τοποθετημένος στη βάση. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην τροφοδοσία και δοκιμάστε ξανά. • Ο κάδος θα σταματήσει αυτόματα μόλις ανιχνεύσει την παρουσία γάτας ή φορτίου. Η περιστροφή θα

αποκατασταθεί μετά την αποχώρηση της γάτας από την τουαλέτα ή την αφαίρεση του φορτίου ή του αντικειμένου. E: Δεν μπορώ να αφαιρέσω τα απορρίμματα. A: • Ελέγξτε αν το καπάκι του αποσμητικού δεν είναι μπλοκαρισμένο από την επένδυση της τουαλέτας γάτας, την άμμο ή τα απορρίμματα.

: Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου απορριμμάτων και αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες. E:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη τουαλέτα χωρίς την Εφαρμογή; A: • Ναι, η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί αποκλειστικά μέσω των κουμπιών ελέγχου ή μπορείτε να κατεβάσετε την Εφαρμογή, η οποία προσφέρει ευρύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης. E: Δεν μπορώ να ζυγίσω τη γάτα μου. A: • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και ελέγξτε αν η τουαλέτα γάτας στέκεται σταθερά σε επίπεδη επιφάνεια και ότι και τα τέσσερα πόδια είναι στο ίδιο επίπεδο. • Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην τροφοδοσία και προσπαθήστε ξανά να κάνετε ζύγισμα. Σκοπός/Κατηγορία 802.11 b WIFI 802.11 g/n WIFI BLE

Ικανότητα εξόδου RF 20dBm 20dBm 10dBm

Εύρος συχνότητας (MHz) 2412~2472MHz 2412~2472MHz 2402~2480MHz

Μόνωση DSSS OFDM GFSK

Αυτό το έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήστη που έχει εκπονήσει ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε αυτόνομα είτε μέσω εξειδικευμένων

κέντρων εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη.

Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή υπηρεσίες στην οδηγία χρήσης, συνιστάται να αξιολογείτε την φυσική κατάσταση του προϊόντος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε σύγκριση με την κατάσταση ενός εντελώς νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή παρέμβαση υπηρεσίας. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η ανεπαρκής αντίδραση σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Η εγγύηση δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια φροντίδας. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος αναφέρονται στον οδηγό χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε επίσης με τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν: • Χρησιμοποιείτε την τουαλέτα της γάτας αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. • Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής, ειδικά των κινητών μερών, όπως οι μηχανισμοί κοσκινίσματος, καθώς και το κάλυμμα. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με την υπηρεσία. • Μην τοποθετείτε την τουαλέτα της γάτας σε μέρη που είναι επιρρεπή σε υγρασία, άμεσο ηλιακό φως ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον οδηγό χρήσης. Κίνδυνος για τα ζώα: • Χρησιμοποιείτε την τουαλέτα της γάτας αποκλειστικά για ζώα κατάλληλου μεγέθους και βάρους σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η χρήση της τουαλέτας από ζώα που είναι πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή λανθασμένη λειτουργία της συσκευής. • Διασφαλίστε ότι το ζώο αισθάνεται άνετα κατά τη χρήση της τουαλέτας – εισάγετε τη συσκευή σταδιακά για να αποφευχθεί το άγχος. • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, απενεργοποιήστε την αμέσως για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος για το ζώο, όπως π.χ. εγκλωβισμός σε κινητά μέρη. Κίνδυνος για παιδιά: • Οι αυτόματες τουαλέτες δεν προορίζονται ως παιχνίδια. Διατηρήστε τις μακριά από την προσιτότητα των παιδιών για να αποφευχθεί τυχόν τυχαία ζημιά ή παρέμβαση στη λειτουργία της συσκευής. • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα: • Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και άλλων ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. • Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η τουαλέτα της γάτας είναι πλήρως αδιάβροχη. • Για μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής

και αντικαθιστάτε τα σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Συστάσεις για τη χρήση: • Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης πριν από την πρώτη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της τουαλέτας, όπως το δοχείο αποβλήτων ή οι μηχανισμοί κοσκινίσματος, είναι σωστά και σταθερά τοποθετημένα. • Τοποθετήστε την τουαλέτα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια σε σημείο εύκολα προσβάσιμο για το ζώο. • Αδειάζετε τακτικά το δοχείο αποβλήτων και καθαρίζετε τους μηχανισμούς της τουαλέτας για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την υγιεινή καθαριότητα. Συντήρηση και αποθήκευση: • Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. • Καθαρίζετε τακτικά την τουαλέτα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρησιμοποιώντας μαλακά υλικά και ήπια καθαριστικά. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν τη συσκευή. • Σε περίπτωση μοντέλων εξοπλισμένων με σακούλες αποβλήτων, αλλάξτε τις κατά ανάγκη για να αποφευχθεί η συσσώρευση ρύπων. Ασφάλεια μπαταριών: • Σε συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής. • Απορρίψτε τις εξαντλημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. • Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας Προσαρμογή στο ζώο: • Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις της γάτας σας στη νέα αυτόματη τουαλέτα – εάν το ζώο δείχνει σημάδια ανησυχίας ή άγχους, εισάγετε τη συσκευή σταδιακά. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί με ασφάλεια και δεν προκαλεί κανένα δυσφορία στο ζώο, όπως π.χ. πολύ δυνατούς ήχους από τους μηχανισμούς. Ζημιές και υπηρεσία: • Όλες οι επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπεται να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης. • Μην κάνετε καμία αυτοσχέδια τροποποίηση του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του. Δήλωση συμμόρφωσης Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η UBTECH ROBOTICS CORP LTD δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Έξυπνη αυτόματη τουαλέτα γάτας UBPet C41 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/ub-pet>

Διεύθυνση κατασκευαστή: οδός Ταογιουάν, κτίριο C1, 518000 Σενζέν, Κίνα

Συχνότητα ραδιοσήματος: 2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψη του προϊόντος αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που αφορούν την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να αποκτηθούν από τον δήμο, από την εταιρεία που ασχολείται με την αποκομιδή απορριμμάτων ή από το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

CETPRODUCTSERVICESP.ZO.O. Długa 33/ 102

95-100 Λοτς, Πολωνία

info@cetproduct.com