

ULTIMEA

HDMI™

Bluetooth®



Οδηγίες Χρήσης

Poseidon D70

Αρ. μοντέλου: UC00Q

Poseidon D70 7.1-καναλικός εικονικός soundbar με πολυκαναλικό ήχο

ULTIMEA

Poseidon D70

Οδηγίες Χρήσης

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ



support@ultimea.com
support.ultimea.com



Αρ. μοντέλου: U2600

Σαρώστε τον κωδικό για λήψη εφαρμογής

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την
«ULTIMEA» στο Google Play ή στο Apple Store
για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



@ultimea_official



+1 888-598-8875 (USA)


+49 89-628-25828 (UE)

Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00 (ώρα PST)

Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00 (ώρα CET)



1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Υπογούφερ




Soundbar




Περιφερειακά ηχεία × 4




Τροφοδοτικό




Καλώδιο τροφοδοσίας
υπογούφερ




Στερεοφωνικό καλώδιο ήχου
3,5 mm σε RCA




Εμπρός αριστερό καλώδιο
surround (3 μ)




Εμπρός δεξί
καλώδιο surround (3
μ)




Πίσω αριστερό καλώδιο
surround (6 μ)



Πίσω δεξί καλώδιο
surround (6 μ)




Καλώδιο HDMI




Οπτικό καλώδιο




Τηλεχειριστήριο



Σετ τοποθέτησης
τοιχού



Βάση τοίχου




Βίδα τοποθέτησης
για ηχεία



Οδηγίες Χρήσης

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ SOUNDBAR




Πίνακας ελέγχου


- 1** "⏻": **Κουμπί λειτουργίας**
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- 2** "📺": **Πηγή**
Πατήστε για εναλλαγή πηγών: ARC-OPT(ΟΠΤΙΚΟ)-BT-AUX-USB.
- 3** "📶": **Bluetooth**
Πατήστε για να επιλέξετε το κανάλι BT και να εισέλθετε σε λειτουργία ζευγοποίησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και να επιλέξετε χειροκίνητα νέα συσκευή για σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο / υπολογιστή / τηλεόραση (αναγνωριστικό BT: Poseidon D70).
- 4** "⏮": **μείωση έντασης ήχου**
- 5** "⏭": **αύξηση έντασης ήχου**

Τηλεχειριστήριο


- 1 «**U**»: **κουμπί ενεργοποίησης**
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- 2 «**ΠΗΓΗ**»
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι: ARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 «**ARC**»
Πατήστε για να μεταβείτε στο κανάλι HDMI ARC.
- 4 «**OPT**»
Πατήστε για να μεταβείτε στο κανάλι OPTICAL.
- 5 «**AUX**»
Πατήστε για να μεταβείτε στο κανάλι AUX.
- 6 «**BT**»
Πατήστε για να επιλέξετε το κανάλι BLUETOOTH.
- 7 «**USB**»
Πατήστε για να επιλέξετε το κανάλι USB.
- 8 «**SUB PAIR**»
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, ώστε το soundbar να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη με το υπογούφερο.
- 9 «**USB REPEAT**»
Λειτουργία USB : Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ επανάληψης ενός κομματιού και επανάληψης ολόκληρης της λίστας.
- 10 «**+**»: **Αύξηση έντασης**
- 11 «**-**»: **Μείωση έντασης**
- 12 «**<**»: **Προηγούμενο**
Μόνο σε λειτουργία BT και USB: Μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.
- 13 «**>**»: **Επόμενο**
Μόνο σε λειτουργία BT και USB: Μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
- 14 «**⏮**»: **Αναπαραγωγή/Παύση** Μόνο σε λειτουργία BT και USB. «**⏮**»:
- 15 «**⏸**»: **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΉΧΟΥ**
- 16 «**⦿**»: **ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ LED**
Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε 5 επίπεδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED.
- 17 «**BASS MAX**»: **BASSMAX**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των μπάσων, στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα: **BS-6**
"BS-5", "BS-4", "BS-3", "BS-2", "BS-1", "BS 0", "BS 1", "BS 2", "BS 3", "BS 4", "BS 5", "BS 6"
- 18 «**MIDRANGE**»: **MIDRANGE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των μεσαίων, στην οθόνη θα εμφανιστεί: **MR-6**
"MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6"
- 19 «**TREBLE**»: **TREBLE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των υψίσουχων. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: **TB-6**,
"TB-5", "TB-4", "TB-3", "TB-2", "TB-1", "TB 0", "TB 1", "TB 2", "TB 3", "TB 4", "TB 5", "TB 6".
- 20 «**MOVIE**»: **ΤΑΙΝΙΑ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία MOVIE, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **MOVIE**
- 21 «**MUSIC**»: **ΜΟΥΣΙΚΗ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία MUSIC, και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **MUSIC**
- 22 «**VOICE**»: **ΦΩΝΗ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία VOICE, και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **VOICE**
- 23 «**SPORT**»: **ΑΘΛΗΤΙΚΑ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία SPORT, και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **SPORT**
- 24 «**GAME**»: **ΠΑΙΧΝΙΔΙ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία GAME, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **GAME**
- 25 «**NIGHT**»: **ΝΥΧΤΑ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία NIGHT (NYXTA), και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **NYCT** (Ενεργοποίηση λειτουργίας NIGHT).
- 26 «**SURROUND**»: **SURROUND**
Πατήστε για να προσαρμόσετε το επίπεδο του περιφερειακού ήχου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: **SR-6**, "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
- 27 «**PROMPT TONE**»: **PROMPT TONE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ηχητικού σήματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί **PT0 PT1 PT2 PT3**




3 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ HDMI ARC



Βήμα 1:
Συνδέστε ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα eARC / ARC της τηλεόρασης.



Βήμα 2:
Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα ARC του soundbar.



Βήμα 3:
Πατήστε το κουμπί «ARC» στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο «ARC».

Προσοχή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «CEC» στην τηλεόραση.


Μετά τη σύνδεση ARC, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα το soundbar και την τηλεόραση.

1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2 Ρύθμιση έντασης ήχου

Εάν δεν υπάρχει ήχος : δοκιμάστε να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε PCM : Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή έξοδος ήχου > PCM

4 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ / AUX

OPTICAL




ΕΠΙΛΟΓΗ 1: ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα της τηλεόρασης είναι OPTICAL OUT, συνδέστε και τις δύο άκρες του καλωδίου στην OPTICAL, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο soundbar. Βεβαιωθείτε ότι η οπτική υποδοχή έχει συνδεθεί σωστά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην συνδέετε την υποδοχή ανάποδα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οπτική σύνδεση.

Προσοχή: Εάν ο ήχος αναπαράγεται από τα ενσωματωμένα ηχεία της τηλεόρασης, σιγήστε ή μειώστε την ένταση της τηλεόρασης.

AUX



ΕΠΙΛΟΓΗ 2: AUX

1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 mm σε RCA για τη σύνδεσή του στη θύρα RCA AUDIO OUT της τηλεόρασης.
2 Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα της τηλεόρασης.

Προσοχή: Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο AUX από την τηλεόραση και το soundbar όταν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία.


Σε λειτουργία οπτικής σύνδεσης: Εάν δεν ακούγεται ήχος, δοκιμάστε να ορίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε PCM: Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή έξοδος ήχου > PCM

5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BLUETOOTH



1 Πατήστε το κουμπί  στο soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

2 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας, βρείτε και επιλέξτε „Poseidon D70” για να συνδέσετε το soundbar.


Προσοχή: Εάν η συσκευή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να αποσυνδεθεί η τρέχουσα συσκευή και να γίνει χειροκίνητη σύνδεση με νέα συσκευή μέσω κινητού τηλεφώνου / υπολογιστή / τηλεόρασης.



or



6 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ SOUNDBAR ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ




1 Χρησιμοποιήστε τα εμπρός καλώδια surround (FL και FR) για να συνδέσετε το soundbar και τα surround ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι οι διαπαφές των surround ηχείων με το ίδιο χρώμα ταιριάζουν στις αντίστοιχες διαπαφές του soundbar και τοποθετήστε σωστά τα surround ηχεία.



2 Χρησιμοποιήστε τα πίσω καλώδια surround (SL και SR) για να συνδέσετε το υπογούφερ και τα ηχεία surround. Φροντίστε να ταιριάζετε τις διαπαφές ίδιου χρώματος στα ηχεία surround με τις αντίστοιχες διαπαφές στο υπογούφερ και να τοποθετήσετε σωστά τα ηχεία surround.

Σημείωση : Μετά τη σύνδεση των ηχείων surround όπως περιγράφεται παραπάνω, κοιτώντας το soundbar από εμπρός, τα δύο δεξιά δορυφορικά ηχεία surround θα έχουν κόκκινες διαπαφές, ενώ τα δύο αριστερά δορυφορικά ηχεία surround θα έχουν λευκές διαπαφές. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά για να εξασφαλίσετε την βέλτιστη ποιότητα ήχου.

7 ΣΥΖΕΥΞΗ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ



Το υπογούφερ έχει συζευχθεί εργοστασιακά με το soundbar. Εάν δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ, πρέπει να γίνει εκ νέου σύζευξη του soundbar με το υπογούφερ.




Βήμα 1:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SUB PAIR» στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα, και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα « SUB ».

Βήμα 2:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / OFF στο υπογούφερ για 5 δευτερόλεπτα, και η λευκή λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η λευκή λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη συνεχώς όταν το υπογούφερ έχει ζευγωθεί.


8 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πλήρης 360° περιβαλλοντικός ήχος



Για καλύτερη ακουστική εμπειρία, τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα.

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



Σημείωση : Η βάση τοποθέτησης στον τοίχο που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των ηχείων surround είναι η ίδια με τη βάση για το ηχείο ήχου, επομένως οι αποστάσεις των κάθετων οπών είναι ίδιες με αυτές του soundbar και ο τρόπος τοποθέτησης είναι επίσης ίδιος.

10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αριθμός μοντέλου	U2600
Τροφοδοσία	AC 100-240 V, ~50/60 Hz
Ηχεία	2,25" × 3 (soundbar) + 2,25" × 4 (ηχεία surround) + 6,5" (υπογούφερ)
Ζώνη συχνοτήτων	35 Hz – 18 kHz
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	<0,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C – 45°C/14°F – 113°F

Διαστάσεις και βάρος	
Soundbar	400 (πλάτος) × 70 (ύψος) × 90 (βάθος) mm 15,7" × 2,8" × 3,5"
Υπογούφερ	185 (πλάτος) × 288 (ύψος) × 260 (βάθος) mm 7,3" × 11,3" × 10,2"
Ηχεία surround	135 (πλάτος) × 70 (ύψος) × 90 (βάθος) mm 5,3" × 2,8" × 3,5"
Συσκευασία	476 (πλάτος) × 338 (ύψος) × 346 (βάθος) mm 18,7" × 13,3" × 13,6"
Καθαρό βάρος	7,8 kg / 17,2 λίβρες
Μικτό βάρος	10 kg / 22 λίβρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Μην πραγματοποιείτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, την απόδοση του συστήματος και να προκαλέσει απώλεια εγγύησης.

Αποφύγετε την πτώση.

Μην αποσυναρμολογείτε.

Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Χρησιμοποιείτε αυθεντικά ή πιστοποιημένα καλώδια.

Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρό, αναμμένα κεριά).

Καθαρίζετε με στεγνό, μαλακό πανί που δεν αφήνει ίνες. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή λάδια.

Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, μη ακούτε για παρατεταμένο χρόνο σε υψηλή ένταση.

Δεν πρέπει να εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες πηγές θερμότητας, όπως άμεσο ηλιακό φως ή ανοιχτή φλόγα.

Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του προϊόντος και των αξεσουάρ του είναι από 41°F/5°C έως 95°F/35°C.

Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα με ακραίες θερμοκρασίες ή ψύχος. Μην εκθέτετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε έντονο ηλιακό φως ή υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο, που βρίσκεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι στο τέλος της διάρκειας ζωής του το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη βλαβερή επίδραση στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, αυτό το προϊόν πρέπει να διαχωρίζεται από άλλους τύπους αποβλήτων και να ανακυκλώνεται υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον πωλητή από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν ή με τον τοπικό φορέα για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σημείο και τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.

Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους της συμφωνίας αγοράς.

Το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1) Δεν πρέπει να εγκαθίσταται αυτή η συσκευή σε κλειστό ή εντοιχισμένο χώρο, όπως ράφι βιβλίων ή παρόμοιο έπιπλο, και πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισμός.

Δεν πρέπει να εμποδίζεται ο αερισμός καλύπτοντας τις οπές αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιτσουλισμα νερού, και αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η πρίζα του αντάπτορα λειτουργεί ως διακόπτης αποσύνδεσης, που πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα λειτουργίας.

4) Συχνότητα: 2,402 GHz–2,48 GHz

5) Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 10 dBm

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια κατά τη χρήση του μεγαφώνου:Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).
- Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

- Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.
- Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

Προστασία των παιδιών:Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

Ασφάλεια της μπαταρίας και της φόρτισης:Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Διαμόρφωση Bluetooth:Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.Το Bluetooth λειτουργεί

καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Το Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.
- Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

Συστάσεις ήχου:Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

- Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

Αποθήκευση και συντήρηση:Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

- Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Ενημερώσεις λογισμικού:Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.
- Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Μέτρα προστασίας του απορρήτου:Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Soundbar Ultimea Poseidon D70 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Διεύθυνση παραγωγού: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Utimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Γερμανία

support@ultimea.com