

Κεφάλαιο 04: Ρύθμιση οθόνης


Εισαγωγή στο Μενού Οθόνης

EIKONA




Λειτουργία παιχνιδιού:Τυπική / RTS / FPS


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



Θερμοκρασία: Χρήστης/ 9300/ 7500/ 6500/ 5800/ sRGB

Κεφάλαιο 05: Ρύθμιση (Windows 10)


Λειτουργία Επέκτασης / Λειτουργία Αντιγραφής / Λειτουργία Οθόνης

Τρόπος 1: Ρύθμιση στις Ρυθμίσεις Οθόνης της συσκευής

A: Επιβεβαιώστε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στις νέες οθόνες.

B: Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις οθόνης σελίδα

Γ: Κατεβείτε στις Πολλαπλές οθόνες και επιλέξτε μια επιλογή από το αναδυόμενο μενού για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας στις οθόνες σας. Για τη μεγαλύτερη περιοχή εργασίας, επιλέξτε Επέκταση επιφάνειας εργασίας.




Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται οι πρόσθετες οθόνες, κάντε κλικ στο Εντοπισμός. Εάν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και να επαναλάβετε τα βήματα.

Τρόπος 2: Ρύθμιση μέσω της συντόμευσης πληκτρολογίου Windows + P

A: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Windows" και το πλήκτρο "P".

B: Επιλέξτε μια επιλογή από τη λίστα για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας σας στις οθόνες.




Περιστροφή οθόνης

1: Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας σας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα 'Οθόνη'.

2: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αναδιατάξτε τις οθόνες», επιλέξτε την οθόνη που επιθυμείτε ρύθμιση

3: Στην ενότητα «Κάψακα και διάταξη», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσανατολισμός για να επιλέξετε Οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη



Κεφάλαιο 06 - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Σημαντικές Συμβουλές:

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την οθόνη σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε πριν την επιστροφή. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματά σας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για τα προϊόντα μας. Εάν υπάρχουν ελαττώματα που δεν μπορούν να διορθωθούν, θα σας επιστρέψουμε το ποσό ή θα σας αποστείλουμε αντικατάσταση. help@uperfect.com

Ερώτηση: Γιατί η οθόνη μου δεν ενεργοποιείται;

1. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η θύρα Type-C της συσκευής σας είναι πλήρως λειτουργική και υποστηρίζει τροφοδοσία και μετάδοση σήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για μετάδοση του σήματος βίντεο και καλώδιο USB-C σε USB-C για σύνδεση με εξωτερική παροχή ρεύματος.

Η ισχύς για την οθόνη είναι PD 18W. Ιδιαίτερα σε λειτουργία οθόνης 2K 120Hz, η κατανάλωση ισχύος είναι σχετικά υψηλή. Συνιστάται η χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας για την ορθή λειτουργία της οθόνης.

3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εμφανίζεται το μήνυμα «χωρίς σήμα», τι πρέπει να κάνω;

1. Κατά τη σύνδεση με καλώδιο USB-C, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει USB 3.1 ή Thunderbolt 3. Εάν όχι, παρακαλούμε προσθέστε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για μετάδοση σήματος.

2. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά καλώδια.

3. Παρακαλούμε δοκιμάστε άλλη συσκευή. Εάν συνεχίσει να αποτυγχάνει παρακαλούμε ενημερώστε μας για αντικατάσταση.

Ερώτηση: Γιατί η οθόνη μου απενεργοποιείται όταν αυξάνω τη φωτεινότητα;

Αυτό προκαλείται από ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος. Η αύξηση της φωτεινότητας θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξωτερική τροφοδοσία.


Παρουσιάστηκαν ανώμαλες καταστάσεις - όπως οθόνη εκκίνησης ή κηλίδες κατά τη χρήση οθόνη ή συνεχείς επανεκκινήσεις.

του 1. Συνήθως προκαλείται από ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος. Η οθόνη απαιτεί υψηλή υποστήριξη τροφοδοσίας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το αυθεντικό καλώδιο που παρέχεται για την τροφοδοσία της οθόνης.

2. Εάν χρησιμοποιείτε φορητή τράπεζα ενέργειας για την τροφοδοσία της οθόνης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν η ισχύς του power bank φθάνει τα 30W ή περισσότερα. Επιπλέον, εάν χρειάζεστε power bank, Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@uperfectmonitor.com

3. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργεί, παρακαλούμε δοκιμάστε άλλη συσκευή. Εάν συνεχίσει να αποτυγχάνει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση.

Φορητή οθόνη 23,8" 120Hz με βάση Εγχειρίδιο χρήστη




Για την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το κατάλληλα.

Email: help@uperfect.com

Κεφάλαιο 01: Προετοιμασίες

Έλεγχος Περιεχομένου Συσκευασίας




Σημείωση:


- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω αντικείμενα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. (help@uperfect.com)
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που παρουσιάζονται.

Οι λειτουργίες της βάσης και του πληκτρολογίου

Η βάση υποστηρίζει άνοιγμα έως 180°



Εισαγωγή στη Λειτουργία Διασύνδεσης



- A. Θύρα ήχου 3,5 mm**
Θύρα επέκτασης ακουστικών / ηχείου
- B. Μενού**
Πατήστε για είσοδο στο μενού OSD ή για επιβεβαίωση της ρύθμισής σας
- C. Πάνω / +**
Πατήστε για γρήγορη ρύθμιση έντασης / Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα / Αύξηση
- D. Κάτω / -**
Πατήστε προς τα κάτω για γρήγορη ρύθμιση της φωτεινότητας / Μετάβαση στο επόμενο βήμα / Μείωση
- E. Επιστροφή / Τροφοδοσία**
Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα, έξοδο από το μενού ή απενεργοποίηση της οθόνης / Παρατεταμένο πάτημα για απενεργοποίηση της οθόνης
- F&G. Θύρα Type-C 3.1**
Πλήρως λειτουργική θύρα Type-C. Για μετάδοση σήματος και τροφοδοσίας.
- H. Θύρα HDMI**
Για μετάδοση σήματος ήχου και εικόνας.
- I.VESA**
4 οπές VESA M4*6mm


Κεφάλαιο 02: Προδιαγραφές

Χρώμα	Μαύρο
Ανάλυση	1920 × 1080 (FHD)
Φωτεινότητα	300 cd/m ²
Χρωματικό Φάσμα	97% sRGB
Χρώμα Οθόνης	16.7M(6bit+FRC)
VESA	M4*4mm
Θύρες Σύνδεσης	HDMI
	Θύρα Type-C 3.1 * 2
	Θύρα ήχου 3.5mm
Τύπος Πάνελ	IPS
Ρυθμός Ανανέωσης	120Hz

Κεφάλαιο 03: Σύνδεση

Μεταφορά σήματος TYPE-C

Σημείωση: Για πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του πρωτότυπου τροφοδοτικού μας.




Μεταφορά σήματος HDMI

Σημείωση: Για πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού μας.



Κεφάλαιο 07: Υποστήριξη Υπηρεσιών

Αξιότιμε πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Φορητή Οθόνη USB!
Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών, 90 ημέρες αντικατάσταση, 12 μήνες εγγύηση για κάθε πρόβλημα και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για υπηρεσία χωρίς ανησυχίες.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω (help@uperfect.com)



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης των ματιών:

- Αποφύγετε να κοιτάτε την οθόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή.

- Τοποθετήστε την οθόνη σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του αυχένα και των ματιών.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό της οθόνης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού και αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας σε κλειστούς χώρους που μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα ή σε χώρους που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Εάν παρατηρήσετε ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της οθόνης και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Συνδέστε την οθόνη μόνο σε κατάλληλες γειωμένες πρίζες και χρησιμοποιήστε τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Η οθόνη δεν προορίζεται για παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι τοποθετημένη με ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια ή τοποθετημένη σε τοίχο για να αποφύγετε την ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.
- Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού ή πνιγμού.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν:

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την οθόνη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά.
- Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε χτυπήματα, πτώσεις, κρούσεις και άλλους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ή τη βάση της.
- Η οθόνη της οθόνης είναι εύθραυστη και επιρρεπής σε μηχανικές βλάβες. Αποφύγετε να την πιέζετε με τα δάχτυλά σας, να την χτυπάτε ή να την προσκρούετε για να αποφύγετε το ραγίσμα και τη μόνιμη καταστροφή της.
- Μην μετακινείτε την οθόνη πιάνοντας την οθόνη. Χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση ή το πλαίσιο της θήκης για το σκοπό αυτό.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε νερό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε τη θέση της οθόνης. Αποφεύγετε να βάζετε τα χέρια σας σε μηχανισμούς που κινούνται, όπως η βάση ή η λαβή, για να μην τσιμπήσετε τα δάχτυλά σας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια για να αποφύγετε την ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα ή τραυματισμό του χρήστη.
- Εάν η οθόνη έχει υποστεί ζημιά, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά κομμάτια γυαλιού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν αφαιρείτε μια κατεστραμμένη οθόνη ή τα εξαρτήματά της.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Εάν η οθόνη σας υποστηρίζει λειτουργίες συνδεσιμότητας Wi-Fi ή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι προστατεύονται από έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για να αποφύγετε τα τρωτά σημεία ασφαλείας.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις ασύρματες λειτουργίες μόνο σε εξουσιοδοτημένες συσκευές.
- Παρακολουθήστε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και αφαιρέστε όσες δεν χρειάζονται πλέον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Τοποθέτηση και διαμόρφωση:

- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια ή τοποθετήστε την σε τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλο στήριγμα που είναι συμβατό με τις προδιαγραφές της.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης στις άκρες των επίπλων, όπου μπορεί να ανατραπεί κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε επιτοίχιο βραχίονα ή ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι καλά στερεωμένοι, ώστε να αποφεύγεται η απότομη μετακίνηση ή ανατροπή της οθόνης.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθαρίστε την οθόνη της οθόνης με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

- Αποθηκεύστε την οθόνη σε στεγνό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της.

Ασφάλεια κατά τη χρήση:

- Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σκοτεινό δωμάτιο χωρίς πρόσθετο φωτισμό για να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών.
- Μην πειράζετε τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα της οθόνης όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημιάς.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευές:

- Εάν παρατηρήσετε δυσλειτουργία της οθόνης, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά και απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες οθόνες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε την οθόνη στα αστικά απορρίμματα. Μεταφέρετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκειται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen DuShang Technology Co., Ltd.
Bantian Street 711
518116 Shenzhen, Chiny
help@uperfectmonitor.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastrasse 30
60325 Frankfurt, Γερμανία
contact@evatmaster.com