

15,6 ιντσών Φορητός Οθόνη με Οθόνη Αφής 1080P Εγχειρίδιο Χρήστη



Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση αυτού του προϊόντος,
πριν από τη χρήση του, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά
αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε κατάλληλα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανθρώπους, αλλά η ακατάλληλη χρήση του μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Για να αποφευχθεί η ζημιά στα προστατευτικά μέρη εντός της συσκευής, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και την επισκευή:

1. Για να αποφευχθεί η φωτιά ή ο ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε την οθόνη σε υγρό περιβάλλον ή ακόμα και σε χειρότερες συνθήκες;
2. Πριν από τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο; σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως;
3. Για να αποφευχθεί η σκόνη, η υγρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό μέρος. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια;
4. Μην εισάγετε αντικείμενα ή μην χύνετε υγρά στις οπές της θήκης της συσκευής;
5. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, και σε περίπτωση χρήσης άλλου καλωδίου τροφοδοσίας που δεν έχει παρασχεθεί από τον προμηθευτή, ή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την επαγγελματική μας ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση, και θα σας παρέχουμε την καλύτερη λύση εντός 12 ωρών;

Αυτή η οδηγία είναι πολύ σημαντική κατά τη χρήση της οθόνης;

6. Για την τροφοδοσία της οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ρεύματος. Φορτιστές κινητών τηλεφώνων και Power Bank που πληρούν τις απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν την οθόνη. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας, επικοινωνήστε αμέσως με την επαγγελματική μας ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και θα σας παρέχουμε την καλύτερη λύση εντός 12 ωρών;
7. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την πίσω θήκη της συσκευής. Στη συσκευή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά μέρη που οι πελάτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για επισκευές. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ανωμαλία, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσετε με την επαγγελματική μας ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και θα σας παρέχουμε την καλύτερη λύση εντός 12 ωρών;

Για να αποφευχθούν σωματικές βλάβες, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

1. Δεν πρέπει να τοποθετείτε την οθόνη σε κεκλιμένο τραπέζι, εκτός αν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας;
2. Μην ρίχνετε ή πετάτε αντικείμενα ή παιχνίδια στην οθόνη, καθώς αυτό θα προκαλέσει τραυματισμούς, ζημιά στο προϊόν και στην οθόνη;

Για να αποφευχθούν άλλοι τραυματισμοί, πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες:

1. Απενεργοποιήστε την οθόνη όταν φεύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα;
2. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ρίχνουν ή να βάζουν αντικείμενα στην οθόνη;
3. Μην εγκαθιστάτε ανταλλακτικά που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη συσκευή;
4. Πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η συσκευή παραμένει χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σήματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία;
6. Μην επιτρέπετε σε κανένα αντικείμενο να σφίγγει ή να τυλίγει το καλώδιο τροφοδοσίας;
7. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε θέση όπου το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να υποστεί εύκολα ζημιά.

Για να αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή, αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις:

1. Να τοποθετείτε την οθόνη σε θέση όπου μπορεί εύκολα να πέσει;
2. Να τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας;

Μην τρίβετε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές ή μόνιμη ζημιά.

Δεν πρέπει να πιέζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει θόλωση ή ακόμη και ζημιά στην οθόνη.

Μπορεί να εμφανιστούν ελαττώματα κόκκινων, πράσινων και μπλε pixels στην οθόνη, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της οθόνης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι η κύρια συσκευή απομόνωσης και πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.


Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη ανάλυση για τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς η χρήση ανάλυσης διαφορετικής από την προτεινόμενη μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στην οθόνη. Είναι όμως χαρακτηριστικό της οθόνης LCD με σταθερή ανάλυση.

Η παραμονή της εικόνας στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και θα δημιουργήσει φαινόμενα παραμονής εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε προστατευτική οθόνη, καθώς τα φαινόμενα παραμονής εικόνας και τα σχετικά ζητήματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση επισκευής του προϊόντος.


Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε αμέσως με την επαγγελματική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στη σελίδα 17, και θα σας παρέχουμε την καλύτερη λύση εντός 12 ωρών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η λεπτή κατασκευή της οθόνης απαιτεί προσοχή κατά τη διάρκεια της κράτησης.




Κρατήστε το κάτω μέρος της οθόνης.




Κρατήστε και τις δύο πλευρές της οθόνης.

Ακολουθεί λανθασμένος τρόπος κράτησης:






Λειτουργίες κύριων αξεσουάρ




Καλώδιο Type-C σε Type-C

για τροφοδοσία και μετάδοση σήματος




Καλώδιο Type-C σε USB 3.0

για Touch



Καλώδιο MINI HDMI

για μετάδοση σήματος



Adapter PD 45W

για τροφοδοσία

Εάν λείπουν οποιαδήποτε μέρη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα τα στείλουμε ξανά σύντομα.



Εισαγωγή στις λειτουργίες διεπαφής



A Ηχεία

Ακούγοντας μουσική, ταινίες, παιχνίδια και πολυμέσα.

B Θύρα Micro USB

Διεπαφή OTG. Υποστήριξη επεκτεινόμενης σύνδεσης ποντικιού και πληκτρολογίου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση σε συσκευές τύπου C, δεν είναι διαθέσιμο κατά τη σύνδεση σε συσκευές HDMI).

C Θύρα Mini HDMI

Μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο.

D Θύρα Type-C

Μετάδοση σήματος βίντεο.

E Κουμπί έντασης +/-

Με αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί έντασης + μπορείτε να επιλέξετε αν η οθόνη θα φορτίσει το τηλέφωνο.

F Κουμπί φωτεινότητας +/-

Με αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού φωτεινότητας + προκαλεί μετάβαση στο μενού OSDH παρατεταμένη πίεση του κουμπιού φωτεινότητας - είσοδος στο μενού επιλογών εισόδου.

G Θύρα φόρτισης


Συνδέστε το καλώδιο USB τύπου C για να τροφοδοτήσετε την οθόνη.

H Τροφοδοσία / ένδειξη τροφοδοσίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Το μπλε φως θα ανάψει κατά την εκκίνηση, το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και το κόκκινο φως θα είναι πάντα αναμμένο μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.



Παράμετροι προϊόντος



Μπροστά


Η οθόνη υποστηρίζει περιστροφή σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση, η οποία πρέπει να ρυθμιστεί στο υπολογιστικό σας σύστημα: Λειτουργία επέκτασης - περιστροφή κατακόρυφα 90 βαθμούς / 270 βαθμούς.

Μοντέλο	M156G16
Τύπος οθόνης	IPS Screen
Μέγεθος οθόνης	15.6 inch
Αναλογία διαστάσεων	16:9
Ανάλυση	1920*1080
Γωνία θέασης	178°
Αναλογία αντίθεσης	1200:1
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Ενσωματωμένα ηχεία	2*8Ω1W
Διεπαφή εισόδου	USBOTG- Mini HD (Signal Transmission)- Type C full function (Power or Signal Transmission from Tunderbolt3 PC or USB3.1 Phone)
Χωρητικότητα μπαταρίας	10800 mAh/7.4v
Συχνότητα ανανέωσης	120Hz




Εισαγωγή στο μενού OSD

1. Εικόνα



Στην ρύθμιση "Εικόνα" μπορείτε να επιλέξετε "Φωτισμός", "Φωτεινότητα", "Αντίθεση", "Ευκρίνεια".

2. Οθόνη



Στην ρύθμιση "Εμφάνιση" μπορείτε να επιλέξετε "0", "180".

3. Χρώμα



Στην ρύθμιση "Χρώμα" μπορείτε να επιλέξετε "Ομοιογένεια πίνακα", "Γάμμα", "Θερμοκρασία", "Επίδραση χρώματος".

4. Προχωρημένα




Στις ρυθμίσεις "Προηγμένες" μπορείτε να επιλέξετε "AspectRatio", "OverDrive", "DDCCI", "UltraHDR".

5. Είσοδος




Στην ρύθμιση "Είσοδος" μπορείτε να επιλέξετε "AutoSelect", "D0:Type-C", "D1:HDMI".

6. Ήχος




Στην ρύθμιση "Είσοδος" μπορείτε να επιλέξετε "AutoSelect", "D0:Type-C", "D1:HDMI".

7. Άλλα




Στις ρυθμίσεις "Άλλα" μπορείτε να επιλέξετε "Επαναφορά", "Γλώσσα", "Περιστροφή".

9. Πληροφορίες



Στη ρύθμιση "Πληροφορίες" μπορείτε να αποκτήσετε default πληροφορίες για την οθόνη.




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πάνω μέρος του κουμπιού φωτεινότητας για 3 δευτερόλεπτα. Στη ρύθμιση "Είσοδος" μπορείτε να επιλέξετε "AutoSelect", "DO:TypeC", "D1:HDMI".

8. SelfishMode



Στη ρύθμιση "SelfishMode" μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή "ΟΧΙ" ή "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πάνω μέρος του κουμπιού έντασης για 3 δευτερόλεπτα. Καθορίστε αν το κινητό USB C θα πρέπει να φορτίζεται, επιλέγοντας την επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία SelfishMode.



Εισαγωγή στις λειτουργίες


1. Συνδέστε τον υπολογιστή με θύρα Type-C που υποστηρίζει Thunderbolt 3



Type-C σε Type-C



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.



PC που υποστηρίζουν Thunderbolt 3:

Macbook 12" , Macbook 13" 2017 , MacbookPro 2016/2017/2018 , New Macbook Air 2018 , iPad Pro 2018 ChromeBook
Pixels , PielBook Pen , MagicBook , YogoC930 , Yogo 5 Pro , Yogo 6 Pro , ThinkPad XI Carbon2017 , Miix 720 , Legion
Y7000/Y7000P/Y7000K , XPS13 , XPS15 , G3/G5/G7 , Inspiron 5000/7000 , Pavilion X2 , EliteBook Folio G1 , EliteBook
1050 , G1 Microsoft Surface Book2 , Matebook D , Matebook X , Matebook X Pro , Matebook E , Matebook 13
Continuous update...


Προσοχή: Ελέγξτε αν η θύρα τύπου C του υπολογιστή/φορητού υπολογιστή υποστηρίζει τη μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο (Thunderbolt3). Εάν είναι μόνο θύρα τύπου C για φόρτιση, απαιτείται αντάπτορας "Type C to Mini HDMI" για τη μετάδοση σήματος. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη σελίδα 17 για να αποκτήσετε αντάπτορα. Θα απαντήσουμε εντός 12 ωρών.

1. Απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία, εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής, απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.
2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο και τον αυθεντικό αντάπτορα.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν υπάρχει σήμα" ή "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας", αλλάξτε την κεφαλή του καλωδίου Type-C με άλλη και συνδέστε ξανά την οθόνη.



Εισαγωγή στις λειτουργίες

2. Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB3.1 με δυνατότητα εξόδου τύπου C.



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.



Κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει USB 3.1:

S8、S8+、S9、S9+、S10、S10+、S10e、Note8、Note9、Mate10、Mate10 Pro、Mate20、Mate20 Pro、Mate 20X、Mate P20、Mate P20 Pro、HonorNot10、Mate P30、Mate P30 Pro、Continuous update...

Προσοχή: Ελέγξτε αν η θύρα τύπου C του κινητού τηλεφώνου υποστηρίζει τη μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο (USB 3.1). Εάν ΔΕΝ υποστηρίζει, είναι μόνο τύπου C για φόρτιση, απαιτείται αντάπτορας "I-O-S/Android to HDTV cable".

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη σελίδα 17 για να αποκτήσετε αντάπτορα. Θα απαντήσουμε εντός 12 ωρών.

1. Απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία, εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής, απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.
2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο και τον αυθεντικό αντάπτορα.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν υπάρχει σήμα" ή "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας", αλλάξτε την κεφαλή του καλωδίου Type-C με άλλη και συνδέστε ξανά την οθόνη.



Εισαγωγή στις λειτουργίες

3. Νέο Nintendo Switch



Type-C σε Type-C



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.




Παραδοσιακό Nintendo Switch



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.




4. Σύνδεση σε περισσότερες συσκευές HDMI, όπως PC (δεν υποστηρίζει Thunderbolt3)



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας.



Η οθόνη διαθέτει θύρα Mini HDMI και είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές HDMI. Εάν η μπαταρία της οθόνης δεν είναι επαρκής για λειτουργία, συνδέοντας τον υπολογιστή στη θύρα HDMI, θα πρέπει πρώτα να τροφοδοτήσετε την οθόνη, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για τη μετάδοση του σήματος. (Ορισμένες θύρες USB υπολογιστών μπορεί να υποφέρουν από έλλειψη ισχύος και να απαιτούν εξωτερική πηγή τροφοδοσίας).


Προσοχή:

1. Εξωτερική τροφοδοσία απαιτείται εάν η μπαταρία είναι ανεπαρκής, απαιτεί τον αυθεντικό αντάπτορα.
2. Κατά την σύνδεση με συσκευή HDMI, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της οθόνης και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο HDMI στο Mini HDMI.



Εισαγωγή στις λειτουργίες

Micro Host




Type-C σε USB 3.0 (Για Αφής)



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός ανάπτορας.




PS4



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός ανάπτορας.



Xbox



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Εάν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής,
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία.
Απαιτείται ο αυθεντικός ανάπτορας.



Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία:

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η μπαταρία της οθόνης είναι επαρκώς φορτισμένη. Εάν η μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη, μπορείτε να την συνδέσετε με τον εξής τρόπο. Εάν δεν υπάρχει επαρκής ισχύς, μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη στη συσκευή μετά τη φόρτιση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αυθεντικό τροφοδότη για να τροφοδοτήσετε την οθόνη μετά τη σύνδεση του σήματος. 2. Η οθόνη πρέπει να χρησιμοποιείται με τα αυθεντικά αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

3. Αφού συνδέσετε το καλώδιο HDMI, πρέπει πρώτα να συνδέσετε την τροφοδοσία και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο HDMI στο Mini HDMI, για να διασφαλίσετε ομαλή μετάδοση σήματος.

4. Αφού συνδέσετε μία μόνο γραμμή στη διεπαφή σήματος, η οθόνη θα αναβοσβήνει και η πολύ χαμηλή τάση θα προκαλέσει μαύρη οθόνη, γι' αυτό πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος ο αυθεντικός τροφοδότης.



Συχνές ερωτήσεις και λύσεις


Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί

1. Για το κινητό τηλέφωνο υπάρχουν δύο περιπτώσεις.

- Με τη σύνδεση σε κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει USB3.1 δεν υπάρχει αφής. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε για ενημέρωση του προγράμματος οθόνης. Αυτό είναι σπάνιο.

- Υπάρχει μια σωστή και τυπική περίπτωση όπου η οθόνη δεν μπορεί να αγγιχτεί όταν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει USB3.1. Ελέγξτε το μοντέλο του τηλεφώνου για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει USB 3.1. Για συσκευές παιχνιδιών (Nintendo, XBOX, PS4 κ.λπ.) η οθόνη δεν μπορεί να συνδεθεί.



3. Για υπολογιστικό εξοπλισμό / μικρο-οικοδεσπότη. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξετε αν η μέθοδος σύνδεσης είναι σωστή. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αυθεντικό καλώδιο. Οι περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη οφείλονται σε λανθασμένη μέθοδο σύνδεσης. Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα. Η αριστερή εικόνα δείχνει τη σωστή μέθοδο σύνδεσης, ενώ η δεξιά εικόνα δείχνει τη λανθασμένη μέθοδο σύνδεσης. Παρακαλούμε να εξετάσετε την εικόνα.



Type-C σε USB 3.0 (Για Αφής)



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)




Type-C σε Type-C



PD 45W



Mini HDMI σε DHMI (σήμα βίντεο/ήχου)



Προσοχή: Το καλώδιο αφής πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, όχι στην πρίζα τροφοδοσίας.

4. Εάν η μέθοδος σύνδεσης είναι σωστή και εξακολουθεί να μην μπορείτε να το αγγίξετε, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλη υπολογιστική συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί με άλλες υπολογιστικές συσκευές, επικοινωνήστε μαζί μας για να αντικαταστήσετε δωρεάν το νέο καλώδιο αφής για να επιλύσετε το πρόβλημα.



Συχνές ερωτήσεις και λύσεις

Ποιος είναι ο σκοπός της θύρας Micro USB στην οθόνη; Μπορεί να τροφοδοτηθεί;

Όχι, δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί!

Η Micro USB χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερικό ποντίκι και πληκτρολόγιο, πρέπει να αγοράσετε καλώδιο OTG, αν χρειάζεστε, μπορείτε να μας πείτε και θα σας το στείλουμε.

Μπορούν το iPhone και το iPad να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη;

Όχι, πρέπει να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο "I-O-S / Android to HDTV", αν χρειάζεστε, πείτε μας και θα σας το στείλουμε.

Το τηλέφωνό μου είναι μάρκας Google, αλλά δεν μπορώ να το συνδέσω απευθείας στην οθόνη;

Ορισμένα τηλέφωνα Google δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη.

Η διεπαφή του κινητού τηλεφώνου πρέπει να υποστηρίζει USB3.1 για να μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην οθόνη. Ελέγξτε αν το κινητό σας τηλέφωνο το υποστηρίζει. Αν όχι, θα πρέπει να αγοράσετε καλώδιο "IOS / Android to HDTV". Αν χρειάζεστε, μπορείτε να μας το πείτε και θα σας το στείλουμε.

Μπορεί το καλώδιο "IOS / Android σε HDTV" να κάνει οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο να συνεργάζεται με την οθόνη;

Ναι, το καλώδιο "IOS / Android to HDTV" επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου με οθόνη.

Τι γίνεται αν ο υπολογιστής μου έχει μόνο θύρα mini dp;

Πρέπει να αγοράσεις ένα καλώδιο "mini dp σε mini HDMI" για να συνδεθείς και να μεταφέρεις σήμα. Αν χρειάζεσαι, μπορείς να μας πεις και θα σου το στείλουμε.

Ο υπολογιστής μου έχει μόνο θύρες USB 2.0 και USB 3.0. Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω με τον μονο - τερ;

Πρέπει να αγοράσεις ένα καλώδιο "USB σε Mini HDMI". Αν δεν ξέρεις πώς να επιλέξεις το κατάλληλο, μπορείς να μας πεις και θα σου προτείνουμε το κατάλληλο για σένα.

Η κάμερά μου και η οθόνη χρησιμοποιούνται μαζί, αλλά δεν υπάρχει οθόνη. Τι μπορώ να κάνω;

1. Δεν είναι όλες οι κάμερες συμβατές για άμεση σύνδεση με την οθόνη, εξαρτάται από το μοντέλο της κάμερας.

2. Παρακαλούμε δώστε μας το μοντέλο της κάμερας και τη διεπαφή, θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημα εντός 12 ωρών.



Συχνές ερωτήσεις και λύσεις

Ο υπολογιστής μου και η οθόνη είναι συνδεδεμένα με καλώδιο τύπου c σε τύπου c, δείχνοντας "Καμία σήμα" ή "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας", πώς μπορώ να το λύσω;

1. Η διεπαφή του υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt 3. Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει Thunderbolt 3. Εάν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει Thunderbolt 3, θα πρέπει να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν αντάπτορα "τύπου c σε Mini HDMI". Αν το χρειάζεστε, μπορείτε να μας ενημερώσετε και θα σας το στείλουμε.
2. Ελέγξτε αν η μέθοδος σύνδεσης δεν είναι λανθασμένη. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην θύρα POWER.

Η οθόνη αναβοσβήνει και συνεχώς ανοίγει και κλείνει. Πώς να το διορθώσω;

1. Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από ανεπαρκή τροφοδοσία της οθόνης. Συνδέστε τον εξωτερικό τροφοδότη της οθόνης για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.
2. Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε ενημερώστε μας, θα σας δώσουμε την ιδανική λύση εντός 12

Πώς να λύσετε το πρόβλημα της εσφαλμένης απεικόνισης εικόνας από την οθόνη;

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί από παρεμβολές από άλλες συσκευές ή μπορεί να είναι πρόβλημα με τη συσκευή του χρήστη.

1. Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές, μπορείτε να τις αφαιρέσετε προσωρινά.
2. Εάν υπάρχει άλλη υπολογιστική συσκευή στο σπίτι, μπορείς να προσπαθήσεις να συνδεθείς με άλλη συσκευή.
3. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει, ενημερώσε μας και μέσα σε 12 ώρες θα σου παρέχουμε την ιδανική λύση.

Γιατί η οθόνη δεν εμφανίζεται;

Έλεγξε αν η τροφοδοσία της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένη (ή αν η μπαταρία είναι φορτισμένη).

Γιατί δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη, αλλά μόνο το λογότυπο εκκίνησης;

Έλεγξε αν το καλώδιο δεδομένων σήματος της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο και αν το καλώδιο HDMI ή Type-C είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή, για να διασφαλίσεις ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Δεν υπάρχει εικόνα μετά τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου τύπου C;

Μέθοδος 1: Επιβεβαιώστε αν το μοντέλο του κινητού σας τηλεφώνου είναι εντός της υποστηριζόμενης περιοχής; Ελέγξτε αν ο φορτιστής ή το καλώδιο Type-C είναι σωστά συνδεδεμένα (συνιστάται η χρήση αυθεντικών αξεσουάρ).

Μέθοδος 2: Ενεργοποιήστε την οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί αύξησης της έντασης στα δεξιά της οθόνης, θα εμφανιστεί η εικόνα Α, συνεχίστε να πατάτε σύντομα το κουμπί αύξησης της έντασης για να ενεργοποιήσετε (λειτουργία τροφοδοσίας) ή να απενεργοποιήσετε (απενεργοποίηση λειτουργίας τροφοδοσίας), οι περισσότερες κινητές συσκευές συνδέονται άμεσα. Ακόμα και αν η οθόνη επιλέξει τη λειτουργία ON, πολύ λίγες κινητές συσκευές συνδέονται άμεσα με την οθόνη για να επιλέξουν τη λειτουργία OFF. Οι κονσόλες παιχνιδιών Switch πρέπει να επιλέξουν τη λειτουργία ON για να εμφανίζονται κανονικά.




Γιατί η οθόνη δεν εκπέμπει ήχο;

Ελέγξτε αν η οθόνη είναι σε σίγαση ή αν η ένταση είναι 0, και στη συνέχεια ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή αν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος.

Θέση στήριξης της οθόνης

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον πολυλειτουργικό βραχίονα στήριξης, η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλευρικές θέσεις.



Για να εξασφαλίσετε την πιο σταθερή εμπειρία χρήσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυθεντικά αξεσουάρ για τη σύνδεση και τη χρήση.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, ενημερώστε μας. Η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θα σας παρέχουμε την ιδανική λύση εντός 12 ωρών, και οι ερωτήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε κάθε λεπτομέρεια. Θα μας βοηθήσουν να το κάνουμε όλο και καλύτερα, σας ευχαριστούμε πολύ!



Κάρτα εγγύησης


Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του φορητού USB monitor!

Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών και 90 ημερών για αντικατάσταση, 12-μηνη εγγύηση για οποιαδήποτε προβλήματα, επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω

help@uperfectmonitor.com



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Παραγωγός:

Shenzhen DuShang Technology Co., Ltd.
Bantian Street 711, 518116 Shenzhen, Κίνα
help@uperfectmonitor.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastrasse 30, 60325 Φρανκφούρτη, Γερμανία
contact@evatmaster.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	M156G16
Κωδικός EAN	5906168438349
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.1583 kg
Χωρητικότητα (mAh)	10800mAh
Ισχύς (W)	41.04Wh