


Κεφάλαιο 05


Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία της συσκευής;

Προσοχή: Εφόσον αυτή η οθόνη δεν διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία, παρακαλούμε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στον φορητό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία του για την αναπαραγωγή ήχου.

Σύνδεση με υπολογιστή Macbook



Σύνδεση με το σύστημα Windows



Κεφάλαιο 06: Περιστροφή οθόνης

- 1: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στην οθόνη.
- 2: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε «Ρυθμίσεις οθόνης» για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων οθόνης.
- 3: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη διάταξη των οθονών», επιλέξτε την οθόνη που επιθυμείτε να προσαρμόσετε.
- 4: Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού «Προσανατολισμός» για να επιλέξετε.

Ρυθμίσεις	
Αρχική οθόνη	
Αναζήτηση ρύθμισης	
Σύστημα	
Οθόνη	
Ήχος	
Ειδοποιήσεις και ενέργειες	
Βοήθεια εστίασης	
Τροφοδοσία και ύπνος	
Αποθήκευση	
Λειτουργία tablet	
Πολυμερειασία	
Προβολή σε αυτόν τον υπολογιστή	
Κοινές εμπειρίες	
Πρόχειρο	
Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας	

Οθόνη	
HDR και WCG	☐ Απενεργοποίηση
Ρυθμίσεις HDR και WCG	
Κλίμακα και διάταξη	
Αλλαγή μεγέθους κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων	
Προηγμένες ρυθμίσεις κλιμάκωσης	
Ανάλυση	2240 * 1400 (Συνιστάται)
Προσανατολισμός	Οριζόντια Κατακόρυφη Οριζόντια (αντεστραμμένη) Κατακόρυφη (αντεστραμμένη)
Επίσταση της επιφάνειας εργασίας σε αυτήν την οθόνη	
Ορισμός αυτής ως κύριας οθόνης	
Προηγμένες ρυθμίσεις οθόνης	
Ρυθμίσεις γραφικών	

Κεφάλαιο 07: Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης (OSD)



Κεφάλαιο 08: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Σημαντικές οδηγίες:

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με την οθόνη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το help@uperfectmonitor.com πριν την επιστροφή της. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματά σας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή σας. Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα μας. Εάν παρουσιαστούν ελαττώματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, θα επιστρέψουμε τα χρήματα ή θα αποστείλουμε αντικατάσταση.

Γιατί η οθόνη μου δεν ενεργοποιείται;

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε παρέχεται από εμάς ή είναι συμβατό με τη συσκευή σας και δεν είναι κατεστραμμένο.
2. Επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου σήματος, όπως HDMI ή Τύπος-C.
3. Εάν χρησιμοποιείτε πηγή σήματος τύπου C, βεβαιωθείτε ότι η θύρα τύπου C της συσκευής υποστηρίζει τόσο τροφοδοσία όσο και μετάδοση σήματος: επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη δεύτερη θύρα τύπου C της οθόνης και όχι στην πρώτη.
4. Η αιτία ενδέχεται να είναι ανεπαρκής τροφοδοσία. Συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού.

Η οθόνη τρεμοπαίζει ή γίνεται μαύρη κατά τη χρήση.

1. Συνήθως, αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλής ισχύος. Για την τροφοδοσία της οθόνης, παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο που παρέχεται στο σετ.
2. Το καλώδιο είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο.

Εμφανίζεται το μήνυμα «χωρίς σήμα». Τι πρέπει να κάνω;

1. Κατά τη σύνδεση της οθόνης με καλώδιο USB-C, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο USB 3.1 ή Thunderbolt 3. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για τη μετάδοση του σήματος.
2. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά καλώδια.
3. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αντικατάσταση.

UPERECT®

Φορητή οθόνη Uperfect Z14-S M140G13 14"

Οδηγίες λειτουργίας



Για την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση και να τις φυλάξετε κατάλληλα.

Email: help@uperfectmonitor.com

Κεφάλαιο 01: Προετοιμασία

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω εξαρτήματα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλού με επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. (help@uperfectmonitor.com)
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

Εμφάνιση προϊόντος και λειτουργίες διεπαφής




Κεφάλαιο 02: Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια λειτουργίας του φορητού υπολογιστή


Βήμα 1:



Βήμα 2:



Βήμα 3:



Κεφάλαιο 03: Προδιαγραφές

Μοντέλο	M140G13
Μέγεθος οθόνης	14 ίντσες
Ανάλυση	2240*1400
Αναλογία διαστάσεων	16:10 (Η αναλογία 16:9 πρέπει να ρυθμιστεί μέσω του μενού)
Τύπος πάνελ	IPS
Τύπος οθόνης	Ματ
Χρωματικό εύρος	100% sRGB
Βάθος χρώματος	8bits/16.7M
Διεπαφές	Θύρα Mini HDMI
	Θύρα USB Τύπου C
	Θύρα PD
Ενσωματωμένα ηχεία	Χωρίς ηχεία

Γρήγορη εκκίνηση

Πώς μπορώ να ελέγξω αν η θύρα USB-C στον υπολογιστή μου είναι πλήρως λειτουργική;

Η θύρα USB-C με ένα από τα παρακάτω σύμβολα είναι πλήρως λειτουργική. Οι θύρες Thunderbolt 3 ή Thunderbolt 4 είναι επίσης πλήρως λειτουργικές.




Κεφάλαιο 04: Σύνδεση

- Χρησιμοποιήστε την παρακάτω θύρα τύπου C, η οποία είναι πλήρως λειτουργική και υποστηρίζει τροφοδοσία και μετάδοση σήματος.
- Εάν το τηλέφωνο ή ο φορητός υπολογιστής σας δεν παρέχει επαρκή ισχύ για τη λειτουργία της οθόνης 2K, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον αυθεντικό τροφοδοτικό μας.



Κεφάλαιο 09: Υποστήριξη υπηρεσιών

Αγαπητέ Πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της φορητής οθόνης USB!
Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών και 90 ημέρες για ανταλλαγή, 12μηνη εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα, καθώς και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω help@uperfectmonitor.com



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος βλάβης της όρασης:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη παρακολούθηση της οθόνης χωρίς διαλείμματα.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών, ώστε να μειωθεί η καταπόνηση του αυχένα και των μυών.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Διασφαλίστε επαρκή αερισμό της οθόνης για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Μην φράσσετε τις οπές αερισμού και αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους που περιορίζουν τη ροή του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, ούτε σε σημεία με άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

Εάν παρατηρήσετε ζημιές, διακόψτε αμέσως τη χρήση της οθόνης και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

- Συνδέετε την οθόνη μόνο σε κατάλληλες γειωμένες πρίζες και χρησιμοποιείτε τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Η οθόνη δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια ή εγκατεστημένη στον τοίχο, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή της, η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για παιδιά και ζώα.
- Το προϊόν μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο κοψίματος ή πνιγμού.

Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν:

- Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την οθόνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές.
- Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε κραδασμούς, πτώσεις, κρούσεις και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
- Μην τοποθετείτε βάρια αντικείμενα πάνω στην οθόνη ή στη βάση της.
- Η οθόνη είναι ευαίσθητη και επιρρεπής σε μηχανικές βλάβες. Αποφύγετε το πάτημα με τα δάχτυλα, το χτύπημα ή το κτύπημα, προκειμένου να αποτραπεί το σπάσιμο και η μόνιμη βλάβη.
- Μην μετακινείτε την οθόνη κρατώντας την από την επιφάνειά της. Χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση ή το πλαίσιο του περιβλήματος για τη μετακίνηση.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε επαφή με νερό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση της θέσης της οθόνης. Αποφύγετε να τοποθετείτε τα χέρια σας σε κινούμενα μέρη, όπως η βάση στήριξης ή ο βραχίονας, για να μην παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποτραπεί η ανατροπή της, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.
- Σε περίπτωση ζημιών στην οθόνη, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά θραύσματα γυαλιού. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κατά την αφαίρεση της κατεστραμμένης οθόνης ή των εξαρτημάτων της.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Συναρμολόγηση και ρύθμιση:

- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια ή εγκαταστήστε την στον τοίχο με κατάλληλη βάση στήριξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης στις άκρες των επίπλων, όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε τυχαία ανατροπή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε βραχίονα τοίχου ή ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος είναι σταθερά στερεωμένοι, ώστε να αποφευχθεί ξαφνική κίνηση ή ανατροπή της οθόνης.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά προϊόντα που ενδέχεται να βλάψουν την οθόνη.
- Αποθηκεύετε την οθόνη σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση:

- Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε σκοτεινό περιβάλλον χωρίς επαρκή φωτισμό, προκειμένου να μειώσετε την κόπωση των ματιών.
- Μην χειρίζεστε τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα της οθόνης ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ώστε να αποτρέψετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημιών.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης
Συντήρηση και επισκευές:

- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσλειτουργία της οθόνης, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω βλάβες και την απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι χρησιμοποιούμενες οθόνες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε την οθόνη στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος

 Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

C E Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου χειριδίου οδηγιών λειτουργίας που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που το χειρίδιο οδηγιών λειτουργίας δεν παρέχει πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48 5
33 234 303, hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Shenzhen DuShang Technology Co., Ltd.
Bantian Street 711, 518116 Shenzhen, Κίνα
help@uperfectmonitor.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
eVatmaster Consulting GmbH,
Bettinastrasse 30, 60325 Φρανκφούρτη,
Γερμανία, contact@evatmaster.com