

X-SENSE SC07-W Ανιχνευτής καπνού και συναγερμού

X-Sense · EAN 0810194780219

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

Αισθητήρας καπνού και συναγερμός X-SENSE SC07-W

Μη αντικαταστάσιμη μπαταρία (διάρκεια ζωής 10 ετών)

Οδηγίες χρήσης

Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία του συνδυασμένου αισθητήρα καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και η αδιάλειπτη λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε με ασφάλεια για μελλοντική αναφορά.

1. Εισαγωγή

Όλοι οι συνδυασμένοι αισθητήρες καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα της μάρκας X-Sense πληρούν συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων EN 14604 και EN 50291, και έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση τόσο του καπνού όσο και του μονοξειδίου του άνθρακα. Η συσκευή χρησιμοποιεί φωτοηλεκτρική τεχνολογία για την ανίχνευση καπνού, η οποία συνήθως έχει υψηλότερη ευαισθησία από την ιονιστική τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανίχνευση μεγαλύτερων σωματιδίων, τα οποία συνήθως εκπέμπονται σε μεγαλύτερες ποσότητες κατά τη διάρκεια καπνιστικών πυρκαγιών. Τέτοιες πυρκαγιές μπορεί να καπνίζουν για πολλές ώρες προτού μετατραπούν σε ανοιχτή φλόγα. Οι πηγές αυτών των πυρκαγιών μπορεί να περιλαμβάνουν αναμμένα τσιγάρα σε καναπέδες ή κλινοσκεπάσματα. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι άοσμο, άγευστο και αόρατο – είναι ο σιωπηλός δολοφόνος. Χάρη στη χρήση τεχνολογίας ηλεκτροχημικού αισθητήρα, αυτή η συσκευή είναι ικανή να ανιχνεύει νωρίς αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας την οικογένειά σας από τους κινδύνους που προκύπτουν από την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα.

- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση συσκευών καύσης καυσίμων, καθώς και την εξασφάλιση κατάλληλης αερισμού και συστημάτων εξαγωγής.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Δεν έχει δοκιμαστεί για χρήση σε τροχόσπιτα ή σκάφη.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
2. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.
3. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ Ή ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ.
4. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ.
5. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ Ή ΣΚΑΦΗ.
6. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης

1. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.
2. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
3. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΜΑΝΙΠΟΥΛΑΡΙΣΤΕΙ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΛΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
4. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.

1.2 Τεχνικές προδιαγραφές

5. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
 6. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ!
- Όνομα προϊόντος Συνδυασμένος αισθητήρας καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα
- ΕΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Μοντέλο SC06-W/SC07-W

Τροφοδοσία 1 μπαταρία λιθίου 3 V τύπου CR123A

1 μπαταρία λιθίου 3 V τύπου CR17450

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 χρόνια (δοκιμή μία φορά την εβδομάδα)

Μέγιστη διάρκεια ζωής 10 χρόνια

1.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος αισθητήρα Καπνός: φωτοηλεκτρικός

CO: ηλεκτροχημικός

Καπνός: EN 14604

Πρότυπα ασφαλείας CO: EN 50291-1

Δείκτης LED

50 ppm: 60-90 λεπτά

Χρόνος αντίδρασης αισθητήρα CO

(Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο)

100 ppm: 10-40 λεπτά

Κουμπί δοκιμής / σίγασης 300 ppm: <3 λεπτά

Θερμοκρασία λειτουργίας 4,4-37,8°C (40-100°F)

Σημαντήρας ήχου 10%-85% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία

Επίπεδο έντασης συναγερμού ≥ 85 dB σε απόσταση 3 m (10 πόδια) με παλμικό συναγερμό συχνότητας $3,2 \pm 0,3$ kHz

Χρόνος σίγασης ≤ 9 λεπτά

Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -10-50°C (14-122°F) και υγρασία

Αποθήκευση και μεταφορά σχετική 5%-95% (χωρίς συμπύκνωση)

Ζώνη 869,25-869,3 MHz

Μέγιστη ισχύς RF 10 mW

Εμβέλεια μετάδοσης Πάνω από 500 m (1640 πόδια) σε ανοιχτό χώρο

Δείκτης LED Οθόνη LCD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο)

1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους ρεύματος σε κατάσταση αναμονής κατά την εκτέλεση εβδομαδιαίων δοκιμών. Σε περίπτωση

Κουμπί δοκιμής / σίγασης

αλλαγής της λειτουργίας σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί ανάλογα. 2. Ο συναγερμός λειτουργεί σε θερμοκρασία από 4,4 έως 37,8 °C (40 έως 100 °F). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη

Σημαντήρας ήχου

διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια λειτουργίας της συσκευής. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής εκτός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. 1.3

Περιεχόμενα συσκευασίας

1 × Μονάδα συναγερμού

1 × Στήριγμα τοποθέτησης

1 × Οδηγίες χρήσης

3 × Πείροι

3 × Βίδες

1,6 Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν παροδικές καταστάσεις σχετικές με

1.4 Συγκέντρωση CO και Συμπτώματα

μονοξειδίου του άνθρακα, όπως:

Τα παρακάτω συμπτώματα που σχετίζονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα πρέπει να συζητηθούν με όλα τα μέλη του νοικοκυριού:

1. Υπερβολικές διαρροές ή αντίστροφη ροή από συσκευές καύσης καυσίμου που προκαλούνται από:

- Καιρικές συνθήκες εξωτερικά, όπως κατεύθυνση και/ή ταχύτητα ανέμου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών ριπών; βαριά αέρας στους αγωγούς

Επίπεδα έκθεσης Συμπτώματα

αερισμού (κρύος και υγρός αέρας με μεγάλες παύσεις μεταξύ των κύκλων λειτουργίας).

Ήπια έκθεση Ήπιοι πονοκέφαλοι, ναυτία, έμετος, κόπωση (συχνά περιγράφονται ως

συμπτώματα γρίπης). • Αρνητική διαφορά πίεσης που προκαλείται από τη χρήση

ανεμιστήρων εξαγωγής. Ταυτόχρονη λειτουργία πολλών συσκευών καύσης καυσίμου, που

ανταγωνίζονται για περιορισμένη ποσότητα εσωτερικού αέρα. Μέτρια έκθεση Ισχυροί

παλμικοί πονοκέφαλοι, υπνηλία, αποπροσανατολισμός, ταχυκαρδία. • Χαλάρωση των

συνδέσεων των αεραγωγών λόγω κραδασμών που προκύπτουν από τη λειτουργία

στεγνωτηρίων ρούχων, φούρνων ή θερμαντήρων νερού. Ακραία έκθεση Απώλεια

συνείδησης, σπασμοί, κυκλοφορική-αναπνευστική ανεπάρκεια, θάνατος. • Εμπλοκές σε μη

τυπικές κατασκευές αεραγωγών επιδεινώνουν τα παραπάνω προβλήματα. 2. Παρατεταμένη

χρήση συσκευών καύσης καυσίμου χωρίς απομάκρυνση καυσαερίων (κουζίνα, φούρνος, τζάκι κ.λπ.). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 3. Αντίστροφες θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν

στασιμότητα καυσαερίων στην επιφάνεια του εδάφους. • ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. Αυτοκίνητο που παραμένει σε ρελαντί σε

ανοιχτό ή κλειστό γκαράζ που βρίσκεται ή κοντά στο σπίτι. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ. • ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Ή ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ. ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΩΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Όλοι οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense Link + περιλαμβάνουν ενσωματωμένο RF module, το οποίο επιτρέπει τη ασύρματη σύνδεση δύο ή περισσότερων συναγερμών και τη δημιουργία δικτύου συνδεδεμένων συσκευών.

Κατά την εκκίνηση μιας μονάδας,

όλοι οι συνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο θα ενεργοποιήσουν αμέσως τον συναγερμό. Η σειρά X-Sense Link + περιλαμβάνει ασύρματα συνδεδεμένους συναγερμούς καπνού, συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και συνδυασμένους συναγερμούς καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί

1.5 Διαδικασία μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού

για ασύρματη σύνδεση μόνο με άλλους συναγερμούς X-Sense Link + και δεν είναι συμβατό με ασύρματα

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! συναγερμούς άλλων κατασκευαστών.

Οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense Link + σε ένα μόνο σετ πολλαπλών πακέτων έχουν συνδεθεί εργοστασιακά, και οι συναγερμοί σε κάθε

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

σετ σχηματίζουν ανεξάρτητο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα σετ πολλαπλών πακέτων, είναι απαραίτητο

Η ενεργοποίηση του συναγερμού CO υποδηλώνει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΖΩΗ.

Όταν ακουστεί ο συναγερμός: επιλέξτε ένα σετ πολλαπλών πακέτων ως βασικό δίκτυο και συνδέστε σε αυτό τα υπόλοιπα

1) Πατήστε το κουμπί δοκιμής / σίγασης; ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες για την ασύρματη σύνδεση ισχύουν μόνο για τους ασύρματους

2) Ενημερώστε αμέσως τις κατάλληλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης; συναγερμούς X-Sense Link +. 3) Απομακρυνθείτε από το δωμάτιο το συντομότερο δυνατό και πηγαίνετε σε αέρα - έξω από το κτίριο ή μέσω ανοιχτής πόρτας ή παραθύρου. Ελέγξτε αν όλοι οι παρόντες στο κτίριο έχουν συμπεριληφθεί. Μην ξαναμπείτε στο

δωμάτιο ή μην απομακρυνθείτε από την ανοιχτή είσοδο μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το δωμάτιο να αεριστεί, και ο συναγερμός να επανέλθει σε κανονική κατάσταση; 1. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε ταυτόχρονα μόνο με δύο συσκευές και ότι και οι δύο είναι ενεργοποιημένες, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή σύνδεση. 4) Εάν μετά την εκτέλεση των βημάτων 1-3 ο συναγερμός ενεργοποιηθεί ξανά εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τη διαδικασία και αμέσως ζητήστε έλεγχο και διάγνωση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε το μοντέλο SC06-W / SC07-W, παρακαλώ τοποθετήστε σωστά τον συναγερμό στη βάση στήριξης και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση άλλων μοντέλων ασύρματων συναγερμών, παρακαλώ ανατρέξτε στις ατομικές οδηγίες χρήσης τους. Συσκευές και εγκαταστάσεις καύσης καυσίμου, και σε περίπτωση ανίχνευσης βλαβών - να επισκευαστούν αμέσως.

Επίσης, προσέξτε όλες τις συσκευές θέρμανσης που

2. Πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής / σίγασης σε μία από τις δύο μονάδες τέσσερις φορές; η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο, και το LED θα

δεν έχουν ελεγχθεί από τεχνικό και ανατρέξτε στις οδηγίες των κατασκευαστών ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους, για να

ανακτήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια του μονοξειδίου του άνθρακα και τη λειτουργία αυτής της συσκευής. Βεβαιωθείτε

ότι δεν εκκινούνται οχήματα κινητήρα στο γκαράζ που είναι προσαρτημένο ή κοντά στο κατοικημένο κτίριο. 3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναζήτησης και τη δημιουργία συνδεδεμένης ομάδας, και οι δύο συσκευές θα εκπέμψουν έναν ήχο και θα τερματίσουν αυτόματα

0 δευτερόλεπτα, που υποδηλώνει ότι βρίσκονται σε

λειτουργία σύνδεσης. Σε αυτό το σημείο και οι δύο συσκευές θα αναβοσβήνουν μία φορά κάθε 6

κανονική κατάσταση αναμονής. 2.2 Πώς να αποσυνδέσετε

4. Για να συνδέσετε τον τρίτο συναγερμό σε αυτή την ομάδα, πρώτα ενεργοποιήστε τη νέα συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, και στη συνέχεια

Πατήστε το κουμπί δοκιμής / σίγασης 4 φορές; ο συναγερμός θα εκπέμψει έναν ήχο. Στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής / σίγασης σε μία από τις δύο προηγουμένως συνδεδεμένες συσκευές τέσσερις φορές. Η συσκευή θα εκπέμψει

έναν ήχο, υποδεικνύοντας την αποσύνδεση. Μετά την αποσύνδεση, η συσκευή μπορεί να ξανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε νέο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense Link + που βρίσκονται σε ένα σετ πολλαπλών

πακέτων είναι ήδη αμοιβαία συνδεδεμένοι. Για να δημιουργήσετε το LED θα αναβοσβήνει αργά κόκκινα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο να προσθέσει νέα συσκευή στο δίκτυο.

Στη συνέχεια, για να συνδέσετε ένα νέο δίκτυο, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά σε αυτό το σετ multi-pack, ώστε να αποφευχθεί η κοινή τους σύνδεση στο ίδιο δίκτυο. Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί δοκιμής / σίγασης στη νέα συσκευή; το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο, υποδεικνύοντας ότι αναζητά δίκτυο για σύνδεση. Με την επιτυχή σύνδεση της τρίτης συσκευής στο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών, και οι δύο συσκευές θα εκπέμπουν έναν μοναδικό ηχητικό σήμα και θα αποχωρήσουν αυτόματα από τη λειτουργία σύνδεσης. 3 Θέση εγκατάστασης 5. Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες συσκευές, απλά επαναλάβετε το βήμα 4. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνδέσετε έως και 24 ανιχνευτές συναγερμού. Για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι ανιχνευτές θα βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών, δουλέψτε διαδοχικά μόνο σε ζεύγη — ένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να δοκιμάσετε τους ασύρματα συνδεδεμένους συναγερμούς στους χώρους όπου σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εντός της εμβέλειας μετάδοσης και ότι τίποτα δεν παρεμβαίνει στην επικοινωνία τους. 6. Δοκιμάστε τους συναγερμούς, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Δοκιμή συναγερμού μετά την εγκατάσταση». Γραφείο Γρήγορα πατήστε 4 φορές Υπνοδωμάτιο Χώροι για καπνιστές Γρήγορα πατήστε 2 φορές Γρήγορα πατήστε 4 φορές Γκαράζ Σαλόνι Κουζίνα Γρήγορα πατήστε 2 φορές Κρατήστε Χώρος αποθήκευσης Υπόγειο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο συναγερμός θα περάσει σε λειτουργία αναζήτησης ή λειτουργία ζευγαρώματος για 60 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, πρέπει να επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους συναγερμούς. Εάν χρειαστεί, πατήστε μία φορά το κουμπί δοκιμής / σίγασης όταν ο συναγερμός είναι σε λειτουργία αναζήτησης ή λειτουργία ζευγαρώματος. Το LED θα σταματήσει τότε να αναβοσβήνει κόκκινο και ο συναγερμός θα αποχωρήσει από τη λειτουργία ζευγαρώματος και θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση. 2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους ανιχνευτές για να βεβαιωθείτε ότι είναι αλληλοσυνδεδεμένοι πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3. Στο πλαίσιο ενός δικτύου, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα έως και 24 συσκευές συναγερμού. 4. Το μοντέλο μπορεί να συνδεθεί μόνο με άλλους ασύρματα συνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link +. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε έναν

ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε κάθε δωμάτιο όπου υπάρχει συσκευή καύσης καυσίμου, καθώς και σε κάθε υπνοδωμάτιο. 1. Δώστε προτεραιότητα στην εγκατάσταση του ανιχνευτή στο υπνοδωμάτιο και στους διαδρόμους και βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός θα είναι ακουστός από όλα τα μέρη που προορίζονται για ύπνο. Σε ένα σπίτι με πολλά υπνοδωμάτια, εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή σε καθένα από αυτά. Κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής κατευθυντήριες γραμμές: Εάν εγκαθιστάτε μόνο έναν ανιχνευτή καπνού στο σπίτι, τοποθετήστε τον κοντά σε όλα τα υπνοδωμάτια, αν είναι δυνατόν, και όχι στο υπόγειο ή στο λεβητοστάσιο. - Εάν υπάρχει συσκευή καύσης καυσίμου στο υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί ανιχνευτής CO. 2. Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή πάνω από τη σκάλα και σε κάθε όροφο του σπιτιού. - Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε δωμάτια όπου υπάρχουν συσκευές χωρίς καπνοδόχο ή με ανοιχτό καπνοδόχο. 3. Ο καπνός, η θερμότητα και όλα όσα καίγονται διαδίδονται οριζόντια καθώς ανυψώνονται προς την οροφή, γι' αυτό, όσο είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τον ανιχνευτή στο κέντρο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής βρίσκεται εντός της εμβέλειας όλων των γωνιών του δωματίου. - Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε ένα σημείο όπου οι κάτοικοι περνούν το περισσότερο χρόνο. 4. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή στο κέντρο της οροφής, εγκαταστήστε τον σε απόσταση 50 cm (20 ίντσες) από το σημείο όπου κοιμάται το άτομο. 5. Εάν ο ανιχνευτής εγκαθίσταται στον τοίχο, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 10-30 cm (4-12 ίντσες) κάτω από την οροφή. - Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δωμάτιο που δεν χρησιμοποιείται κανονικά (π.χ. λεβητοστάσιο), ο ανιχνευτής CO. 6.

Εάν το μήκος του δωματίου ή του διαδρόμου υπερβαίνει τα 900 cm (30 πόδια), θα είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν αρκετοί ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν ακριβώς έξω από αυτό το δωμάτιο, ώστε ο συναγερμός να είναι πιο εύκολα ακουστός. στο ίδιο δωμάτιο. 7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένοι, ο ανιχνευτής θα πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση έως 90 cm (3 πόδια) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο. 3.1 Λάθος σημεία εγκατάστασης

8. Σε σπίτια ή διαμερίσματα πολλαπλών επιπέδων, θα πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας ασύρματος ανιχνευτής σε κάθε επίπεδο και να τοποθετηθούν σε ευθεία κατακόρυφη γραμμή (βλ. διάγραμμα), με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ των συνδεδεμένων ανιχνευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη μετάδοση σήματος. Για να

αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή, να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της και να αποτραπούν περιττές ψευδείς συναγερμοί,
δεν πρέπει να τοποθετούνται οι ανιχνευτές στα παρακάτω μέρη:

ΟΡΟΦΟΣ

1. Σε γκαράζ ή άλλα μέρη όπου υπάρχει μεγάλη σκόνη, βρωμιά ή λιπαροί ατμοί. 2. Σε μέρη όπου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μπορεί να εμφανιστεί καπνός ή ατμοί. ΖΩΝΗ ΝΕΚΡΟΥ

ΑΕΡΑ

3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και λεβητοστάσια. Εάν είναι δυνατόν, οι ανιχνευτές θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) από πιθανά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ

πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. φούρνοι, λέβητες, θερμαντήρες νερού, καλοριφέρ). ΜΕΡΟΣ

4. Σε μέρη όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 m (5 πόδια) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. ΜΕΓΙΣΤΟ

Σε προκατασκευασμένα, κινητά ή μικρότερα σπίτια, συνιστάται να τοποθετείτε τον ανιχνευτή όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. ΜΕΡΟΣ

5. Σε απόσταση μικρότερη από 1,5 m (5 πόδια) από οποιαδήποτε συσκευή κουζίνας. 6. Σε μέρη με πολύ υψηλή υγρασία. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3 m (10 πόδια) από μπανιέρα ή

ντους, σάουνα, υγραντήρα, ατμοποιητή, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο, αποθήκη ή άλλη πηγή υψηλής

υγρασίας. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟ

7. Σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 4,4°C (40°F) ή πάνω από 37,8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε

ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ

μη κλιματιζόμενες υπόγειες αποθήκες, σε μη τελειωμένες σοφίτες, κάτω από οροφές χωρίς μόνωση ή με κακή μόνωση,

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΝΗ

σε βεράντες και γκαράζ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΝΗ

8. Σε μέρη όπου υπάρχουν αναταράξεις αέρα, όπως γύρω από ανεμιστήρες οροφής,

αεραγωγούς θέρμανσης, κλιματισμού, εισαγωγής φρέσκου αέρα ή ανοιχτά παράθυρα.

Υπερβολική ροή

αέρα μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση CO/καπνού στους ανιχνευτές. 9. Σε άμεσο ηλιακό φως. 10. Κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες και/ή δέσμες καλωδίων. 11. Κοντά σε φθορισμού, ραδιοσταθμούς ερασιτεχνών, ηλεκτρικές συσκευές ή άλλες συσκευές που μπορεί να εκπέμπουν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

σήμα RF, καθώς οι ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4.1 Δοκιμή του συναγερμού μετά την εγκατάσταση

1. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Απαραίτητα, δοκιμάστε τους συναγερμούς αμέσως μετά την πρώτη τους ενεργοποίηση ή μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στη ρύθμιση ομάδας. 2. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εκτός από τις τακτικές, εβδομαδιαίες δοκιμές, συνιστάται επίσης να δοκιμάσετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από μια μεγαλύτερη

ΕΚΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

ταξίδι ή διακοπές. Εάν ο X-Sense Link + SC06-W / SC07-W σας είναι συνδεδεμένος

ασύρματα με άλλους συναγερμούς X-Sense, συνιστούμε,

κάθε ένας από αυτούς τους συναγερμούς να δοκιμάζεται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής. 4. Οι οδηγίες εγκατάστασης αυτού του συναγερμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

▲ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. 2. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 3. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΗ ΣΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΘΕΙΤΕ, ΟΤΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΗΧΗΡΑ
ΛΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

Δοκιμή όλων των συνδεδεμένων συναγερμών

Δοκιμή μεμονωμένου συναγερμού

Ενέργεια Πατήστε το κουμπί δοκιμής / σίγασης. Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής / σίγασης

Βήματα εγκατάστασης

1. Σημειώστε τρεις οπές για βίδες στον τοίχο ή την οροφή σύμφωνα με τις οπές στη βάση στήριξης, και

- Ο συναγερμός θα εκπέμψει 2 σειρές από 3 μακρούς ήχους - Η μονάδα εκκίνησης θα εκπέμψει συνεχόμενο ήχο

στη συνέχεια, τρυπήστε τις οπές σε βάθος 30 mm (1,18 ίντσες) με τρυπάνι M 6,0 mm (1/4 ίντσας). Στη συνέχεια Ένδειξη ήχου, και στη συνέχεια 2 σειρές από 4 σύντομους ήχους.

ήχου, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο. - Κατά τη διάρκεια του ήχου το LED θα

χτυπήστε τρία πλαστικά πριτσίνια στις οπές με σφυρί. - Οι υπόλοιπες συσκευές συναγερμού που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο

αναβοσβήνουν κόκκινο. 2. Στερεώστε τη βάση στήριξης στην επιφάνεια του τοίχου ή της οροφής με τρεις βίδες και τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη θα λάβουν σήμα δοκιμής μετά από 5 δευτερόλεπτα, μετά από το οποίο θα

Για το μοντέλο SC07-W: Πρέπει πρώτα να

ενεργοποιήσετε τον συναγερμό, πατώντας το κουμπί δοκιμής. 3. Δοκιμάστε τη συσκευή με το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκπέμπει σήμα συναγερμού. Η οθόνη LCD θα ενεργοποιηθεί και το φωτισμό θα αρχίσει

πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης όλες οι συσκευές θα ολοκληρώσουν

να φωτίζεται. - Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. - Η δοκιμή των συσκευών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών.

- Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, οι συσκευές θα περάσουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια τα κυκλώματα του συναγερμού χωρίς να απαιτεί τη χρήση καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα για δοκιμές. Εάν ο συναγερμός δεν εκπέμψει ήχο

κατά τη διάρκεια της δοκιμής, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων που βρίσκεται στο τέλος αυτών των οδηγιών. 4.2 Απενεργοποίηση του συναγερμού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 1. ΜΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ. 2. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ (10 ΧΡΟΝΙΑ) Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ ΤΡΕΙΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΘΕ 60 ΔΕΥΤΕΡΑ. 3. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μοντέλο διαθέτει τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης του συναγερμού κατά την πρώτη

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό

και τη λειτουργία συναγερμού

5.2 Επίπεδα συναγερμού CO

Η πίεση του κουμπιού δοκιμής / σίγασης μπορεί να σιγήσει το σήμα τέλους ζωής για περίοδο έως 22 ωρών. Επίπεδα συναγερμού CO

1. Αφαιρέστε την σκιασμένη αυτοκόλλητη ετικέτα που καλύπτει τη ρύθμιση «DIS» και σπάστε την λεπτή πλαστική προστασία, όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτός ο συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιήσει το σήμα συναγερμού στις εξής συγκεντρώσεις CO:

2. Γυρίστε τον πλαστικό άξονα προς τα επάνω στη θέση «DIS» ή εισάγετε ένα κατσαβίδι στην σχισμή και γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά στη θέση «DIS». 3. Απορρίψτε τον συναγερμό. στις παρακάτω χρονικές περιόδους:

4. Τοποθετήστε ξανά τον συναγερμό. 50 ppm για 60-90 λεπτά,
100 ppm για 10-40 λεπτά,

300 ppm για λιγότερο από 3 λεπτά. SC06-W: Με την ανίχνευση CO και την ενεργοποίηση του συναγερμού, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινο και ο συναγερμός θα εκπέμψει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. SC07-W: Με την ανίχνευση CO και την ενεργοποίηση του συναγερμού, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τη συγκέντρωση CO και το φωτισμό θα ενεργοποιηθεί σε μπλε χρώμα. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινο και ο συναγερμός θα εκπέμψει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Λειτουργία συναγερμού

Προειδοποίηση μπαταρίας

1. ΦΥΛΑΞΤΕ ΝΕΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense Link + μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών, έτσι ώστε κάθε συσκευή που ανιχνεύει κίνδυνο να προκαλεί την ενεργοποίηση

του συναγερμού σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές στο δίκτυο. 2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΟ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ή ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ,

ΠΛΗΡΩΣ ΑΜΕΣΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ. 1. Εάν η μονάδα εκκίνησης ενεργοποιηθεί από καπνό: Όταν ένας συναγερμός καπνού ενεργοποιηθεί σε ένα δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών, η μονάδα θα εκπέμπει 3 ήχους κάθε 4 δευτερόλεπτα, συνδεδεμένους με ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΗ – ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. την αναλαμπή της κόκκινης LED. Οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές θα συμπεριφέρονται αναλόγως – θα εκπέμπουν 3 ήχους κάθε 4 δευτερόλεπτα, συνδεδεμένοι με την εναλλασσόμενη αναλαμπή της κόκκινης και πράσινης LED. Επισκόπηση 5 λειτουργιών

Εάν η μονάδα ενεργοποίησης ενεργοποιηθεί από CO:

Όταν ένας συναγερμός CO στο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών ενεργοποιηθεί, αυτός ο συναγερμός θα εκπέμπει 4 ηχητικά σήματα κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνοντας ταυτόχρονα με κόκκινο LED. Οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο θα ανταποκριθούν παρόμοια – θα εκπέμπουν 4 ηχητικά σήματα κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, με το LED να αναβοσβήνει κόκκινα 4 φορές και στη συνέχεια να αναβοσβήνει πράσινα μία φορά με κάθε ηχητικό σήμα. Όταν η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα απενεργοποιηθεί. SC06-W: Το κουμπί δοκιμής/σιγής χρησιμοποιείται για να ελέγξει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της συσκευής και για να σιγήσει τη συσκευή κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Δείκτης LED και ηχητικό σήμα". Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής του συναγερμού, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί δοκιμής μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Δοκιμή του συναγερμού μετά την εγκατάσταση". ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Όταν μία μονάδα ενεργοποιηθεί, οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές θα εκπέμπουν επίσης ηχητικό σήμα συναγερμού. Εάν ταυτόχρονα στο δίκτυο ενεργοποιηθεί συναγερμός καπνού και συναγερμός CO, θα προτεραιωθεί η ειδοποίηση του συναγερμού καπνού. SC07-W: Το κουμπί Δοκιμή/Σιγή χρησιμοποιείται για να δοκιμάσει την ηλεκτρονική συσκευή και για να σιγήσει τη συσκευή κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής του συναγερμού, πρέπει πρώτα να ξυπνήσετε τον συναγερμό πατώντας το κουμπί δοκιμής; αφού ξυπνήσει ο συναγερμός, η οθόνη LCD θα ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα πρέπει να

πατήσετε ξανά και να κρατήσετε το κουμπί δοκιμής μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Δοκιμή του συναγερμού μετά την εγκατάσταση". Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ο συναγερμός έχει σχεδιαστεί ώστε να απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη LCD εάν δεν ανιχνεύσει καμία δραστηριότητα για 5 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την έναρξη της δοκιμής, θα ακουστεί ηχητικός συναγερμός και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει καπνός ή μονοξείδιο του άνθρακα. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία σιγής. , μέχρι να μειωθεί η συγκέντρωση καπνού κάτω από το όριο συναγερμού, χαμηλού επιπέδου. Διαφορετικά, μετά από 9 λεπτά, η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. Λειτουργία σιγής CO: Πατήστε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια του συναγερμού για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία σιγής. Εάν η συγκέντρωση CO εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο συναγερμού, η συσκευή θα επανέλθει σε κατάσταση συναγερμού. Διαφορετικά, η συσκευή θα βγει από τη λειτουργία σιγής μετά από 9 λεπτά και θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. 6 Καθημερινή συντήρηση ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μπορείτε να σιγήσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές πατώντας το κουμπί Δοκιμή/Σιγή σε μία από αυτές. Εάν μία συσκευή συνεχίζει να στέλνει σήμα συναγερμού, είναι η συσκευή ενεργοποίησης (η συσκευή που ανίχνευσε την απειλή); για να σιγήσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, θα πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί Δοκιμή/Σιγή στη συσκευή ενεργοποίησης.
2. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, πρέπει να καθαρίσετε τον συναγερμό: αφαιρέστε τη συσκευή από την οροφή ή τον τοίχο και καθαρίστε την θήκη και τις αεραγωγούς με μια ηλεκτρική σκούπα με μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. 4. Αποφύγετε να ψεκάσετε αρωματικά σπρέι, λακ ή άλλα αερολύματα κοντά στον ανιχνευτή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η λειτουργία απομακρυσμένης σιγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός της εμβέλειας του ανιχνευτή CO. 5. Μην βάζετε τη συσκευή.

Η βαφή μπορεί να μπλοκάρει τις αεραγωγούς, γεγονός που θα εμποδίσει τον αισθητήρα να ανιχνεύσει σωστά τη φωτιά. Ποτέ μην προσπαθήσετε να απο-

- Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την αιτία του συναγερμού, θα πρέπει να υποτεθεί ότι προκλήθηκε από επικίνδυνη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα και θα

πρέπει να

εγκαταστήσετε συσκευές ή να καθαρίσετε το εσωτερικό τους. Αυτές οι ενέργειες θα οδηγήσουν σε απώλεια εγγύησης. Εκκενώστε την κατοικία. 6. Αφού αφαιρεθεί η συσκευή, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επαναφέρετε τον συναγερμό στη σωστή του θέση, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη προστασία από τη φωτιά. • 5.4 Λειτουργία χαμηλής στάθμης μπαταρίας

7. Κατά τη χρήση καθαριστικών ή παρόμοιων ρύπων, ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινος και θα εκπέμπει έναν ήχο κάθε 60 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΛΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ (βλ. ενότητα «Απενεργοποίηση του συναγερμού») ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής με χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, η ένδειξη χαμηλής στάθμης θα απενεργοποιηθεί προσωρινά για 10 ώρες. 7 δείκτες LED και ηχητικό σήμα

5.5 Λειτουργία βλάβης

SC06-W:

Διάφορες λειτουργίες και καταστάσεις της συσκευής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (SC06-W):

Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει κίτρινη δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα, συνοδευόμενη από δύο ηχητικά σήματα

SC07-W:

Σήμα

Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν τα μηνύματα «Err», «E03» και «E04», και η λυχνία LED θα αναβοσβήνει κίτρινη δύο φορές κάθε 60

δευτερόλεπτα, συνοδευόμενη από δύο ηχητικά σήματα. Περνάει διαδοχικά από 8 κύκλους (κίτρινο/ πράσινο/ κόκκινο). ηχητικό σήμα Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής είναι σωστά

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ (βλ. ενότητα «Απενεργοποίηση του συναγερμού») ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Ενεργοποίηση τροφοδοσίας ηχητικό

σήμα. 5.6 Λειτουργία λήξης της περιόδου χρήσης

Λειτουργία αναμονής Αναβοσβήνει πράσινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Καμία. Καμία. Αφού φτάσει στη μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια), ο συναγερμός θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα και η λυχνία LED θα αναβοσβήνει κίτρινη 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα λήξης της περιόδου χρήσης μπορεί να σιγήσει προσωρινά για 22 ώρες, πατώντας το κουμπί δοκιμής. Η λειτουργία σίγασης του σήματος λήξης της περιόδου χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά μόνο για 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, το σήμα λήξης της

περιόδου χρήσης δεν μπορεί να σιγήσει. Η συσκευή 3 μακρά

Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού. Πρέπει

ανιχνεύει καπνό και σήματα κάθε 4

να μεταβείτε αμέσως σε καθαρό αέρα. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ (βλ.

ενότητα «Απενεργοποίηση του συναγερμού») ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ

ΔΥΝΑΤΟ. ενεργοποιεί σήμα. Λειτουργία

συναγερμού

Η συσκευή 4 σύντομα

ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα, Σημάδια

συγκέντρωση CO στην κλίμακα από 50 έως 999 που έχει φτάσει στο επίπεδο συναγερμού.

Πρέπει

ppm. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος να μεταβείτε αμέσως σε καθαρό αέρα.

ενεργοποιεί κάθε 5,8

4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. σήμα. δευτερόλεπτα. Όλες 3 μακρά

Η μονάδα εκκίνησης στο δίκτυο ανίχνευσε

υπόλοιπα σήματα κάθε 4

Η λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινη και πράσινη επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού. Πρέπει

συσκευές δευτερόλεπτα. 3 φορές διαδοχικά κάθε 4 δευτερόλεπτα. να μεταβείτε αμέσως σε

καθαρό αέρα. συνδεδεμένες στο

δίκτυο. 4 σύντομα Η συσκευή εκκίνησης ανίχνευσε επικίνδυνη Πρέπει να αντικατασταθεί

αμέσως η συσκευή. Αναβοσβήνει κίτρινη δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα 2 σήματα

Η λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινη 4 φορές και σήματα Βλάβη

συγκέντρωση CO, που έχει φτάσει στο επίπεδο συναγερμού. ηχητικά σήματα κάθε

στη συνέχεια η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά ηχητικά

Πρέπει να μεταβείτε αμέσως σε καθαρό αέρα. 60 δευτερόλεπτα

κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. επαναλαμβανόμενα

κάθε 5,8

δευτερόλεπτα. 3 σήματα

Αναβοσβήνει κίτρινη τρεις φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα ηχητικά σήματα κάθε

Λήξη κύκλου ζωής

Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως η συσκευή. 60 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση συναγερμού: όταν η συγκέντρωση καπνού πέσει

Συσκευή Δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινος μία φορά κάθε Κανένα. κάτω από το όριο

συναγερμού, ο ηχητικός συναγερμός

ανίχνευσε καπνό δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. θα σταματήσει. Στη συνέχεια, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση και ενεργοποίησε

εγρήγορσης. Η οθόνη LCD (SC07-W)

συναγερμού. Κατά την ανίχνευση CO, η οθόνη LCD θα δείξει διάφορες ενδείξεις που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των επόμενων ενεργειών, όπως φαίνεται παρακάτω:

Συσκευή

Απενεργοποίηση συναγερμού: όταν η συγκέντρωση CO πέσει

ανίχνευσε Δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινος μία φορά κάθε Κανένα. Σηματοδότηση

κάτω από το όριο συναγερμού, ο ηχητικός συναγερμός Κατάσταση Οθόνη LCD Δείκτης LED Σημειώσεις

μονοξειδίου του άνθρακα δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. θα σταματήσει. Στη συνέχεια, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση ηχητικός

και ενεργοποίησε

εγρήγορσης

συναγερμού. Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Περνάει διαδοχικά μέσα από 8 κύκλους 1 σύντομος ήχος Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής είναι

(κίτρινο/πράσινο/κόκκινο). ηχητικός. σωστά τοποθετημένος στο

2 σειρές των 3 στήριγμα τοποθέτησης. μακροχρόνιοι ήχοι

Κατάσταση

ηχητικός, μετά Πατήστε το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση

δοκιμαστικός

το οποίο

Αναβοσβήνει πράσινος μία φορά κάθε 60

Δοκιμάστε 2 σειρές των 3 κόκκινων αναβοσβημάτων, και ακολουθούν 2

Κατάσταση εγρήγορσης δευτερόλεπτα. Κανένα. Κανένα. μεμονωμένα και στη συνέχεια 2

σειρές των 4 κόκκινων αναβοσβημάτων. σειρές των 4

συσκευή. σύντομοι

ήχοι

Συσκευή

ανίχνευσε καπνό και Αναβοσβήνει κόκκινος 3 φορές κάθε 4

δευτερόλεπτα. 3 μακροχρόνιοι ήχοι Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση

ενεργοποιεί τον συναγερμό. κάθε 4 δευτερόλεπτα καπνού. Άμεσα μεταβείτε σε

Ενεργοποίηση συναγερμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Δοκιμή/ Σίγαση σε

μία από τις συσκευές στο δίκτυο. Δοκιμάστε Ο δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα σε

κόκκινο. τη στιγμή
όλες της απελευθέρωσης
συνδεδεμένες με του κουμπιού Δοκιμή/
συσκευές. Σίγαση. Άλλοι συνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο. Κατάσταση Για κάποιο
χρονικό διάστημα υπήρχε 4 σύντομοι Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση
Συσκευή
Ο δείκτης LED αναβοσβήνει διαδοχικά σε κόκκινο και
συναγερμός συγκέντρωση CO στην κλίμακα από 50 έως sygnaly CO, που έχει φτάσει σε
επίπεδο
ανίχνευσε μονοξείδιο του άνθρακα
πράσινο. 999 ppm. Μπλε επαναλαμβανόμενα συναγερμού. Άμεσα μεταβείτε σε
φωτισμός είναι ενεργοποιημένος. Κανένα. Κατάσταση σίγασης καπνού: Μετά από 9 λεπτά η
συσκευή
αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Αναβοσβήνει κόκκινος 3 φορές κάθε
4 δευτερόλεπτα. θα βγει από τη λειτουργία σίγασης. Κατάσταση σίγασης
Αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές κάθε 5,8 Κανένα. Κατάσταση σίγασης CO: Μετά από 9 λεπτά
η συσκευή
δευτερόλεπτα. θα βγει από τη λειτουργία σίγασης. Κατάσταση σίγασης σε χαμηλή στάθμη
μπαταρίας: Μετά Η μονάδα εκκίνησης στο δίκτυο ανίχνευσε
Αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Κανένα. 10 ώρες η συσκευή θα βγει
από τη λειτουργία Ο δείκτης LED αναβοσβήνει σε κόκκινο και 3 μακροχρόνιοι ήχοι
επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού. σίγασης. πράσινο 3 φορές διαδοχικά κάθε 4 κάθε 4
δευτερόλεπτα Άμεσα μεταβείτε σε φρέσκο
Όλες
δευτερόλεπτα. αέρα. οι υπόλοιποι
Κατάσταση σίγασης στο τέλος του κύκλου: Μετά από 22 ώρες
συσκευές
Αναβοσβήνει κίτρινος 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Κανένα. η συσκευή θα βγει από τη
λειτουργία σίγασης
συνδεδεμένες στο δίκτυο. Αναβοσβήνει πράσινος 3 φορές. Κανένα. Έξοδος από τη
λειτουργία σίγασης Ο δείκτης LED αναβοσβήνει σε κόκκινο 4 4 σύντομοι Η συσκευή
εκκίνησης ανίχνευσε
φορές, και στη συνέχεια η πράσινη λυχνία ήχοι επικίνδυνη συγκέντρωση CO, που
αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. επαναλαμβανόμενα έχει φτάσει σε επίπεδο
συναγερμού. κάθε 5,8

Χαμηλή στάθμη Αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.

Ένα σήμα Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως η συσκευή. δευτερόλεπτα. μπαταρίας
κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αμέσως βγείτε στον καθαρό Αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 4
Κανένα. Λειτουργία σίγασης σε περίπτωση

αέρα. δευτερόλεπτα ανίχνευσης καπνού: Μετά από 9 λεπτά

η συσκευή θα βγει από τη λειτουργία

σίγασης. Λειτουργία σίγασης

Συσκευή Λειτουργία σίγασης σε περίπτωση

ανίχνευσης μονοξειδίου Ανιχνεύθηκε συγκέντρωση CO σε Κανένα. ανίχνευσης μονοξειδίου
του άνθρακα: Μετά από 9

Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση Αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές κάθε

άνθρακα (συναγερμός δεν εύρος από 50 έως 999 ppm, λεπτά η συσκευή θα βγει από

CO, αλλά δεν έχει φτάσει 5,8 δευτερόλεπτα

σε επίπεδο συναγερμού. ενεργοποιημένο). καθορισμένος χρόνος

Υπάρχει πιθανός κίνδυνος

ανίχνευσης. Δείκτης LED

σχετικός με CO. Πρώτα

αναβοσβήνει πράσινο μία φορά κάθε 60 Κανένα. προσπαθήστε να εντοπίσετε την πηγή CO.

δευτερόλεπτα. Λειτουργία σίγασης σε χαμηλό

Ανοίξτε κοντά παράθυρα και πόρτες, και Αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60

στη συνέχεια βγείτε αμέσως δευτερόλεπτα. επίπεδο μπαταρίας: Μετά από 10

στον καθαρό αέρα. ώρες η συσκευή θα βγει από

τη λειτουργία σίγασης. Αναβοσβήνει κίτρινο 3 φορές κάθε 60 Κανένα. δευτερόλεπτα.

Λειτουργία σίγασης στο τέλος του κύκλου: Μετά

22 ωρών η συσκευή

Απενεργοποίηση του συναγερμού: όταν θα βγει από τη σιωπηλή λειτουργία. Η συσκευή

η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από

το επίπεδο συναγερμού, ο σήμα

ενεργοποιήθηκε πράσινο αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο για Κανένα. Έξοδος από τη

σιωπηλή λειτουργία. συναγερμός θα σταματήσει. Στη συνέχεια Αναβοσβήνει πράσινο 3

φορές. συναγερμός. 5 δευτερόλεπτα. ο αισθητήρας θα επιστρέψει στη λειτουργία

αναμονής. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως

Αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60 Ένα σήμα η συσκευή. δευτερόλεπτα. κάθε 60

δευτερόλεπτα. Η συσκευή

Απενεργοποίηση του συναγερμού: όταν το επίπεδο ανίχνευσε μονοξείδιο Δείκτης LED αναβοσβήνει συγκέντρωσης CO πέσει κάτω από του άνθρακα και πράσινο αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο για Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Δύο σήματα το επίπεδο συναγερμού, ο σήμα ενεργοποιήθηκε 5 δευτερόλεπτα. κάθε 60 δευτερόλεπτα Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως συναγερμός θα σταματήσει. Στη συνέχεια συναγερμός. η συσκευή. ο συναγερμός επιστρέφει στη λειτουργία Αναβοσβήνει κίτρινο δύο φορές κάθε 60 αναμονής. δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση. 2 σειρές με 3 κόκκινες αναλαμπές, Λειτουργία Δοκιμάστε και στη συνέχεια 2 σειρές με 4 Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως δοκιμαστική μεμονωμένες κόκκινες αναλαμπές. Λήξη της περιόδου χρήσης Τρία σήματα η συσκευή. Αναβοσβήνει κίτρινο 3 φορές κάθε 60 συσκευή. κάθε 60 δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση του συναγερμού.

8 Επίλυση προβλημάτων

Πατήστε το κουμπί Test/

Ο δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα

Silence σε μία από τις συσκευές στο

Δοκιμάστε κόκκινο. δίκτυο. όλες τις

συνδεδεμένες Πρόβλημα Λύση

συσκευές. - Ελέγξτε αν ο συναγερμός είναι σωστά τοποθετημένος στη βάση στήριξης. Ο

δείκτης LED αναβοσβήνει διαδοχικά Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ο συναγερμός δεν

ενεργοποιείται. Άλλοι συνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο. - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει

δυνατά το κουμπί «Test/Silence». σε κόκκινο και πράσινο. 7. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του

άνθρακα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αν και ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα και όλα τα στοιχεία του έχουν περάσει πολλές αυστηρές

- Ελέγξτε τη θέση της συσκευής. Το ασύρματο σήμα μπορεί να παρεμποδίζεται δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, καθένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτύχει ανά πάσα στιγμή. ή να βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Για το λόγο αυτό,

συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε εβδομαδιαίως τον ανιχνευτή μονοξειδίου του

άνθρακα. 8. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα δεν είναι αξιόπιστοι. Όπως και όλες οι

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα έχουν τους Ψευδείς συναγερμοί ενεργοποιούνται περιστασιακά, όταν

Ελέγξτε την τοποθεσία του συναγερμού (βλ. «Πού να εγκαταστήσετε»). οι κάτοικοι μαγειρεύουν, κάνουν ντους κ.λπ. περιορισμούς. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο το μονοξείδιο του άνθρακα που φτάνει στους ανιχνευτές τους. Μπορεί να μην προειδοποιήσουν νωρίς για την αυξανόμενη συγκέντρωση μονοξειδίου

Καθαρίστε τον συναγερμό (βλ. «Καθημερινή συντήρηση»). του άνθρακα, εάν προέρχεται από απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού ή βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον ανιχνευτή. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, εκπέμποντας

Η μπαταρία είναι αδύναμη. Πατήστε το κουμπί Test/Silence (Δοκιμή/Σίγαση) μία φορά για ένα ηχητικό σήμα. να σιγήσει τον συναγερμό για 10 ώρες. Αντικαταστήστε αμέσως τον

συναγερμό. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα,

Ο συναγερμός λειτουργεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε αμέσως τον συναγερμό. εκπέμποντας δύο ηχητικά σήματα. Έχει επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια). Πατήστε το κουμπί Test/

Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος τρεις φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα,

Silence (Δοκιμή/Σίγαση) μία φορά για να σιγήσει τον συναγερμό για 22 ώρες. Αμέσως

εκπέμποντας τρία ηχητικά σήματα. αντικαταστήστε τον συναγερμό. 9 Περιορισμοί του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα

1. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να μην ξυπνήσουν όλα τα άτομα. Εάν τα παιδιά ή άλλα άτομα δεν ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα ή εάν

στο σπίτι υπάρχουν βρέφη ή μέλη της οικογένειας με περιορισμένη κινητικότητα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση κινδύνου κάποιος θα τους

βοηθήσει. 2. Αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα δεν ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον ανιχνευτή. Ανιχνεύει μόνο το μονοξείδιο του άνθρακα που φτάνει σε αυτόν. Το μονοξείδιο

του άνθρακα μπορεί να υπάρχει σε άλλα δωμάτια. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία το μονοξείδιο του άνθρακα φτάνει στον ανιχνευτή.

Για το λόγο αυτό, εάν οι πόρτες της κρεβατοκάμαρας είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα σε κάθε κρεβατοκάμαρα και στο

διάδρομο μεταξύ τους. 3. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να μην ανιχνεύουν το μονοξείδιο του άνθρακα σε άλλο όροφο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα στον δεύτερο όροφο, κοντά

στις κρεβατοκάμαρες, μπορεί να μην ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα στην υπόγεια. Για το λόγο αυτό, ένας ανιχνευτής CO μπορεί να μην παρέχει κατάλληλη προειδοποίηση. Συνιστάται

να διασφαλίσετε πλήρη κάλυψη τοποθετώντας ανιχνευτές CO σε κάθε όροφο του σπιτιού.

4. Οι ανιχνευτές CO μπορεί να είναι αθόρυβοι. Το επίπεδο θορύβου του ηχητικού σήματος του συναγερμού είναι πάνω από 85 dB σε απόσταση 3 μ. (10 πόδια). Ωστόσο, εάν ο ανιχνευτής CO

είναι εγκατεστημένος έξω από την κρεβατοκάμαρα, μπορεί να μην ξυπνήσει άτομο που κοιμάται βαθιά ή κάποιον που έχει πρόσφατα πάρει ναρκωτικά ή έχει πει αλκοόλ. Αυτό ισχύει

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι πόρτες είναι κλειστές ή μόνο μερικώς ανοιχτές. Ακόμη και άτομα που δεν κοιμούνται μπορεί να μην ακούσουν το ηχητικό σήμα του συναγερμού, εάν ο ήχος καλύπτεται από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Ο θόρυβος από την κυκλοφορία, τα στερεοφωνικά συστήματα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί ακόμη και να εμποδίσει τα άτομα που είναι σε εγρήγορση να ακούσουν το ηχητικό σήμα του συναγερμού. Αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα δεν προορίζεται για

άτομα με προβλήματα ακοής. 5. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα δεν αντικαθιστούν τους ανιχνευτές καπνού. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα δεν ανιχνεύει καπνό ή

φωτιά. Αυτός ο ανιχνευτής ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να διαρρέει αθόρυβα από ελαττωματικές σόμπες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές μη ολοκληρωμένης καύσης. Για να διασφαλιστεί έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά,

απαιτείται η εγκατάσταση ανιχνευτή καπνού. 6. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ζωής. Αν και οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα προειδοποιούν για την αυξανόμενη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, δεν εγγυόμαστε ούτε προτείνουμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι θα προστατεύσουν τη ζωή από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα.

Ιδιοκτήτες σπιτιών και ενοικιαστές πρέπει να ασφαλίζουν τη ζωή τους. Προστασία του περιβάλλοντος

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και

ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπεις

πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Parellaan 2H, 2132WS Hoofddorp, Ολλανδία
partners@x-sense.com

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Σ