

Έξυπνο Θερμόμετρο/υγρόμετρο X-Sense STH51

X-Sense · EAN 0810194780462

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

Έξυπνος Θερμόμετρο Υγρόμετρο

Μοντέλο: STH51

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του έξυπνου θερμόμετρου υγρομέτρου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής. Εάν εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο (ή ένα αντίγραφό του) στον τελικό χρήστη. Εισαγωγή

Το ασύρματο θερμόμετρο υγρόμετρο υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες καθώς και έξυπνες λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση και τα γραφήματα θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτό το θερμόμετρο υγρόμετρο είναι αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση για σπίτια, θερμοκήπια και άλλα. Επισκόπηση προϊόντος

Δείκτης LED

Κουμπί ζεύξης

Θήκη μπαταρίας

Δαχτυλίδι λαιμού

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θερμόμετρα Υγρόμετρα

Λαιμοί

Αυτοκόλλητα

Μπαταρίες AAA

Εγχειρίδιο χρήστη

Ρύθμιση συσκευής

Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή X-Sense Home Security, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το “X-Sense Home Security” στο Apple App Store ή στο Google Play Store.

Εγγραφείτε με μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην τελευταία έκδοση. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το

smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 και ανώτερο ή Android 8.0 και ανώτερο. Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας. 2. Συνδέετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz). 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Σημείωση: Όταν η συσκευή ρυθμίζεται μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και η συσκευή είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή, κάτι που μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση της συσκευής. Συνδέστε το Θερμόμετρο Υγρόμετρο στη Βάση

Το θερμόμετρο υγρόμετρο μπορεί να συνδεθεί με τη βάση μέσω του ασύρματου δικτύου.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη βάση, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όπου κι αν βρίσκεστε για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Σημείωση:

Πριν προσθέσετε συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή. 1. Πατήστε " ", και επιλέξτε "Θερμο-υγρόμετρα" στη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, πατήστε "Επόμενο" για να εισέλθετε στη σελίδα ζεύξης. 2. Εισάγετε ένα όνομα για το θερμόμετρο υγρόμετρο. Στη συνέχεια, επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένο και πατήστε "Επόμενο."

3. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από τη συσκευή. Πατήστε "Επόμενο."

4. Εγκαταστήστε την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες της μπαταρίας είναι σωστά ταιριασμένες. Στη συνέχεια, πατήστε "Επόμενο."

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πατώντας γρήγορα το κουμπί ζεύξης δύο φορές στη συσκευή μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το LED σε μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί με τη βάση. 6. Πατήστε "Επόμενο" για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε "Έτοιμο να προσθέσετε τη συσκευή."

7. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα ακούσετε "Η συσκευή προστέθηκε" και θα εμφανιστεί η σελίδα "Η συσκευή προστέθηκε." Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε το θερμόμετρο υγρόμετρο στη λίστα συσκευών. 8. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, παρακαλώ επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Εάν αποτύχετε να προσθέσετε τη συσκευή στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη ρύθμιση δικτύου. Για να επανασυνδεθείτε στη ρύθμιση δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. 2. Μετά την προσθήκη του θερμόμετρου υγρόμετρου, γράψτε το όνομά του στο παρεχόμενο αυτοκόλλητο και κολλήστε το στη συσκευή για εύκολη διαχείριση στο μέλλον. Εγκατάσταση Λαιμού (Προαιρετική)

① Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. ② Περάστε τον λαιμό μέσα από το δαχτυλίδι, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς συνδεδεμένος. ③ Κλείστε το πίσω κάλυμμα. ④ Η συσκευή μπορεί να κρεμαστεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή τοποθεσία με τον λαιμό. Χρήση του Θερμόμετρου

Υγρόμετρου σας

Ρυθμίστε το Συναγερμό: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας στην εφαρμογή. Όταν η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας υπερβούν αυτό το εύρος, θα σταλεί αμέσως μια ειδοποίηση push από την εφαρμογή, και η βάση θα ηχήσει συναγερμό ταυτόχρονα (Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού της βάσης και να επιλέξετε μόνο τις ειδοποιήσεις push). Για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και την υγρασία που θέλετε να παρακολουθείτε, χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή ή κάντε μια επιλογή από τη λίστα αναδυόμενων. Εναλλαγή Μονάδας: Εναλλάξτε τις μονάδες θερμοκρασίας που εμφανίζονται στην εφαρμογή σε Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C). Εξαγωγή Δεδομένων: Εξάγετε δεδομένα σε μορφή CSV μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης email σας και την επιβεβαίωση της ημερομηνίας/ώρας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία εξαγωγής δεδομένων εναλλάσσοντας το “Προγραμματισμένη Εξαγωγή” για να επιλέξετε από καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες. Δοκιμή Συσκευής: Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δοκιμή πατώντας το κουμπί Δοκιμής Συσκευής στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία 2 × AAA μπαταρίες (Αντικαταστάσιμες)

Τάση 3 V DC

Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,200 mAh

Διάρκεια Προϊόντος 5 χρόνια

Διάρκεια Μπαταρίας 1 χρόνο

Υλικό ABS

Δεν υπάρχει ήχος όταν η θερμοκρασία ή η υγρασία υπερβαίνει ή πέφτει κάτω από Ένταση Συναγερμού το καθορισμένο επίπεδο (ο σταθμός βάσης θα ηχήσει και θα σταλεί ειδοποίηση push μέσω της εφαρμογής)

Φωτεινός Δείκτης Κόκκινο/Μπλε

Λειτουργία

-4-140°F (-20-60°C)

Θερμοκρασία

Λειτουργική Υγρασία 0-100% RH

Θερμοκρασία -4-32°F (-20-0°C) Τυπική ακρίβεια: $\pm 0.36-0.72^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.2-0.4^{\circ}\text{C}$); Μέγιστη ακρίβεια: $\pm 0.72-1.26^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.4-0.7^{\circ}\text{C}$)

Ακρίβεια 32-140°F Τυπική ακρίβεια: $\pm 0.36^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$); Μέγιστη (0-60°C) ακρίβεια: $\pm 0.72^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{C}$)

10-90% Τυπική ακρίβεια: $\pm 2\%$ RH; Μέγιστη ακρίβεια:

RH $\pm 3.5\%$ RH

Ακρίβεια Υγρασίας

Τυπική ακρίβεια: $\pm 2-3\%$ RH; Μέγιστη

0-10%/90-100% RH

ακρίβεια: $\pm 3.5-5\%$ RH

Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα ακρίβειας υγρασίας μετρήθηκαν σε σταθερή θερμοκρασία 77°F (25°C). Όταν η θερμοκρασία αλλάξει, η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί.

Αντικατάσταση Μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω καπάκι της μπαταρίας της συσκευής χρησιμοποιώντας την κάτω εγκοπή.
2. Εγκαταστήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες των μπαταριών είναι σωστά ταιριασμένες.
3. Κλείστε το πίσω καπάκι πιέζοντάς το απαλά πίσω στη θέση του μέχρι να κλείσει.

Συντήρηση

1. Ο θερμόμετρος υγρόμετρος είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C) και υγρασία από 0 έως 100% RH.
2. Παρακαλώ, χειριστείτε αυτές τις συσκευές με προσοχή και μην προσπαθήσετε να τις αποσυναρμολογήσετε.
3. Μην βυθίζετε αυτές τις συσκευές στο νερό. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Ο θερμόμετρος Ο θερμόμετρος Πατήστε γρήγορα το κουμπί Ζευγοποίησης δύο φορές στη υγρόμετρος δεν μπορεί υγρόμετρος δεν εισέρχεται θερμόμετρο υγρόμετρο μέχρι να αναβοσβήσει μπλε

να συνδεθεί με τον σε λειτουργία ζευγοποίησης. γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγοποίησης. σταθμό βάσης. Οι μπαταρίες της Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Οι ειδοποιήσεις push ενεργοποιήσεις έχουν εξαντληθεί, ή η εφαρμογή Ενεργοποιήστε την άδεια ειδοποίησης push στο τηλέφωνο. δεν λειτούργησε. Ο σταθμός βάσης δεν είναι Η απόσταση μεταξύ του σταθμού βάσης και του εντός της κάλυψης δικτύου δρομολογητή θα πρέπει να είναι εντός 170 ft (50 m). Παρακαλώ του δρομολογητή. βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι πάντα εντός της κάλυψης δικτύου του δρομολογητή. Η επικοινωνία Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ του θερμόμετρου

μεταξύ του θερμόμετρου υγρόμετρου και του σταθμού βάσης. Η μέγιστη

υγρόμετρου και του σταθμού απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης σε βάσης δεν είναι σταθερή ή είναι πολύ ανοιχτό περιβάλλον είναι 1,700 ft (500 m). μακριά. Η σύνδεση δικτύου του Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου του δρομολογητή δρομολογητή και του κινητού και του κινητού τηλεφώνου είναι φυσιολογική. τηλεφώνου είναι ανώμαλη. Η επικοινωνία Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ του θερμόμετρου Η εφαρμογή δείχνει ότι το μεταξύ του θερμόμετρου υγρόμετρου και του σταθμού βάσης. Η μέγιστη

υγρόμετρο είναι εκτός σύνδεσης. είναι όχι σταθερή ή είναι πολύ απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης σε

μακριά. Οι μπαταρίες του Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. θερμόμετρου υγρόμετρου έχουν εξαντληθεί. Η εφαρμογή προειδοποιεί για Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. χαμηλή μπαταρία, και η ένδειξη LED

αναβοσβήνει μία φορά

κάθε 60 δευτερόλεπτα. Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ψυγείο ή στην κατάψυξη; Η χρήση του θερμόμετρου-υγρόμετρου σε ψυγείο ή κατάψυξη θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και θα επηρεάσει τη

σύνδεση της συσκευής σε περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Η συνιστώμενη περιβαλλοντική

θερμοκρασία για παρατεταμένη λειτουργία είναι 14–140°F (-10–60°C). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα; Δεδομένου ότι η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας (πάνω από 80% RH με συμπύκνωση νερού) για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω την περιοχή συναγερμού θερμοκρασίας και υγρασίας; Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις Συσκευής." Κάτω από τις ρυθμίσεις "Συναγερμός Θερμοκρασίας" και "Συναγερμός Σχετικής Υγρασίας", επιλέξτε τη θερμοκρασία και την υγρασία που θέλετε να παρακολουθήσετε μετακινώντας τον ρυθμιστή ή επιλέγοντας από τη λίστα αναδυόμενων.

Πώς μπορώ να εξάγω δεδομένα; Για να εξάγετε δεδομένα, ξεκινήστε πατώντας στο θερμόμετρο υγρόμετρο στη σελίδα συσκευών της εφαρμογής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα δεδομένων. Μόλις είστε στη σελίδα δεδομένων, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω μέρος και πατήστε το κουμπί "Εξαγωγή Δεδομένων". Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να εξάγετε μόνο ένα μέγιστο 6 μηνών (180 ημερών) δεδομένων τη φορά, οπότε βεβαιωθείτε ότι το χρονικό διάστημα που επιλέγετε εμπίπτει σε αυτό το εύρος.

Εάν χρειαστεί να εξάγετε δεδομένα για ολόκληρο το προηγούμενο έτος, θα χρειαστεί να το κάνετε σε δύο ξεχωριστές παρτίδες. Πώς μπορώ να βαθμονομήσω τη θερμοκρασία και την υγρασία; Η συσκευή έχει βαθμονομηθεί από ακριβή όργανα και συνήθως δεν απαιτεί επαναβαθμονόμηση. Εάν θέλετε να βαθμονομήσετε, μπορείτε να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις Συσκευής" και να βαθμονομήσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία στην ρύθμιση "Βαθμονόμηση". Πώς μπορώ να διακρίνω ποια συσκευή στην εφαρμογή αντιστοιχεί στη πραγματική συσκευή; Το κουτί που έρχεται με τη συσκευή σας περιέχει αυτοκόλλητα. Αφού προσθέσετε μια συσκευή στην εφαρμογή, επισημάνετε την γράφοντας το όνομά της στην εφαρμογή και στο παρεχόμενο αυτοκόλλητο και κολλώντας το στη συσκευή. Για να διακρίνετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δοκιμής της εφαρμογής. Για να δοκιμάσετε τη συσκευή, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις Συσκευής" και επιλέξτε "Δοκιμή Συσκευής." Κατά τη διάρκεια των 10 δευτερολέπτων, το LED φως κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα παραμείνει σταθερό μπλε. Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις. Παρακαλώ ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή τους εμπόρους για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες

Κατασκευαστή και Υπηρεσιών

X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00116WEU

Κωδικός EAN 810194780462

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίων/Μόλυβδο (>0.002% - Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003