

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC04-WX

X-Sense · EAN 0810194780677

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

Συναγερμός Μονοξειδίου του Άνθρακα Wi-Fi (Τύπος B)

XC04-WX

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα σας. Παρακαλώ αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά. Εάν εγκαθιστάτε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο—ή ένα αντίγραφό του—με τον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Αυτή η συσκευή είναι ένας συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα (CO) που λειτουργεί με μπαταρία και διαθέτει Wi-Fi. Είναι σχεδιασμένη με έναν προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Αφού η συσκευή συνδεθεί με την εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή απομακρυσμένα μέσω του smartphone σας, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή και να διευκολύνετε τη καθημερινή χρήση. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, φλόγες ή οποιοδήποτε επικίνδυνο αέριο εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να παραχθεί από φωτιά. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού για να παρέχετε πρώιμη προειδοποίηση φωτιάς και να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας από τη φωτιά και τους σχετικούς κινδύνους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ Ή ΣΚΗΝΗ.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1 x Συναγερμός CO (Προεγκατεστημένη Μπαταρία)

2 x Βίδες

2 x Πλαστικά Στηρίγματα

1 x Εγχειρίδιο Χρήστη

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Δύναμη Σήματος Wi-Fi

Οθόνη LCD

Σημαντήρας

Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Δείκτης LED (Κόκκινο/Κίτρινο/Πράσινο)

Κατάσταση Μπαταρίας

Ένδειξη Κορυφαίας Συγκέντρωσης

Συγκέντρωση CO

Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Το κουμπί δοκιμής/σίγασης χρησιμοποιείται για να δοκιμάσετε την ηλεκτρονική μονάδα και να σιγήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού.

Πατήστε σύντομα το κουμπί δοκιμής και θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο, υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει στη λειτουργία δοκιμής. Μια ειδοποίηση δοκιμής θα σταλεί στο smartphone σας από την εφαρμογή. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμή Συναγερμού" για περισσότερες πληροφορίες. Ο συναγερμός επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής μετά τη δοκιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την έναρξη μιας δοκιμής, ο συναγερμός θα ηχήσει και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινος. Αυτό δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει CO. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης συναγερμού, η μονάδα θα εισέλθει στη λειτουργία σίγασης.

Επίπεδα Συναγερμού CO

Αυτός ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ηχεί συναγερμό στις εξής συγκεντρώσεις CO εντός των αναφερόμενων χρονικών περιόδων:

30 ppm για 120 λεπτά,

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,

και 300 ppm για 0-3 λεπτά.

Όταν ανιχνεύεται CO και η συναγερμός ήχος, η συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται στην LCD και θα ανάβει ο μπλε φωτισμός. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινος και ο συναγερμός

θα εκπέμπει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Μια ειδοποίηση συναγερμού θα σταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Συγκέντρωση CO και Συμπτώματα

Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τις επιδράσεις διαφορετικών επιπέδων δηλητηρίασης από CO στο σώμα:

Μέρη ανά εκατομμύριο (PPM) Επιπτώσεις στους Ενήλικες

100 Ελαφρύ πονοκέφαλο, ναυτία, κόπωση (συμπτώματα γρίπης). 200 Ζάλη και πονοκέφαλο εντός 2-3 ωρών. 400 Ναυτία, μετωπικό πονοκέφαλο, υπνηλία, σύγχυση και ταχεία καρδιακή συχνότητα. Κίνδυνος για τη ζωή μετά από πάνω από 3 ώρες έκθεσης. 800 Σοβαροί πονοκέφαλοι, σπασμοί, αποτυχία ζωτικών οργάνων. Θάνατος πιθανός εντός 2-3 ωρών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΙΑΤΡΟ. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, η μονάδα θα τσιρίζει μία φορά και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινος κάθε 60 δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση. Μια ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας θα σταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής όταν υπάρχει χαμηλή μπαταρία, το σήμα χαμηλής μπαταρίας θα σταματήσει προσωρινά για 10 ώρες; αν πατήσετε ξανά το κουμπί δοκιμής, η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής και στη συνέχεια σε κατάσταση αναμονής. Ένδειξη Τέλους Ζωής και Έλεγχος Σίγασης

Μόλις φτάσει η μέγιστη διάρκεια ζωής του συναγερμού (10 χρόνια), ο συναγερμός θα ηχήσει 3 φορές και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινος 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα τέλους ζωής μπορεί να σιγαστεί προσωρινά για 22 ώρες πατώντας το κουμπί δοκιμής. Μια ειδοποίηση τέλους ζωής θα σταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Αυτή η δυνατότητα σίγασης τέλους ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνολικά 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, το σήμα τέλους ζωής δεν μπορεί να σιγαστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σίγασης τέλους ζωής, ο συναγερμός σας θα συνεχίσει να παρακολουθεί για CO και να παρέχει προστασία όπως συνήθως. Για να βοηθήσετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία αντικατάστασης του συναγερμού, σημειώστε την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας στην ειδική ετικέτα, που βρίσκεται στο πλάι του συναγερμού. Ρύθμιση Συσκευής μέσω της Εφαρμογής

Εγγραφή

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, αναζητήστε το X-Sense Home Security στο Apple App

Store ή στο Google Play Store, ή απλά σαρώστε τον QR κωδικό παρακάτω. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένος στην τελευταία έκδοση. Πριν συνδέσετε τους συναγερμούς, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τους συναγερμούς σε δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz). 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποίηση της Συσκευής

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ταινία μόνωσης μπαταρίας για να διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πριν αποσταλεί από το εργοστάσιο.

Όταν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν, θα χρειαστεί να τραβήξετε την ταινία πριν ενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ταινία Μόνωσης

Πριν από τη χρήση, τραβήξτε την ταινία μόνωσης μπαταρίας από το διαμέρισμα της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, ο ηχείο θα ηχήσει μία φορά, ο φωτισμός LCD θα ανάψει και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε 8 κύκλους (κίτρινος/πράσινος/κόκκινος). Η συσκευή θα εισέλθει στη συνέχεια σε κατάσταση αναμονής. Ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας:

Κρατήστε τον συναγερμό με τα δύο χέρια και τοποθετήστε τους αντίχειρές σας και στις δύο άκρες του καλύμματος του διαμερίσματος της μπαταρίας. Στη συνέχεια, πιέστε το κάλυμμα προς τα πάνω με κάποια δύναμη για να το αφαιρέσετε. Προσθήκη Συναγερμού Μονοξειδίου του Άνθρακα

1. Πατήστε " " στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής, επιλέξτε "Συναγερμοί Μονοξειδίου του Άνθρακα", στη συνέχεια επιλέξτε "Συναγερμοί CO Wi-Fi" και πατήστε "Επόμενο" για να προσθέσετε μια συσκευή. 2. Αφαιρέστε την ταινία μόνωσης για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό. 3. Εισάγετε ένα όνομα για τον συναγερμό. Επιλέξτε το σπίτι που δημιουργήσατε ή δημιουργήστε ένα νέο σπίτι για τον συναγερμό, στη συνέχεια επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο σπίτι, θα χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα και να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία διαμένετε. 4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σίγασης στον συναγερμό για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει μπλε. Άμεσα πατήστε "Επιβεβαίωση Λειτουργίας" πριν σβήσει το φως; αλλιώς θα χρειαστεί να επαναλάβετε το βήμα για να κάνετε τον δείκτη LED να αναβοσβήσει μπλε. Σημείωση: Εάν το κινητό σας τηλέφωνο βρει δύο ή περισσότερες συσκευές που περιμένουν να συνδεθούν στο δίκτυο, θα χρειαστεί να πατήσετε για να επιλέξετε τη αντίστοιχη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. 5. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi

2.4 GHz και βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο συναγερμός θα εισέλθει στη διαδικασία ζευγαρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί δοκιμής/σίγασης (ο δείκτης LED) αναβοσβήνει ακόμα μπλε; αλλιώς θα χρειαστεί να το πατήσετε για να το κάνετε να αναβοσβήνει μπλε ξανά. 6. Όταν ολοκληρωθεί, θα δείτε τον συναγερμό CO Wi-Fi στη λίστα συσκευών της εφαρμογής.

Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει μπλε

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

□ Εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει δίκτυο διπλής ζώνης με 2.4 GHz και 5 GHz, παρακαλώ δημιουργήστε

ξεχωριστά SSID για τις ζώνες 2.4 GHz και 5 GHz. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή μόνο με δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz. □ Για να προωθήσετε επιτυχημένη σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τον συναγερμό εντός της εμβέλειας του δρομολογητή, και ότι εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Ρυθμίστε τις Προτιμήσεις για την Εφαρμογή σας

Ειδοποιήσεις Push

Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή όταν γίνονται οποιεσδήποτε αλλαγές στο

σύστημά σας. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις push, καθώς πολλές

ειδοποιήσεις μπορεί να γίνουν περιττές και να επιβαρύνουν το τηλέφωνό σας, το οποίο μπορεί γρήγορα να γίνει

ενοχλητικό. Επιπλέον, όσο περισσότερες ειδοποιήσεις push επιτρέπετε, τόσο περισσότερη ενέργεια θα

καταναλώνει ο συναγερμός CO, γεγονός που θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ιστορικό Καταγραφής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα ή να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ιστορικό στο κάτω μέρος. Ειδοποιήσεις Offline

Οι ειδοποιήσεις offline χρησιμοποιούνται για να σας ειδοποιήσουν εάν ο συναγερμός αποσυνδεθεί από το Wi-Fi. Σημειώστε ότι αυτή η ειδοποίηση μπορεί να μην αποσταλεί άμεσα, καθώς ο συναγερμός αναφέρει στο κέντρο υπηρεσιών cloud σε καθορισμένα διαστήματα. Προφύλαξη Συναγερμού CO

Ανιχνεύεται επικίνδυνη συγκέντρωση CO, αλλά δεν έχει φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. Η

εφαρμογή θα εμφανίσει ένα μήνυμα "Προφύλαξη Συναγερμού CO", και μια ειδοποίηση push

της εφαρμογής θα

σταλεί στο smartphone σας. Υπάρχουν δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες CO. Πού να Εγκαταστήσετε

Ιδανικά, ένας συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο που περιέχει μια συσκευή καύσης καυσίμου, και ένας σε κάθε υπνοδωμάτιο.

Ωστόσο, εάν ο αριθμός των διαθέσιμων συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι περιορισμένος, οι παρακάτω

κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων συναγερμών:

- Εάν υπάρχει μια συσκευή σε ένα υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας μετρητής CO.
- Εγκαταστήστε έναν συναγερμό σε δωμάτια που περιέχουν μια συσκευή χωρίς καύση ή με ανοιχτό φλάντζα.
- Εγκαταστήστε έναν συναγερμό όπου οι κάτοικοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους.
- Σε ένα στούντιο διαμέρισμα, ένας συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές μαγειρέματος, αλλά κοντά στο σημείο όπου κοιμάται το άτομο.
- Εάν η συσκευή είναι σε ένα δωμάτιο που δεν χρησιμοποιείται κανονικά (όπως ένα λεβητοστάσιο), ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς έξω από αυτό το δωμάτιο ώστε ο συναγερμός να ακούγεται πιο εύκολα.

1. Εγκατάσταση ενός συναγερμού CO σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Εικόνα 1):

- Εάν είναι τοποθετημένος σε τοίχο, θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος οποιουδήποτε παραθύρου ή πόρτας, αλλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm (5.9 ίντσες) κάτω από την οροφή.
- Ο συναγερμός CO θα πρέπει να έχει οριζόντια απόσταση μεταξύ 1 m (3.3 πόδια) και 3 m (10 πόδια) από οποιαδήποτε πιθανή πηγή CO.
- Εάν υπάρχει διαχωριστικό στο δωμάτιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί στην ίδια πλευρά του διαχωριστικού με την πιθανή πηγή CO.

Εικόνα 1: Εγκατάσταση σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΔΩ

2. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Εικόνα 2):

- Τοποθετήστε τον συναγερμό CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του κατοίκου.
- Εγκαταστήστε τον συναγερμό έτσι ώστε ο δείκτης LED να είναι ορατός όταν ο κάτοικος είναι κοντά στον συναγερμό.

Εικόνα 2: Εγκατάσταση σε υπνοδωμάτιο ή άλλο δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (εγκατεστημένος στο ύψος του κεφαλιού)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του μοναδικού σχεδιασμού του προϊόντος και της μη σταθερής εγκατάστασης, δεν είναι

συνιστώμενη η εγκατάσταση του σε οροφή, καθώς είναι επιρρεπής να πέσει και να προκαλέσει

τραυματισμούς σε ανθρώπους. Θέσεις προς Αποφυγή

Σημαντική Σημείωση

Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του συναγερμού. Για

να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στη μονάδα, για να παρέχεται βέλτιστη απόδοση και για να

αποτραπούν οι περιττοί συναγερμοί, μην τοποθετείτε τους συναγερμούς CO στις παρακάτω περιοχές:

1. Σε γκαράζ ή σε οποιαδήποτε εξαιρετικά σκονισμένα, βρώμικα ή λιπαρά μέρη.
2. Όπου υπάρχει πιθανότητα καπνού ή ατμών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και λεβητοστάσια. Κρατήστε τους συναγερμούς CO τουλάχιστον 1.5 m (5 πόδια) μακριά από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, λέβητες, θερμοσίφωνες, θερμάστρες) αν είναι δυνατόν.
4. Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η απόσταση 1.5 m (5 πόδια) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. Σε μονάδες, κινητές ή μικρότερες κατοικίες, συνιστάται ο συναγερμός CO να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε πιθανή πηγή καπνού ή ατμών.

5. Μέσα σε 1.5 m (5 πόδια) από οποιαδήποτε συσκευή μαγειρέματος.
6. Σε εξαιρετικά υγρές περιοχές. Αυτός ο συναγερμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m (10 πόδια) μακριά από μπάνιο ή ντους, σάουνα, υγραντήρα, ατμοποιητή, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, δωμάτιο υπηρεσιών ή άλλη πηγή υψηλής υγρασίας.
7. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 4.4°C (40°F) ή υψηλότερη από 37.8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενους χώρους, ακατέργαστους σοφίτες, μη μονωμένες ή κακώς μονωμένες οροφές, βεράντες και γκαράζ.
- 8.

Όπου ο αέρας είναι ταραγμένος, όπως κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, αεραγωγούς θέρμανσης, αεραγωγούς κλιματιστικών, αεραγωγούς επιστροφής φρέσκου αέρα ή ανοιχτά παράθυρα. Η υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει οποιοδήποτε CO να φτάσει στους αισθητήρες.

9. Σε άμεσο ηλιακό φως. Μέθοδος Εγκατάστασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, προτείνουμε να δοκιμάσετε τους συναγερμούς Wi-Fi στα δωμάτια που επιθυμείτε να τους εγκαταστήσετε για να διασφαλίσετε ότι είναι εντός εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi και ότι τίποτα δεν παρεμβαίνει στην επικοινωνία τους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Τοίχος Τοποθέτησης

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης αναφερόμενοι στην ενότητα “Πού να Εγκαταστήσετε”.
2. Αφαιρέστε την ένδειξη αυτοκόλλητο από τη συσκευασία και ανατρέξτε στις θέσεις των οπών στο αυτοκόλλητο. Σχεδιάστε δύο οπές βιδών σύμφωνα με το μέγεθος και τη διάταξη των οπών τοποθέτησης στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τρυπήστε τις οπές βιδών 30 mm (1.18 ίντσες) βαθιά χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι Ø 6.0 mm (1/4-ίντσας). Σημειώστε ότι η απόσταση μεταξύ του κέντρου των δύο οπών είναι 74 mm (2.9 ίντσες). Θέσεις Τοποθέτησης
3. Εισάγετε το βύσμα στήριξης στην οπή βίδας και χτυπήστε το μέχρι να είναι επίπεδο με τον τοίχο.
4. Χρησιμοποιήστε τις δύο παρεχόμενες βίδες ή βίδες με αντεπίθεση 3.5 x 25 mm για να βιδώσετε στις δύο βίδες στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε ένα κενό 5 mm (1/5-ίντσας) μεταξύ της κεφαλής των βυσμάτων στήριξης και των βιδών, το οποίο θα επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση της συσκευής.
5. Τοποθετήστε και κλειδώστε τη συσκευή στον τοίχο ευθυγραμμίζοντας τις δύο θέσεις τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο.
6. Δοκιμάστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εγκατάσταση σε Τραπέζι Η βάση του ανιχνευτή έχει δύο πόδια

ενσωματωμένα στο σχέδιο που επιτρέπουν να στέκεται ελεύθερα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Πόδια ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε σε ράφι, παρακαλώ τηρήστε την προτεινόμενη τοποθέτηση όπως περιγράφεται στην ενότητα “Πού να Εγκαταστήσετε.” Δοκιμή

Συναγερμού Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τους συναγερμούς CO όταν τους ενεργοποιείτε για πρώτη φορά. Εκτός από τη δοκιμή που πρέπει να εκτελείτε εβδομαδιαία, συνιστάται επίσης να δοκιμάζετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από ένα μεγάλο ταξίδι ή διακοπές.

Ενέργεια Πιέστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής. Αντίκτυπος Συσκευής Η συσκευή ηχεί 4 φορές δύο φορές, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο. Η LCD θα εμφανίζει “---,” “PAS,” τη μέγιστη συγκέντρωση CO που καταγράφηκε από την προηγούμενη επαναφορά, και τελικά “0.” Αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εφαρμογή Η εφαρμογή θα δείξει μια ειδοποίηση δοκιμής, και μια ειδοποίηση push θα σταλεί στο smartphone σας από την εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία δοκιμής δοκιμάζει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης CO του συναγερμού χωρίς την ανάγκη δοκιμής με CO. Εάν ο συναγερμός CO δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα δοκιμής, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Μνήμη και Επαναφορά Μέγιστης Συγκέντρωσης CO Η δυνατότητα μέγιστης συγκέντρωσης CO είναι χρήσιμη για την αναγνώριση εάν υπήρξαν επικίνδυνες αναγνώσεις CO από την τελευταία επαναφορά μέγιστης συγκέντρωσης CO. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί δοκιμής, η LCD εμφανίζει τη μέγιστη συγκέντρωση CO που καταγράφηκε από την προηγούμενη επαναφορά. Η μέγιστη συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Στο παράδειγμα, 300 ppm ήταν η μέγιστη συγκέντρωση CO που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά της μονάδας. Επαναφορά Μέγιστης Συγκέντρωσης CO: Κατά τη διάρκεια των 5 δευτερολέπτων όταν η LCD εμφανίζει τη μέγιστη συγκέντρωση CO, πατήστε και κρατήστε το κουμπί δοκιμής για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει, το LED θα αναβοσβήσει πράσινο, και η μέγιστη συγκέντρωση CO θα επαναφερθεί με την LCD να εμφανίζει “0.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερη από 30 ppm, δεν θα καταγραφεί στη μέγιστη συγκέντρωση CO. Λειτουργία Συναγερμού Όταν η συσκευή ανιχνεύει CO, και η συγκέντρωση CO ppm φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο για μια χρονική περίοδο, η μονάδα θα εκπέμψει συναγερμό, θα ηχεί 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο. Η εφαρμογή θα δείξει μια ειδοποίηση “Συναγερμός CO Ενεργοποιήθηκε”, και μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο smartphone σας. Η συγκέντρωση CO εμφανίζεται μέσω του μηνύματος εντός της εφαρμογής και των ειδοποιήσεων push. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη συγκέντρωση CO στην ενότητα ιστορικό της εφαρμογής. Όταν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο ήχος του συναγερμού θα σταματήσει, και το LED θα

αναβοσβήσει πράσινο μία φορά κάθε δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Όταν ο συναγερμός τελειώσει, μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο smartphone σας. Λειτουργία Σιωπής Εάν υπάρχει ψευδής συναγερμός, μπορείτε προσωρινά να τον σιωπήσετε πιέζοντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή ή στην εφαρμογή. Θα λάβετε μια άμεση ειδοποίηση από την εφαρμογή που θα σας ενημερώνει ότι η συσκευή έχει σιωπηθεί προσωρινά. Το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι ο συναγερμός έχει σιωπηθεί. Ο συναγερμός θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σιωπής μετά από 9 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής, εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι ακόμα μεγαλύτερη από 50 ppm μετά από 6 λεπτά, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί ξανά;

αν όχι, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σιωπής μετά από 9 λεπτά, και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές συνεχόμενα. Εάν η συγκέντρωση CO είναι πάνω από 300 ppm, η λειτουργία σιωπής δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Οθόνη LCD Ενώ ανιχνεύει CO, η LCD θα εμφανίζει διάφορους δείκτες για να σας ενημερώσει για την κατάσταση του συναγερμού, όπως φαίνεται παρακάτω: Λειτουργία Οθόνη LCD Δείκτης LED Ηχητικός Συναγερμός Σημειώσεις Ενεργοποίηση Πρώτη χρήση Διατρέχει 8 Βεβαιωθείτε ότι η ταινία μόνωσης της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σειρά. στο Wi- 1 γρήγορος ήχος. Fi. Ο Δείκτης LED Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. και η επιτυχής. συσκευή έχει συνδεθεί στο Wi- Wi πριν. Λειτουργία Αναμονής Ο δείκτης LED Καμία. Καμία. αναβοσβήνει πράσινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μια συγκέντρωση CO 4 γρήγοροι ήχοι Επικίνδυνη συγκέντρωση CO ανιχνεύεται, και έχει φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. Η εφαρμογή θα δείξει ένα μήνυμα "Ενεργοποιήθηκε συναγερμός CO" και μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο smartphone σας. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ ανατρέξτε στο "Τι να κάνετε όταν ακούγεται ο συναγερμός CO". Μια συγκέντρωση CO Καμία. Επικίνδυνη συγκέντρωση CO ανιχνεύεται, αλλά δεν έχει φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. Υπάρχουν δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες CO. για λιγότερο από την παραχωρημένη περίοδο ανίχνευσης. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει πράσινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει Καμία. Ακύρωση συναγερμού: όταν η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, το σήμα συναγερμού θα σταματήσει. Στη συνέχεια, η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής. Λειτουργία Δοκιμής 2 σετ από 4 κόκκινες 2 σετ από 4 Μέγιστο επίπεδο CO που καταγράφηκε από την προηγούμενη επαναφορά. Μέγιστο CO Ο δείκτης LED 1 ήχος. Συγκέντρωση αναβοσβήνει πράσινο μία φορά. Ένδειξη Μέγιστης CO Ο δείκτης LED 1 ήχος. Η μέγιστη συγκέντρωση CO θα

επαναρυθμιστεί με την LCD να εμφανίζει "0." Λειτουργία Σιωπής Ο δείκτης LED Καμία. Λειτουργία σιωπής CO: Μετά από 9 λεπτά, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής. Ο δείκτης LED Καμία. Λειτουργία σιωπής κατά τη διάρκεια χαμηλής μπαταρίας: αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 ώρες, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής. Ο δείκτης LED Καμία. Λειτουργία σιωπής κατά το τέλος του κύκλου: αναβοσβήνει κίτρινο 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μετά από 22 ώρες, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής. Ο δείκτης LED Καμία. Έξοδος από τη λειτουργία σιωπής. αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές. Χαμηλή Μπαταρία Η οθόνη εναλλάσσεται 1 γρήγορος ήχος Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. η τρέχουσα συγκέντρωση CO επίπεδο. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Σφάλμα Ο δείκτης LED 2 ήχοι Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας και δείτε αν λειτουργεί κανονικά. Εάν "Err" συνεχίζει να εμφανίζεται, η μονάδα έχει αποτύχει και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Τέλος Ζωής Ο δείκτης LED 3 γρήγοροι ήχοι Αντικαταστήστε τη μονάδα άμεσα. αναβοσβήνει κίτρινο 3 κάθε 60 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία CR123A (αναγκαία μπαταρία)

Διάρκεια Ζωής Προϊόντος 10 χρόνια

Διάρκεια Μπαταρίας 1 χρόνο

Τύπος Αισθητήρα Ηλεκτροχημικός

Πρότυπο Ασφάλειας EN 50291-1:2018

Θερμοκρασία Λειτουργίας 4.4–37.8°C (40–100°F)

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας 10%–85% RH (μη συμπυκνωμένη)

Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB στα 3 μ (10 πόδια) @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικός συναγερμός

Διάρκεια Σιωπής Περίπου 9 λεπτά

Εφαρμογή X-Sense Home Security (υποστηρίζεται και από Android και iOS)

Ασύρματη Συχνότητα 2.4 GHz (Μη συμβατή με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz)

Ασύρματο Πρωτόκολλο IEEE 802.11b/g/n

Τι να Κάνετε Όταν Χτυπήσει ο Συναγερμός

1. Καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατόν.
2. Μετακινηθείτε αμέσως έξω και βεβαιωθείτε ότι όλοι μέσα στο σπίτι έχουν εκκενώσει την περιοχή ή έχουν πρόσβαση σε καθαρό αέρα. Μην ξαναμπίτε στο σπίτι μέχρι να αεριστεί και ο συναγερμός σας να παραμείνει σε κανονική κατάσταση. Αν δεν είναι δυνατό να μετακινηθείτε έξω, μείνετε κοντά σε μια ανοιχτή πόρτα/παράθυρο μέχρι να φτάσουν οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

3. Μετά την εκτέλεση των βημάτων 1-2 παραπάνω, αν ο συναγερμός σας επανενεργοποιηθεί εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-2 και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών για να ερευνήσει τις πηγές CO από εξοπλισμό και συσκευές που καίνε καύσιμα και να ελέγξει τη σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού.
4. Αν εντοπιστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, φροντίστε να επισκευαστεί άμεσα ο εξοπλισμός. Σημειώστε οποιονδήποτε εξοπλισμό καύσης που δεν έχει επιθεωρηθεί από τον τεχνικό και συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τους κατασκευαστές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια CO και αυτόν τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι τα οχήματα δεν λειτουργούν και δεν έχουν λειτουργήσει σε συνημμένο γκαράζ ή κοντά στην κατοικία.

Συντήρηση

Για να διατηρήσετε τον συναγερμό σας σε καλή λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να τηρείτε τα παρακάτω βήματα.

1. Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής.
2. Σκουπίστε το κάλυμμα του συναγερμού μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη.
3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τον συναγερμό. Οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν μόνιμα ή προσωρινά να μολύνουν τον αισθητήρα.
4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, σπρέι μαλλιών, χρώμα ή άλλα αερολύματα κοντά στον συναγερμό.
5. Μην βάφετε τη μονάδα. Το χρώμα μπορεί να φράξει τις οπές της θαλάμου ανίχνευσης και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΟΚ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια μπαταρία CR123A όταν η LCD εμφανίζει το μήνυμα "Lb" και ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα με τον ηχείο να τσιρίζει. Όταν η μπαταρία αντικατασταθεί και η συσκευή ενεργοποιηθεί, ο συναγερμός θα ηχήσει μία φορά ενώ ο LED θα αναβοσβήνει κόκκινος. Στη συνέχεια, ο δείκτης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση Wi-Fi. Αν ο δείκτης LED αναβοσβήνει για 2 λεπτά και μετά σταματήσει, αυτό υποδηλώνει ότι η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε. Σημείωση: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν συνιστώνται για χρήση με αυτή τη συσκευή.

Περιορισμοί των Συναγερμών CO

1. Οι συναγερμοί CO ενδέχεται να μην ξυπνούν όλα τα άτομα. Αν τα παιδιά ή άλλοι δεν

ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του συναγερμού CO, ή αν υπάρχουν βρέφη ή μέλη της οικογένειας με περιορισμούς κινητικότητας, βεβαιωθείτε ότι κάποιος τους βοηθά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2. Αυτός ο συναγερμός CO δεν θα ανιχνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Αυτός ο συναγερμός CO θα ανιχνεύσει μόνο CO που φτάνει στον αισθητήρα. Το CO μπορεί να είναι παρόν σε άλλες περιοχές. Οι πόρτες ή άλλες παρεμβολές μπορεί να επηρεάσουν το ρυθμό με τον οποίο το CO φτάνει στον συναγερμό CO. Για αυτό το λόγο, αν οι πόρτες των υπνοδωματίων είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε έναν συναγερμό CO σε κάθε υπνοδωμάτιο και στον διάδρομο μεταξύ τους.

3. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν CO σε άλλο επίπεδο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας συναγερμός CO στο δεύτερο επίπεδο, κοντά στα υπνοδωμάτια, μπορεί να μην ανιχνεύσει CO στο υπόγειο. Για αυτό το λόγο, ένας συναγερμός CO μπορεί να μην δώσει επαρκή προειδοποίηση. Συνιστάται πλήρης κάλυψη τοποθετώντας συναγερμούς CO σε κάθε επίπεδο του σπιτιού.

4. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ακούγονται. Το επίπεδο θορύβου του ηχείου συναγερμού είναι πάνω από 85 dB σε απόσταση 3 μ (10 πόδια). Ωστόσο, αν ο συναγερμός CO είναι εγκατεστημένος έξω από το υπνοδωμάτιο, μπορεί να μην ξυπνήσει έναν ήσυχο ύπνο ή κάποιον που έχει πρόσφατα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή έχει πει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η πόρτα είναι κλειστή ή μόνο μερικώς ανοιχτή. Ακόμα και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν τον συναγερμό αν ο ήχος μπλοκάρεται από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Θόρυβοι από την κυκλοφορία, στερεοφωνικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί ακόμη και να εμποδίσουν τα άτομα που είναι σε εγρήγορση να ακούσουν τον συναγερμό. Αυτός ο συναγερμός CO δεν προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.

5. Οι συναγερμοί CO δεν είναι υποκατάστατο ενός συναγερμού καπνού.

Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο ανιχνευτής CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο ανιχνευτής CO ανιχνεύει CO που μπορεί να διαρρέει απαρατήρητο από ελαττωματικές σόμπες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές ατελούς καύσης. Η εγκατάσταση ενός ανιχνευτή καπνού είναι απαραίτητη για έγκαιρη προειδοποίηση φωτιάς.

6. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι υποκατάστατο της ασφάλισης ζωής. Αν και αυτοί οι ανιχνευτές CO προειδοποιούν για την αύξηση των επιπέδων CO, δεν εγγυόμαστε ή υπονοούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι θα προστατεύσουν τις ζωές από δηλητηρίαση από CO. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές πρέπει να ασφαλίσουν τις ζωές τους. 7. Οι ανιχνευτές CO έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αν και ο ανιχνευτής CO και όλα τα μέρη

του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστοι, οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, σας συνιστούμε έντονα να δοκιμάζετε τον ανιχνευτή CO σας εβδομαδιαίως. 8. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι αλάνθαστοι. Όπως όλες οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι ανιχνευτές CO έχουν περιορισμούς. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο CO που φτάνει στους αισθητήρες τους. Μπορεί να μην δώσουν έγκαιρη προειδοποίηση για την αύξηση των επιπέδων CO αν το CO προέρχεται από απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού ή είναι σε κάποια απόσταση από τον ανιχνευτή CO. Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Ο ανιχνευτής σας δεν ηχεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. □ Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά εγκατεστημένες στον ανιχνευτή. □ Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το κουμπί δοκιμής/σιγής σταθερά. Η συσκευή απέτυχε να συνδεθεί στο δίκτυο. ● Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο όταν συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας σε αυτό το εγχειρίδιο. ● Βεβαιωθείτε ότι έχετε δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz. Όταν συμβαίνει ανιχνευτής CO ή η συσκευή είναι ● Ενεργοποιήστε την άδεια ειδοποιήσεων push στο τηλέφωνο. δοκιμασμένη, δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή. ● Ελέγξτε αν η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας είναι σε καλή κατάσταση. Η LED αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά κάθε 60 Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τη μπαταρία αμέσως. δευτερόλεπτα με 1 ήχο. Η LED αναβοσβήνει κίτρινο δύο φορές κάθε 60 Ο ανιχνευτής είναι ελαττωματικός. Παρακαλώ καθαρίστε τον ανιχνευτή σας και δείτε αν λειτουργεί κανονικά. δευτερόλεπτα με 2 ήχους. Αν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή αμέσως. Η LED αναβοσβήνει κίτρινο 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα με 3 ήχους. Η μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια) έχει επιτευχθεί. Αντικαταστήστε τον ανιχνευτή αμέσως. Αν η άμεση αντικατάσταση δεν είναι δυνατή, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί δοκιμής/σιγής μία φορά για να σιωπήσετε για 22 ώρες. Προστασία Περιβάλλοντος

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00171WEU

Κωδικός EAN 810194780677

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002% -

Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003

Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα.

Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον έμπορο για συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσίας

X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com