

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC0C-iR

Wi-Fi

X-Sense · EAN 0810194780691

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

X-SENSE

Συναγερμός αερίου σε γλάστρα Wi-Fi (Τύπος B)

Μοντέλο: XC0C-iR

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το μοντέλο προϊόντος. EN 50291

Email: support@x-sense.com

Η παρούσα οδηγία χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Παρακαλούμε αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την οδηγία, την οποία θα πρέπει να διατηρήσετε για το μέλλον. Εάν εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα για άλλους χρήστες, πρέπει να αφήσετε την οδηγία - ή ένα αντίγραφό της - στον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Αυτή η συσκευή είναι ένας ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα Wi-Fi που λειτουργεί με μπαταρία και διαθέτει προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για οικιακή χρήση. Πρέπει να θυμάστε ότι αυτή η συσκευή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, φλόγες ή άλλα επικίνδυνα αέρια εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να παραχθεί κατά την καύση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού, οι οποίοι θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά και θα προστατεύσουν εσάς και την οικογένειά σας από τις φωτιές και τους κινδύνους τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

- Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.

- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΕΣ Ή ΣΚΗΝΕΣ.

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (OSHA).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτός ο ανιχνευτής θα δείξει αποκλειστικά την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί επίσης να υπάρχει σε άλλους χώρους.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Ανιχνευτής CO
- 1 × Ετικέτα δείκτη διάταξης οπών για διάτρηση
- 1 × Μπαταρία CR123A (προκατασκευασμένη)
- 1 × Οδηγίες χρήσης
- 2 × Πλαστικά βύσματα
- 2 × Βίδες
- 1 × Κάρτα εγγύησης

Λειτουργίες προϊόντος

1. Σήμα Wi-Fi
2. Οθόνη LCD
3. Κουμπί κορυφαίου επιπέδου
4. Κουμπί δοκιμής/σιωπής
5. Δείκτης LED (κόκκινος/κίτρινος/πράσινος/μπλε)
6. Σημαντήρας ήχου
7. Ένδειξη μέγιστης συγκέντρωσης
8. Κατάσταση μπαταρίας
9. Συγκέντρωση CO

Κουμπί δοκιμής/σιωπής

Το κουμπί δοκιμής/σιωπής χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της ηλεκτρονικής συσκευής και για την σίγαση του συναγερμού κατά τη διάρκεια του σήματος συναγερμού. Πατήστε σύντομα το κουμπί δοκιμής και θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο, που σημαίνει ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής. Η ειδοποίηση δοκιμής θα αποσταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμή συναγερμού" για περισσότερες πληροφορίες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την έναρξη της δοκιμής, ο συναγερμός θα εκπέμψει ήχο και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια του συναγερμού, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση σίγασης.

Επίπεδα συναγερμού CO

Αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιεί τον συναγερμό σε συγκεκριμένα επίπεδα CO σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα:

30 ppm για 120 λεπτά,

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,

και 300 ppm για 0-3 λεπτά. Όταν ανιχνευθεί μονοξείδιο του άνθρακα και ενεργοποιηθεί ο ήχος του συναγερμού, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η συγκέντρωση CO και η ένδειξη θα ανάψει μπλε. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινα και ο συναγερμός θα εκπέμπει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Η ειδοποίηση του συναγερμού θα αποσταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής.

Συγκέντρωση CO και συμπτώματα

Τα παρακάτω συμπτώματα σχετίζονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει να συζητηθούν με ΟΛΑ τα μέλη του νοικοκυριού:

Επίπεδα έκθεσης Συμπτώματα

ήπια έκθεση ήπιος πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, κόπωση (συχνά περιγράφεται ως συμπτώματα παρόμοια με γρίπη).

μέτρια έκθεση Έντονος παλλόμενος πονοκέφαλος, υπνηλία, αποπροσανατολισμός, επιταχυνόμενος καρδιακός παλμός.

ακραία έκθεση Απώλεια συνείδησης, σπασμοί, αναπνευστική και καρδιοαγγειακή ανεπάρκεια, θάνατος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ

- ΟΞΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ.

- ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ.

Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι αδύναμη, η συσκευή θα εκπέμπει έναν μόνο ήχο και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινο κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας την ανάγκη αντικατάστασης

της μπαταρίας.

Η ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας θα αποσταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια χαμηλής στάθμης μπαταρίας, ο ηχητικός συναγερμός θα σιγήσει προσωρινά για 10 ώρες, αλλά ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει με αυτό το σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα; εάν ξαναπατήσετε το κουμπί δοκιμής, η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία δοκιμής και θα τερματίσει τη λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Δείκτης λήξης περιόδου χρήσης και λειτουργία σίγασης. Μετά την επίτευξη της μέγιστης περιόδου χρήσης (10 χρόνια), ο συναγερμός θα παράγει 3 ηχητικά σήματα, και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Ο ήχος λήξης της περιόδου χρήσης μπορεί να σιγήσει προσωρινά για 22 ώρες, πατώντας το κουμπί δοκιμής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου σίγασης, ο δείκτης LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία σίγασης του ήχου λήξης της περιόδου χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά για 30 ημέρες. Μετά την παρέλευση 30 ημερών, ο ήχος λήξης της περιόδου χρήσης δεν μπορεί να σιγήσει. Κατά τη διάρκεια της περιόδου σίγασης του ήχου λήξης της περιόδου χρήσης, ο συναγερμός συνεχίζει να παρακολουθεί το επίπεδο CO και παρέχει προστασία όπως συνήθως. Για να διευκολύνετε την αναγνώριση της ημερομηνίας αντικατάστασης του συναγερμού, καταγράψτε την ημερομηνία πρώτης ενεργοποίησης στην αφιερωμένη ετικέτα στο πλάι του συναγερμού.

Ρύθμιση συσκευής. Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή X-Sense Home Security, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε "X-Sense Home Security" στο Apple App Store ή στο Google Play Store. Εγγραφείτε, παρέχοντας μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην τελευταία έκδοση. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 ή νεότερο ή Android 8.0 ή νεότερο. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι: 1. γνωρίζετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης. 2. είστε συνδεδεμένοι με τη συσκευή μέσω δικτύου Wi-Fi συχνότητας 2,4 GHz (μη συμβατό με δίκτυα 5 GHz). 3. Το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Σημείωση: Κατά τη ρύθμιση της συσκευής μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και η συσκευή βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο router, καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση.

Λειτουργίες εφαρμογής. Ειδοποιήσεις: Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή σχετικά με συναγερμούς, απομάκρυνση κινδύνου, χαμηλή στάθμη μπαταρίας, βλάβη συσκευής, λήξη περιόδου χρήσης κ.λπ. **Δοκιμή συσκευής:** Απλά πατήστε το κουμπί δοκιμής στην εφαρμογή για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Κοινοποίηση συσκευής: Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή σε μέλη της οικογένειας και

φίλους. Θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή σχετικά με συναγερμούς και θα μπορούν να σιγήσουν τη συσκευή και να δουν το ιστορικό συμβάντων. Μέθοδος εγκατάστασης. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την θήκη της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με την ενεργοποίηση της συσκευής, ο ηχητικός συναγερμός θα εκπέμψει έναν μοναδικό ήχο, η οθόνη LCD θα ενεργοποιηθεί και ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει για 8 κύκλους (κόκκινο/πράσινο/κόκκινο). Στη συνέχεια, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.

Μονωτική μεμβράνη

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης της μπαταρίας: Πιάστε τον συναγερμό με και τα δύο χέρια, τοποθετώντας τους αντίχειρες και στις δύο πλευρές του καπακιού της θήκης της μπαταρίας. Στη συνέχεια, με λίγη δύναμη, σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ή ΤΑ ΜΑΤΙΑ. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε άφθονα την περιοχή με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (με ψευδάργυρο-χαλκό) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Ni-Cd; Ni-MH).
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες με χρησιμοποιημένες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών, με διαφορετική χωρητικότητα ή μέγεθος.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση μπαταρίας με ακατάλληλο τύπο μπορεί να προκαλέσει την απενεργοποίηση των ασφαλειών. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με ακατάλληλο τύπο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στην ετικέτα. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του συναγερμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από κάθε αντικατάσταση μπαταρίας, δοκιμάστε τη λειτουργία του συναγερμού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής. Προσθέστε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα

1. Πατήστε το " " στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης της εφαρμογής, επιλέξτε

"Συναγερμοί μονοξειδίου του άνθρακα", και στη συνέχεια "Συναγερμοί CO Wi-Fi (αυτόνομοι, λειτουργούν χωρίς βάση)". Στη συνέχεια, επιλέξτε "XCOC-iR".

2. Εισάγετε το όνομα του συναγερμού. Επιλέξτε το σπίτι που θα δημιουργήσετε ή δημιουργήστε ένα νέο για τον συναγερμό και στη συνέχεια επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Εάν δημιουργήσετε νέο σπίτι, θα πρέπει να εισάγετε το όνομά του και να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή κατοικίας. Αφού επιλέξετε το δωμάτιο, πατήστε "Επόμενο" για να προσθέσετε τη συσκευή.

3. Αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη για να τροφοδοτήσετε τον συναγερμό.

4. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί δοκιμής/σιγής στον συναγερμό για 5 δευτερόλεπτα, και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε. Πριν σβήσει το φως, πατήστε αμέσως "Επιβεβαίωση λειτουργίας", στη συνέχεια πατήστε "Επόμενο"; αλλιώς θα πρέπει να επαναλάβετε αυτό το βήμα για να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED μπλε. Σημείωση: εάν το τηλέφωνο ανιχνεύσει δύο ή περισσότερες συσκευές που περιμένουν σύνδεση με το δίκτυο, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή συσκευή που θέλετε να προσθέσετε.

5. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο συναγερμός θα περάσει σε λειτουργία ζευγαρώματος.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί δοκιμής/σιγής (LED) εξακολουθεί να αναβοσβήνει μπλε; αλλιώς πατήστε το για να αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά μπλε.

6. Μετά την ολοκλήρωση, θα δείτε τον συναγερμό CO Wi-Fi στη λίστα συσκευών στην εφαρμογή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει διπλή ζώνη, περιλαμβάνοντας τις ζώνες 2,4 GHz και 5 GHz, δημιουργήστε ξεχωριστό SSID για τα κανάλια 2,4 GHz και 5 GHz. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να διασφαλίσετε επιτυχημένη σύνδεση Wi-Fi, τοποθετήστε τον συναγερμό εντός της εμβέλειας του δρομολογητή και εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Ρυθμίσεις προτιμήσεων στην εφαρμογή κινητού

Ειδοποιήσεις push

Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο σύστημά σας. Συνιστάται να περιορίσετε τον αριθμό των ειδοποιήσεων push, καθώς η υπερβολή τους μπορεί να είναι ενοχλητική και να επιβαρύνει το τηλέφωνο, κάτι που θα γίνει γρήγορα ενοχλητικό. Επιπλέον, όσο περισσότερες ειδοποιήσεις push λαμβάνετε, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνει ο συναγερμός CO, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ιστορικό καταγραφών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα ή να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής,

πατήστε το κουμπί Ιστορικό στο κάτω μέρος.

Ειδοποιήσεις εκτός σύνδεσης

Οι ειδοποιήσεις εκτός σύνδεσης χρησιμοποιούνται για να ενημερώνουν όταν ο συναγερμός χάσει τη σύνδεση με το Wi-Fi. Πρέπει να θυμάστε ότι αυτή η ειδοποίηση μπορεί να μην αποσταλεί αμέσως, καθώς ο συναγερμός αναφέρει στο κέντρο υπηρεσιών cloud σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Προειδοποίηση συναγερμού CO

Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση CO, αλλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο συναγερμού.

Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί μήνυμα "Προειδοποίηση συναγερμού CO", και θα σταλεί ειδοποίηση push στο smartphone. Υπάρχει δυνητικά επικίνδυνη συγκέντρωση CO.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής 4 φορές, και η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής, και η συσκευή θα εκπέμψει άλλο σήμα, και το LED θα αναβοσβήσει γρήγορα μπλε μία φορά. Σε αυτό το σημείο, η συσκευή θα αποσυνδεθεί και θα γίνει αυτόνομη συσκευή. Στη συνέχεια, θα συνδεθεί ξανά με το ίδιο ή νέο δίκτυο.

Τόπος εγκατάστασης

Ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο που περιέχει συσκευή καύσης καυσίμου και σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν ο αριθμός των διαθέσιμων συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι περιορισμένος, κατά την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής κατευθυντήριες γραμμές:

- Εάν υπάρχει συσκευή στο υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί συναγερμός CO εκεί.
 - Εγκαταστήστε τον συναγερμό σε δωμάτια που περιέχουν συσκευή χωρίς καμινάδα ή με ανοιχτό σωλήνα καυσαερίων.
 - Εγκαταστήστε τον συναγερμό σε μέρη όπου διαμένει ή περνάει τον περισσότερο χρόνο.
 - Στο στούντιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές κουζίνας, αλλά κοντά στον χώρο ύπνου.
 - Εάν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο που χρησιμοποιείται σπάνια (π.χ. αποθήκη), ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί έξω από αυτόν τον χώρο, ώστε να είναι πιο εύκολα ακουστός.
1. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε χώρο με συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 1):
- Εάν είναι τοποθετημένος στον τοίχο, θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος της πόρτας ή του παραθύρου, τουλάχιστον 150 mm (5,9 ίντσες) κάτω από την οροφή.

- Ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια απόσταση από 1 m (3,3 πόδια) έως 3 m (10 πόδια) από κάθε πιθανή πηγή μονοξειδίου του άνθρακα.
- Εάν υπάρχει διαχωριστικό στον χώρο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί από την ίδια πλευρά του διαχωριστικού με την πιθανή πηγή μονοξειδίου του άνθρακα.

Σχήμα 1: Εγκατάσταση σε χώρο με συσκευή καύσης καυσίμου

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΖΩΝΗ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΔΩ

2. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε υπνοδωμάτιο ή χώρο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 2):

- Εγκαταστήστε τον συναγερμό CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του χρήστη.
- Εγκαταστήστε τον συναγερμό έτσι ώστε η ένδειξη LED να είναι ορατή όταν ο χρήστης βρίσκεται κοντά στη συσκευή.

Σχήμα 2:

Εγκατάσταση σε υπνοδωμάτιο ή χώρο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (εγκατεστημένος σε ύψος κεφαλής)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της μοναδικής κατασκευής του προϊόντος και της έλλειψης μόνιμης εγκατάστασης, δεν συνιστάται η εγκατάσταση του συναγερμού στην οροφή, καθώς μπορεί να πέσει εύκολα και να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα.

Μέρη που πρέπει να αποφεύγονται

Σημαντική προειδοποίηση

Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία αυτού του συναγερμού. Για να αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή, να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και να αποφευχθούν περιττές ψευδείς συναγερμοί, δεν πρέπει να εγκαθίστανται οι συναγερμοί CO στα παρακάτω μέρη:

1. Σε γκαράζ και σε μέρη με υψηλή σκόνη, βρωμιά ή υγρασία.
2. Σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα παρουσίας καπνού ή ατμών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
3. Σε καλά αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και αποθήκες. Όσο είναι δυνατόν, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, φούρνοι, θερμαντήρες νερού, θερμαντικά σώματα).
4. Σε μέρη όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 m (5 πόδια) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. Σε κινητές, τροχόσπιτες ή μικρότερες κατοικίες, συνιστάται η τοποθέτηση

του συναγερμού CO όσο το δυνατόν πιο μακριά από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών.

5. Σε απόσταση 1,5 m (5 πόδια) από κάθε συσκευή κουζίνας.

6. Σε μέρη με πολύ υψηλή υγρασία. Ο συναγερμός θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3 m (10 πόδια) μακριά από μπανιέρες, ντους, σάουνες, υγραντήρες, εξατμιστές, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, αποθήκες ή άλλες πηγές υψηλής υγρασίας.

7. Σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 4,4°C (40°F) ή πάνω από 37,8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενους χώρους κάτω από το δάπεδο, σε μη ολοκληρωμένες σοφίτες, σε κακώς μονωμένες ή μη μονωμένες οροφές, σε βεράντες και σε γκαράζ.

8. Σε μέρη όπου ο αέρας είναι ταραγμένος, π.χ. κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, εισόδους ζεστού αέρα, εξόδους κλιματισμού, εισόδους ψυχρού αέρα ή ανοιχτά παράθυρα. Η υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση του μονοξειδίου του άνθρακα στους αισθητήρες.

9. Σε άμεσα ηλιόλουστα μέρη.

Εγκατάσταση στον τοίχο

1. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση εγκατάστασης, ακολουθώντας την ενότητα "Πού να εγκαταστήσετε".

2. Αφαιρέστε την ενημερωτική ετικέτα από τη συσκευασία και προσέξτε τις θέσεις των οπών που σημειώνονται στην ετικέτα. Σημειώστε δύο οπές για βίδες σύμφωνα με το μέγεθος και τη διάταξη των οπών εγκατάστασης στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Διευρύνετε τις οπές για βίδες με βάθος 30 mm (1,18 ίντσες), χρησιμοποιώντας τρυπάνι Ø 6,0 mm (1/4 ίντσας). Σημείωση: η απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών είναι 112 mm (4,4 ίντσες).

Εγκατάσταση με βίδες

3. Τοποθετήστε το πλαστικό κλιπ στην οπή και χτυπήστε το με σφυρί, έτσι ώστε η κεφαλή του κλιπ να είναι επίπεδη με την επιφάνεια του τοίχου.

4. Χρησιμοποιήστε δύο παρασχεθέντες βίδες ή βίδες 3,5 × 25 mm με φλάντζα για να τις στερεώσετε στα κλιπ. Διατηρήστε απόσταση 5 mm (1/5 ίντσας) μεταξύ της κεφαλής του κλιπ και της βίδας, ώστε να διευκολύνετε την εγκατάσταση της συσκευής.

5. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη συσκευή στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντας δύο οπές εγκατάστασης στην πίσω πλευρά της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο.

6. Δοκιμάστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Εγκατάσταση σε τραπέζι

Η βάση του ανιχνευτή διαθέτει δύο ενσωματωμένα πόδια, που επιτρέπουν τη σταθερή τοποθέτησή του σε επίπεδη επιφάνεια.

Πόδια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετώντας τη συσκευή σε ράφι, παρακαλούμε να τηρείτε τις συστάσεις σχετικά με τις τοποθεσίες εγκατάστασης που περιγράφονται στην ενότητα "Πού να εγκαταστήσετε".

Δοκιμή συναγερμού

Βεβαιωθείτε ότι θα δοκιμάσετε τους συναγερμούς CO κατά την πρώτη τους ενεργοποίηση. Εκτός από τη δοκιμή κάθε εβδομάδα, συνιστάται επίσης να δοκιμάσετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από μακρινό ταξίδι ή διακοπές. Τύπος XCOC-iR

Ενέργεια Πατήστε το κουμπί δοκιμής. Αντίκτυπος Όταν η οθόνη LCD είναι αναμμένη, η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα, και το LED θα ανάψει κόκκινο μία φορά, εισερχόμενη σε

α λειτουργία δοκιμής: το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές συνεχόμενα, στον ρυθμό των ηχητικών σημάτων, επαναλαμβάνοντας 2 κύκλους. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, στην LCD θα εμφανιστεί διαδοχικά ?---?, ?PASS?, μετά το οποίο η οθόνη θα σβήσει. Η LCD θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής, υποδεικνύοντας κανονική κατάσταση λειτουργίας. Εάν κατά τη διάρκεια της αυτόματης δοκιμής προκύψει σφάλμα, στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα πρότυπα σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής, όπως χαμηλή στάθμη μπαταρίας, βλάβη και λήξη της περιόδου χρήσης, εμφανίζοντας διαδοχικά ?Lb?, ?E03/E04? και ?End?. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης CO στον συναγερμό χωρίς την ανάγκη χρήσης δοκιμαστικού αερίου CO. Εάν ο συναγερμός CO δεν εκπέμψει ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ενημερωθείτε αμέσως με τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Μνήμη μέγιστης συγκέντρωσης CO

Η λειτουργία μνήμης μέγιστης συγκέντρωσης CO διευκολύνει την αναγνώριση εάν από την τελευταία επαναφορά των δεδομένων κορυφής έχουν καταγραφεί επικίνδυνες συγκεντρώσεις CO. Πατήστε μία φορά το κουμπί κορυφής, ώστε η συσκευή να εκτελέσει μια σύντομη δοκιμή. Η οθόνη LCD θα ανάψει και θα εμφανίσει την μέγιστη τιμή που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά των δεδομένων κορυφής. Ο δείκτης ?Peak? θα εμφανιστεί αριστερά στην οθόνη LCD. Τα δεδομένα κορυφής θα εμφανίζονται για 5 δευτερόλεπτα. Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των 5 δευτερολέπτων δεν ληφθεί καμία περαιτέρω ενέργεια, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Για παράδειγμα, 300 ppm ήταν η μέγιστη συγκέντρωση CO που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά της συσκευής. Επαναφορά μέγιστης συγκέντρωσης CO: Κατά τη διάρκεια των 5 δευτερολέπτων, όταν στην οθόνη LCD είναι ορατή η μέγιστη συγκέντρωση

CO, πατήστε και κρατήστε το κουμπί κορυφής για 3 δευτερόλεπτα; η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα, το LED θα αναβοσβήνει πράσινο, και η μέγιστη συγκέντρωση CO θα επαναφερθεί, και η οθόνη LCD θα δείξει 0.?

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερη από 30 ppm, δεν θα καταγραφεί ως μέγιστη συγκέντρωση CO. Για να εμφανίσετε την τιμή κορυφής, πρέπει να πατήσετε σύντομα το κουμπί κορυφής (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα). Εάν το κουμπί πατηθεί περισσότερο (3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο), η εμφάνιση της τιμής κορυφής δεν θα ενεργοποιηθεί. Λειτουργία συναγερμού

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει CO, και η συγκέντρωση CO σε ppm φτάσει σε καθορισμένο επίπεδο για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό, εκπέμποντας 4 σήματα κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο. Η εφαρμογή θα εμφανίσει ειδοποίηση ?Συναγερμός CO ενεργοποιημένος? και θα σταλεί ειδοποίηση push της εφαρμογής στο smartphone σας. Η συγκέντρωση CO εμφανίζεται μέσω μηνύματος στην εφαρμογή και ειδοποίησης push. Η συγκέντρωση CO μπορεί επίσης να ελεγχθεί στην ενότητα ιστορικού της εφαρμογής. Όταν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο ήχος του συναγερμού θα σταματήσει, και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινο μία φορά το δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η συσκευή θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Μετά την ολοκλήρωση του συναγερμού, θα σταλεί ειδοποίηση push από την εφαρμογή στο smartphone σας.

Λειτουργία σίγασης

Σε περίπτωση ψευδούς συναγερμού, μπορείτε να τον σιγήσετε προσωρινά, πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης στη συσκευή ή στην εφαρμογή. Θα λάβετε άμεση ειδοποίηση από την εφαρμογή που θα σας ενημερώνει για την προσωρινή σίγαση της συσκευής. Το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, υπενθυμίζοντας ότι ο συναγερμός έχει σιγηθεί. Η συσκευή θα τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σίγασης, εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα παραμείνει πάνω από 50 ppm μετά από 6 λεπτά, η συσκευή θα επανεκκινηθεί; αν όχι, η συσκευή θα αποχωρήσει αυτόματα από τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά, και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές στη σειρά. Εάν η συγκέντρωση CO υπερβαίνει τα 300 ppm, η λειτουργία σίγασης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Οθόνη LCD

Κατά την ανίχνευση CO, στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν διάφοροι δείκτες που ενημερώνουν για την κατάσταση του συναγερμού, όπως παρακάτω:

Λειτουργία Οθόνη LCD Δείκτης Συναγερμός

Σημειώσεις

LED ηχητικός

Βεβαιωθείτε ότι η μεμβράνη

Προχωρά

Κατά την πρώτη

ασφαλιστική μπαταρία

για 8 κύκλους

τροφοδοσίας χρήση χωρίς

(Η οθόνη

έχει αφαιρεθεί, και

διαδοχικά:

συνδέσεις

ενεργοποιημένες)

κόκκινο/πράσινο/ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. από το δίκτυο

κόκκινο. Wi-Fi.

1 γρήγορος

σήμα

Αναβοσβήνει σε

Μπαταρία Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι

ασύρματη. μπλε για

έχει εγκατασταθεί σωστά,

η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. (Χωρίς φωτισμό)

σύνδεση με

α, α

δίκτυο Wi-Fi. η συσκευή

προηγούμενως

συνδέθηκε

με το δίκτυο

Wi-Fi. Αναβοσβήνει σε Χωρίς. Κανονική κατάσταση σύνδεσης

πράσινο μία φορά κάθε

60 δευτερόλεπτα. (Χωρίς

φωτισμό)

Αναβοσβήνει σε Χωρίς. Μη κανονική κατάσταση

πράσινο μία φορά κάθε σύνδεσης δικτύου. 60 δευτερόλεπτα, και

(Χωρίς

στη συνέχεια αναβοσβήνει
φωτισμό)
μία φορά. Επίπεδο CO σε
4 γρήγορα
Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη
επίπεδο CO και επιτεύχθηκε κατάσταση
στο εύρος από 30 σήματα
έως 999 rpm ασύρματο
συναγερμό. (Φωτισμός
διατηρείται επαναλαμβανόμενος
ενεργοποιημένος) εμφανίζει
Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα
σχετικά με κάθε 5,8
πραγματικές τιμές. «Τι να κάνετε όταν χτυπήσει
καθορισμένος χρόνος. δευτερόλεπτα. και ο δείκτης
LED αναβοσβήνει σε
κόκκινο 4
φορές κάθε 5,8
Λειτουργία συναγερμού
δευτερόλεπτα. Ανιχνεύθηκε Χωρίς. Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη
επίπεδο CO σε
επίπεδο CO
εύρος από 30
(Φωτισμός
αλλά δεν επιτυγχάνει κατάσταση
έως 999 rpm,
απενεργοποιημένο)
συναγερμού. Υπάρχει
όμως μέσω
εμφάνισης
πιθανώς επικίνδυνης
χρονικής διάρκειας
πραγματικές τιμές. επίπεδο CO. μη
Παρακαλώ πρώτα εντοπίστε
προβλεπόμενη

πηγή CO. περίοδος ανίχνευσης. Χωρίς. Δείκτης LED Ακύρωση συναγερμού: όταν αναβοσβήνει το επίπεδο του CO πέσει πράσινο μία φορά κάθε κάτω από το όριο συναγερμού, δευτερόλεπτα για ο ήχος συναγερμού θα 5 δευτερόλεπτα. απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής. Λειτουργία δοκιμής Σηματοδότης

Πρώτα Η λυχνία LED αναβοσβήνει σε αναβοσβήνει κόκκινο, και ο σηματοδότης ασύρματος ασύρματος εκπέμπει σήμα εκπέμπει σήμα ταυτόχρονα. πρώτα μία φορά, μία στη συνέχεια 2 σήματα, και (Φωτισμός σειρές 4 στη συνέχεια 2 ενεργοποιημένο) κόκκινες σειρές 4 γρήγορα σήματα ασύρματος. Έλεγχος επιπέδου Επίπεδο κορυφής: Χωρίς. Χωρίς. Φωτισμός LCD κατά τη διάρκεια κορυφής για 5 δευτερόλεπτα; εάν Καθαρισμός στο επίπεδο μηδέν: κορυφής είναι πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων (Φωτισμός

εμφάνισης, η συσκευή
ενεργοποιημένη)
εκπέμπει σήμα ασύρματος,
η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά σε
πράσινο, και όλα
τα καταγεγραμμένα δεδομένα διαγράφονται. Μέγιστο επίπεδο CO
καταγεγραμμένο από
την τελευταία επαναφορά. Λειτουργία σίγασης
Αναβοσβήνει
Χωρίς. Λειτουργία σίγασης CO: μετά από 9
κόκκινο
λεπτά η συσκευή
αυτόματα θα τερματίσει
σήμα 4
(Φωτισμός
λειτουργία σίγασης. φορές κάθε 5,8
ενεργοποιημένο) εμφανίζει
δευτερόλεπτα. Αναβοσβήνει Χωρίς. Κατά την έξοδο από
πράσινο τη λειτουργία σίγασης σε κατάσταση
σήμα 3 συναγερμού. φορές. Αναβοσβήνει σε Χωρίς. Λειτουργία σίγασης σε
μία φορά κάθε χαμηλό επίπεδο μπαταρίας: μετά
60 δευτερόλεπτα. 10 ώρες η συσκευή
(Χωρίς φωτισμό)
αυτόματα θα τερματίσει
τη λειτουργία σίγασης. Αναβοσβήνει σε μία φορά Χωρίς. Λειτουργία σίγασης κατά τη
διάρκεια
3 φορές κάθε 60 του τέλους κύκλου: Μετά από 22
(Χωρίς φωτισμό)
δευτερόλεπτα. ώρες η συσκευή
θα βγει από τη λειτουργία
σίγασης. Δείκτης 1 γρήγορος Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί
Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
σήμα αμέσως. LED αναβοσβήνει σε
ασύρματος
μία φορά κάθε

60

60 δευτερόλεπτα. (Χωρίς φωτισμό)

δευτερόλεπτα. Αποτυχία Αναβοσβήνει σε δύο Εάν το μήνυμα

σήματα «E03/E04» συνεχίζει να είναι

2 φορές κάθε 60

ασύρματος εμφανίζεται, η συσκευή

δευτερόλεπτα. έχει αποτύχει και πρέπει

(Χωρίς φωτισμό)

να αντικατασταθεί αμέσως. Λήξη περιόδου Αναβοσβήνει σε τρία γρήγορα Αντικαταστήστε

τη συσκευή

3 φορές κάθε 60 σήματα αμέσως. λήξης

δευτερόλεπτα. ασύρματος

(Χωρίς φωτισμό)

κάθε 60

δευτερόλεπτα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία 1 × μπαταρία 3 V CR123A (αναγκαία αλλαγή)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 1 έτος (δοκιμή μία φορά την εβδομάδα)

Διάρκεια χρήσης προϊόντος 10 χρόνια

Τύπος αισθητήρα Ηλεκτροχημικός

Πρότυπο ασφαλείας EN 50291

Χρόνος αντίδρασης συναγερμού CO 30 ppm για 120 λεπτά

50 ppm: 60-90 λεπτά

100 ppm: 10-40 λεπτά

300 ppm: 0-3 λεπτά

Θερμοκρασία λειτουργίας 4,4-37,8 °C (40-100 °F)

Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία 10-85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Συναγερμός

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς -20-60 °C (-4-140 °F), 5-95% RH (χωρίς

συμπύκνωση)

Χρόνος σίγασης

Συχνότητα λειτουργίας 2400-2483,5 MHz

Μέγ. ισχύς RF 100 mW

Επίλυση προβλημάτων

Αριθμός σειράς Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση

Συσκευή δεν λειτουργεί Συσκευή δεν Ανάψτε την θήκη της μπαταρίας και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την μπαταρία; αν οι μπαταρίες είναι

1

παραμένει κενή. σωστές. φορτισμένες, αλλάξτε τις. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής Ελέγξτε τι εμφανίζεται στην

LCD, για να προσδιορίσετε την αιτία

«PAS» εμφανίζεται «Lb», Λάθος πρόβλημα. Μπορεί να προέρχεται από

2

«E03/04» ή «τέλος». αυτοέλεγχο. χαμηλού επιπέδου μπαταρίας, ή λήξης της διάρκειας ζωής της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί έχει πατηθεί σφιχτά. Όταν το κουμπί είναι

Το κουμπί δεν έχει

πατηθεί σωστά, θα ακούσετε

σωστά

ήχους ειδοποίησης ή θα

πατηθεί. Έλλειψη αντίδρασης μετά

την πίεση του κουμπιού

3 δοκιμής/σίγασης ή

Κουμπί επιπέδου

κουμπιού επιπέδου

κορυφής πρέπει

να πατηθεί. Πατήστε το κουμπί επιπέδου

κρατώντας το

κορυφής για λίγο, μην

κρατάτε το για πολύ καιρό; λειτουργεί μόνο με

σύντομο

πάτημα. Όταν η συγκέντρωση CO

Μετά την ανίχνευση CO είναι κάτω από 30

ξαναπατήστε ppm, δεν θα καταγραφεί

4 το κουμπί επιπέδου στην Έλλειψη

κορυφής εξακολουθεί ιστορικών

να δείχνει την συγκέντρωση «0». δεδομένων επιπέδου

κορυφής. Η LCD δεν εμφανίζει πια Όταν η τάση

αριθμητικές τιμές, αντί για αυτό δείχνει «Lb», και το LED αναβοσβήνει 5 Αλλάξτε την

μπαταρία. για το τελευταίο φορά κάθε 60 περνά σε κατάσταση
δευτερόλεπτα μαζί με ειδοποίησης για
μονό ήχο χαμηλού επιπέδου
ειδοποίησης. μπαταρίας. Η συσκευή δεν μπορεί να Όταν η συγκέντρωση CO
σιγαστεί κατά τη ξεπερνά τα 300
6 διάρκεια της ειδοποίησης ppm, η συσκευή Έλλειψη
συναγερμού. δεν μπορεί να
σιγαστεί. Η οθόνη LCD
σταματά να δείχνει Εμφανίστηκε σφάλμα
αριθμητικές τιμές, της συσκευής: βραχυκύκλωμα
αντί για αυτό εμφανίζει υποδεικνύεται με
«E03» ή «E04», και κωδικό «E04»,
7 Αλλάξτε τη συσκευή. το LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 60 στο κύκλωμα
δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο υποδεικνύεται με κωδικό
από δύο ήχους «E03». Η οθόνη LCD
σταματά να δείχνει
αριθμητικές τιμές,
Η συσκευή
αντί για αυτό εμφανίζει
λήξη της
«τέλος», και το LED
8 διάρκειας Αλλάξτε τη συσκευή. αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε 60
χρήσης. δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο
από τρεις ήχους
συναγερμού. Η συγκέντρωση CO δεν
είναι αρκετά Βεβαιωθείτε ότι η συγκέντρωση CO είναι
υψηλή ή ο χρόνος κατάλληλα υψηλός και ο χρόνος
έκθεσης είναι πολύ έκθεσης είναι επαρκής για
Στην παρουσία
σύντομος, ώστε να προκαλέσει συναγερμό. περιβάλλον CO
9
να προκαλέσει συναγερμό. η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Ελέγξτε αν στην οθόνη
Η συσκευή
LCD εμφανίζεται ο κατάλληλος κωδικός
βλάβης. Αν ναι, η συσκευή πρέπει

να αντικατασταθεί. Η συσκευή εμφανίζει Η οθόνη LCD

10 Έλλειψη

ανάγνωση «0» στην δεν δείχνει

οθόνη LCD στην πληροφορίες, όταν

παρουσία περιβάλλοντος η συγκέντρωση CO είναι

CO. κάτω από 30 ppm. Λάθος

Εισάγετε σωστά το όνομα

όνομα χρήστη

χρήστη και κωδικό Wi-Fi. ή κωδικό Wi-Fi. Δικαιώματα

Bluetooth δεν είναι Δεν μπορείτε να προσθέσετε

ενεργοποιημένα στο τη συσκευή συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα στην

τηλέφωνο. 11 εφαρμογή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

δοκιμής/σιγής συναγερμού CO για 5

δευτερόλεπτα; το LED του θα αρχίσει

να αναβοσβήνει μπλε, που σημαίνει

είσοδος σε κατάσταση ζεύξης Wi-Fi. Το τηλέφωνο θα ζητήσει

δικαιώματα για την εφαρμογή. Επικοινωνία: Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ

του συναγερμού CO και του δρομολογητή.

Δεν μπορεί να λάβει

συναγερμό CO εάν υπάρχουν μεταλλικές πόρτες και παχιές

τοίχοι. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

απόσταση μεταξύ του συναγερμού και

του δρομολογητή σε ανοιχτό περιβάλλον

είναι 170 ft (50 m). Ο δρομολογητής ή το τηλέφωνο

μπορεί να έχουν αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και το τηλέφωνο

είναι συνδεδεμένα στον συναγερμό

CO και λειτουργούν σωστά. Η μπαταρία

είναι αποφορτισμένη. Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούρια. Επικοινωνία: Μειώστε τα

εμπόδια μεταξύ

του συναγερμού CO και του δρομολογητή.

Η εφαρμογή δείχνει ότι ο συναγερμός CO είναι

εκτός σύνδεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

απόσταση μεταξύ της βάσης και

του δρομολογητή σε ανοιχτό χώρο είναι 170 ft (50 m). Ο δρομολογητής ή το τηλέφωνο μπορεί να έχουν αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στον συναγερμό CO και λειτουργούν σωστά. Για να αποφευχθούν οι συχνές προειδοποιήσεις του προειδοποιητικού οθόνη LCD δείχνει την τιμή συγκέντρωσης CO κάτω από 100 ppm και δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια προειδοποίησης, η συσκευή δεν θα στείλει προειδοποιήσεις ούτε θα εμφανίσει την τιμή συγκέντρωσης στην εφαρμογή, όταν η συγκέντρωση είναι κάτω από 100 ppm. Ωστόσο, εάν η συγκέντρωση CO παραμείνει κάτω από 100 ppm, αλλά επιτευχθεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια προειδοποίησης, ο συναγερμός CO θα ενεργοποιηθεί και θα στείλει τις κανονικές προειδοποιήσεις συναγερμού. Οθόνη LCD: Η συσκευή είναι σε κατάσταση ενημέρωσης της τιμής συγκέντρωσης, ενώ η προειδοποίηση ενημερώνεται μόνο όταν υπερβαίνει άλλη τιμή συγκέντρωσης στην εφαρμογή δεν έχει ενημερωθεί. Τι να κάνετε όταν ηχεί ο συναγερμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενεργοποίηση του συναγερμού CO υποδεικνύει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο μπορεί να ΣΚΟΤΩΣΕΙ. Εάν ηχεί ο συναγερμός:

- 1) Πατήστε το κουμπί επαναφοράς/σιγής (κουμπί δοκιμής/σιγής).
- 2) Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (αριθμός τηλεφώνου).
- 3) Μετακινηθείτε αμέσως σε καθαρό αέρα - έξω ή κοντά σε ανοιχτές πόρτες/παράθυρα. Ελέγξτε τον αριθμό των ατόμων και βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι παρόντες. Μην μπειτε ξανά στο δωμάτιο ή απομακρυνθείτε από τις ανοιχτές

πόρτες/παράθυρα, μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες διάσωσης, το δωμάτιο να αεριστεί και ο συναγερμός να επιστρέψει σε κανονική κατάσταση.

4) Εάν μετά την εκτέλεση των βημάτων 1-3 ο συναγερμός ενεργοποιηθεί ξανά εντός 24

ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό

(αριθμός τηλεφώνου) για να ελέγξει την πηγή CO από

συσκευές καύσης καυσίμου και τη σωστή λειτουργία αυτών των

συσκευών. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης

εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, υποβάλετε αμέσως τη συσκευή σε σέρβις. Καταγράψτε

κάθε συσκευή καύσης καυσίμου που δεν έχει ελεγχθεί από τεχνικό

και ενημερωθείτε για τις οδηγίες των κατασκευαστών ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους,

για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια CO και αυτόν τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε

ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν ήταν και δεν είναι σε λειτουργία στο γειτονικό γκαράζ ή κοντά στο κτίριο κατοικίας. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινές

καταστάσεις που σχετίζονται με την παρουσία CO, όπως:

1.

Υπερβολικές διαρροές ή αναστροφή καυσαερίων από συσκευές καύσης καυσίμου προκαλούνται από:

Ατμοσφαιρικές συνθήκες στο εξωτερικό, όπως η κατεύθυνση και/ή η ταχύτητα του ανέμου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών ριπών ανέμου; Ψυχρός αέρας στους αεραγωγούς (κρύος και υγρός αέρας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μεγάλων διακοπών μεταξύ των κύκλων).

Αρνητική διαφορά πίεσης που προκύπτει από τη χρήση εξαγωγικών ανεμιστήρων.

Ταυτόχρονη λειτουργία πολλών συσκευών καύσης καυσίμου που ανταγωνίζονται για περιορισμένη πρόσβαση στον εσωτερικό αέρα. Χαλάρωση των συνδέσεων του αεραγωγού σε στεγνωτήρες ρούχων, λέβητες ή θερμαντήρες νερού. Φράξιμο στους αεραγωγούς ή ασυνήθιστοι σχεδιασμοί αεραγωγών που επιδεινώνουν τις παραπάνω καταστάσεις. 2.

Μακροχρόνια χρήση συσκευών καύσης καυσίμου χωρίς αερισμό (κουζίνα, λέβητας, τζάκι κ.λπ.). 3. Αντιστροφή θερμοκρασίας που μπορεί να κρατήσει τα καυσαέρια κοντά στην

επιφάνεια του εδάφους. 4. Αυτοκίνητο που λειτουργεί σε ρελαντί σε ανοιχτό ή κλειστό

γκαράζ που είναι προσκολλημένο σε κτίριο ή κοντά σε αυτό. Συντήρηση

Για να διατηρηθεί ο συναγερμός σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω συστάσεις. 1. Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα, πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιγής. 2. Σκουπίστε το κάλυμμα του συναγερμού κάθε τρεις μήνες για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη. 3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό του συναγερμού. Χημικά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά ή προσωρινή ρύπανση στον αισθητήρα. 4. Αποφύγετε την ψεκασμό αερολυμάτων, σπρέι αέρα, σπρέι βαφής ή άλλα αερολύματα κοντά στον συναγερμό. 5. Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τις οπές της κάψουλας του αισθητήρα και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ. Αντικατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε την με μία μπαταρία CR123A, όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί το μήνυμα "Lb", και το LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο από τον ήχο του ηχητικού σήματος. Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας στη συσκευή και αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη, η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά. Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην οθόνη LCD. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής. Περιορισμοί συναγερμών CO

1. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ξυπνήσουν όλα τα άτομα. Εάν τα παιδιά ή άλλα άτομα δεν ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του συναγερμού CO, ή εάν υπάρχουν βρέφη ή μέλη της οικογένειας με περιορισμένη κινητικότητα στο σπίτι, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάποιος θα τους βοηθήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2. Αυτός ο συναγερμός CO δεν θα ανιχνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Αυτός ο συναγερμός CO θα ανιχνεύσει μόνο CO που φτάνει στον αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να είναι παρόν σε άλλα δωμάτια. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία το CO φτάνει στον συναγερμό CO. Για το λόγο αυτό, εάν οι πόρτες στα υπνοδωμάτια είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε συναγερμό CO σε κάθε υπνοδωμάτιο και στον διάδρομο μεταξύ τους. 3. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν μονοξείδιο του άνθρακα σε άλλο επίπεδο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας συναγερμός CO στον δεύτερο όροφο, κοντά σε υπνοδωμάτιο, μπορεί να μην ανιχνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα στο υπόγειο. Για το λόγο αυτό, ένας συναγερμός CO μπορεί να μην παρέχει κατάλληλη προειδοποίηση. Συνιστάται να διασφαλίσετε πλήρη κάλυψη τοποθετώντας συναγερμούς CO σε κάθε επίπεδο του σπιτιού. 4. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην είναι ακουστοί. Το επίπεδο ήχου του ηχητικού σήματος του συναγερμού είναι πάνω από 85 dB σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια). Ωστόσο, εάν ο συναγερμός CO είναι

εγκατεστημένος έξω από το υπνοδωμάτιο, μπορεί να μην ξυπνήσει άτομο που κοιμάται βαθιά ή άτομο που έχει πρόσφατα πάρει ναρκωτικά ή έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι πόρτες είναι κλειστές ή μόνο μερικώς ανοιχτές. Ακόμη και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν το σήμα του συναγερμού, εάν ο ήχος είναι θαμμένος από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Ο θόρυβος που προέρχεται από την κυκλοφορία, τα ηχεία, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τους κλιματισμούς ή άλλες συσκευές μπορεί να εμποδίσει ακόμη και άτομα που είναι σε ετοιμότητα να ακούσουν το σήμα του συναγερμού. Αυτός ο συναγερμός CO δεν προορίζεται για άτομα με απώλεια ακοής. 5. Οι συναγερμοί CO δεν αντικαθιστούν τον συναγερμό πυρκαγιάς. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο συναγερμός CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο συναγερμός CO ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να διαρρεύσει απαρατήρητο από κατεστραμμένους λέβητες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές επικίνδυνης καύσης. Η εγκατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς είναι απαραίτητη για έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά. 6. Οι συναγερμοί CO δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ζωής. Αν και οι συναγερμοί CO προειδοποιούν για την αύξηση του επιπέδου μονοξειδίου του άνθρακα, δεν εγγυόμαστε ούτε προτείνουμε με κανέναν τρόπο ότι θα προστατεύσουν τη ζωή από δηλητηρίαση CO. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές πρέπει να συνεχίσουν να ασφαλίζουν τη ζωή τους. 7. Οι συναγερμοί CO έχουν περιορισμένη διάρκεια χρήσης.

Παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός CO και όλα τα μέρη του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, κάθε ένα από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό συνιστάται η εβδομαδιαία δοκιμή του συναγερμού CO. 8. Οι συναγερμοί CO δεν είναι απολύτως αξιόπιστοι. Όπως όλα τα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, οι συναγερμοί CO έχουν τους περιορισμούς τους. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο το CO που φτάνει στους αισθητήρες τους. Μπορεί να μην παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση για αυξανόμενα επίπεδα CO, εάν το CO προέρχεται από απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού ή βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον συναγερμό CO. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ RF ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον παρόντα οδηγό, ο οποίος περιέχει σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, πληροφορίες ελέγχου και οδηγίες λειτουργίας που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ενέργεια RF, που ισχύουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή κατά την παράδοσή της σε νέους χρήστες. Δήλωση συμμόρφωσης EE Η X-Sense Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος του ραδιοεξοπλισμού πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας

CPR αριθ. 305/2011, της οδηγίας RED 2014/53/EE, της οδηγίας RoHS 2011/65/EE και της οδηγίας WEEE 2012/19/EE; Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.x-sense.com Προστασία του περιβάλλοντος Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, στη βιβλιογραφία ή στη συσκευασία υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές πρέπει να παραδίδονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται αυτά τα προϊόντα ως μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στην περιοχή σας. Πληροφορίες για τον κατασκευαστή και την υπηρεσία X-Sense Electronics Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Οδός Jinshagang 1st, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang, Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα Email: support@x-sense.com