

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC0C-SR

X-Sense · EAN 0810194780714

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

X-SENSE

XC0C-SR

Συναγερμός διαρροής αερίου (Τύπος B)

EN 50291-1:2018

Email: support@x-sense.com

Η παρούσα οδηγία χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την οδηγία, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί για μελλοντική αναφορά. Εάν εγκαθιστάτε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα για άλλους, πρέπει να παραδώσετε την οδηγία - ή ένα αντίγραφό της - στον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Η συσκευή αυτή είναι ένας αυτόνομος συναγερμός CO (μονοξειδίου του άνθρακα) που λειτουργεί με μπαταρίες, εξοπλισμένος με προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα, προορισμένος για οικιακή χρήση. Πρέπει να θυμάστε ότι η συσκευή αυτή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, φλόγες ή οποιαδήποτε άλλα επικίνδυνα αέρια εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να προκύψει από πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε συναγερμούς καπνού, οι οποίοι θα παρέχουν πρώιμη προειδοποίηση για πυρκαγιά και θα προστατεύσουν εσάς και την οικογένειά σας από τους κινδύνους που σχετίζονται με πυρκαγιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΕΣ Ή ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (OSHA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Αυτός ο συναγερμός σηματοδοτεί αποκλειστικά την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο άμεσο περιβάλλον του αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να είναι παρόν και σε άλλα μέρη.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × συναγερμός CO
- 1 × ετικέτα δείκτη διάταξης οπών για διάτρηση
- 2 × μπαταρίες AA (προκαταρκτικά εγκατεστημένες)
- 1 × Οδηγίες χρήσης
- 2 × βίδες διάτρησης
- 2 × βίδες
- 1 × Κάρτα εγγύησης

Λειτουργίες προϊόντος

1. Κουμπί Μέγιστης Επίπεδο
2. Κουμπί δοκιμής / σίγασης
3. Οθόνη LCD
4. Δείκτης LED (κόκκινος/κίτρινος/πράσινος)
5. Μπούζερ
6. Δείκτης μέγιστης συγκέντρωσης
7. Κατάσταση μπαταρίας
8. Συγκέντρωση CO

Κουμπί δοκιμής / σίγασης

Το κουμπί δοκιμής / σίγασης χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της ηλεκτρονικής συσκευής και για την σίγαση του συναγερμού κατά τη διάρκεια του προειδοποιητικού σήματος. Πατήστε το κουμπί δοκιμής / σίγασης, τότε η οθόνη LCD θα ανάψει, και θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι ο συναγερμός εισέρχεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση σφάλματος μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, θα εμφανιστεί ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος στην οθόνη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμή του συναγερμού" για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Μετά την έναρξη της δοκιμής, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινα. Αυτό δεν σημαίνει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα. Εάν κατά τη διάρκεια της σήμανσης του συναγερμού πατήσετε το κουμπί δοκιμής, η συσκευή θα

περάσει σε λειτουργία σίγασης.

Επίπεδα συναγερμού CO

Αυτός ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιεί τον συναγερμό στις παρακάτω συγκεντρώσεις CO σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα:

30 ppm για 120 λεπτά,

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,

και 300 ppm για 0-3 λεπτά. Μετά την ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα και την ενεργοποίηση του συναγερμού, η συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD, και η φωτεινότητα θα ενεργοποιηθεί σε μπλε χρώμα. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινα, και ο συναγερμός θα εκπέμπει 4 σύντομα ηχητικά σήματα, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.

Συγκέντρωση CO και συμπτώματα

Τα παρακάτω συμπτώματα σχετίζονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και πρέπει να συζητηθούν με ΟΛΑ τα μέλη του νοικοκυριού:

Επίπεδα έκθεσης Συμπτώματα

ήπια έκθεση ήπιος πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, κόπωση (συχνά περιγράφεται ως συμπτώματα παρόμοια με γρίπη).

μέτρια έκθεση Έντονος παλλόμενος πονοκέφαλος, υπνηλία, αποπροσανατολισμός, ταχύς καρδιακός παλμός.

ακραία έκθεση Απώλεια συνείδησης, σπασμοί, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού-αναπνευστικού συστήματος, θάνατος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΨΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΟ.

- ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ή ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. ΣΥΧΝΑ ΠΡΩΤΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ.

Προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα παράγει ένα μοναδικό ηχητικό σήμα,

και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινα κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας την ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής με χαμηλή στάθμη μπαταρίας, το ηχητικό σήμα θα σιγήσει προσωρινά για 10 ώρες, και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινα μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα;

Η επαναλαμβανόμενη πίεση του κουμπιού δοκιμής θα προκαλέσει την είσοδο της συσκευής σε δοκιμαστική λειτουργία και την έξοδο από τη λειτουργία σίγασης σε χαμηλή κατάσταση μπαταρίας. Ένδειξη λήξης περιόδου χρήσης και έλεγχος σίγασης. Με την επίτευξη του μέγιστου χρόνου χρήσης (10 χρόνια), ο συναγερμός θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα και η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Το σήμα λήξης περιόδου χρήσης μπορεί να σιγαστεί προσωρινά για 22 ώρες, πατώντας το κουμπί δοκιμής. Κατά τη διάρκεια της σίγασης, η ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία προσωρινής σίγασης του σήματος λήξης περιόδου χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά για 30 ημέρες. Μετά την παρέλευση 30 ημερών, το σήμα λήξης περιόδου χρήσης δεν μπορεί πλέον να σιγαστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σίγασης, ο συναγερμός συνεχίζει να παρακολουθεί το μονοξείδιο του άνθρακα και παρέχει προστασία όπως συνήθως. Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση της ημερομηνίας αντικατάστασης του συναγερμού, καταγράψτε την ημερομηνία πρώτης ενεργοποίησης σε μια ειδικά αφιερωμένη ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι του συναγερμού. Τόπος εγκατάστασης. Ιδανικά, ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου και σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν όμως ο αριθμός των διαθέσιμων συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι περιορισμένος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω οδηγίες κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση του συναγερμού(ων):

- Εάν υπάρχει συσκευή στο υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί ανιχνευτής CO.
 - Εγκαταστήστε τον συναγερμό σε δωμάτια που περιέχουν ασύρματες συσκευές ή με ανοιχτό θάλαμο καύσης.
 - Εγκαταστήστε τον συναγερμό εκεί όπου οι κάτοικοι περνούν τον περισσότερο χρόνο.
 - Σε στούντιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη συσκευή μαγειρέματος, αλλά κοντά στο σημείο ύπνου.
 - Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δωμάτιο που χρησιμοποιείται σπάνια (π.χ. αποθήκη), ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται έξω από αυτό το δωμάτιο, ώστε να είναι πιο εύκολα ακουστός.
1. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 1):
- Εάν τοποθετείται στον τοίχο, θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το ύψος της πόρτας ή του

παραθύρου, αλλά τουλάχιστον 150 mm κάτω από την οροφή.

- Ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια απόσταση από 1 m (3,3 πόδια) έως 3 m (10 πόδια) από πιθανή πηγή CO.

- Σε περίπτωση ύπαρξης διαχωριστικού στο δωμάτιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ίδια πλευρά με την πιθανή πηγή CO. Σχήμα 1: Εγκατάσταση σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO ΖΩΝΗ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΔΩ

2. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 2):

- Τοποθετήστε τον συναγερμό CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του ατόμου που βρίσκεται στο δωμάτιο.

- Εγκαταστήστε τον συναγερμό με τέτοιο τρόπο ώστε η ένδειξη LED να είναι ορατή όταν το άτομο βρίσκεται κοντά στον συναγερμό. Σχήμα 2: Τοποθέτηση σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (τοποθετημένος σε ύψος τοίχου) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της μοναδικής κατασκευής του προϊόντος και της έλλειψης μόνιμης στήριξης, δεν συνιστάται η τοποθέτηση στην οροφή, όταν υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης και πρόκλησης τραυματισμού. Θέσεις που πρέπει να αποφεύγονται. Σημαντική προειδοποίηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του συναγερμού. Για να αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή, να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και να προληφθούν αδικαιολόγητοι ψευδείς συναγερμοί, δεν πρέπει να τοποθετούνται οι συναγερμοί CO στις παρακάτω θέσεις:

1. Σε γκαράζ ή σε πολύ σκονισμένα, βρώμικα ή υγρά δωμάτια.

2. Σε μέρη όπου μπορεί να προκύψει καπνός ή ατμοί κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας.

3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και αποθήκες. Εάν είναι δυνατόν, διατηρείτε τους συναγερμούς CO τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) μακριά από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, φούρνοι, θερμαντήρες νερού, θερμαντικά σώματα).

4. Σε μέρη όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 m (5 πόδια) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. Σε προκατασκευασμένα, κινητά ή μικρότερα σπίτια, συνιστάται η τοποθέτηση του συναγερμού CO όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε πιθανή πηγή καπνού ή ατμών.

5. Σε απόσταση μικρότερη από 1,5 m (5 πόδια) από οποιαδήποτε κουζινική συσκευή.

6. Σε μέρη με εξαιρετικά υψηλή υγρασία. Αυτός ο συναγερμός θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3 m (10 πόδια) μακριά από μπανιέρες, ντους, σάουνες, υγραντήρες, εξατμιστές, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, αποθήκες ή άλλες πηγές υψηλής υγρασίας.

7. Σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 4,4°C (40°F) ή πάνω από 37,8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενους χώρους υπογείων, ημιτελή πατάρια, μη μονωμένες ή κακώς μονωμένες οροφές, σε βεράντες και γκαράζ.

8. Σε μέρη με ταραχώδη ροή αέρα, όπως κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, εξόδους θερμότητας, εξόδους κλιματισμού, εισόδους φρέσκου αέρα ή ανοιχτά παράθυρα.

Να υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει τη διεύθυνση του μονοξειδίου του άνθρακα στους αισθητήρες. 9. Σε άμεσο ηλιακό φως. Μέθοδος εγκατάστασης Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

Μονωτική μεμβράνη

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη από την θήκη της μπαταρίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με την ενεργοποίηση της συσκευής, ο συναγερμός θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα, η οθόνη LCD θα ανάψει και ο δείκτης LED θα εκτελέσει μια 8-κύκλων ακολουθία (κόκκινο/πράσινο/κόκκινο). Στη συνέχεια, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταρίας:

Κρατήστε τον συναγερμό με τα δύο χέρια, τοποθετώντας τους αντίχειρες και στις δύο άκρες του καπακιού της θήκης μπαταρίας. Στη συνέχεια, με κατάλληλη δύναμη, σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην επιτρέψετε στο υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές (ψευδάργυρος-κάλιο) ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd; Ni-MH).
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες με χρησιμοποιημένες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών, με διαφορετική χωρητικότητα ή μεγέθη.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να αναιρέσει τις ασφάλειες. Υπάρχει κίνδυνος

πυρκαγιάς ή έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στην ετικέτα. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του συναγερμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μετά από κάθε αντικατάσταση μπαταρίας, δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία του συναγερμού με τη λειτουργία δοκιμής.

Τοποθέτηση στον τοίχο

1. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση εγκατάστασης, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Πού να εγκαταστήσετε".
2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία από τη συσκευασία και χρησιμοποιήστε τα σημεία που είναι σημειωμένα για τις τρύπες. Σημειώστε δύο τρύπες για τις βίδες σύμφωνα με το μέγεθος και τη διάταξη των τρυπών τοποθέτησης που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Διευρύνετε τις τρύπες για τις βίδες σε βάθος 30 mm (1,18 ίντσες) χρησιμοποιώντας τρυπάνι Ø 6,0 mm (1/4 ίντσας). Προσέξτε ότι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο τρυπών είναι 112 mm (4,4 ίντσες).

Τρύπες τοποθέτησης

3. Τοποθετήστε τον πλαστικό κοχλία στην τρύπα και χτυπήστε τον, έτσι ώστε η κεφαλή του να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο.
4. Βιδώστε δύο προσαρτημένες βίδες ή βίδες με κωνική κεφαλή 3,5 × 25 mm στις τρύπες. Διατηρήστε απόσταση 5 mm (1/5 ίντσας) μεταξύ της κεφαλής της βίδας και του τοίχου, για να διευκολύνετε την τοποθέτηση της συσκευής.
5. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη συσκευή στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο.
6. Δοκιμάστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί δοκιμής, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Τοποθέτηση σε τραπέζι

Η βάση του ανιχνευτή διαθέτει δύο ενσωματωμένα πόδια, που του επιτρέπουν να τοποθετείται αυτόνομα σε επίπεδη επιφάνεια.

Πόδια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την τοποθέτηση σε ράφι, πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις σχετικά με την τοποθεσία που περιγράφονται στην ενότητα "Πού να εγκαταστήσετε".

Δοκιμή του συναγερμού

Βεβαιωθείτε ότι θα δοκιμάσετε τον συναγερμό CO κατά την πρώτη ενεργοποίησή του.

Εκτός από τη δοκιμή κάθε εβδομάδα, συνιστάται επίσης να ελέγχετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από μια μακρά ταξίδι ή διακοπές.

Τύπος XC0C-SR

Λειτουργία Πατήστε το κουμπί δοκιμής. Αντίκτυπος Όταν η οθόνη LCD είναι ενεργή, η συσκευή εκπέμπει έναν ηχητικό σήμα, και το LED αναβοσβήνει κόκκινο φως μία φορά, και ξεκινά τη λειτουργία δοκιμής: το LED αναβοσβήνει κόκκινο τέσσερις φορές με συνοδευτικούς ήχους, επαναλαμβάνοντας αυτόν τον κύκλο δύο φορές. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, η LCD εμφανίζει διαδοχικά "---", "PASS", και στη συνέχεια η οθόνη σβήνει. Η LCD επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής, υποδεικνύοντας κανονική κατάσταση λειτουργίας. Εάν κατά την αυτοδιάγνωση προκύψει σφάλμα, η οθόνη LCD θα δείξει τα αντίστοιχα μοτίβα σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής, όπως χαμηλή στάθμη μπαταρίας, βλάβη και λήξη της περιόδου λειτουργίας, εμφανίζοντας διαδοχικά "Lb", "E03/E04" και "End".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει ακριβώς το κύκλωμα του αισθητήρα CO του συναγερμού χωρίς την ανάγκη χρήσης δοκιμαστικού CO. Εάν ο συναγερμός CO δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα δοκιμής, θα πρέπει αμέσως να ανατρέξετε στις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων στο τέλος αυτής της οδηγίας.

Αποθήκευση μέγιστης στάθμης CO

Η λειτουργία μέγιστης στάθμης CO βοηθά να προσδιοριστεί εάν έχουν προκύψει επικίνδυνες μετρήσεις CO από την τελευταία επαναφορά της μέγιστης τιμής. Πατήστε το κουμπί Μέγιστη Στάθμη μία φορά, και η συσκευή θα εκτελέσει μια σύντομη δοκιμή. Η οθόνη LCD θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά των δεδομένων μέγιστης. Στα αριστερά της οθόνης LCD θα εμφανιστεί ο δείκτης "Peak". Οι μέγιστες τιμές θα εμφανίζονται για 5 δευτερόλεπτα. Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των 5 δευτερολέπτων δεν ληφθεί καμία ενέργεια, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Για παράδειγμα, 300 ppm θα ήταν η μέγιστη στάθμη μονοξειδίου του άνθρακα που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά της συσκευής.

Επαναφορά μέγιστης συγκέντρωσης CO: Ενώ στην οθόνη LCD είναι ορατή η μέγιστη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα για 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί Μέγιστο Επίπεδο για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκπέμπει ηχητικό σήμα, η LED ένδειξη θα ανάψει πράσινη και η μέγιστη συγκέντρωση CO θα επαναφερθεί, και στην LCD θα εμφανιστεί "0."

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερη από 30 ppm, δεν θα καταγραφεί ως μέγιστη συγκέντρωση CO. Για να εμφανιστεί η μέγιστη τιμή, πρέπει να πατήσετε σύντομα το κουμπί Μέγιστο Επίπεδο (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα). Εάν το

κουμπί κρατηθεί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, η εμφάνιση της μέγιστης τιμής δεν θα ενεργοποιηθεί.

Λειτουργία σίγασης

Πατήστε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια του συναγερμού για να μεταφέρετε τη συσκευή σε λειτουργία σίγασης. Εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο συναγερμού μετά από 6 λεπτά, η συσκευή θα επανέλθει σε κατάσταση συναγερμού. Διαφορετικά, η συσκευή θα τερματίσει τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά και θα συνεχίσει τη φυσιολογική λειτουργία. Εάν η συγκέντρωση CO υπερβαίνει τα 300 ppm, η λειτουργία σίγασης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Οθόνη LCD

Κατά την ανίχνευση CO, στην οθόνη LCD θα εμφανίζονται διάφοροι δείκτες που ενημερώνουν για την κατάσταση του συναγερμού, όπως φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργία Οθόνη LCD Δείκτης LED Σηματοδότηση

Σημειώσεις

ηχητική

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ένας γρήγορος ήχος 8 κύκλων ηχητικών σημάτων (πράσινος/κόκκινος/ηχητικός).

(Ενεργοποιημένο)

Αναβοσβήνει πράσινο φως μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. (Καμία ενεργοποίηση)

Συγκέντρωση CO σε επικίνδυνο εύρος από 30 έως 999 ppm έχει ανιχνευθεί και διατηρείται σε κατάσταση συναγερμού. Παρακαλώ ενημερωθείτε για το κεφάλαιο σχετικά με το "Τι να κάνετε όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός". (Ενεργοποιημένο)

Η LED ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινα 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία συναγερμού

Ανιχνεύθηκε συγκέντρωση CO από 30 έως 999 ppm, ωστόσο για μικρότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος σχετικός με τη συγκέντρωση CO. Παρακαλώ πρώτα προσδιορίστε την πηγή CO. Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες κοντά και αμέσως μεταβείτε σε καθαρό αέρα.

Ακύρωση συναγερμού: όταν η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο ηχητικός συναγερμός θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία δοκιμής

Ήχος

Πρώτα αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά, στη συνέχεια 2 σειρές με 4 κόκκινες αναλαμπές. Στη συνέχεια 2 γρήγορες σειρές με 4 ηχητικά σήματα. (Ενεργοποιημένο)

Έλεγχος Μέγιστο επίπεδο:

Καμία. Καμία. Η ενεργοποίηση LCD είναι ενεργοποιημένη για 5 δευτερόλεπτα; Εάν το κουμπί Μέγιστο Επίπεδο πατηθεί και κρατηθεί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια αυτών των 5 δευτερολέπτων εμφάνισης, (Ενεργοποιημένο) η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα, η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει μία φορά πράσινη, και τα δεδομένα θα επαναφερθούν στο μηδέν. Η μέγιστη συγκέντρωση CO καταγραφεί από την τελευταία επαναφορά.

Αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία σίγασης CO: Μετά από 9 λεπτά η συσκευή θα αποχωρήσει από τη λειτουργία σίγασης. (Ενεργοποιημένο)

Αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές. Καμία. Κατά την έξοδο από τη λειτουργία σίγασης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 ώρες (Καμία ενεργοποίηση) η συσκευή θα αποχωρήσει από τη λειτουργία σίγασης. Αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα.

Δείκτης LED 1 γρήγορος Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. (Καμία ενεργοποίηση)

Αποτυχία Αναβοσβήνει κόκκινο 2 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα.

d wi kowe co nadal widoczny είναι

60 δευτερόλεπτα. μήνυμα ?E03/E04?,

συσκευή υπέστη

βλάβη και πρέπει

να αντικατασταθεί

άμεσα

(Έλλειψη φωτισμού)

Η συσκευή πρέπει να

Τέλος της περιόδου Αναβοσβήνει 3 3 γρήγοροι

άμεσα

εκμετάλλευσης φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. ήχοι

(Έλλειψη φωτισμού)

κάθε 60 δευτερόλεπτα. Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία 2 × 1,5 V μπαταρίες AA (αντικαταστάσιμες)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 3 χρόνια

Περίοδος χρήσης της συσκευής 10 χρόνια

Τύπος αισθητήρα Ηλεκτροχημικός

Πρότυπο ασφαλείας EN 50291-1:2018

Χρόνος αντίδρασης συναγερμού CO 30 ppm για 120 λεπτά

50 ppm: 60-90 λεπτά

100 ppm: 10-40 λεπτά

300 ppm: 0-3 λεπτά

Θερμοκρασία λειτουργίας 4,4-37,8°C (40-100°F)

Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία 10%-85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Επίπεδο συναγερμού 85 dB σε απόσταση 3 μ (10 πόδια) @ 3,2 ± 0,3 kHz

παλμικός συναγερμός

? °C ? °F) ?

Συνθήκες αποθήκευσης και -20 60 (-4 140 , 5% 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
μεταφοράς

Χρόνος σίγασης 9 λεπτά

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αριθμός

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση

σειριακός

Η συσκευή δεν μπορεί Άνοιξε το θάλαμο της μπαταρίας και

Η συσκευή δεν

να ενεργοποιηθεί, και στην αφαίρεσε την μονωτική μεμβράνη από
οθόνη δεν

1

οθόνη LCD δεν εμφανίζεται. τις μπαταρίες; αν οι μπαταρίες είναι

Εμφανίζεται το μήνυμα

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή

εμφανίζεται στην LCD, για

να προσδιορίσεις

την αιτία του προβλήματος. ?PAS? εμφανίζεται ?Lb?, Αυτό μπορεί να προέρχεται από
χαμηλό

2

?E03/04? ή ?End?. δεν ήταν επιτυχής. επίπεδο μπαταρίας, ή
λήξη της περιόδου

εκμετάλλευσης της συσκευής. Βεβαιώσου ότι το κουμπί

έχει πατηθεί

σταθερά. Μετά

Το κουμπί δεν έχει

πατηθεί σωστά

κατάλληλα

πατώντας το κουμπί θα ακούσεις ήχο

πατημένο. δ wi kowe ή θα δεις

φωτισμό LCD. Καμία αντίδραση μετά

πατώντας το κουμπί

3

δοκιμής / σίγασης ή το κουμπί

Το κουμπί

Μέγιστο Επίπεδο. Μέγιστο

Επίπεδο πρέπει

Πάτησε σύντομα το κουμπί

κρατήθηκε πολύ

Μέγιστο Επίπεδο, δεν

πολύ; λειτουργεί μόνο

κρατώντας το. μετά από σύντομο

πάτημα. Όταν το επίπεδο CO

Μετά την ανίχνευση CO από είναι κάτω από 30

η συσκευή, η επαναλαμβανόμενη rpm, δεν θα

πάτημα του κουμπιού καταγραφεί

4 Καμία

Μέγιστο Επίπεδο στα δεδομένα

συνεχίζει να δείχνει επίπεδο ιστορικών

?0?. κορυφαίες

τιμές. Ο οθόνη LCD δεν

Όταν η τάση

δείχνει πλέον αριθμητικές

της μπαταρίας πέσει

κάτω από το όριο,

αντί αυτού εμφανίζει ?Lb?, και

η συσκευή

5 η LED αναβοσβήνει κάθε Αντικατάστησε τις μπαταρίες. περνά σε κατάσταση

μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα,

συναγερμού που

συνοδεύεται από

χαμηλό επίπεδο
μοναδικό σήμα
συναγερμού. Όταν το επίπεδο CO
Η συσκευή δεν μπορεί
να σιγήσει κατά τη διάρκεια του συναγερμού. 6 ppm, η συσκευή Καμία
δεν μπορεί να
σιγήσει. Ο οθόνη LCD δεν
δείχνει πλέον αριθμητικές, αντί αυτού Η συσκευή υπέστη
δείχνει ?E03? ή βλάβη, κατά
7 Αντικατάστησε τη συσκευή. ?E04?, και η LED αναβοσβήνει ?E04?, και κατά
κάθε δύο φορές κάθε 60 διακοπή του κυκλώματος
δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο από ?E03?. δύο σήματα συναγερμού. Ο οθόνη LCD δεν
δείχνει πλέον αριθμητικές
Η συσκευή
δείχνει ότι έχει φτάσει το τέλος
αντί αυτού ?End?, και
8 Αντικατάστησε τη συσκευή. της περιόδου εκμετάλλευσης. η LED αναβοσβήνει κάθε
τρεις φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα,
συνοδευόμενο από τρία
σήματα συναγερμού. Το επίπεδο μονοξειδίου
Βεβαιώσου ότι το επίπεδο
του άνθρακα δεν είναι
το μονοξείδιο του άνθρακα είναι
υψηλό ή ο χρόνος
έκθεσης είναι πολύ
 σύντομος, ώστε
Στην παρουσία περιβάλλοντος
να προκαλέσει συναγερμό. περιέχοντος μονοξειδίου
9
του άνθρακα η συσκευή δεν
Ελέγξτε αν στην
ενεργοποιείται. οθόνη LCD
Η συσκευή
εμφανίζεται ο κατάλληλος
κωδικός σφάλματος. Αν ναι,

βρίσκεται σε κατάσταση ?βλάβης?. η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί. Ο οθόνη LCD

Η συσκευή δείχνει στο δεν εμφανίζει οθόνη LCD τιμές όταν

10 Καμία

τιμή ?0? στην παρουσία το επίπεδο του μονοξειδίου μονοξειδίου του άνθρακα. του άνθρακα είναι κάτω από 30 ppm.

Λειτουργία μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενεργοποίηση του συναγερμού CO υποδεικνύει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ. Εάν ο συναγερμός ηχήσει:

1) Πατήστε το κουμπί επαναφοράς / σίγασης (κουμπί δοκιμής / σίγασης).

2) Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

3) Αμέσως μεταβείτε σε καθαρό αέρα - έξω ή κοντά σε ανοιχτές πόρτες / παράθυρα.

Ελέγξτε αν όλα τα άτομα βρίσκονται στο σημείο. Μην ξαναμπείτε στο δωμάτιο ούτε απομακρυνθείτε από τις ανοιχτές πόρτες / παράθυρα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το δωμάτιο να αεριστεί και ο συναγερμός να επιστρέψει σε κανονική κατάσταση.

4) Μετά την εκτέλεση των βημάτων 1-3, εάν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί ξανά εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών (Αριθμός τηλεφώνου), για να ελέγξετε την πηγή CO από συσκευές που καίνε καύσιμα και να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία τους. Εάν κατά την επιθεώρηση εντοπιστούν ανωμαλίες, οι συσκευές πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε σέρβις. Καταγράψτε τις συσκευές καύσης καυσίμου που δεν έχουν ελεγχθεί από τον τεχνικό και ενημερωθείτε για τις οδηγίες των κατασκευαστών ή επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας για να λάβετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια CO και τη χρήση αυτών των συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν είναι και δεν έχουν λειτουργήσει στο γειτονικό γκαράζ ή στην περιοχή του κτιρίου κατοικίας.

Συντήρηση

Για να διατηρηθεί ο συναγερμός σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες.

1. Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα, πατώντας το κουμπί δοκιμής / σίγασης.

2. Μία φορά το μήνα σκουπίστε την θήκη του συναγερμού για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό του συναγερμού. Χημικά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά ή προσωρινή ρύπανση στον αισθητήρα.
4. Αποφύγετε την ψεκασμό αερολυμάτων, σπρέι μαλλιών, χρωμάτων ή άλλων αερολυτικών κοντά στον συναγερμό.
5. Μην βάφετε τη συσκευή. Η μπογιά μπορεί να φράξει τις οπές που οδηγούν στην κάψουλα του αισθητήρα και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με 2 μπαταρίες AA (συνιστάται η χρήση της μάρκας Pairdeer), όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί το μήνυμα "Lb", και ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινο κάθε 60 δευτερόλεπτα μαζί με ένα σήμα από τον ηχείο. Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ο ηχέας θα εκπέμψει ένα σήμα, η οθόνη LCD θα ανάψει, και ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει 8 φορές (κόκκινο/πράσινο/κόκκινο). Επανατοποθετήστε τον συναγερμό και δοκιμάστε τον, πατώντας το κουμπί δοκιμής / σίγασης. Σημείωση: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπονται, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

Περιορισμοί συναγερμών CO

1. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ξυπνήσουν όλα τα άτομα. Εάν τα παιδιά ή άλλα άτομα δεν ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του συναγερμού CO, ή εάν υπάρχουν μωρά ή μέλη της οικογένειας με περιορισμούς κινητικότητας στο σπίτι, πρέπει να τους παρέχεται βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2. Αυτός ο συναγερμός CO δεν θα ανιχνεύσει το μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Αυτός ο συναγερμός CO θα ανιχνεύσει μόνο το μονοξείδιο του άνθρακα που φτάνει στον αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να εμφανίζεται σε άλλα δωμάτια. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία το μονοξείδιο του άνθρακα φτάνει στον συναγερμό CO. Για το λόγο αυτό, εάν οι πόρτες προς την κρεβατοκάμαρα είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε συναγερμό CO σε κάθε κρεβατοκάμαρα και στον διάδρομο μεταξύ τους.
3. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν το μονοξείδιο του άνθρακα σε άλλο επίπεδο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας συναγερμός CO στον δεύτερο όροφο, κοντά στην κρεβατοκάμαρα, μπορεί να μην ανιχνεύσει το μονοξείδιο του άνθρακα στην υπόγεια. Για το λόγο αυτό, ένας συναγερμός CO μπορεί να μην παρέχει κατάλληλη προειδοποίηση.

Συνιστάται πλήρης κάλυψη με την εγκατάσταση συναγερμών CO σε κάθε επίπεδο του σπιτιού.

4. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην είναι ακουστοί. Το επίπεδο ήχου της σειρήνας του συναγερμού υπερβαίνει τα 85 dB σε απόσταση 3 μ. (10 πόδια). Ωστόσο, εάν ο συναγερμός CO είναι εγκατεστημένος έξω από την κρεβατοκάμαρα, μπορεί να μην ξυπνήσει άτομο που κοιμάται βαθιά ή κάποιον που έχει πρόσφατα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι πόρτες είναι κλειστές ή μόνο μερικώς ανοιχτές. Ακόμη και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν το σήμα του συναγερμού εάν ο ήχος είναι απομονωμένος από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Ο θόρυβος από την κυκλοφορία, συσκευές στερεοφωνικού, ραδιοφωνικές συσκευές, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί να εμποδίσει την ακοή του σήματος του συναγερμού από άτομα που βρίσκονται στο σημείο. Αυτός ο συναγερμός CO δεν προορίζεται για άτομα με απώλεια ακοής.

5. Οι συναγερμοί CO δεν αντικαθιστούν τους συναγερμούς καπνού. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο συναγερμός CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο συναγερμός CO ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να διαρρεύσει ανεπαίσθητα από ελαττωματικούς λέβητες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές επικίνδυνης καύσης. Η εγκατάσταση συναγερμού καπνού είναι απαραίτητη για έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά.

6.

Alarmy CO δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ζωής. Αν και οι ανιχνευτές CO προειδοποιούν για την αύξηση της συγκέντρωσης CO, δεν εγγυόμαστε ούτε προτείνουμε ότι προστατεύουν τη ζωή από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές πρέπει να ασφαλίσουν τη ζωή τους. 7. Οι ανιχνευτές CO έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Παρά το γεγονός ότι ο ανιχνευτής CO και όλα τα μέρη του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, κάθε ένα από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η εβδομαδιαία δοκιμή του ανιχνευτή CO. 8. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι πλήρως αλάνθαστοι. Όπως και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι ανιχνευτές CO έχουν τους περιορισμούς τους. Ανιχνεύουν μόνο CO που φτάνει στους αισθητήρες τους. Δεν μπορούν να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση για αυξανόμενη συγκέντρωση CO, εάν το μονοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από απομακρυσμένο τμήμα του κτιρίου ή βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον ανιχνευτή CO. Δήλωση συμμόρφωσης EE Η X-Sense Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και

άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RoHS 2011/65/EU και της Οδηγίας WEEE 2012/19/EU; Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.x-sense.com Προστασία του περιβάλλοντος Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σε τροχούς στο προϊόν, στην τεκμηρίωση ή στη συσκευασία υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές πρέπει να παραδίδονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρήσης τους. Δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτά τα προϊόντα μαζί με τα μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κανόνες στην περιοχή σας. Στοιχεία κατασκευαστή και υπηρεσίας X-Sense Electronics Co., Ltd.
Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Οδός Jinshagang 1st, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang, Dongguan, Guangdong, 523750, Κίνα Email: support@x-sense.com