

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC0C-MR Link+

X-Sense · EAN 0810194781520

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα (τύπος B)

Αναγκαία μπαταρία

Οδηγίες χρήσης

Μοντέλο: XC0C-MR

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να εξοικειωθείτε προσεκτικά με αυτές τις οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να διατηρήσετε για μελλοντική χρήση. Εάν εγκαθιστάτε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα για χρήση από άλλους, πρέπει να παραδώσετε αυτές τις οδηγίες - ή ένα αντίγραφό τους - στον τελικό χρήστη.

1 Εισαγωγή

Αυτό το устро́йство είναι ένας μπαταριοκίνητος συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα Link Pro με προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα, σχεδιασμένος για οικιακή χρήση. Πρέπει να θυμάστε ότι αυτός ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή καύσης. Η συσκευή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, ακτινοβολία ή άλλους επικίνδυνους αερίους εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να παραχθεί κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού για να διασφαλίσετε έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά και να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας από φωτιά και σχετικούς κινδύνους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
2. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
3. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

4. Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ή ΛΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

5. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΕΣ Ή ΣΚΗΝΕΣ.

6. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτός ο συναγερμός ανιχνεύει αποκλειστικά την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα μέσω του αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα μέρη.

1.1 Επισκόπηση προϊόντος

Κουμπί μέγιστης τιμής

Κουμπί δοκιμής/σιωπής

Οθόνη LCD

Δείκτης LED (κόκκινος/κίτρινος/πράσινος/μπλε)

Ηχείο

Ένταση σήματος

Κατάσταση μπαταρίας

Ένδειξη μέγιστης συγκέντρωσης

Συγκέντρωση CO

1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία

3 V () μπαταρία λιθίου CR123A × 1 (αναγκαία)

Χρόνος ζωής μπαταρίας 5 χρόνια (δοκιμή μία φορά την εβδομάδα)

Μέγιστος χρόνος χρήσης 10 χρόνια

Τύπος αισθητήρα CO: ηλεκτροχημικός

Πρότυπο ασφαλείας EN 50291

50 ppm: 60-90 λεπτά

Χρόνος αντίδρασης συναγερμού CO 100 ppm: 10-40 λεπτά

300 ppm: < 3 λεπτά

Θερμοκρασία λειτουργίας 4,4-37,8°C (40-100°F)

Σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια εργασίας

10%-85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Αποθήκευση και μεταφορά Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από -10 έως 50°C (14-122°F) με σχετική υγρασία από 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση).

Επίπεδο θορύβου συναγερμού

Χρόνος σίγασης

Ζώνη 869,25–869,3 MHz

Μέγιστη ισχύς RF 10 mW

Μέγιστος αριθμός συσκευών 24 ασύρματες μονάδες (συμβατές μόνο με τους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link).

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός Μία βάση μπορεί να υποστηρίξει έως 50 συναγερμούς συσκευών

Εμβέλεια μετάδοσης Πάνω από 500 μ (1640 πόδια) σε ανοιχτό χώρο

1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Συναγερμός CO

Ετικέτα δείκτη διάταξης οπών για διάτρηση

Μπαταρία CR123A (προκατασκευασμένη)

Οδηγίες χρήσης

Ακροδέκτες

Βίδες

Κάρτα εγγύησης

1.4 Συγκέντρωση CO και συμπτώματα

Τα παρακάτω συμπτώματα σχετίζονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει να συζητηθούν με ΟΛΑ τα μέλη του νοικοκυριού:

Επίπεδα έκθεσης Συμπτώματα

ήπια έκθεση ήπιοι πονοκέφαλοι, ναυτία, έμετος, κόπωση (συχνά περιγράφεται ως συμπτώματα "γριπώδους").

μέτρια έκθεση Σοβαρός, παλλόμενος πονοκέφαλος, υπνηλία, αποπροσανατολισμός, ταχυκαρδία.

ακραία έκθεση Απώλεια συνείδησης, σπασμοί, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, θάνατος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΟ.

2. ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΑΥΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ.

1.5 Τι να κάνετε αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενεργοποίηση του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σημαίνει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ. Εάν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί:

1. Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής;
2. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης;
3. Αμέσως μεταβείτε σε καθαρό αέρα - έξω ή κοντά σε ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα. Κάντε μια καταμέτρηση ατόμων για να βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι παρόντες.

Μη μπείτε ξανά στο

δωμάτιο ή μην απομακρυνθείτε από τις ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα, μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες διάσωσης, το δωμάτιο να αεριστεί και ο συναγερμός να επιστρέψει στην κανονική

του κατάσταση; 4. Εάν μετά την εκτέλεση των βημάτων 1-3 ο συναγερμός ενεργοποιηθεί ξανά

εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να ελέγξει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα από τις συσκευές καύσης καυσίμου και να επιβεβαιώσει τη σωστή τους λειτουργία. Εάν κατά την επιθεώρηση εντοπιστούν προβλήματα,

πραγματοποιήστε άμεσα σέρβις της συσκευής. Καταγράψτε όλες τις συσκευές καύσης καυσίμου

που δεν έχουν ελεγχθεί από τον τεχνικό και ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σχετικά με το μονοξείδιο του άνθρακα και τη λειτουργία αυτών των συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν λειτουργούν σε κλειστό γκαράζ ή σε άμεση γειτνίαση με κατοικία. 1.6 Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινές καταστάσεις σχετικές με το μονοξείδιο του άνθρακα, όπως:

1. Υπερβολικές διαρροές ή αναστροφή καυσαερίων από συσκευές καύσης καυσίμου, που προκαλούνται από:

α. Καιρικές συνθήκες εξωτερικά, όπως η κατεύθυνση και/ή η ταχύτητα του ανέμου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών ριπών ανέμου; βαριά αέρας στους αεραγωγούς (κρύος και υγρός αέρας με μεγάλες παύσεις μεταξύ των κύκλων). β. Αρνητική διαφορά πίεσης που δεν προκαλείται από τη λειτουργία των απορροφητήρων. γ. Ταυτόχρονη λειτουργία πολλών συσκευών καύσης καυσίμου, που ανταγωνίζονται για περιορισμένη ποσότητα εξωτερικού αέρα. δ. Χαλάρωση τμημάτων των αεραγωγών λόγω κραδασμών που προκαλούνται

από στεγνωτήρες ρούχων, λέβητες ή θερμαντήρες νερού. ε. Εμπόδια σε μη τυπικές κατασκευές αεραγωγών ενισχύουν τις προαναφερθείσες καταστάσεις. 2. Μακροχρόνια λειτουργία μη αεριζόμενων συσκευών καύσης καυσίμου (κουζίνα, φούρνος, τζάκι κ.λπ.). 3. Αντιστροφές θερμοκρασίας, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τη συγκέντρωση καυσαερίων κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 4. Λειτουργία αυτοκινήτου σε ρελαντί σε ανοιχτό ή κλειστό γκαράζ ή κοντά σε σπίτι. 2 Πώς να διαβάσετε

2.1 Λήψη εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, αναζητήστε "X-Sense Home Security" στο Apple App Store ή

στο Google Play ή σαρώστε τον κωδικό QR. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη

διεύθυνση email σας. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένος στην τελευταία έκδοση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 ή νεότερο ή Android 8.0 ή νεότερο. 2.2 Λειτουργίες εφαρμογής

Δοκιμή συσκευής: Απλώς πατήστε το κουμπί "Δοκιμή συσκευής" στην εφαρμογή για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Νυχτερινή λειτουργία: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε

τη νυχτερινή λειτουργία στην εφαρμογή και να ορίσετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία το LED δεν θα αναβοσβήνει περιοδικά, ώστε να μην διαταράσσει τον ύπνο. Κοινοποίηση συσκευής: Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή σε μέλη της οικογένειας και φίλους. Θα λάβουν ειδοποιήσεις push για τους συναγερμούς και θα μπορούν να σιγήσουν τη συσκευή, να δουν ιστορικά γεγονότα κ.λπ. Ειδοποιήσεις push: Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή για κάθε αλλαγή στο σύστημα. Συνιστάται να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις push, καθώς η υπερβολή τους μπορεί να είναι ενοχλητική και να

φορτώνει το τηλέφωνο, κάτι που θα γίνει γρήγορα ανυπόφορο. Επιπλέον, όσο περισσότερες ειδοποιήσεις push επιτρέπετε, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνει ο συναγερμός CO,

μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ιστορικό καταγραφών: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα ή να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, πατήστε το κουμπί "Ιστορικό" στο κάτω μέρος της οθόνης. Ειδοποιήσεις απώλειας σύνδεσης: Χρησιμεύει για να σας ενημερώνει όταν ο συναγερμός χάνει τη σύνδεση με τον σταθμό βάσης. Σημειώστε ότι αυτή η ειδοποίηση μπορεί να μην αποσταλεί αμέσως, καθώς ο συναγερμός

αναφέρει στο κέντρο υπηρεσιών στο cloud σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Προειδοποίηση συναγερμού CO: Ανιχνεύθηκε επικίνδυνη συγκέντρωση CO, η οποία δεν έχει φτάσει ωστόσο στο επίπεδο συναγερμού. Η εφαρμογή θα εμφανίσει το μήνυμα

"Προειδοποίηση συναγερμού CO" και θα σταλεί ειδοποίηση push στο smartphone. Υπάρχουν πιθανώς επικίνδυνες συνθήκες σχετικά με τη συγκέντρωση CO.

2.3 Προετοιμασίες

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι:

1. Έχετε βρει το όνομα και τον κωδικό της Wi-Fi σας. 2. Συνδέστε με τη συσκευή μέσω Wi-Fi 2,4 GHz (μη συμβατό με δίκτυα 5 GHz). 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθμιση της συσκευής μέσω Wi-Fi,

βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και

η συσκευή βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση.

2.4 Οδηγίες ενεργοποίησης

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την μονωτική μεμβράνη από την θήκη της μπαταρίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν μοναδικό ήχο, η

οθόνη LCD θα ενεργοποιηθεί και ο δείκτης LED θα πραγματοποιήσει 2 κύκλους αναλαμπής (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο/μπλε). Στη συνέχεια, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.

Φυλλάδιο απομόνωσης

2.5 Βήματα ρύθμισης δικτύου

+

Ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα Link Pro μπορεί να συνδεθεί με τη βάση μέσω ασύρματης σύνδεσης. Όταν ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος με τη βάση, μπορείς να λαμβάνεις ειδοποιήσεις push, όπου κι αν βρίσκεσαι, για να είσαι ενημερωμένος σχετικά με την κατάσταση της συσκευής και να σβήσεις τον συναγερμό μέσω του smartphone.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν προσθέσεις τη συσκευή στο σύστημα, βεβαιώσου ότι η βάση έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.

+

1. Πατήστε «+», επιλέξτε «Συναγερμοί μονοξειδίου του άνθρακα», και στη συνέχεια στη λίστα προϊόντων επιλέξτε «Link Pro συναγερμοί CO (συμβατοί με τη βάση SBS50)». Στη συνέχεια, επιλέξτε «XCOC-MR».

2. Ακολούθησε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, πατώντας διπλά το κουμπί δοκιμής/σιωπής στον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν

ηχητικό σήμα και το LED θα αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, υποδεικνύοντας ότι περιμένει να συνδεθεί με το δίκτυο Wi-Fi.

3. Πατήστε «Επόμενο» για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε το μήνυμα «Έτοιμο να προστεθεί η συσκευή».

4. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σελίδα «Συσκευή προστέθηκε». Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα στη λίστα συσκευών.

5. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες συσκευές στο σύστημα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καταφέρετε να προσθέσετε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η ρύθμιση του δικτύου θα διακοπεί αυτόματα. Για να επαναλάβετε τη ρύθμιση του δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σύνδεση συναγερμού χωρίς προσθήκη στη βάση

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε τους συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα στη βάση, μπορείτε να τους συνδέσετε μέσω τεχνολογίας RF, δημιουργώντας ένα αλληλοσυνδεόμενο σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνο από την εφαρμογή X-Sense Home Security.

+

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα XC0C-MR μπορεί να συνδεθεί με τους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link μέσω ασύρματης σύνδεσης, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με τη βάση.

Πώς να ρυθμίσετε και να συνδέσετε ασύρματα τους συναγερμούς

Όλοι οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense περιλαμβάνουν ενσωματωμένο RF module, το οποίο επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση δύο ή περισσότερων συναγερμών σε ένα δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών. Όταν μία συσκευή ενεργοποιηθεί, όλοι οι συνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο θα ενεργοποιήσουν τον ηχητικό συναγερμό. Οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense περιλαμβάνουν ανιχνευτές καπνού, συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και συναγερμούς που συνδυάζουν ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο προορίζεται για ασύρματη σύνδεση με άλλους συναγερμούς X-Sense, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για επικοινωνία με ασύρματους συναγερμούς άλλων κατασκευαστών. Οι ασύρματοι συναγερμοί X-Sense σε ένα σετ πολλαπλών συσκευών έχουν συνδεθεί εργοστασιακά, και οι συναγερμοί σε κάθε σετ δημιουργούν ανεξάρτητα συνδεδεμένες συσκευές. Εάν διαθέτετε περισσότερα από ένα σετ πολλαπλών συσκευών, πρέπει να τα συνδέσετε όλα σε ένα κοινό δίκτυο. Επιλέξτε ένα σετ πολλαπλών συσκευών ως βάση δικτύου και συνδέστε το με τα υπόλοιπα σετ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση αφορούν αποκλειστικά τους ασύρματους συναγερμούς συνδεδεμένους X-Sense Link Pro και Link.

Πώς να συνδέσετε τις συσκευές

1. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με δύο συσκευές ταυτόχρονα και ότι και οι δύο είναι ενεργοποιημένες για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική σύνδεση.
2. Πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από αυτές τις δύο συσκευές τέσσερις φορές. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα και το LED θα αναβοσβήνει αργά μπλε, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος. Πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη δεύτερη συσκευή δύο φορές. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα και το LED θα αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, υποδεικνύοντας ότι αναζητά συσκευή για σύνδεση.
3. Μετά την επιτυχή σύνδεση και τη δημιουργία ομάδας, και οι δύο συσκευές θα εκπέμψουν από έναν ηχητικό σήμα και θα αποχωρήσουν αυτόματα από τη λειτουργία ζευγαρώματος.
4. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν τρίτο συναγερμό σε αυτή την ομάδα, πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από τις προηγουμένως συνδεδεμένες δύο συσκευές τέσσερις φορές. Στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής δύο φορές στη τρίτη συσκευή.
5. Για να προσθέσετε άλλες συσκευές, επαναλάβετε το βήμα 4. Σημειώστε ότι αρκεί να πατήσετε το κουμπί δοκιμής/σιωπής 4 φορές σε οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυο και δύο φορές στη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. Ωστόσο, για το μοντέλο XH02-M, πρέπει να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ζευγαρώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος, και όχι το κουμπί δοκιμής/σιωπής μπροστά.
6. Δοκιμάστε τους συναγερμούς σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Δοκιμή συναγερμού μετά την εγκατάσταση». Πατήστε γρήγορα 4 φορές
Πατήστε γρήγορα δύο φορές

RF

Κρατήστε πατημένο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο συναγερμός θα εισέλθει σε λειτουργία αναζήτησης ή ζευγαρώματος για 60 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα αναβοσβήνει το μπλε LED. Μετά την παρέλευση 60 δευτερολέπτων, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους συναγερμούς.

W

χάρη στην ανάγκη πατήστε μία φορά το Κουμπί δοκιμής/σιωπής, όταν ο συναγερμός βρίσκεται σε λειτουργία αναζήτησης ή ζευγαρώματος. Αυτή η ενέργεια θα σταματήσει την

αναλαμπή του μπλε LED, ο συναγερμός θα βγει από τη λειτουργία ζευγαρώματος και θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. 2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους συναγερμούς για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν δικτυωμένα πριν από την εγκατάσταση. 3. Στο ίδιο δίκτυο μπορούν να συνδεθούν το πολύ 24 ασύρματοι συναγερμοί. 4. Το μοντέλο μπορεί να συνδεθεί μόνο με το ίδιο μοντέλο και με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense Link Pro και Link που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. 2.6 Πώς να αποσυνδέσετε

Γρήγορα πατήστε το Κουμπί δοκιμής 4 φορές, και η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα, ενώ το LED θα αναβοσβήνει αργά σε μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί δοκιμής, και η συσκευή θα εκπέμψει άλλο ηχητικό σήμα, ενώ το LED θα αναβοσβήσει γρήγορα μία φορά με μπλε φως. Σε αυτό το σημείο, η συσκευή θα αποσυνδεθεί και θα γίνει αυτόνομη συσκευή. Στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά στο ίδιο ή σε νέο δίκτυο. 3 Πώς να εγκαταστήσετε

3.1 Πού να εγκαταστήσετε

Ο βέλτιστος συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο που περιέχει συσκευή καύσης καυσίμου και σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν όμως ο αριθμός των διαθέσιμων συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι περιορισμένος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω οδηγίες κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση του συναγερμού(-ών):

1. Εάν στο υπνοδωμάτιο υπάρχει συσκευή καύσης καυσίμου, θα πρέπει να εγκατασταθεί παρακολούθηση μονοξειδίου του άνθρακα.
2. Εγκαταστήστε τον συναγερμό σε δωμάτια που περιέχουν συσκευές χωρίς καμινάδα ή με ανοιχτό σωλήνα καμινάδας.
3. Εγκαταστήστε τον συναγερμό εκεί όπου οι κάτοικοι περνούν τις περισσότερες ώρες.
4. Σε στούντιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές κουζίνας, αλλά κοντά στο σημείο όπου κοιμάται το άτομο.
5. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δωμάτιο που χρησιμοποιείται σπάνια (π.χ. αποθήκη), ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετείται έξω από αυτό το δωμάτιο, ώστε να είναι πιο εύκολα ακουστός.

3.2 Μη κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης

Μη κατάλληλες θέσεις μπορεί να επηρεάσουν τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία αυτού του συναγερμού. Για να αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή, να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και να αποφευχθούν περιττές ψευδείς συναγερμοί, δεν πρέπει να τοποθετούνται οι συναγερμοί CO στις παρακάτω θέσεις:

1. Σε γκαράζ και σε πολύ σκόπιμα, μολυσμένα ή λιπαρά μέρη.
2. Σε μέρη όπου κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας μπορεί να προκύψει καπνός ή

ατμοί.

3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και αποθήκες. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τους συναγερμούς CO τουλάχιστον 1,5 μ. (5 πόδια) από πιθανά σημεία προέλευσης καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, φούρνοι, θερμαντήρες νερού, θερμαντικά σώματα).

4. Σε μέρη όπου δεν είναι δυνατή η απόσταση 1,5 μ. (5 πόδια) από πιθανά σημεία προέλευσης καπνού ή ατμών. Σε κινητές, προκάτ ή μικρότερες κατοικίες, συνιστάται η τοποθέτηση του συναγερμού CO όσο το δυνατόν πιο μακριά από πιθανά σημεία προέλευσης καπνού ή ατμών.

5. Σε απόσταση μικρότερη από 1,5 μ. (5 πόδια) από οποιαδήποτε συσκευή κουζίνας.

6. Σε μέρη με πολύ υψηλή υγρασία. Ο συναγερμός θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3 μ. (10 πόδια) από μπανιέρα, ντους, σάουνα, υγραντήρα, ατμοποιητή, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ή άλλο σημείο υψηλής υγρασίας.

7. Σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 4,4°C (40°F) ή πάνω από 37,8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενους χώρους κάτω από στέγες, σε ακατέργαστες σοφίτες, σε μη μονωμένες ή κακώς μονωμένες οροφές, σε βεράντες και γκαράζ.

8. Σε μέρη όπου ο αέρας είναι ταραγμένος, π.χ. κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, θερμαντικά σώματα, αεραγωγούς κλιματισμού, αεραγωγούς ζεστού αέρα ή ανοιχτά παράθυρα. Η υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει την είσοδο του μονοξειδίου του άνθρακα στους ανιχνευτές.

9. Σε άμεσο ηλιακό φως.

3.3 Ειδικές θέσεις εγκατάστασης

Εγκαθιστώντας τον συναγερμό CO σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 1):

1. Εάν είναι τοποθετημένος στον τοίχο, θα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος πάνω από τις πόρτες ή τα παράθυρα, αλλά τουλάχιστον 150 mm κάτω από την οροφή.

2. Ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια απόσταση από 1 μ. (3,3 πόδια) έως 3 μ. (10 πόδια) από πιθανά σημεία προέλευσης μονοξειδίου του άνθρακα.

3. Εάν στο δωμάτιο υπάρχει διαχωριστικό, ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί στην ίδια πλευρά του διαχωριστικού με το πιθανό σημείο προέλευσης μονοξειδίου του άνθρακα.

300 mm (11,8 ίντσες)

150 mm (5,9 ίντσες)

Συναγερμός CO

ΖΩΝΗ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΔΩ

Σχήμα 1: Εγκατάσταση σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου

1-3 μ. (3,3-10 πόδια)

Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Σχήμα 2):

1. Εγκαταστήστε τον συναγερμό CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του χρήστη.
2. Εγκαταστήστε τον συναγερμό με τέτοιο τρόπο ώστε η ένδειξη LED να είναι ορατή όταν ο χρήστης βρίσκεται κοντά στη συσκευή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CO

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

Σχήμα 2: Τοποθέτηση στην κρεβατοκάμαρα ή σε δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (εγκατεστημένο στο επίπεδο δαπέδου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της μοναδικής κατασκευής του προϊόντος και της έλλειψης μόνιμης στήριξης, δεν συνιστάται

η τοποθέτηση της συσκευής στην οροφή, καθώς μπορεί να αποκολληθεί εύκολα και να προκαλέσει τραυματισμούς.

3.4 Οδηγίες τοποθέτησης

Τοποθέτηση στον τοίχο

1. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση εγκατάστασης, ακολουθώντας την ενότητα «Πού να τοποθετήσετε».
2. Αφαιρέστε την ενημερωτική ετικέτα από τη συσκευασία και χρησιμοποιήστε την ένδειξη των οπών στην ετικέτα. Σημειώστε δύο οπές για τις βίδες σύμφωνα με το μέγεθος και τη διάταξη των οπών τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής. Διευρύνετε τις οπές για τις βίδες σε βάθος 30 mm (1,18 ίντσες) χρησιμοποιώντας τρυπάνι Ø 6 mm (1/4 ίντσας). Πρέπει να προσέξετε ότι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο οπών είναι 112 mm (4,4 ίντσες). Απόσταση μεταξύ των οπών για διάτρηση 112 mm (4,4 ίντσες)
- Οπές τοποθέτησης
3. Τοποθετήστε το πλαστικό κολάρο στην οπή για τη βίδα και χτυπήστε το με σφυρί, έτσι ώστε η κεφαλή του κολάρου να είναι επίπεδη με τον τοίχο.
4. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες ή βίδες με φλάντζα 3,5 × 25 mm, για να τις στερεώσετε στα κολάρα. Διατηρήστε απόσταση 5 mm (1/5 ίντσας) μεταξύ της κεφαλής του κολάρου και της βίδας, ώστε να διευκολύνετε την τοποθέτηση της συσκευής.

5. Τοποθετήστε και κλειδώστε τη συσκευή στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντας τις δύο οπές τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο.

6. Δοκιμάστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί δοκιμής, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες

Η βάση του ανιχνευτή διαθέτει δύο ενσωματωμένα πόδια, που επιτρέπουν την ελεύθερη τοποθέτησή του σε επίπεδη επιφάνεια.

Πόδια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετώντας τη συσκευή σε ράφι, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες τοποθέτησης

που περιγράφονται στην ενότητα «Πού να τοποθετήσετε».

3.5 Δοκιμή του συναγερμού μετά την εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι θα δοκιμάσετε τους συναγερμούς CO μετά την πρώτη τους ενεργοποίηση. Εκτός από τη

δοκιμή που πρέπει να διεξάγεται τακτικά κάθε εβδομάδα, συνιστάται επίσης η δοκιμή του συναγερμού μετά την επιστροφή από μακρινό ταξίδι ή διακοπές.

Δοκιμή μεμονωμένου συναγερμού Δοκιμή όλων των συνδεδεμένων συναγερμών

Λειτουργία 1. Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιγής. Κρατήστε πατημένο το κουμπί

2. Πατήστε το κουμπί «Δοκιμή συσκευής» στην δοκιμής/σιγής.

σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής» στην εφαρμογή. Αντίκτυπος 1. Όταν ανάψει η ένδειξη LCD, 1.

Η συσκευή που αρχικά

συσκευής η συσκευή εκτελεί προκάλεσε τον συναγερμό, θα

λειτουργία αυτοέλεγχου του αισθητήρα. Εάν ανιχνευθεί εκπέμπει ήχο

βλάβη, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει σε 3 ηχητικού, και η ένδειξη LED θα

φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα, συνοδευόμενη αναβοσβήνει σε κόκκινο. Θα υπάρξουν δύο

ηχητικά σήματα, και στην 2. Οι υπόλοιποι συνδεδεμένοι συναγερμοί

οθόνη LCD θα εμφανιστεί το μήνυμα στο δίκτυο θα λάβουν σήμα δοκιμής μετά από 5

«E03/E04». Εάν δεν ανιχνευθεί δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα εκπέμπουν ήχο

βλάβη, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει σε ηχητικού, ενώ η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει

κόκκινο 4 φορές συνεχόμενα μαζί με εναλλάξ σε κόκκινο και

ηχητικά σήματα, επαναλαμβανόμενο πράσινο. Αφήστε το κουμπί

για 2 κύκλους. δοκιμής/σιγής, και όλες

2. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί διαδοχικά οι συσκευές θα σταματήσουν

«---», «ΠΕΡΑΣΕ», στη συνέχεια να εκτελούν τη δοκιμή.

η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί. Η οθόνη LCD θα επιστρέψει σε κατάσταση 3. Η δοκιμή της συσκευής θα πρέπει

ετοιμότητας, υποδεικνύοντας την κανονική κατάσταση να ολοκληρωθεί εντός 2 λεπτών.

λειτουργίας. 3. Εάν κατά την αυτοδιάγνωση παρουσιαστεί βλάβη, 4. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής της συσκευής

στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση

κατάλληλα μοτίβα σύμφωνα με την τρέχουσα ετοιμότητας. κατάσταση της συσκευής, όπως χαμηλή στάθμη

μπαταρίας και λήξη της περιόδου χρήσης,

σημειωμένα αντίστοιχα «Lb» και «End».

4. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και

τη διαπίστωση σωστής λειτουργίας

η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο ηχητικού, και

η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πράσινο φως μία φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μετά τη σύνδεση της συσκευής με τη βάση

και την ολοκλήρωση της δοκιμής, η εφαρμογή κινητού

του χρήστη θα λάβει ειδοποίηση για

το αποτέλεσμα της δοκιμής, όπως «Κανονική κατάσταση

λειτουργίας», «Βλάβη συσκευής», «Χαμηλή

στάθμη μπαταρίας» ή «Λήξη περιόδου

χρήσης», μαζί με τις αντίστοιχες

ειδοποιήσεις push.

2. Εάν η συσκευή είχε προηγουμένως προκαλέσει συναγερμό,

θα αποθηκεύσει αυτό το γεγονός στη μνήμη του συναγερμού. Μετά από αυτό, η ένδειξη LED

θα αναβοσβήνει σε πράσινο

στο τέλος της αυτοδιάγνωσης, θα παραμείνει

αναμμένη σε κόκκινο για 2 δευτερόλεπτα, και στην

οθόνη LCD θα εμφανιστεί η

μέγιστη μετρημένη τιμή του συναγερμού

CO.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει ακριβώς το κύκλωμα του αισθητήρα CO του συναγερμού χωρίς την ανάγκη δοκιμής της παρουσίας CO. Εάν ο συναγερμός CO σας δεν εκπέμπει ήχο ηχητικού κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επικοινωνήστε αμέσως με την ενότητα "Επίλυση προβλημάτων" στο τέλος αυτών των οδηγιών.

3.6 Αντικατάσταση μπαταρίας

Όταν η οθόνη LCD εμφανίζει το μήνυμα "Lb", η ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα,

και ο ηχός εκπέμπει σήμα, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια νέα. Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας και αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά τροφοδοτούμενη, η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά. Πληροφορίες σχετικά με την ένδειξη αντικατάστασης μπαταρίας βρίσκονται στην ενότητα

"Οπτικοακουστικές ενδείξεις". ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά

τη λειτουργία της συσκευής. Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταρίας, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

Κρατήστε τον συναγερμό με τα δύο χέρια και τοποθετήστε τους αντίχειρες και στις δύο άκρες του καπακιού της θήκης μπαταρίας. Στη συνέχεια, με σταθερή πίεση, μετακινήστε το καπάκι προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

2. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην επιτρέψετε στην υγρή ουσία να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν υπάρξει επαφή, πλύνετε προσεκτικά την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό και αμέσως ζητήστε ιατρική συμβουλή.

3. ΠΟΤΕ μην επαναφορτίζετε μπαταρίες, εκτός εάν είναι μπαταρίες που προορίζονται για επαναφόρτιση.

4. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, συμβατικές (ψευδάργυρος-άνθρακας) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Ni-Cd; Ni-MH).

5. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες με χρησιμοποιημένες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες από διαφορετικούς κατασκευαστές, με διαφορετική χωρητικότητα ή μεγέθη.

6. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της ασφάλειας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.

7. Δοκιμάστε τον συναγερμό υπό το πρίσμα της σωστής λειτουργίας με τη λειτουργία δοκιμής κάθε φορά που αντικαθίσταται η μπαταρία.

Επισκόπηση 4 λειτουργιών

4.1 Κουμπί δοκιμής/σιωπής

Το κουμπί δοκιμής/σιωπής χρησιμοποιείται για τη δοκιμή του ηλεκτρονικού συστήματος της συσκευής και για τη σίγαση

του συναγερμού κατά τη διάρκεια του προειδοποιητικού σήματος. Πατήστε σύντομα το κουμπί δοκιμής - θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής. Η ειδοποίηση θα σταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Παρακαλούμε

ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμή του συναγερμού μετά την εγκατάσταση" για περισσότερες πληροφορίες. Μετά

την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την έναρξη της δοκιμής, ο συναγερμός θα ηχήσει και η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής κατά τη διάρκεια ενεργού συναγερμού, η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία σίγασης.

4.2 Επίπεδα συναγερμού CO και λειτουργία συναγερμού

Επίπεδα συναγερμού CO

Αυτός ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιεί

σήμα συναγερμού στις παρακάτω συγκεντρώσεις CO σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα:

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,

300 ppm για λιγότερο από 3 λεπτά. Όταν ανιχνευθεί CO και ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, η συγκέντρωση CO θα εμφανιστεί στην οθόνη

LCD, και η ένδειξη θα είναι μπλε. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινα, και ο συναγερμός θα εκπέμπει 4

σύντομα ηχητικά σήματα, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Η ειδοποίηση συναγερμού θα

σταλεί στο smartphone μέσω της εφαρμογής. Λειτουργία συναγερμού

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει CO και η συγκέντρωση CO σε ppm φτάσει σε καθορισμένο επίπεδο για καθορισμένο χρόνο,

θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός που θα εκπέμπει 4 ηχητικά σήματα κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, και η ένδειξη LED

θα αναβοσβήνει κόκκινα. Η οθόνη LCD θα φωτιστεί και θα δείξει την τρέχουσα συγκέντρωση CO, η οποία ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη βάση, η εφαρμογή θα εμφανίσει ειδοποίηση "Συναγερμός CO ενεργοποιημένος", και η ειδοποίηση push θα σταλεί στο smartphone. Η συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται τόσο στην ειδοποίηση της εφαρμογής όσο και στην ειδοποίηση push. Μπορείτε επίσης

να ελέγξετε τη συγκέντρωση CO στην ενότητα ιστορικό στην εφαρμογή. Όταν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο ήχος του συναγερμού θα απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, η συσκευή θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Μετά την ολοκλήρωση του συναγερμού, θα σταλεί ειδοποίηση push στο

smartphone από την εφαρμογή. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία δικτύου και είναι ρυθμιζόμενη, όταν ο ανιχνευτής καπνού στο δίκτυο ενεργοποιηθεί, η ένδειξη LED της συσκευής θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινα και πράσινα 3 φορές. Όταν στο δίκτυο ενεργοποιηθεί συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα, η ένδειξη LED της συσκευής θα αναβοσβήνει κόκκινα 4

φορές διαδοχικά, και στη συνέχεια θα ανάψει πράσινα μία φορά.

4.3 Λειτουργία αποθήκευσης κορυφαίας τιμής και επαναφορά

Η λειτουργία αποθήκευσης κορυφαίας τιμής συγκέντρωσης CO βοηθά να διαπιστωθεί εάν από την τελευταία επαναφορά έχουν καταγραφεί

επικίνδυνες συγκεντρώσεις CO. Πατήστε το κουμπί κορυφαίας τιμής μία φορά, και η συσκευή θα εκτελέσει μια σύντομη δοκιμή. Η ένδειξη

της οθόνης LCD θα φωτιστεί και θα δείξει τη μέγιστη τιμή που έχει καταγραφεί από την τελευταία επαναφορά

δεδομένων κορυφαίας τιμής. Η ένδειξη "Peak" θα εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης LCD.

Οι μέγιστες τιμές θα

εμφανίζονται για 5 δευτερόλεπτα. Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των 5 δευτερολέπτων δεν ληφθεί καμία περαιτέρω ενέργεια,

η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Για παράδειγμα, 300 ppm θα είναι η μέγιστη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα που θα καταγραφεί από την τελευταία επαναφορά της συσκευής. Επαναφορά της μέγιστης τιμής συγκέντρωσης CO: Κατά τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων εμφάνισης στην LCD της μέγιστης συγκέντρωσης CO, πατήστε και κρατήστε το κουμπί τιμής κορυφής για 3 δευτερόλεπτα - η

συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα, η LED θα ανάψει πράσινη και η μέγιστη συγκέντρωση CO θα μηδενιστεί, και στην LCD θα εμφανιστεί "0". ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι μικρότερη από 30 ppm, δεν θα καταγραφεί ως μέγιστη συγκέντρωση CO.
2. Για να εμφανιστεί η μέγιστη τιμή, πρέπει να πατήσετε σύντομα το κουμπί τιμής κορυφής (λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα). Εάν το κουμπί κρατηθεί για πολύ (3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο), η εμφάνιση της μέγιστης τιμής δεν θα ενεργοποιηθεί.

4.4 Λειτουργία μνήμης

Εάν η συσκευή έχει ενεργοποιήσει συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα, αλλά η συγκέντρωση CO έχει μειωθεί και η συσκευή έχει αυτόματα επαναφέρει τον συναγερμό, θα διατηρήσει τη μνήμη του συναγερμού. Θα υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις, ανάλογα με το αν το γεγονός συνέβη εντός των τελευταίων 24 ωρών ή πριν από περισσότερες από 24 ώρες. Εντός 24 ωρών: Η LED θα αναβοσβήνει κόκκινη μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα, ωστόσο δεν θα εκπέμπεται ηχητικός συναγερμός. Μετά από 24 ώρες: Η συσκευή δεν θα στέλνει πλέον ενεργά καμία ειδοποίηση. Εάν ωστόσο πατηθεί σύντομα το κουμπί δοκιμής/σιωπής, μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης δοκιμής η LED θα παραμείνει κόκκινη για 2 δευτερόλεπτα (αυτό το φαινόμενο δεν θα συμβεί εάν η αυτόματη δοκιμή γίνει εντός 24 ωρών). Όταν η συσκευή έχει μνήμη συναγερμού, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την περιοχή όπου βρίσκεται ο συναγερμός, προκειμένου να προσδιορίσει και να αφαιρέσει πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να έχουν προκαλέσει τον συναγερμό, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Εάν ο κίνδυνος έχει αφαιρεθεί ή έχει επιβεβαιωθεί ότι ο προηγούμενος συναγερμός ήταν ψευδής, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή τρεις φορές διαδοχικά, για να διαγράψει τη μνήμη του συναγερμού. Μετά την επιτυχή διαγραφή, η LED της συσκευής θα ανάψει κόκκινη για 1 δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι η μνήμη του συναγερμού έχει διαγραφεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, η μνήμη του συναγερμού θα διαγραφεί αυτόματα.
2. Η συσκευή αποθηκεύει μόνο την πιο πρόσφατη μνήμη συναγερμού; κάθε νέα μνήμη συναγερμού θα αντικαθιστά την προηγούμενη καταγραφή.

4.5 Λειτουργία σίγασης

Σε περίπτωση ψευδούς συναγερμού, μπορεί να σιγαστεί προσωρινά, πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή ή στην εφαρμογή. Θα λάβετε άμεση ειδοποίηση από την εφαρμογή επιβεβαιώνοντας την προσωρινή σίγαση της συσκευής. Η LED θα αναβοσβήνει κόκκινη 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα, υπενθυμίζοντας τη σίγαση του συναγερμού. Ο

συναγερμός θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά. Σε λειτουργία σίγασης, εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα παραμείνει πάνω από 50 ppm για 6 λεπτά, η συσκευή θα επανεκκινηθεί; διαφορετικά, η συσκευή θα τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία σίγασης μετά από 9 λεπτά. Εάν η συγκέντρωση CO υπερβεί τα 300 ppm, η λειτουργία σίγασης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Σε κατάσταση συναγερμού, η πίεση του κουμπού δοκιμής/σιωπής στη συσκευή που έχει αρχικά ενεργοποιηθεί θα σιγάσει όλες τις συσκευές στο δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων). Η πίεση του κουμπού δοκιμής στη συσκευή που είναι ενεργοποιημένη παθητικά ή του κουμπού στη βάση θα σιγάσει μόνο όλες τις παθητικά ενεργοποιημένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων); οι αρχικά ενεργοποιημένες συσκευές θα συνεχίσουν να σήμαναν και να αναβοσβήνουν. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή, σε κατάσταση συναγερμού μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Σίγαση" στην εφαρμογή, για να σταματήσετε τον ηχητικό συναγερμό. Η LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει κόκκινη 4 φορές κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Εντοπισμός" στην εφαρμογή, για να σιγάσετε τη βάση και όλες τις παθητικά ενεργοποιημένες συσκευές, αφήνοντας τον ηχητικό συναγερμό και το αναβόσβημα μόνο στις αρχικά ενεργοποιημένες συσκευές, βοηθώντας τους χρήστες να εντοπίσουν την πηγή του μονοξειδίου του άνθρακα μέσω του ηχητικού σήματος του συναγερμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η λειτουργία απομακρυσμένης σίγασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός της οπτικής εμβέλειας του συναγερμού CO.
2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την αιτία του συναγερμού, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει προκληθεί από επικίνδυνες συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα και θα πρέπει να εκκενωθεί το κτίριο.

4.6 Λειτουργία χαμηλής μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι αδύναμη, η συσκευή θα εκπέμψει έναν μοναδικό ηχητικό σήμα και η LED θα αναβοσβήνει 8 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας την ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας. Η ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία θα αποσταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής. Μετά την πίεση του κουμπού δοκιμής με αδύναμη μπαταρία, ο ηχητικός συναγερμός θα σιγαστεί προσωρινά για 10 ώρες, ωστόσο η LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει 8 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα; εάν ξαναπατήσετε το κουμπί δοκιμής, η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία δοκιμής και θα βγει από τη λειτουργία σίγασης με χαμηλή μπαταρία.

4.7 Λειτουργία σφάλματος

Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων διακοπών ή

βραχυκυκλωμάτων του αισθητήρα), το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα, εκπέμποντας ταυτόχρονα δύο ηχητικά σήματα συναγερμού. Ο κωδικός σφάλματος E04 υποδεικνύει βραχυκύκλωμα, ενώ ο E03 σημαίνει διακοπή στο κύκλωμα.

4.8 Λειτουργία λήξης ζωής

Μετά την επίτευξη του μέγιστου χρόνου λειτουργίας (10 χρόνια), ο συναγερμός θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα λήξης ζωής μπορεί να σιγήσει προσωρινά για 22 ώρες, πατώντας το κουμπί δοκιμής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου σίγασης, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία προσωρινής σίγασης του σήματος λήξης ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαρκώς για 30 ημέρες. Μετά την παρέλευση 30 ημερών, το σήμα λήξης ζωής δεν μπορεί πλέον να σιγήσει. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής σίγασης του σήματος λήξης ζωής, ο συναγερμός συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση CO και παρέχει κανονική προστασία.

5 Καθημερινή συντήρηση

Για να διατηρήσετε τον συναγερμό σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω συστάσεις:

1. Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα, πατώντας το κουμπί δοκιμής/σίγασης.
2. Σκουπίστε το κάλυμμα του συναγερμού μία φορά κάθε τρεις μήνες για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό του συναγερμού. Οι χημικές ουσίες μπορεί να βλάψουν μόνιμα ή προσωρινά να μολύνουν τον αισθητήρα.
4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αερολύματα, σπρέι μαλλιών, χρώματα ή άλλα αεροζόλ κοντά στον συναγερμό.
5. Μην βάφετε τη συσκευή. Η μπογιά μπορεί να φράξει τις οπές στην αισθητήρια θάλαμο και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ.

6 Οπτικοακουστικές ενδείξεις

Κατά την ανίχνευση CO, η οθόνη LCD θα εμφανίζει διάφορες ενδείξεις που ενημερώνουν για την κατάσταση του συναγερμού, όπως φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργία Οθόνη LED Σηματοδότηση Σημειώσεις

LCD αναβοσβήνει

ηχητική

Κατάσταση τροφοδοσίας Περνάει 1 σύντομο Βεβαιωθείτε ότι

(Ενεργοποιημένο) διαδοχικά μέσω 2 σήματα η μονωτική μεμβράνη

κύκλων ηχητικών της μπαταρίας έχει
(κόκκινο/κίτρινο/πράσινο/μπλε). αφαιρεθεί και η
συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.

Λειτουργία αναμονής Αναβοσβήνει πράσινο Καμία. Καμία. μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.
(Καμία
ενεργοποίηση)

Λειτουργία ζεύξης Αναβοσβήνει μπλε 1 σύντομο Κατάσταση μετάδοσης
(Ενεργοποιημένο) γρήγορα. σήμα ζεύξης. (Ενεργοποιημένο)
(Μετά τη σύνδεση Σταματά να αναβοσβήνει 1 σύντομο Η συσκευή έχει
με τη βάση) μπλε. σήμα συνδεθεί επιτυχώς
(Καμία
ενεργοποίηση) με τη βάση.

Λειτουργία ζεύξης Αναβοσβήνει μπλε 1 σύντομο Κατάσταση ζεύξης. (Οι συσκευές
(Ενεργοποιημένο) αργά. σήμα ζεύξης. (Ενεργοποιημένο)

Αναβοσβήνει μπλε 1 σύντομο Κατάσταση μετάδοσης
γρήγορα. σήμα ζεύξης. (Ενεργοποιημένο)

Λειτουργία συναγερμού Επίπεδο CO σε 4 γρήγορα Ανιχνεύθηκε
(Ενεργοποιημένο) εύρος από 50 έως ηχητικά επικίνδυνο
(Καμία

ενεργοποίηση) 999 ppm σήματα επίπεδο CO, το οποίο
διατηρούνταν επαναλαμβανόμενο έχει επιτευχθεί
Εμφανίζει

για καθορισμένο επίπεδο συναγερμού. τρέχουσες
χρόνο. Το LED 5,8 Παρακαλώ ανατρέξτε
αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές δευτερόλεπτα. στο "Τι να κάνετε όταν
κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. ανιχνευθεί ο συναγερμός
CO". Ανιχνεύθηκε επίπεδο Καμία. Ανιχνεύθηκε
CO σε εύρος από επικίνδυνο

(Καμία 50 έως 999 ppm, επίπεδο CO
ενεργοποίηση) αλλά για χρόνο το οποίο δεν έχει
Εμφανίζει

μικρότερο από επιτευχθεί

τρέχουσες

απαιτούμενη περίοδο επίπεδο

ανίχνευσης. Υπάρχουν δυνητικά
επικίνδυνες
καταστάσεις που σχετίζονται
με το επίπεδο CO. Παρακαλώ
εντοπίστε αμέσως την πηγή
του μονοξειδίου του άνθρακα.

Λειτουργία δοκιμής Πρώτα αναβοσβήνει μία φορά Σήμα Η LED αναβοσβήνει
(Ενεργοποιημένο) μεμονωμένα κόκκινο, σήμα εκπέμπει
(Καμία
ενεργοποίηση) στη συνέχεια 2 σήματα, και ταυτόχρονα. κόκκινα αναβοσβήματα. στη
συνέχεια 2
σετ με
4 γρήγορα
σήματα. Δοκιμή Αναβοσβήνει κόκκινο Συνεχώς Ο συναγερμός έχει
όλων μία φορά το δευτερόλεπτο. σύντομα ενεργοποιηθεί.

(Υπό φωτισμό
συσκευής σήμα Κρατήστε
ενεργοποιημένης ήχου Κουμπί
στο δίκτυο . δοκιμής/σιωπής σε
μία συσκευή
στο δίκτυο. Αναβοσβήνει Υπόλοιποι συναγερμοί
εναλλάξ σε παθητικά προκαλούμενοι

(Υπό φωτισμό
κόκκινο και πράσινο στο δίκτυο. ενεργοποιημένη)
μία φορά το δευτερόλεπτο. Έλεγχος τιμής Τιμή Καμία. Καμία. Υπό φωτισμα LCD
κορυφαίας κορυφαία: παραμένει ενεργοποιημένη
για 5 δευτερόλεπτα; Εάν
Κουμπί τιμής
Επαναφορά κορυφαίας θα
σε μηδέν:
πατηθεί και
κρατηθεί για
πάνω από 3 δευτερόλεπτα
(Υπό φωτισμό

κατά τη διάρκεια 5-
ενεργοποιημένης)
δευτερολέπτου
εμφάνισης,
η συσκευή
θα εκπέμψει ήχο
σήματος, η LED
αναβοσβήνει με
πράσινο φως
μία φορά, και τα
υπάρχοντα δεδομένα
θα μηδενιστούν. Μέγιστη
συγκέντρωση CO
καταγεγραμμένη από
την τελευταία επαναφορά. Λειτουργία σίγασης Αναβοσβήνει κόκκινο Καμία. Λειτουργία
σίγασης
4 φορές κάθε 5,8 CO: Μετά από 9 λεπτά
(Υπό φωτισμό δευτερόλεπτα. η συσκευή θα βγει
ενεργοποιημένη)
από τη λειτουργία σίγασης. Εμφανίζει
τιμές. Αναβοσβήνει για 60 δευτερόλεπτα. Καμία. Λειτουργία σίγασης
(Καμία
σε χαμηλό
επίπεδο μπαταρίας: Μετά
υπό φωτισμό)
10 ώρες
η συσκευή θα βγει
από τη λειτουργία σίγασης. Αναβοσβήνει για 3 Καμία. Λειτουργία σίγασης
φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. στο τέλος του κύκλου:
(Καμία
Μετά από 22 ώρες
υπό φωτισμό)
η συσκευή θα βγει
από τη λειτουργία σίγασης. Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας Αναβοσβήνει για 60 δευτερόλεπτα. 1
γρήγορος Η μπαταρία πρέπει να

(Καμία

σήμα αντικατασταθεί. υπό φωτισμό)

κάθε 60

δευτερόλεπτα. Λειτουργία βλάβης Αναβοσβήνει για 60 2 σήματα Εάν το μήνυμα

(Καμία

δύο φορές κάθε 60 ήχου ?E03/E04? συνεχίζει να

υπό φωτισμό)

δευτερόλεπτα. η συσκευή υπέστη

βλάβη και πρέπει να

αντικατασταθεί

άμεσα. Λειτουργία τερματισμού Αναβοσβήνει για 3 3 γρήγορα Πρέπει να αντικατασταθεί

λειτουργίας φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. ήχοι άμεσα

(Καμία ήχου συσκευή. υπό φωτισμό)

κάθε 60

δευτερόλεπτα. Λειτουργία Στη διάρκεια 24 Αναβοσβήνει κόκκινο Καμία. Η συσκευή εξέδωσε
μνήμης ωρών μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. συναγερμό κατά τη διάρκεια

(Καμία

των τελευταίων 24 ωρών. υπό φωτισμό)

Μετά από Παραμένει Καμία. Αυτή η λειτουργία μπορεί να

24 ώρες κόκκινη για 2 ενεργοποιηθεί

(Καμία

δευτερόλεπτα. αποκλειστικά σε λειτουργία

υπό φωτισμό)

αυτοδιάγνωσης,

εάν η συσκευή

ανίχνευσε συμβάν

συναγερμού τουλάχιστον

24 ώρες

νωρίτερα. 7 Επίλυση προβλημάτων

Αριθμός

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση

σειριακός

Η συσκευή δεν μπορεί Ανοίξτε το θάλαμο της μπαταρίας και αφαιρέστε

Η συσκευή δεν

είναι ενεργοποιημένη, και στο την προστατευτική μεμβράνη από την μπαταρία; εάν

1 δεν εκκινείται

οθόνη LCD τίποτα η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, αντικαταστήστε την. j . Ελέγξτε τι είναι ορατό στην

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής

οθόνης LCD, για να προσδιορίσετε

αντί να εμφανίζεται

Λάθος η αιτία του προβλήματος. Οι αιτίες

2 ?PAS? εμφανίζεται

αυτοελέγχου. μπορεί να είναι χαμηλή μπαταρία, βλάβη ή

?Lb?, ?E03/E04? ή

λήξη της περιόδου λειτουργίας

?Τέλος?. της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι

Το κουμπί δεν έχει πατηθεί σωστά. Μετά

πατηθεί σωστά την σωστή πίεση του κουμπιού

Καμία αντίδραση μετά

την πίεση. ακούτε ήχους ή

πίεση του κουμπιού

στην οθόνη LCD. 3 δοκιμής/σιωπής ή

Κουμπί τιμής

του κουμπιού τιμής

κορυφαίας πρέπει

Πιέστε σύντομα Το κουμπί τιμής

κορυφαίας. κρατηθεί υπερβολικά

κορυφαίας, μην το κρατάτε. πολύ καιρό; λειτουργεί μόνο με

σύντομη πίεση. Μετά την ανίχνευση μονοξειδίου Όταν η συγκέντρωση CO είναι

του άνθρακα από τη συσκευή, κάτω από 30 ppm, δεν

η επαναλαμβανόμενη πίεση είναι καταγεγραμμένη

4 Καμία. Το κουμπί τιμής στα ιστορικά

κορυφαίας συνεχίζει δεδομένα τιμών

να εμφανίζει τη συγκέντρωση ?0?. κορυφαίων. Η οθόνη LCD δεν

δείχνει πλέον τιμές

Όταν η τάση της μπαταρίας

πέσει κάτω από

αυτό το όριο, το προϊόν

5 η LED αναβοσβήνει Αντικαταστήστε την μπαταρία.

μεταβαίνει σε κατάσταση
χαμηλής προειδοποίησης
60 δευτερόλεπτα, συνοδεύεται
από σήμα συναγερμού. Όταν η
στάθμη CO
Η συσκευή δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 300 rpm,
6 σιωπά κατά τη διάρκεια Έλλειψη. η συσκευή δεν μπορεί
του συναγερμού. σιωπά. Η οθόνη LCD δεν Η συσκευή υποβάλλεται
δείχνει πλέον τις τιμές σε βλάβη, εμφανίζοντας
7 Αντικαταστήστε τη συσκευή. αριθμητικές, αντί αυτού εμφανίζει
«E04» σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος και «E03» σε
περίπτωση διακοπής του
κυκλώματος. Η οθόνη LCD δεν
δείχνει πλέον τις τιμές
αριθμητικές, αντί αυτού εμφανίζει
Η συσκευή αναφέρει
«Τέλος», και η ένδειξη LED
8 στο τέλος της Αντικαταστήστε τη συσκευή. αναβοσβήνει
τρεις φορές κάθε 60
δευτερόλεπτα, συνοδεύεται
από τρία σήματα
συναγερμού. Η στάθμη CO δεν είναι
αρκετή
Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη CO είναι
υψηλή ή ο χρόνος
αρκετός και ότι ο χρόνος
έκθεσης είναι πολύ
Στην παρουσία της στάθμης η έκθεση είναι κατάλληλη. πολύ σύντομος για να προκαλέσει
9 CO η συσκευή δεν είναι
συναγερμός. Ελέγξτε αν στην οθόνη
Η συσκευή είναι σε LCD εμφανίζεται ο κατάλληλος κωδικός
κατάσταση βλάβης. σφάλματος. Σε αυτή την περίπτωση
η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί. Η συσκευή δείχνει Η οθόνη LCD δεν

στην οθόνη LCD δείχνει δεδομένα, όταν

10 Έλλειψη. η τιμή «0» παρά το η στάθμη CO είναι

παρουσία της στάθμης CO. κάτω από 30 ppm. Η μπαταρία είναι

Αντικαταστήστε την μπαταρία. εξαντλημένη. Η εφαρμογή αναφέρει σφάλμα

11

Η απόσταση μεταξύ της βάσης

λειτουργίας και του

δρομολογητή δεν πρέπει να υπερβαίνει

50 μ (164 πόδια). Βεβαιωθείτε ότι

η βάση παραμένει εντός της εμβέλειας

του δικτύου του δρομολογητή. Η επικοινωνία μεταξύ

Μειώστε τα εμπόδια μεταξύ

του συναγερμού και της βάσης.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ

τους σε ανοιχτό χώρο είναι

500 μ (1.640 πόδια). Η σύνδεση δικτύου Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου

μεταξύ του δρομολογητή και του δρομολογητή και του κινητού

του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί σωστά. τηλεφώνου είναι

λανθασμένη. Η σύνδεση Wi-Fi Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του δρομολογητή, στο

της βάσης έχει διακοπεί. Η εφαρμογή δείχνει ότι

12 η βάση είναι

Ελέγξτε αν η βάση είναι

Η βάση είναι

offline. σωστά συνδεδεμένη με

την τροφοδοσία. Η μπαταρία είναι

Αντικαταστήστε την μπαταρία. εξαντλημένη. Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ

Η επικοινωνία του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα και της βάσης

Η εφαρμογή δείχνει ότι

μεταξύ του συναγερμού της βάσης, συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών θυρών

13 ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα είναι

του μονοξειδίου του άνθρακα και της βάσης είναι διακοπείσα ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ

του συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα και της βάσης

σε ανοιχτό χώρο είναι 500 μ (1.640 πόδια). Η οθόνη LCD Η στάθμη μονοξειδίου του άνθρακα

Για να αποφευχθούν συχνές
δείχνει την τιμή είναι κάτω από 100 ppm και ειδοποιήσεις πρόωρου
14

στάθμης, ωστόσο δεν έχει ακόμη συναγερμού, οι οποίες θα μπορούσαν να διακόψουν
η εφαρμογή ούτε στέλνει επιτευχθεί η απαιτούμενη τη χρήση και να εξοικονομήσουν
ειδοποίηση, ούτε στέλνει ειδοποίηση πρόωρου

συναγερμού ούτε εμφανίζει την τιμή
στάθμης στην εφαρμογή, όταν η στάθμη
CO είναι κάτω από 100 ppm. Ωστόσο,

εάν η στάθμη CO παραμένει
εμφανίζει αυτή την τιμή. όριο συναγερμού. κάτω από 100 ppm, αλλά επιτευχθεί
η απαιτούμενη χρονική τιμή για
τον συναγερμό, ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα ενεργοποιηθεί
και θα στείλει τις τυπικές

ειδοποιήσεις συναγερμού. 8 Περιορισμοί συναγερμού CO

1. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ξυπνήσουν όλους τους ανθρώπους. Εάν παιδιά ή άλλα
άτομα δεν αντιδρούν στον ήχο
του συναγερμού CO, εάν στο σπίτι υπάρχουν βρέφη ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα,
θα πρέπει να τους παρέχεται
βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου. 2. Αυτός ο συναγερμός CO δεν θα ανιχνεύσει το μονοξείδιο
του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Ανιχνεύει μόνο το CO,
που φτάνει στον αισθητήρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλα
δωμάτια. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία το
μονοξείδιο του άνθρακα φτάνει στον συναγερμό
CO. Για το λόγο αυτό, εάν οι πόρτες της κρεβατοκάμαρας είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα,
συνιστάται να εγκαταστήσετε
τον συναγερμό CO σε κάθε κρεβατοκάμαρα και στον διάδρομο μεταξύ τους. 3. Οι
συναγερμοί CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν το μονοξείδιο του άνθρακα σε άλλο όροφο του
σπιτιού. Για παράδειγμα, ο συναγερμός CO στον
δεύτερο όροφο, κοντά στην κρεβατοκάμαρα, μπορεί να μην ανιχνεύσει το μονοξείδιο του
άνθρακα στο υπόγειο.

Για τον λόγο αυτό,
ένας ανιχνευτής CO μπορεί να μην παρέχει κατάλληλη προειδοποίηση. Συνιστάται πλήρης
ασφάλιση

μέσω της τοποθέτησης ανιχνευτών CO σε κάθε όροφο του σπιτιού. 4. Οι ανιχνευτές CO μπορεί να μην είναι ακούσιμοι. Το επίπεδο θορύβου του ήχου του ανιχνευτή υπερβαίνει τα 85 dB σε απόσταση 3 μ (10 πόδια). Ωστόσο, εάν ο ανιχνευτής CO είναι εγκατεστημένος έξω από την κρεβατοκάμαρα, μπορεί να μην ξυπνήσει έναν βαθύ ύπνο ή ένα άτομο που έχει πρόσφατα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι πόρτες είναι κλειστές ή μερικώς ανοιχτές. Ακόμη και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν το σήμα του ανιχνευτή, εάν ο θόρυβος είναι καλυμμένος από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Ο θόρυβος από την κυκλοφορία, συσκευές stereo, ραδιοφωνικά δέκτες, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί να εμποδίσει τους ανθρώπους στην περιοχή να ακούσουν το σήμα του ανιχνευτή. Αυτός ο ανιχνευτής CO δεν είναι προορισμένος για άτομα με προβλήματα ακοής. 5. Οι ανιχνευτές CO δεν αντικαθιστούν τους ανιχνευτές καπνού. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο ανιχνευτής CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο ανιχνευτής CO ανιχνεύει το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να διαρρεύσει αθόρυβα από ελαττωματικές σόμπες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές επικίνδυνης καύσης. Η εγκατάσταση ανιχνευτή καπνού είναι απαραίτητη για πρώιμη προειδοποίηση σχετικά με φωτιά. 6. Οι ανιχνευτές CO δεν αντικαθιστούν τις ασφαλιστικές πολιτικές ζωής. Αν και αυτοί οι ανιχνευτές CO προειδοποιούν για την αυξανόμενη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ούτε προτείνουμε ότι θα παρέχουν προστασία από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές θα πρέπει να ασφαλίσουν τη ζωή τους με ασφαλιστικές πολιτικές. 7. Οι ανιχνευτές CO έχουν περιορισμένο χρόνο χρήσης. Αν και ο ανιχνευτής CO και όλα τα μέρη του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστοι, κάθε ένα από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, συνιστάται ανεπιφύλακτα η εβδομαδιαία δοκιμή του ανιχνευτή CO. 8. Οι ανιχνευτές CO δεν είναι αξιόπιστοι. Όπως και όλες οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι ανιχνευτές CO έχουν τους περιορισμούς τους. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο CO που φτάνει στους

αισθητήρες τους. Μπορεί να μην

προειδοποιούν νωρίτερα για την αυξανόμενη συγκέντρωση CO, εάν το CO προέρχεται από απομακρυσμένο τμήμα του σπιτιού ή

βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον ανιχνευτή CO. 9. Δήλωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RF ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν από τη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό, ο οποίος περιέχει

σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία, πληροφορίες ελέγχου και οδηγίες χρήσης

που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ενέργεια RF σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή κατά τη μεταφορά της σε άλλους

χρήστες. Απλή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η X-Sense Electronics Sp. z o.o. δηλώνει ότι ο τύπος του ραδιοεξοπλισμού είναι σύμφωνος με τις βασικές

απαιτήσεις και άλλες ουσιώδεις διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ, της οδηγίας ROHS 2011/65/ΕΕ και της οδηγίας WEEE 2012/19/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της ευρωπαϊκής δήλωσης συμμόρφωσης είναι

διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.x-sense.com

Προστασία του περιβάλλοντος

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την τεκμηρίωση ή τη συσκευασία σας

υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές πρέπει

να παραδίδονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους.

Δεν πρέπει

να απορρίπτονται αυτά τα προϊόντα σε μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή σας διατάξεις και κανονισμούς. 10.

Στοιχεία κατασκευαστή και πληροφορίες εξυπηρέτησης

X-Sense Electronics Sp. z o.o. Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan

City, 523750 Guangdong, Κίνα

E-mail: support@x-sense.com

Ιστοσελίδα: www.x-sense.com