YEELIGHT

Pura Monitor Light Bar Lite

User Manual

YEELIGHT

英文

EN

Introduction

Super easy to set up, YLMB0091 helps battle eye fatigue by lighting up your desk. This 40cm monitor light bar works perfectly on top of your monitors or desks. Its screen-hanging design saves desk space. Its sleek and modern design, adjustable arm, illuminates your desk and keyboard, enhancing immersion and focus while eliminating reflective glare on the screen. You can customize the light color temperature from 2700K to 6500K to your preference on the light bar. The ideal choice for students, designers, and business office workers ensures comfortable viewing while you work and enhance your productivity.

Packaging Contents

- Light bar x 1
- Screen Mounting Clip x 2
- Adjustment Cover x 2
- USB-C Cable x 1
- Allen Key x 1
- User Guide

Specifications

- **Light Bar size:** 40cm
- **Input:** 5V/1A
- **Power Consumption:** 5W
- **Brightness in numeric:** 200lm
- **Color Temp:** 5000-6000+5000K
- **Color Rendering Index:** Ra>90
- **Light Angles:** 0°
- **Weight:** 0.5kg
- **Supported Screen size:** 13"-34"

1

EN

Features

- **40cm LED Monitor Light:** This 40cm monitor light bar works perfectly on top of monitors and laptops, giving you more usable space on your desk.
- **Smart Touch Controls:** YLMB0091 comes with touch controls that can be easily accessed from the front of the light bar for convenience.
- **45° Light Angle:** With a 45° angled asymmetrical optical design, this monitor light bar illuminates your desk and keyboard, enhancing immersion and focus.
- **Anti-Glare:** Battle eye fatigue as this monitor light evenly distributes light across your viewing area so you work while correctly eliminating reflective glare on the screen.
- **Desk-Friendly Desk Space:** YLMB0091 can help save precious desk space if you're struggling to fit a desk lamp to help illuminate your workspace.
- **Stable Design:** YLMB0091 is designed with a weighted clip that hangs on the monitor, so it is stable and doesn't shake.
- **Broad Compatibility:** Uniquely designed different adjustment cover fit most monitors with a 13" to 34" screen size.

Precautions

Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or other property.

1. Do not disassemble the product or attempt to fix it.
2. Do not attempt to replace any part of this product.
3. Do not use or store this product in a high-temperature environment, including intense sunlight or heat.

2

EN

Parts & description

1. USB-C input port
2. Lightbar
3. Screen Mounting Clip
4. Adjustment Cover x 2



Operation Instructions

1. HOW TO MOUNT THE SCREEN CLIP COVER

- Notes: Please add the adjustment cover for the screen clip in below situation: 1.Monitor screen thickness between 7mm-20mm;
2.Monitor screen thickness between 7mm-30mm;
- Tips: The cover should be mounted with the light directed

3

EN

1. HOW TO USE THE SCREEN CLIP ON MONITOR

TIPS: Please fix the screen clip like above 5 example.

1. Clip the screen clip onto the screen, adjust the screen between 7mm to 30mm, using big cover.
2. Screen between 10mm to 30mm, using small cover.
- Screen is between 30mm to 35mm,please take off the cover.

4

EN

1. HOW TO USE THE BUTTON

Short touch to adjust color temperature 5000K-6000K-5000K-wf, and long touch to display dimmable.



2. HOW TO MOUNT THE LAMP BAR

Put face mounts at tempera or le lamp via the clip as above shown.

3. HOW TO USE THE SCREEN CLIP



5

EN

1. HOW TO USE THE BUTTON

Short touch to adjust color temperature 5000K-6000K-5000K-wf, and long touch to display dimmable.

2. HOW TO MOUNT THE LAMP BAR

Put face mounts at tempera or le lamp via the clip as above shown.

3. HOW TO USE THE SCREEN CLIP

6

EN

1. The lamp bar rotate angle is 70°
2. The clip rotate angle is 180°
3. The clip hook the spring inside and it can pull out max 12cm
4. What out put the clip will not damage the angle

4. HOW TO PIC THE CLIP TIGHT

STEP 1 take off the cover



STEP 2 tight the tasted screw

STEP 3 put the cover back

7

EN

5. HOW TO USE THE LAMP

USING PHOTO A	USING PHOTO B
SQUARE monitor thickness 7mm/30mm	SQUARE monitor thickness 20mm/35mm
with adjust cover	no adjust cover

6.MAHINE TO USE

• Computer、PC、Mac、DESKTOP PCS、MACBOOK、DLL

8

EN

6. USAGE SCENARIO

7/. POWER INPUT APPLICATION

7/. PACKAGE CONTENT

9

EN

HOW TO LIGHT

1. The normal light source light to screen , then reflect to people eyes, harm to eyes.
2. The screen bar is special lighting to REFRAMEL and light to screen, No glare, protect eyes.



10

EN

Correct disposal of this Product

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

This product should not be disposed of with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

CE

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammants agents (PBB and PBDE).

德语

DE

Teile der beschreibung

1. USB-C Eingangsanschluss
2. Lichtleiste
3. Bildschirmhalteklammer
4. Einstellabdeckung x2

Anleitungsanleitungen

1. WIE MAN DIE BILDSCHIRMCLIP-ABDECKUNG MONTIERT

- Hinweise: Bitte fügen Sie die Abdeckung für den Bildschirmclip in der folgenden Situation hinzu:
1. Laptop/Bildschirm: ultradünne Bildschirmdicke von 7mm/30mm,
2. Bildschirmdicke zwischen 20mm/35mm;
- Hinweise: Die Abdeckung muss in der richtigen Richtung montiert werden!!



11

DE

1. SO BENUTZEN SIE DEN BILDSCHIRMCLIP AM MONITOR

HINWEIS: Befestigen Sie den Bildschirm wie in den obigen gezeichnet 5 Beispiele,

1. Clip den Bildschirmclip auf den Bildschirm, unter Verwendung einer großen Abdeckung verbinden.
Bei einer Bildschirmdicke von 10mm bis 20mm nehmen Sie bitte die Abdeckung ab.
Bei einer Bildschirmdicke von 20mm bis 30mm nehmen Sie bitte die Abdeckung ab.

12

DE

1. WIE HAM DIE LAMPE BENUTZT

- Hinweise: Bitte montieren Sie die Bildschirmclip-Abdeckung wie folgt:
1. Laptop/Bildschirm: ultradünne Bildschirmdicke von 7mm/30mm,
2. Bildschirmdicke zwischen 20mm/35mm;
- Hinweise: Die Abdeckung muss in der richtigen Richtung montiert werden!!

2. MONTAGE DER LAMPENLEISTE

Schieben Sie die Lampe des Bildschirmclips wie abgebildet in der Halterung.

3. WIE SIE DEN BILDSCHIRMCLIP BENUTZEN

13

DE

1. WIE DIE TASTE ZU BENUTZEN IST

Kurz antippen, damit die Farbtemperatur 5000K-6000K-5000K-wp eingestellt wird, und lang antippen, um dunkleres zu dimmen.

2. MONTAGE DER LAMPENLEISTE

Schieben Sie die Lampe des Bildschirmclips wie abgebildet in der Halterung.



3. WIE SIE DEN BILDSCHIRMCLIP BENUTZEN

14

DE

1. Der Drehwinkel der Lampenstange liegt bei 70°.
2. Der Drehwinkel des Clips liegt bei 180°.
3. Der Clip kann mit der Feder im Inneren verbunden werden und kann maximal 12 cm herausgezogen werden.
4. Wenn Sie den Clip herausziehen, kann der Winkel immer noch verändert werden.

4. BEFESTIGEN DES CLIPS

SCHRITT 1: Nehmen Sie die Abdeckung ab

SCHRITT 2: Ziehen Sie die Feststellschraube an

SCHRITT 3: Bringen Sie die Abdeckung wieder an



15

DE

1. WIE HAM DIE LAMPE BENUTZT

BENUTZUNG FOTO A	BENUTZUNG FOTO B
Quadratischer Monitor, Dicke 7mm/30mm	Quadratischer Monitor, Dicke 20mm/35mm
mit Einstellabdeckung	ohne Einstellabdeckung

2.MAHINE TO USE

• Computer、PC、Mac、DESKTOP PCS、MACBOOK、usw.

16

DE

1. WIE HAM DIE LAMPE BENUTZT

1/. ANWENDUNGSSZENARIO

1G.VERWENDUNG DER STROMVERSORGUNG

1I. INHALT DES PAKETS

17

DE

Wie man bekommt

1.Das normale Licht der Lichtquelle wird auf den Bildschirm gesetzt,so entspiegelt



dass es die Augen der Menschen, was den Augen schadet.

2. Die Bildschirmleiste beleuchtet speziell das REFRAMEL,sodass kein Licht auf den Bildschirm fällt und die Augen geschützt werden.

法语

FR

Pièces & description

1. Port d'entrée USB-C
2. Lightbar
3. Clip de montage d'écran
4. Couvercle de réglage x2

Instructions d'utilisation

1. COMMENT MONTER LE COUVERCLE DU CLIP DE L'ÉCRAN

- Notes: Veuillez ajouter le cache de réglage pour le clip de l'écran dans la situation ci-dessous:
1. Écran de l'ordinateur portable : l'épaisseur de l'écran ultra fine comprise entre 7 mm et 30 mm,
2. Moniteur : l'épaisseur de l'écran comprise entre 7 mm et 20 mm,
- Conseils: Le couvercle doit être monté dans la direction correcte!

18

FR

1. COMMENT UTILISER LE CLIP DE L'ÉCRAN SUR LE MONITEUR

CONSEIL: Veuillez corriger le clip de l'écran comme 5 exemples ci-dessus,

1. Clipsez le clip de l'écran sur l'écran, reliez le moniteur est comprise entre 7 mm et 20 mm, en utilisant le grand couvercle.
2.Ecran mesure entre 10 mm et 20 mm, en utilisant le petit couvercle.
- Ecran mesure entre 30 mm et 35 mm, veuillez retirer le couvercle.

19

FR

1. COMMENT UTILISER LE BOUTON

Touche courte pour ajuster la température de couleur de 5 000 K à 6 000 K-5 000 K-wf, et longue touche pour atténuer.

2. COMMENT MONTER LA BARRE DE LAMPE

Veuillez fixer la face de montage à l'écran dans le clip comme indiqué ci-dessus, tel that THEIR CLEVER LED BAR.

3. COMMENT UTILISER LE CLIP DE L'ÉCRAN

20

FR

1. L'angle de rotation de la barre de lampe est de 70°
2. L'angle de rotation du clip est de 180°.
3. Le clip peut être connecté à l'intérieur du ressort et peut être tiré vers l'extérieur sur une portée jusqu'à 12 cm maximum.
4. Même si le clip est retiré, l'angle peut toujours être modifié.

4. COMMENT INSTALLER LE CLIP

ÉTAPE 1 : retirer le couvercle

ÉTAPE 2 : serrer la vis verrouillée

ÉTAPE 3 : remettre le couvercle

21

FR

1. COMMENT UTILISER LA LAMPE

PHOTO D'UTILISATION A	PHOTO D'UTILISATION B
Moniteur CARRÉ d'une épaisseur de 7mm à 30mm	Moniteur CARRÉ d'une épaisseur de 20mm à 35mm
avec couvercle d'ajustement	Sans couvercle d'ajustement

2. QUI S UTILISER

• Ordinateur 、PC、Mac、PCS BUREAU 、MACBOOK、DLL

22

FR

1. COMMENT UTILISER LA LAMPE

1G. APPLICATION D'ENTRÉE DE PUISSANCE

1I. CONTENU DE L'EMBALLAGE

23

FR

1. COMMENT UTILISER LA LAMPE

1G. APPLICATION D'ENTRÉE DE PUISSANCE

1I. CONTENU DE L'EMBALLAGE

24

FR

Comment éclairer

1. La source de lumière normale clignote sur l'écran, puis se réfléchit sur les yeux des personnes, ce qui fait mal aux yeux.

2. La barre de l'écran est un éclairage spécial pour le REFRAMEL et la lumière sur l'écran, pas d'éblouissement, protégeant les yeux.

意大利

IT

Parte & descrizione

1. Porta di ingresso USB-C
2. Barra luminosa
3. Morsetto di fissaggio della schermo
4. Copertina di regolazione x2

Istruzioni di Operazione

1.COME MONTARE IL COPERCHIO DEL MORSETTO DELLO SCHERMO

- Note: Aggiungere il copertino di regolazione per il montello della schermo nella seguente situazione:
1. schermo del computer portatile: spessore dello schermo ultrasottile compreso tra 7 mm e 30 mm,
2. Monitor: spessore dello schermo compreso tra 7 mm e 20 mm,
- Suggerimenti: il copertino deve essere montato nella giusta direzione!

25

IT

1. COME UTILIZZARE IL MORSETTO DELLO SCHERMO SUL MONITOR

TIPS: Please fix the screen clip like above 5 example.

1. Collegare il clip dello schermo allo schermo, utilizzando una spessore tra 7 mm e 20 mm, utilizzando il grande copertino.
2. Schermo tra uno spessore tra 10mm e 20mm, utilizzando il piccolo copertino,
- La schermo è compreso tra 20 mm e 30 mm, togliere il copertino.

26

IT

1. COME USARE IL PULSANTE

Tocca breve per regolare la temperatura del colore 5000K-6000K-5000K-wP e tocca lungo per diminuzione di oscurezza.

2. COME MONTARE LA BARRA DELLA LAMPADA

Per fissi montia la temperatura o la barra di portata en la ahiuqadora como se muestra con GOLDFINGER.

3. COME USARE LA GRAPPA SCHERMO

27

IT

1. L'angolo di rotazione della lampada a barra è di 70°
2. L'angolo di rotazione del clip è di 180°.
3. Il clip può essere collegato all'interno della molla e può essere estratto fino a 12 cm massimo.
4. Quando si estrae il mandrino può ancora cambiare l'angolo

4. COME STOGARE SUGHERITO IL MORSETTO

PASSO 1: togliere il copertino

PASSO 2: serrare la vite bloccata

PASSO 3: rimettere il copertino

28

IT

1. COME USARE LA LAMPADA

FOTO DI UTILIZZO A	FOTO DI UTILIZZO B
Spessore del monitor QUADRATO compreso tra 7mm/30mm	Spessore del monitor QUADRATO compreso tra 20mm/35mm
con copertino di regolazione	senza copertino di regolazione

2. DOVE SI USA

• Computer、PC、Mac、PC DESKTOP、MACBOOK、Ecc.

29

IT

1. COME USARE LA LAMPADA

1G. APPLICAZIONE DI INGRESSO DI ALIMENTAZIONE

1I. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

30

IT

1. COME USARE LA LAMPADA

1G. APPLICAZIONE DI INGRESSO DI ALIMENTAZIONE

1I. CONTENUTO DEL PACCHETTO

31

IT

Come illuminare

1. La normale luce della sorgente luminosa sullo schermo, quindi riflette gli occhi delle persone, danneggia gli occhi.

2. La barra dello schermo è un'illuminazione speciale per la REFRAMEL non la luce sullo schermo, senza abbagliamento, protegge gli occhi.

西班牙

ES

Piezas y descripción

1. Puerto de entrada USB-C
2. Barr luminosa
3. Clip de montaje de pantalla
4. Cubierta de ajuste x 2

Instrucciones de operación

1. CÓMO MONTAR LA CUBIERTA DE LA ABRAZADERA DE PANTALLA

- Notas: Por favor agregue la cubierta de ajuste para la abrazadera de pantalla en la siguiente situación:
1. Pantalla de computadora portátil: espesor de pantalla ultrafina entre 7 mm y 3 mm,
2. Monitor: espesor de pantalla entre 7 mm y 20 mm,
- **Consejo: ¡La cubierta debe montarse en el sentido correcto!**

32

ES

1. CÓMO USAR LA ABRAZADERA DE PANTALLA EN EL MONITOR

TIPS: Please fix the screen clip like above 5 example.

1. Conecte el clip de la pantalla a la pantalla, usando un gran cubierta, entre 7mm y 20mm.
2. Pantalla entre 10mm y 20mm, usando cubierta pequeña.
- Screen is between 30mm to 35mm,please take off the cover.

33

ES

1. CÓMO USAR EL BOTÓN

Toque brevemente para ajustar la temperatura de color de 5000K-6000K-5000K-wp y mantenga pulsado para atenuar.

2. CÓMO MONTAR LA BARRA DE LÁMPARA

Put face mounts at tempera or la barra de portada en la ahiuqadora como se muestra con GOLDFINGER.

3. CÓMO USAR LA ABRAZADERA DE PANTALLA

34

ES

1. El ángulo de rotación de la barra de lámpara es de 70°
2. El ángulo de rotación del clip es de 180°.
3. La almeadora lleva el resorte en el interior y puede extraerse hacia afuera 12 cm como máximo
4. Si lo saca la almeadora, aún puede cambiar el ángulo

4. CÓMO PLANA LA ABRAZADERA PARA APRETAR

PASO 1: Retire la cubierta

PASO 2: Apriete el tornillo de bloqueo

PASO 3: Coloque la cubierta en su lugar

35

ES

1. CÓMO USAR LA LÁMPARA

USO EN LA FOTO A	USO EN LA FOTO B
Monitor CUADRADO de espesor de 7 mm/30 mm	Monitor CUADRADO de espesor de 20 mm/35 mm
Con cubierta de ajuste	Sin cubierta de ajuste

2. DÓNDE USAR

• Computadora、PC、Mac、PC DE ESCRITORIO、MACBOOK、Etc.

36

ES

1. CÓMO USAR LA LÁMPARA

1G. APLICACIÓN DE LA ENTRADA DE ENERGÍA

1I. CONTENIDO DEL PAQUETE

37

ES

1. CÓMO USAR LA LÁMPARA

1G. APLICACIÓN DE LA ENTRADA DE ENERGÍA

1I. CONTENIDO DEL PAQUETE

38

ES

Cómo iluminar

1. La fuente de luz normal se ilumina en la pantalla y luego se refleja en los ojos de las personas, lo que daña los ojos.

2. La barra de pantalla es una iluminación especial para el REFLAGEL no se ilumina en la pantalla, No tiene deslumbramiento, así puede proteger los ojos.

俄罗斯

RU

Детали описание

1. Входной порт USB-C
2. Полоса для светильника
3. Зажим для крепления экрана
4. Регулировочная крышка x2

Инструкции по эксплуатации

1. УСТАНОВКА КРЫШКИ ЭКРАННОГО ФИКСАТОРА

- Примечание: Пожалуйста регулировочную крышку для экранного фиксатора, добавьте в следующей ситуации:
1. Ноутбук/Монитор: ультратонкая толщина экрана составляет от 7 мм до 3 мм,
2. Монитор: толщина экрана составляет от 7 мм до 20 мм,
- **Советы: Крышку следует устанавливать в правильном направлении!**

39

RU

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОГО ФИКСАТОРА НА МОНИТОРЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста подключите экранный фиксатор, как в приведенном выше примере 5.

Доступный диапазон толщины экрана монитора составляет от 7 мм до 20 мм при использовании большой крышки.

При использовании маленькой крышки экран составляет от 10 мм до 20 мм.

Если толщина экрана составляет от 30 мм до 35 мм, снимите крышку.

40

RU

1. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНОПКУ

Коснитесь кратковременно, чтобы настроить цветовую температуру 5000K-6000K-5000 Нажмите и длительное касание для плавной регулировки яркости.

2. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ПОДСВЕТКИ

Поместите лицевые крепления в температуре или ahiuqadora, как показано выше.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОГО ФИКСАТОРА

41

RU

1. Угол поворота ламели подсветки составляет 70°
2. Угол поворота зажима составляет 180°.
3. Внутри фиксатора есть пружина, которая может выдвигаться вперед на 12 см.
4. Даже при выталкивании угол наклона фиксатора все еще может изменяться.

4. ТЕПЛОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФИКСАТОРА

ШАГ 1 снять крышку

ШАГ 2 затянуть винт с фиксатором

ШАГ 3 установить крышку на место

42

RU

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

| С