

Inteligentna lampa sufitowa CW Yeelight Yeelight Mercury C380

YEELIGHT · EAN 6924922259824

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Yeelight Smart Ceiling Light

User Manual

CS

Προϊόν

Προβολή από μπροστά στο σώμα του φωτός

Διακόπτης κλειδώματος

Καλωδίωση σύνδεσης

(Φάση - καφέ,

ουδέτερος αγωγός - μπλε)

Βάση εγκατάστασης

Προβολή από πίσω στο σώμα του φωτός Τρύπα εγκατάστασης για βίδα

Αυτοκόλλητη βίδα Πλαστική οπή

Τηλεχειριστήριο Διαστάσεις: M4*40 mm Διαστάσεις: φ6*32 mm (Χρήσιμη διάμετρος τρυπανιού: φ6 mm)

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Εγκατάσταση της βάσης

Με βάση τις τρύπες εγκατάστασης στη βάση, τρυπήστε τρύπες στην οροφή, στη συνέχεια εισάγετε

τις πλαστικές οπές, ρυθμίστε το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το να περάσει μέσα από την τρύπα στη βάση.

Στερεώστε τη βάση στην οροφή με αυτοκόλλητες βίδες και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά εγκατεστημένη. Πλαστική οπή

Βάση

Αυτοκόλλητη βίδα

* Πριν από την εγκατάσταση, πάντα απενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να αποφύγετε τραυματισμούς από ηλεκτρικό ρεύμα. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να αποφευχθεί

λανθασμένη εγκατάσταση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, τραυματισμό από ηλεκτρικό ρεύμα ή πτώση του φωτιστικού. 33

CS

2. Σύνδεση των αγωγών

Συνδέστε τους εξωτερικούς αγωγούς και τους αγωγούς της βάσης με τη βοήθεια του τερματικού: αγωγός φάσης

(καφέ) και ουδέτερος αγωγός (μπλε). Προσέξτε για καλή επαφή των αγωγών

και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα χαλκοσυρματάκια στα άκρα. 3. Εγκατάσταση του φωτιστικού

Ευθυγραμμίστε και τις δύο ανυψωμένες πλευρές στο πίσω μέρος του φωτιστικού με τη εγκατεστημένη βάση.

Σύμφωνα με τα βέλη στο διάγραμμα, πιέστε το φωτιστικό προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει και βεβαιωθείτε ότι είναι

σωστά στερεωμένο. 4. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Ελέγξτε αν όλα τα παραπάνω βήματα έχουν εκτελεστεί σωστά. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνδέστε την τροφοδοσία και αρχίστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. * Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό έχει εγκατασταθεί σωστά, ώστε να

μην πέσει το φωτιστικό λόγω λανθασμένης εγκατάστασης. 34

CS

CS

Προδιαγραφές

Yeelight έξυπνο οροφής Yeelight έξυπνο οροφής Yeelight έξυπνο οροφής

Όνομα

φως C300 φως C380 φως C480

Μοντέλο YLXDD-0241 YLXDD-0242 YLXDD-0243

Ονομαστική ισχύς 18W 24W 48W

Ονομαστική είσοδος 220-240V~ 50/60Hz 0.09A 220-240V~ 50/60Hz 0.11A 220-240V~ 50/60Hz 0.23A

Συντελεστής ισχύος 0.9 0.9 0.9

Φωτεινότητα 1300lm 2400lm 4200lm

Θερμοκρασία χρωματικότητας 2700K-6500K 2700K-6500K 2700K-6500K

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων $Ra \geq 80$ $Ra \geq 80$ $Ra \geq 80$

Διαστάσεις $\phi 300\text{mm} \times 58\text{mm}$ $\phi 380\text{mm} \times 64\text{mm}$ $\phi 480\text{mm} \times 74\text{mm}$

Ασύρματη Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

συνδεσιμότητα

Συμβατό με Android 8.0 και iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση

Θερμοκρασία λειτουργίας -10~25°C

Υγρασία λειτουργίας Σχετική υγρασία 0-85 %

Συνδεθείτε με την εφαρμογή Mi Home

Κατεβάστε την εφαρμογή

Αναζητήστε στο κατάστημα εφαρμογών “Mi Home” ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Προσθήκη συσκευής

□ Ανοίξτε την κύρια σελίδα της εφαρμογής Mi Home, πατήστε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία και

προσθέστε τη συσκευή σας. □ Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην εφαρμογή. □

Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα τη βρείτε

στη λίστα συσκευών. Σχετικά με “Συνδεδεμένο με Mi Home”

Σχετικά με “Συνδεδεμένο με Mi Home”:

“Συνδεδεμένο με Mi Home” σημαίνει ότι αυτό το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Mi Home ή του βοηθού Xiao Ai. Σημειώστε ότι

“Συνδεδεμένο με Mi Home” αντιπροσωπεύει μόνο τη λογισμική

πιστοποίηση. Η Xiaomi και η Mi Home δεν φέρουν ευθύνη

για την παραγωγή, τα πρότυπα, τον έλεγχο ποιότητας ή

την εποπτεία του προϊόντος ή της επιχείρησης. Σημείωση: Λόγω

ενημερώσεων της εφαρμογής, τα βήματα μπορεί να διαφέρουν

από αυτά που αναφέρονται εδώ. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή. Αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί

μέσω των εφαρμογών Google Home ή

Amazon Alexa. Κατεβάστε και εγκαταστήστε μία από αυτές τις εφαρμογές

από το κατάστημα εφαρμογών και

ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, μπορείτε να ελέγξετε

τον φωτισμό μέσω της εφαρμογής. Σαρώστε τον κωδικό για να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home

35

CS

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε

το φωτιστικό πέντε φορές (απενεργοποιήστε

το φωτιστικό, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε

το φως και περιμένετε ξανά δύο δευτερόλεπτα - αυτό μετράει

ως ένας κύκλ). Μετά τον πέμπτο κύκλο, το φως θα αρχίσει να “αναπνέει” και μετά από πέντε δευτερόλεπτα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Το φωτιστικό θα επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σε νέα ρύθμιση δικτύου, πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να ξανασυνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο.

Πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ενεργοποιήστε το φως και μέσα σε 60 δευτερόλεπτα εκτελέστε τα εξής: πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «OFF» και «M» στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια απελευθερώστε τα αμέσως. Ο δείκτης στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθεί να συνδεθεί. Η αναλαμπή θα σταματήσει μετά την επιτυχή σύνδεση. Ενεργοποίηση φωτός Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
Απενεργοποίηση φωτός Εναλλαγή λειτουργίας
Αύξηση φωτεινότητας
Μείωση φωτεινότητας
Μέτρα

1. Αυτό το φωτιστικό πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία τεχνικό ή πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
2. Τα αξεσουάρ και οι σακούλες συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, καθώς δεν είναι παιχνίδια.
3. Κατά την εγκατάσταση, αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα.
4. Αυτή η πηγή φωτός θα πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικό.
5. Αυτή η αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρέπει να αντικαθίσταται από επαγγελματία.
6. Αυτό το φωτιστικό περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής κλάσης F. **Δ** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφήστε το προσεκτικά και με προσοχή. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η εταιρεία Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες, ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τροποποιήσεις τους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα εντός της ΕΕ. Για να αποφευχθεί η πιθανή ζημία στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόθεση

αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα και υποστηρίξτε τη βιώσιμη χρήση των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής και επιστροφής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για οικολογικά ασφαλή ανακύκλωση. 36