

Διαγνωστικός σαρωτής μοτοσικλετών Ancel MT700

ANCEL · EAN 6978281190090

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

Διαγνωστικός σαρωτής για μοτοσικλές

Ancel MT700

Οδηγίες χρήσης

1. Προφίλ προϊόντος

Αυτή η συσκευή είναι μια νέα συσκευή για τη διάγνωση προβλημάτων οχημάτων βασισμένη σε σύστημα Android, που έχει αναπτυχθεί για διαδικτυακές εφαρμογές. Χαρακτηρίζεται από κάλυψη ευρέος φάσματος οχημάτων, μεγάλη λειτουργικότητα και ακριβή αποτελέσματα. Χάρη στη διαγνωστική θύρα OBD του οχήματος και τις επιλογές έξυπνων κινητών τερματικών, επιτυγχάνει τη διάγνωση προβλημάτων του οχήματος για ολόκληρο το μοντέλο αυτοκινήτου και οχήματος με πλήρες σύστημα. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας το κινητό Διαδίκτυο, αυτή η συσκευή ενσωματώνει περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως βάση δεδομένων συντήρησης, απομακρυσμένο βοηθό, One Key Upgrade κ.λπ.

2. Λειτουργίες

Λειτουργία διάγνωσης

Διαγνώστε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κυρίαρχων μοντέλων οχημάτων που περιλαμβάνουν ασιανές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαγνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: ανάγνωση DTC, καθαρισμός DTC, ανάγνωση ροής δεδομένων, ειδικές λειτουργίες κ.λπ. Λειτουργίες κατηγοριοποίησης: συμπεριλαμβανομένων των Moto Diag, υπηρεσία κ.λπ. Σχεδιασμένο ειδικά για την πλατφόρμα Android, η διεπαφή είναι απλή και όμορφη, και η λειτουργία είναι απλή. Κέντρο προσωπικών πληροφοριών του χρήστη και πληροφορίες ρύθμισης της συσκευής. Διαχείριση δεδομένων Συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αρχείων, αναπαραγωγής δεδομένων, απεγκατάστασης μοντέλου, συνεργείου, προγράμματος περιήγησης φωτογραφιών.

Υποστήριξη

Εξοπλισμένο με ισχυρή βάση δεδομένων. Μεγάλος αριθμός βίντεο διευκολύνει τους χρήστες

στη χρήση της συσκευής. Ρυθμίσεις

Ρυθμίστε πληροφορίες VCI, γλώσσα, μονάδα, δοκιμή δικτύου, καθαρισμός μνήμης cache, ρυθμίσεις, βαθμονόμηση DC και πληροφορίες κ.λπ. Ενημέρωση

Η ενσωματωμένη λειτουργία WIFI μπορεί να πραγματοποιήσει τη λήψη εφαρμογών και διάγνωσης μέσω ενημέρωσης με το πάτημα ενός πλήκτρου.

3. Εμφάνιση της συσκευής

Ολόκληρο το σετ

Αυτή η συσκευή αποτελείται από ένα tablet, ένα κύριο καλώδιο δοκιμής και ορισμένους τύπους καλωδίων. Υπολογιστής τύπου tablet

Η απεικόνιση δείχνει την εμφάνιση του προϊόντος.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα: Android 5.1.1

Επεξεργαστής: τετραπύρηνος RK3128, ARM Cortex A7 @ 1,2 GHz

Μπαταρία: 3700 mAh, λιθίου-πολυμερούς

Επέκταση κάρτας μνήμης: υποστηριζόμενη κάρτα Micro SD (TF) 32 GB

Οθόνη LCD: 7,0 ίντσες

Ανάλυση LCD: 1024*600

Οθόνη αφής: Οθόνη αφής capacitive

Wi-Fi: υποστηριζόμενο

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

Βάρος: περίπου 0,76 kg

Διαστάσεις: 245mm * 150mm * 36mm

5. Αξεσουάρ (τυπική διαμόρφωση)

Κύριο καλώδιο δοκιμής

Συσκευάστε άλλο κύριο καλώδιο σύμφωνα με διάφορες διαμορφώσεις

«Απεικόνιση του κύριου καλωδίου δοκιμής με διάφορους τύπους συνδέσεων.»

Άλλες συνδέσεις

Άλλες συνδέσεις χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της διαγνωστικής θύρας οχημάτων

χωρίς OBD II. Για να επιλέξετε τη σύνδεση σύμφωνα με τη μάρκα και

το μοντέλο του οχήματος. Σημείωση: διάφορες διαμορφώσεις μπορεί να απαιτούν διάφορα

αξεσουάρ. Άλλα αξεσουάρ

Τροφοδοτικό DC (έξοδος DC 12 V/2 A), Για την τροφοδοσία του tablet μέσω σύνδεσης με εξωτερικό τροφοδοτικό. Απεικόνιση του τροφοδοτικού.

6. Φορτίστε αυτή τη συσκευή

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον φορτιστή.
2. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.
3. Μετά τη σύνδεση στον φορτιστή, το λογότυπο της μπαταρίας υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται.
4. Όταν το λογότυπο της μπαταρίας αλλάξει σε , σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον φορτιστή και από αυτή τη συσκευή.
7. Χρήση της μπαταρίας

Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι εντελώς αποφορτισμένη, είναι φυσιολογικό να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Παρακαλώ φορτίστε την για λίγο και μετά ενεργοποιήστε την. Η χρήση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων προκαλεί μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μειώνει τον χρόνο αναμονής. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την κατάσταση φθοράς της μπαταρίας. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, θα ακουστεί ηχητικό σήμα. Εάν το επίπεδο φόρτισης είναι πολύ χαμηλό, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημείωση: Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Όταν η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη, πατήστε το κουμπί POWER για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD. Μείωση του χρόνου αναμονής: Μεταβείτε στο κύριο μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «ΣΥΣΚΕΥΗ» > «Οθόνη» > «Υπνος», για να επιλέξετε μικρότερο χρόνο αναμονής. Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD: Μεταβείτε στο κύριο μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «ΣΥΣΚΕΥΗ» > «Οθόνη» > «Φωτεινότητα», και στη συνέχεια σύρετε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Αλλάξτε το «Ζωντανό ταπετσαρία» σε «Γκαλερί». Απενεργοποιήστε το Bluetooth: Μεταβείτε στο κύριο μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Bluetooth», και στη συνέχεια μεταβείτε τον διακόπτη στη θέση OFF. Πατήστε το κουμπί Έντασης για να μειώσετε την ένταση.

8. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τροφοδοσίας της συσκευής

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

9.

Πληροφορίες για την επιφάνεια εργασίας

ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κουμπί Πίσω Επιστροφή στην προηγούμενη διεπαφή ή

έξοδος από το πρόγραμμα. Στιγμιότυπο οθόνης Γρήγορο στιγμιότυπο οθόνης και αποθήκευση στη γκαλερί. Κουμπί αρχικής οθόνης Επιστροφή στην επιφάνεια εργασίας.

Κουμπί μενού οθόνης αφής Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ

ανοιχτών οθονών. Κουμπί DP Είσοδος στη διεπαφή

διαγνωστικών και προγραμματισμού. Κουμπί VCI Είσοδος στις ρυθμίσεις του συστήματος.

10. Προσαρμογή της επιφάνειας εργασίας

Προσθήκη στοιχείων στην επιφάνεια εργασίας

Στο κύριο μενού κρατήστε πατημένο και πατήστε τη ζητούμενη θέση, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας και θα τοποθετήσει την εικονίδα στον κύκλο.

Συμβουλή: Εάν η επιφάνεια εργασίας καταλαμβάνει πολλές εφαρμογές, κρατήστε πατημένη και πατήστε την επιθυμητή εφαρμογή για να την μεταφέρετε σε άλλη επιφάνεια εργασίας επέκτασης. Μεταφορά στοιχείων στην επιφάνεια εργασίας

Κρατήστε πατημένο και πατήστε το στοιχείο που θέλετε να μεταφέρετε. Αφού εμφανιστεί στην οθόνη το κινούμενο κύκλο, σύρετέ το στη θέση

προορισμού. Διαγραφή στοιχείων από την επιφάνεια εργασίας

Κρατήστε πατημένο και πατήστε το επιλεγμένο στοιχείο, και στην επάνω κεντρική περιοχή της οθόνης θα εμφανιστεί η επιλογή «Διαγραφή». Σύρετε το στοιχείο στην

επιλογή «Διαγραφή». Όταν το στοιχείο και η εικονίδα αλλάξουν χρώμα σε κόκκινο, αφήστε το κουμπί. Αλλαγή ταπετσαρίας

Κρατήστε πατημένο και πατήστε μια κενή περιοχή στην επιφάνεια εργασίας, και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με ταπετσαρίες. Επιλέξτε την επιθυμητή ταπετσαρία. Κάντε κλικ στην αριστερή επάνω γωνία «ν» για να ορίσετε την ταπετσαρία.

Δημιουργία φακέλου στην επιφάνεια εργασίας

Σύρετε μία εικονίδα πάνω σε άλλη, και το σύστημα θα δημιουργήσει φάκελο.

Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου. 11. Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα: Άγγιξτε με το δάχτυλο το κατάλληλο στοιχείο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή να εκκινήσετε την εφαρμογή. Μακρύ πάτημα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο την εικονίδα ή το πεδίο εισαγωγής για να ανοίξετε το μενού επιλογών λειτουργίας της τρέχουσας διεπαφής. Σύρετε: Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη οριζόντια ή κατακόρυφα. Σύρετε:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιλεγμένο στοιχείο, και στη συνέχεια σύρετέ το

οπουδήποτε στην οθόνη. 12. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Κλείδωμα οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί POWER για να κλειδώσετε την οθόνη. Το σύστημα θα κλειδώσει αυτόματα την οθόνη εάν η συσκευή παραμείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκλείδωμα οθόνης

Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, και στη συνέχεια σύρετε το κλείδωμα στη θέση «Ξεκλείδωμα». 13. Γραμμή ειδοποιήσεων

Η γραμμή ειδοποιήσεων χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ορισμένων ενεργειών, υπενθυμίσεων και ενημερώσεων για τους χρήστες. Ενεργοποίηση πίνακα ειδοποιήσεων

Όταν εμφανιστεί μια νέα εικονίδα ειδοποίησης στη γραμμή κατάστασης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να την ανοίξετε. Στον πίνακα ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιθυμητή ειδοποίηση για να την ανοίξετε. Απενεργοποίηση πίνακα ειδοποιήσεων

Αφού ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, κάντε κλικ σε κενό σημείο στην οθόνη, και ο πίνακας ειδοποιήσεων θα κρυφτεί αυτόματα. 14. Μέθοδος εισαγωγής δεδομένων

Ρύθμιση μεθόδου εισαγωγής

Μεταβείτε στο κύριο μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε «Ρυθμίσεις» -> «Προσωπικά» -> «Γλώσσα και εισαγωγή», για να

επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής δεδομένων. Η προεπιλεγμένη μέθοδος εισαγωγής δεδομένων υποστηρίζει ισχυρή μηχανή θησαυρού, πολλές λειτουργίες πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο Android

και η μέθοδος εισαγωγής δεδομένων Google διευκολύνουν την εισαγωγή δεδομένων. Για να εκκινήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου,

κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου. 15. Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ορισμένων χωρών ή περιοχών, πριν από την επιβίβαση σε αεροπλάνο, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

PC. Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία πτήσης. Σε αυτή τη λειτουργία, όλες οι ραδιοσυχνότητες θα

είναι απενεργοποιημένες, συμπεριλαμβανομένου του κινητού δικτύου, Bluetooth και WLAN.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

Πατήστε το κουμπί POWER και επιλέξτε «Λειτουργία πτήσης» από το μενού επιλογών.

Μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «WLAN» > «Περισσότερα» >

«Λειτουργία πτήσης». Σημειώσεις: Κατά την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο

Διαδίκτυο είναι κανονική. Επιπλέον, λόγω πολλών προγραμμάτων, μπορεί να διαρκέσει

μερικά λεπτά, παρακαλώ περιμένετε υπομονετικά. 1. Ενημέρωση του συστήματος

ανίχνευσης

Το σύστημα APK ανιχνεύει αυτόματα την έκδοση. Εάν είναι διαθέσιμη ενημέρωση έκδοσης, στην επάνω δεξιά γωνία του κουμπιού

ενημέρωσης υπάρχει μια κόκκινη κουκκίδα. Κάντε κλικ στο κουμπί ενημέρωσης για να εμφανιστεί η ερώτηση «Θέλετε να ενημερώσετε

το λογισμικό;». «Μήνυμα ενημέρωσης συστήματος: ερώτηση για την έγκριση της αναβάθμισης του λογισμικού.»

Εάν επιλέξετε «ESC» για να μην ενημερώσετε, θα επιστρέψετε απευθείας στην κύρια διεπαφή; εάν επιλέξετε

«Enter», θα εμφανιστεί προτροπή για ενημέρωση και εγκατάσταση του πακέτου APK. «Η απεικόνιση δείχνει το μήνυμα εγκατάστασης ενημέρωσης της εφαρμογής DiagProgram με πληροφορία ότι η ενημέρωση δεν απαιτεί νέες άδειες.»

Κάντε κλικ στο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" για να ενημερώσετε και να εγκαταστήσετε το APK, μετά την ενημέρωση και την αναβάθμιση θα εμφανιστεί προειδοποίηση και κάντε κλικ στο "Συμφωνώ" για να εισέλθετε στη διεπαφή λειτουργιών διαγνωστικής.

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη με την ρήτρα αποποίησης ευθύνης (Disclaimer), που περιλαμβάνει τους όρους χρήσης του λογισμικού και τα κουμπιά «Πίσω» και «Συμφωνώ» για την απόρριψη ή την αποδοχή των όρων. 2. Βελτίωση των διαγνωστικών λειτουργιών

Εάν απαιτείται ενημέρωση περισσότερου από ενός ληφθέντος λογισμικού για τη διάγνωση του μοντέλου, θα πρέπει να κατεβάσετε και να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Ομαδική ενημέρωση». Το λογισμικό που παρέχεται στις παρακάτω διαδικασίες προορίζεται αποκλειστικά ως σημείο αναφοράς και οδηγία. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη ενημέρωσης λογισμικού για μοτοσικλέτες με τη λίστα διαθέσιμων εκδόσεων προς λήψη, το μέγεθός τους και την επιλογή ομαδικής ενημέρωσης. Επισημάνετε το πλαίσιο επιλογής πριν από το όνομα του λογισμικού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «Ομαδική ενημέρωση» για να ξεκινήσετε τη λήψη και την ενημέρωση. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη ομαδικής ενημέρωσης λογισμικού για μοτοσικλέτες, με τις επισημασμένες θέσεις κατά τη διάρκεια της λήψης και της ουράς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και την ταχύτητα μεταφοράς. Για να ακυρώσετε το λογισμικό, απλώς επισημάνετε το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε το τρέχον μοντέλο (λειτουργία αναζήτησης κοντινών αντιστοιχιών). Όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη ενημέρωσης λογισμικού για τη μονάδα DIAG-MOTORCYCLE-OBD-II με ενεργό πληκτρολόγιο οθόνης και επιλογή ομαδικής ενημέρωσης. Μετά την

ολοκλήρωση της ενημέρωσης, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαγνωστική προγραμματισμού για να δείτε την περιγραφή της έκδοσης ενημέρωσης και τον αριθμό έκδοσης, καθώς και να εκτελέσετε σχετικές διαγνωστικές διαδικασίες και λειτουργίες. 1. Συνδέστε τη θύρα VCI

Διαδικασία σύνδεσης της θύρας VCI:

1. Εντοπίστε την διαγνωστική υποδοχή των μοτοσικλετών. Οι θύρες διαγνωστικής υποδοχής διαφόρων μοντέλων είναι ασυνεπείς. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο προσαρμογέα μοντέλου. Μπορείτε να ελέγξετε την προσεγγιστική τοποθεσία του προσαρμογέα μοντέλου στον διαγνωστικό χάρτη bitmap στα δεδομένα του λογισμικού. 2. Συνδέστε τη διαγνωστική θύρα της συσκευής σας στην διαγνωστική υποδοχή. 2. Διάγραμμα ροής διάγνωσης

Για νέους χρήστες, εκτελέστε το βήμα 3 για να ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος.

Συνδέστε τη διαγνωστική θύρα -> εγγραφή χρήστη -> σύνδεση χρήστη -> κατεβάστε ή ενημερώστε το λογισμικό -> επιλέξτε τη λειτουργία ή τον τύπο οχήματος -> συνεχίστε τη διάγνωση

3. Προσωπικό Κέντρο

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση και τη διαχείριση λεπτομερειών του λογαριασμού και την προβολή πληροφοριών σχετικά με τους εμπόρους:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη σύνδεσης χρήστη με πεδία για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, το κουμπί «Σύνδεση» και τις επιλογές «Ξεχάσατε τον κωδικό;» και «Εγγραφή». Εγγραφή Χρήστη

Μπείτε στο περιβάλλον του Προσωπικού Κέντρου, εμφανίστε την οθόνη σύνδεσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφείτε» στην κάτω δεξιά γωνία για να μπείτε στο περιβάλλον εγγραφής χρήστη (βλ. εικόνα παρακάτω):

Η απεικόνιση δείχνει τη φόρμα εγγραφής δύο σταδίων — η πρώτη οθόνη με πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, email), και η δεύτερη με τη φόρμα στοιχείων επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, εταιρεία, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας). Η απεικόνιση δείχνει την τελική οθόνη της διαδικασίας εγγραφής με το μήνυμα «Εγγραφή επιτυχής!» και το κουμπί «Συνδεθείτε τώρα!» που επιβεβαιώνει τη επιτυχή δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία ANCEL. Συμπληρώστε τις πληροφορίες σε κάθε πεδίο. Στη συνέχεια, η εγγραφή θα είναι επιτυχής, κάντε κλικ στο «Συνδεθείτε τώρα!» Εάν έχετε εγγραφεί ως μέλος, κάντε κλικ στην «Σύνδεση χρήστη» για να μπείτε στη σελίδα σύνδεσης χρήστη. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη σύνδεσης με συμπληρωμένα πεδία για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και το κουμπί «Σύνδεση», καθώς και τους συνδέσμους «Ξεχάσατε

τον κωδικό;» και «Εγγραφή». Σύνδεση χρήστη

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης και να κάνετε κλικ στην σύνδεση:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη «Προσωπικό Κέντρο» με την καρτέλα «Οι Πληροφορίες Μου», που περιλαμβάνει πληροφορίες χρήστη, όπως αριθμό σειράς, όνομα χρήστη, κωδικό εμπόρου, υπόλοιπο πιστώσεων, email και επαφή, καθώς και επιλογές επεξεργασίας δεδομένων, αλλαγής κωδικού πρόσβασης και αποσύνδεσης. Εμφανίστε τα βασικά προσωπικά δεδομένα και τροποποιήστε τις πληροφορίες και τον κωδικό πρόσβασης. Τροποποιήστε τις πληροφορίες

Η απεικόνιση δείχνει το παράθυρο επεξεργασίας δεδομένων χρήστη στην ενότητα «Οι Πληροφορίες Μου», που επιτρέπει την αλλαγή της διεύθυνσης email, των στοιχείων επικοινωνίας, του ονόματος της εταιρείας και του αριθμού τηλεφώνου, με κουμπιά «Ακύρωση» και «Εντάξει». Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης

Η απεικόνιση δείχνει το παράθυρο αλλαγής κωδικού πρόσβασης στην ενότητα «Προσωπικό Κέντρο», που περιλαμβάνει πεδία για τον παλιό κωδικό πρόσβασης, τον νέο κωδικό πρόσβασης και την επιβεβαίωσή του, καθώς και κουμπιά «Ακύρωση» και «Εντάξει».

Εμφανίστε πληροφορίες για τους διανομείς

Κάντε κλικ στο «Εμφάνιση πληροφοριών» για να δείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας του διανομέα. Η απεικόνιση δείχνει το παράθυρο με τις πληροφορίες επικοινωνίας του διανομέα, που περιλαμβάνει τον κωδικό εμπόρου, το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού και το email σε μορφή μερικώς κρυμμένη. Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Κάντε κλικ στην επιλογή «Ξεχάσατε τον κωδικό;» στην οθόνη σύνδεσης για να μπειτε στο περιβάλλον ανάκτησης κωδικού πρόσβασης, εισάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Η απεικόνιση δείχνει το παράθυρο ανάκτησης κωδικού πρόσβασης με πεδία για την εισαγωγή διεύθυνσης email, κωδικού επαλήθευσης, νέου κωδικού πρόσβασης και επιβεβαίωσής του, μαζί με τα κουμπιά «Αποστολή Κωδικού Ασφαλείας», «Ακύρωση» και «Εντάξει». Φορτίστε ΚΡΕΔΙΤΟ

Κάντε κλικ στο «Φορτίστε ΚΡΕΔΙΤΟ» για να φορτίσετε μέσω 2 μεθόδων επικοινωνίας. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της καρτέλας «Recharge CREDIT» στο κέντρο χρήστη, με οδηγίες για την αγορά πιστώσεων και στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή: κωδικό, όνομα εταιρείας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού και διεύθυνση email. Κέντρο εξουσιοδότησης

Κάντε κλικ στο «Κέντρο εξουσιοδότησης» για να αποκτήσετε την ετήσια ενημέρωση

συνδρομής και ρυθμίσεων. (Σημείωση: αυτή η λειτουργία είναι αυτή τη στιγμή ανενεργή)
Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της καρτέλας «Authorization Center» στο κέντρο χρήστη, με κενό χώρο περιεχομένου και εμφανή κουμπιά «Τέλος Ανανέωσης» και «Αναβάθμιση Ρυθμίσεων» στο κάτω μέρος της διεπαφής. Ιστορικό παραγγελιών

Κάντε κλικ στο «Ιστορικό παραγγελιών» για να δείτε το ιστορικό παραγγελιών. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της καρτέλας «Order History» στο κέντρο χρήστη, με έναν πίνακα που περιέχει στήλες: Αριθμός Παραγγελίας, Τύπος Παραγγελίας, Πίστωση, Τρόπος Πληρωμής και Χρόνος Πληρωμής, αυτή τη στιγμή χωρίς αποθηκευμένα δεδομένα («Δεν υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή!»). 4. Εισαγωγή στη βασική διεπαφή του διαγνωστικού λογισμικού

Η απεικόνιση δείχνει την κύρια οθόνη της διαγνωστικής εφαρμογής με εικονίδια πρόσβασης σε ενότητες: Moto Diag, Service, Personal Center, Data Management, Support (σημειωμένο με κόκκινη κουκκίδα), Ρυθμίσεις και Αναβάθμιση. Η κύρια διεπαφή είναι χωρισμένη στις εξής λειτουργίες:

ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάγραμμα Moto Εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού διαγνωστικής μοτοσυκλέτας. Υπηρεσία Εισέλθετε στη λειτουργία υπηρεσίας. Εγγραφή νέου χρήστη, σύνδεση; διαχείριση Personal Center

δεδομένων χρήστη, ερώτηση σχετικά με πληροφορίες για προμηθευτή. Σε αυτό περιλαμβάνεται η διαχείριση αρχείων, αναπαραγωγή δεδομένων, ενότητα

Data Management

απεγκατάστασης, συνεργείο, πρόγραμμα περιήγησης εικόνων. Σε αυτό το βίντεο, οδηγίες χρήσης, συχνές ερωτήσεις,

Support

αποστολή αρχείου καταγραφής και Team Viewer. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το VCI, γλώσσα, μονάδα, δοκιμή δικτύου,

Ρυθμίσεις

καθαρισμός μνήμης, ρυθμίσεις, βαθμονόμηση DC, πληροφορίες συσκευής. Για να κατεβάσετε το διαγνωστικό λογισμικό ή

Αναβάθμιση

να ενημερώσετε το διαγνωστικό λογισμικό στην

τελευταία έκδοση. 5. Ξεκινώντας τη διάγνωση

Κάντε κλικ στο «Moto Diag» στην κύρια διεπαφή για να μεταβείτε στη διεπαφή επιλογής λειτουργίας και μοντέλου, και στη συνέχεια επιλέξτε προεπιλεγμένα

το μενού «Όλα». Διάφορες διαμορφώσεις προϊόντων διαθέτουν διαφορετικό λογισμικό, παρακαλώ

ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό. Το λογισμικό που παρέχεται στις παρακάτω λειτουργίες προορίζεται αποκλειστικά

ως αναφορά και οδηγία. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της ενότητας «Moto Diag» με λίστα μάρκων μοτοσικλετών και κατασκευαστών (π.χ. BMW, HONDA, DUCATI,

KTM), χωρισμένων σε περιοχές: Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με ενεργή καρτέλα «Όλα».

Επιλέξτε το μενού Αγαπημένα, κάντε κλικ στο «+» για να μεταβείτε στη διεπαφή επιλογής σειράς οχημάτων για κάθε περιοχή, επισημάνετε το πλαίσιο

στην επάνω δεξιά γωνία του λογότυπου του οχήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Προσθήκη» στην επάνω δεξιά γωνία της διεπαφής για να προσθέσετε στα

Αγαπημένα. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της καρτέλας «Favorites» στη μονάδα «Moto Diag», με δύο μεγάλες κουμπιά: προσθήκης (+) και διαγραφής

(-) αγαπημένων διαγνωστικών στοιχείων. Το ChatGPT είπε:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη προσθήκης αγαπημένων μάρκων μοτοσικλετών στην καρτέλα «Favorites», με λίστα κατασκευαστών (π.χ. BMW,

HONDA, DUCATI) και τη δυνατότητα να τα επισημάνετε και να τα επιβεβαιώσετε με το

κουμπί «Προσθήκη». Αφαιρέστε τη σειρά αγαπημένων οχημάτων από τα Αγαπημένα, κάντε κλικ στο «-» για να μεταβείτε στη διεπαφή αγαπημένων σειρών οχημάτων. Επισημάνετε το πλαίσιο

στην επάνω δεξιά γωνία του λογότυπου του οχήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Αφαίρεση» στην επάνω δεξιά γωνία της διεπαφής για να αφαιρέσετε από

τα Αγαπημένα. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη διαχείρισης αγαπημένων μάρκων μοτοσικλετών στην καρτέλα «Favorites», με

τη δυνατότητα να επισημάνετε επιλεγμένους κατασκευαστές (π.χ. DUCATI, HONDA, KTM) και να τους αφαιρέσετε με

το κουμπί «Διαγραφή». Μπορείτε να δείτε όλα τα κατεβασμένα λογισμικά διαμόρφωσης συσκευής. Το λογισμικό OBD II είναι προεπιλεγμένα

ανατεθειμένο σε κάθε περιοχή, και στην πρώτη θέση:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της ενότητας «Moto Diag» με επιλεγμένη καρτέλα «Ασία», περιέχοντας λίστα κατασκευαστών μοτοσικλετών:

OBD-II, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI και YAMAHA. Ακολουθεί ένα παράδειγμα τρόπου

εκκίνησης της διάγνωσης με βάση τη διεπαφή OBD II. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Μηχανή

OBD-II» στο μενού άλλων ειδικών λειτουργιών και επιλέξτε την έκδοση λογισμικού, όπως φαίνεται παρακάτω:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη επιλογής έκδοσης της διαγνωστικής μονάδας OBD-II (V30.22) με τα κουμπιά «Esc» και «Enter» και πληροφορίες σχετικά με την τάση τροφοδοσίας.

Για να εισέλθετε στο μενού διαγνωστικών λειτουργιών, ακολουθήστε την παρακάτω απεικόνιση:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη επιλογής πρωτοκόλλου επικοινωνίας στο module OBD-II, με την επιλογή «AUTO SCAN» επισημασμένη και μια λίστα προτύπων όπως SAE J1850 PWM, ISO 9141-2 και ISO 15765-4; εμφανίζονται επίσης τα κουμπιά «Esc» και «Enter» καθώς και η τάση τροφοδοσίας 12.47V. Επιλέξτε την επιλογή AUTO SCAN, όπως φαίνεται παρακάτω: Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη του διαγνωστικού μενού OBD-II μετά την επιλογή της επιλογής «AUTO SCAN», με μια λίστα λειτουργιών: Read Codes, Erase Codes, Live Data, Freeze Frame, Vehicle Information και Component Test, μαζί με τα κουμπιά «Esc» και «Enter» καθώς και την τάση τροφοδοσίας 12.45V. 1. Εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες του οχήματος. Πατήστε «Πληροφορίες οχήματος». Όπως φαίνεται παρακάτω:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη του σαρωτή OBD-II, στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ECU και τους αναγνωριστικούς αριθμούς βαθμονόμησης. 2.

Διαβάστε τους αποθηκευμένους κωδικούς

Πατήστε «Αποθηκευμένοι κωδικοί». Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Η απεικόνιση δείχνει την διαγνωστική οθόνη του σαρωτή OBD-II, στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε στους αποθηκευμένους κωδικούς σφαλμάτων του συστήματος του οχήματος.

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη του σαρωτή OBD-II, στην οποία εμφανίζονται οι κωδικοί σφαλμάτων DTC. 3. Διαγράψτε τους κωδικούς σφαλμάτων. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη με το μήνυμα που ενημερώνει ότι οι κωδικοί σφαλμάτων (DTCs) έχουν διαγραφεί επιτυχώς μετά την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής. 4. Διαβάστε τα δεδομένα

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη AUTO SCAN στην ενότητα OBD-II, όπου εμφανίζονται διαγνωστικά δεδομένα με επτά παραμέτρους. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη AUTO SCAN στην ενότητα OBD-II, όπου εμφανίζονται δεδομένα ροής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό DTC, την κατάσταση του λαμπτήρα ένδειξης, την κατάσταση του συστήματος καυσίμου, το υπολογισμένο φορτίο του κινητήρα και τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. 6. Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να προχωρήσετε στη διαχείριση αρχείων, αναπαραγωγή δεδομένων, απεγκατάσταση μονάδων, εργαστηρίου και προγράμματος περιήγησης φωτογραφιών. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη Διαχείριση δεδομένων. Εμφανίζονται εικονίδια που επιτρέπουν την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες: Διαχείριση αρχείων, Αναπαραγωγή δεδομένων,

Απεγκατάσταση μοντέλου, Εργαστήριο και Προεπισκόπηση φωτογραφιών. Διαχείριση αρχείων

Μπορείτε να προβάλετε σχετικές πληροφορίες στα αρχεία; Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη Διαχείριση αρχείων, στην οποία εμφανίζεται το μήνυμα «Άδειο Φάκελο», υποδεικνύοντας την έλλειψη περιεχομένου στο φάκελο. Αναπαραγωγή δεδομένων

Η λειτουργία ροής δεδομένων επιτρέπει την καταγραφή και αναπαραγωγή δεδομένων, διευκολύνοντας τη δυναμική σύγκριση δεδομένων με τη διεπαφή και την εύκολη και γρήγορη ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη Αναπαραγωγή Δεδομένων, στην οποία εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή!», ενημερώνοντας για την έλλειψη αποθηκευμένων δεδομένων προς αναπαραγωγή.

Απεγκαταστήστε το μοντέλο

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα σχετικά μοντέλα οχημάτων; Η εικόνα δείχνει την οθόνη «Απεγκατάσταση Μοντέλου» στην καρτέλα MOTO Diag, η οποία επιτρέπει την απεγκατάσταση συγκεκριμένων διαγνωστικών μονάδων για διάφορες μάρκες μοτοσικλετών. Δίπλα από τα ονόματα των μαρκών (π.χ. HONDA, DUCATI, BMW) αναφέρεται ο χώρος που καταλαμβάνεται (π.χ. 84.11MB, 101.15MB), και στα δεξιά κάθε μονάδας υπάρχει ένα πλαίσιο επιλογής που επιτρέπει την επιλογή της προς απεγκατάσταση. Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει μια γραμμή αναζήτησης και ένα εικονίδιο κάδου για την αφαίρεση επιλεγμένων στοιχείων. Εργαστήρια

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση πληροφοριών εργαστηρίου; Η εικόνα δείχνει τη φόρμα επεξεργασίας δεδομένων εργαστηρίου με την ονομασία «Workshop». Μπορείτε να εισάγετε δεδομένα όπως: όνομα σταθμού, διεύθυνση (περιφέρεια, πόλη, περιοχή, ακριβής διεύθυνση), τύπος εργαστηρίου, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία διευθυντή (όνομα, θέση), διεύθυνση email, διεύθυνση ιστοσελίδας και να προσθέσετε φωτογραφία του εργαστηρίου. Πρόγραμμα περιήγησης φωτογραφιών

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε σχετικές φωτογραφίες αποθηκευμένες σε αυτή τη συσκευή. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της εφαρμογής «Albums» με τον φάκελο «Screenshots» ορατό που περιέχει αποθηκευμένα στιγμιότυπα οθόνης. 7. Υποστήριξη

Διαθέτουμε μια εκτενή βάση δεδομένων σχετικά με τη συντήρηση και λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη «Υποστήριξη» με πέντε εικονίδια: Video, Manual, FAQ, Log Upload και TeamViewer, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υλικά βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης. Βίντεο

Συνδέστε βίντεο που δείχνουν τη λειτουργία της διαγνωστικής λειτουργίας σε πραγματικά οχήματα. Οδηγίες χρήσης

Παρουσιάστε τις οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος και τοποθετήστε στη συσκευή

Βασικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό, διαγνωστικές οδηγίες, πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις, άλλες χρήσεις και επιπλέον εξηγήσεις σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη «Manual» με την καρτέλα «Introduction», που περιλαμβάνει περιγραφή της διαγνωστικής συσκευής βασισμένης σε Android, που προορίζεται για τη διάγνωση μοτοσικλετών. FAQ

Συνοψίστε μερικά τυπικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προϊόντος. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη βοήθειας «FAQ» με συμβουλές σχετικά με το πρόβλημα εκκίνησης της συσκευής και γλωσσικές καρτέλες στην κορυφή.

Αποστολή αρχείου καταγραφής

Χειροκίνητα στείλτε τα αρχεία καταγραφής που δημιουργήθηκαν από ανωμαλίες κατά τη διάγνωση του οχήματος. Η οθόνη "Αποστολή καταγραφής" με το κουμπί "Αποστολή" επιτρέπει την αποστολή των καταγραφών για την αναφορά προβλημάτων διάγνωσης.

TeamViewer

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την απομακρυσμένη φιλοξενία μέσω λογισμικού τρίτων: "Quick Support" ή "AnyDesk". (Εάν ανιχνευθεί μόνο το λογισμικό Quick Support, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό AnyDesk και στη συνέχεια να επιστρέψετε στο μενού της κύριας οθόνης για να εισέλθετε στην εφαρμογή).

Γρήγορη βοήθεια:

Η εικόνα δείχνει την οθόνη της εφαρμογής TeamViewer QuickSupport. Ορατός είναι ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της συσκευής (Your ID), ο οποίος πρέπει να δοθεί σε άλλο άτομο για να επιτραπεί η απομακρυσμένη σύνδεση και τεχνική βοήθεια. Η εφαρμογή δείχνει επίσης ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση (πράσινη κουκίδα και κείμενο "Έτοιμο να συνδεθεί").

AnyDesk:

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη της εφαρμογής AnyDesk, που εμφανίζει τον αναγνωριστικό αριθμό της συσκευής του χρήστη και ένα πεδίο για να εισάγει τη διεύθυνση απομακρυσμένης σύνδεσης.

8. Ρυθμίσεις

Περιλαμβάνει πληροφορίες για το VCI, γλώσσα, μονάδα, δοκιμή δικτύου, καθαρισμό μνήμης cache, ρυθμίσεις, βαθμονόμηση DC και πληροφορίες για τη συσκευή κ.λπ.

Πληροφορίες για το VCI

Η οθόνη "Πληροφορίες VCI" στις ρυθμίσεις συστήματος δείχνει τον σειριακό αριθμό (SN) και τις εκδόσεις λογισμικού: firmware, hardware και software - με τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους.

Γλώσσα

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη επιλογής γλώσσας στις ρυθμίσεις του διαγνωστικού συστήματος. Η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα διεπαφής είναι "English". Διατίθενται επίσης άλλες επιλογές γλώσσας, όπως ισπανικά (Español), γαλλικά (Français), ιταλικά (Italiano), γερμανικά (Deutsch) και πολωνικά (Polski).

Μονάδα

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη ρυθμίσεων μονάδων στο διαγνωστικό σύστημα. Η τρέχουσα επιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι "Metric", δηλαδή το μετρικό σύστημα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να προχωρήσει στην αλλαγή της γλώσσας διεπαφής ή άλλων επιλογών από το μενού στα αριστερά.

Δοκιμή δικτύου

Η λειτουργία δοκιμής δικτύου είναι χρήσιμη σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης δικτύου και άλλων προβλημάτων κατά τη χρήση. Μετά την αποστολή των καταγραφών δοκιμών, οι μηχανικοί μπορούν να αναλύσουν την κατάσταση του δικτύου της συσκευής με βάση τις καταγραφές δοκιμών. Η απεικόνιση δείχνει ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη δοκιμή δικτύου. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η δοκιμή ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν αντικατοπτρίζει τη πραγματική σταθερότητα του δικτύου. Υπάρχουν δύο επιλογές: ακύρωση ή συνέχιση της δοκιμής. Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη δοκιμής δικτύου με αποτέλεσμα ολοκληρωμένο και καταστάσεις σύνδεσης και διακομιστών.

Καθαρισμός μνήμης cache

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη καθαρισμού μνήμης cache με πληροφορίες σχετικά με τον κατειλημμένο χώρο και το κουμπί "Καθαρισμός cache".

Ρυθμίσεις

Η απεικόνιση δείχνει την οθόνη ρυθμίσεων συστήματος με καρτέλες που αφορούν τη συνδεσιμότητα και τη συσκευή. Στην ενότητα "Wireless & networks" εμφανίζονται οι επιλογές: Wi-Fi, Bluetooth, Χρήση δεδομένων και Περισσότερα. Κάτω, στην ενότητα "Συσκευή", υπάρχουν οι ρυθμίσεις οθόνης (Display), ήχου (Sound & notification), μνήμης (Storage) και μπαταρίας (Battery).

Βαθμονόμηση συνεχούς ρεύματος

Η απεικόνιση δείχνει το παράθυρο βαθμονόμησης συνεχούς ρεύματος (DC Calibrate) στο μενού ρυθμίσεων. Για να συνεχίσετε, ο χρήστης ζητείται να εισάγει τον κωδικό "1234" και να επιβεβαιώσει με το κουμπί "Ok" ή να ακυρώσει τη διαδικασία με το κουμπί "Cancel".

Πληροφορίες

Εμφανίστε ενημερώσεις έκδοσης λογισμικού και ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα. Η απεικόνιση δείχνει την καρτέλα "Σχετικά" στο μενού "Ρυθμίσεις" της διαγνωστικής

συσκευής. Ορατή είναι η έκδοση λογισμικού v1.1.3 και το περιεχόμενο νομικών επιφυλάξεων (Disclaimer) που ενημερώνει για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και την αποποίηση ευθύνης του κατασκευαστή OBDSPACE.

1. Wi-Fi

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την απόλαυση της πλοήγησης στο Διαδίκτυο και της λήψης δεδομένων από το Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

Μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" > "Wi-Fi". Το μπλε σήμα WLAN σημαίνει ότι το Wi-Fi έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση σε δίκτυο WLAN

Ενεργοποιήστε το WLAN, εάν η συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας WLAN, θα ανιχνεύσει αυτόματα και θα συνδεθεί με το τρέχον δίκτυο WLAN, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, στη συνέχεια μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο μέσω WLAN.

2. Περιηγητής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή για να περιηγηθείτε σε ιστότοπους και στο δίκτυο.

Άνοιγμα περιηγητή

Εισέλθετε στη διεπαφή του κύριου μενού, κάντε κλικ στον περιηγητή για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του περιηγητή, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή αρχική σελίδα ή να εισάγετε τη διεύθυνση ιστότοπου για περιήγηση. Πατήστε για να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο στο Διαδίκτυο. Περιοχή εμφάνισης ιστότοπου. Πατήστε για να ανοίξετε σελιδοδείκτες, να περιηγηθείτε στην ιστορία και στις αποθηκευμένες ιστοσελίδες.

Σελίδα περιηγητή

Ανοίξτε τον περιηγητή. Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και πατήστε "Μετάβαση" στο πληκτρολόγιο για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Οδηγίες: Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αγγίξετε και να επιλέξετε

«Σελιδοδείκτες/Ιστορικό» από τη αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε τον σύνδεσμο διαδικτύου στον οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Αφού ανοίξει η ιστοσελίδα, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να εμφανίσετε άλλες κρυμμένες περιεχόμενα.

Μεγέθυνση/Μείωση της σελίδας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεγεθύνετε/μειώσετε κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα. Για να μεγεθύνετε έτσι ώστε το κείμενο στη σελίδα να εμφανίζεται σε στήλη που ταιριάζει

με την οθόνη της συσκευής, αγγίξτε διπλά με την άκρη του δαχτύλου σας. Για να μεγεθύνετε χειροκίνητα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και στη συνέχεια απλώστε τα. Για να μειώσετε, αγγίξτε ξανά διπλά ή απλώστε τα δύο δάχτυλα στην οθόνη και στη συνέχεια φέρτε τα κοντά. Αποθηκεύστε μια αγαπημένη ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, αγγίξτε και επιλέξτε την επιλογή «Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες». Επεξεργαστείτε την ετικέτα των σελιδοδεικτών. Αγγίξτε «ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε. Ανοίξτε πολλές σελίδες

Ο περιηγητής επιτρέπει το άνοιγμα πολλών ιστοσελίδων και την εναλλαγή μεταξύ αυτών. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, αγγίξτε και ανοίξτε ένα νέο παράθυρο. Σε νέο παράθυρο θα εμφανιστεί μια άλλη ιστοσελίδα. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις διαδικτύου. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, επιλέξτε «Ρυθμίσεις», μπορείτε να περιηγηθείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή, τις ρυθμίσεις απορρήτου και ασφάλειας και τις προηγμένες ρυθμίσεις κ.λπ. 3. Γκαλερί

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο. Ανοίξτε τη γκαλερί

Πηγαίνετε στην οθόνη του κύριου μενού, αγγίξτε «Γκαλερί» για να αποκτήσετε πρόσβαση. Το σύστημα αναζητά αυτόματα εικόνες και βίντεο σε αυτή τη συσκευή και στην κάρτα SD και τα κατηγοριοποιεί σε κατάλληλους φακέλους. Προβολή φωτογραφίας

1. Πηγαίνετε στην οθόνη του κύριου μενού, αγγίξτε «Γκαλερί». 2. Αγγίξτε τον φάκελο με τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε. 3. Αγγίξτε την επιθυμητή εικόνα για να περιηγηθείτε. 4. Σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη/προηγούμενη εικόνα. 4. Μουσική

Τα μουσικά αρχεία είναι χωρισμένα σε 4 κατηγορίες: Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Τραγούδια και Λίστα αναπαραγωγής. Αγγίξτε τη μουσική που επιθυμείτε για να δείτε τη μουσική. Οδηγίες: Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε το κουμπί Πίσω για να μεταβείτε σε άλλες εφαρμογές και ο αναπαραγωγέας θα λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανοίξτε τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε το αρχείο ήχου για να επιστρέψετε στην οθόνη του αναπαραγωγέα. 5. Υπολογιστής. Με τον υπολογιστή μπορείτε να εκτελείτε πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, καθώς και λειτουργικές πράξεις για το sin, cos, tan και log. 6. Ημερολόγιο. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στο ημερολόγιο ή να δημιουργήσετε εκδηλώσεις προς εκτέλεση. Μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού και αγγίξτε

«Ημερολόγιο». Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εναλλάσσετε μεταξύ των μηνών. Αγγίξτε την ημέρα για να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες. Αγγίξτε για να ανανεώσετε, να αναζητήσετε και να αποκρύψετε στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις. 7. Ρολόι. Προσθέστε ξυπνητήρι

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε «Ξυπνητήρι». 2. Πατήστε για να προσθέσετε ξυπνητήρια. 3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες του ξυπνητηριού. 4. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού. Διαγράψτε το ξυπνητήρι

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε «Ξυπνητήρι». 2. Πατήστε το επιθυμητό ξυπνητήρι. 3. Πατήστε για να διαγράψετε. Οδηγίες: Αφού διαγράψετε το ξυπνητήρι, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή ακύρωσης διαγραφής του ξυπνητηριού στα δεξιά στο μενού επιλογών. Ρυθμίστε το ξυπνητήρι

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε «Ξυπνητήρι». 2. Επιλέξτε το κουμπί μενού και στη συνέχεια επιλέξτε «Ρυθμίσεις». 3. Ένταση ξυπνητηριού: ρυθμίστε την ένταση των ξυπνητηριών. 4. Ρυθμίστε τη διάρκεια του ξυπνητηριού. 5. Ρυθμίστε τον χρόνο αναβολής του ξυπνητηριού κατά την επόμενη εκκίνηση. 6. Κουμπιά έντασης: ρυθμίστε τη λειτουργία αυτών των κουμπιών όταν πατηθούν κατά τη διάρκεια του ξυπνητηριού. 7. Ρυθμίστε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης: επιλέξτε τον ήχο κλήσης του ξυπνητηριού. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού για να επιλέξετε χρονοδιακόπτη; 2. Ρυθμίστε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης; 3. Αγγίξτε για να προσθέσετε χρονοδιακόπτη και στη συνέχεια αγγίξτε για να διαγράψετε το ξυπνητήρι. 4. Πατήστε για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση και στη συνέχεια πατήστε για να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Σημείωση: μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή θα εκπέμψει σήμα ξυπνητηριού. Ρύθμιση χρονόμετρου

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού για να επιλέξετε το δεύτερο ρολόι; 2. Πατήστε για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο και στη συνέχεια πατήστε για να σταματήσετε το δεύτερο ρολόι. 3. Πατήστε για να επαναφέρετε το χρονόμετρο; 4. Πατήστε στα δεξιά για να εμφανίσετε τον μετρητή μικρότερων μονάδων του χρονόμετρου; 8. Εξερευνητής αρχείων ES Ανοίξτε τον εξερευνητή αρχείων ES και μεταβείτε στο κύριο μενού. Μπορείτε να διαχειριστείτε την κάρτα SD, να περιηγηθείτε σε αρχεία κατά κατηγορία και να περιηγηθείτε σε όλα τα μουσικά αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, εφαρμογές, πακέτα, αγαπημένα, πακέτα εγκατάστασης και προτεινόμενα από τον κατάλογο αρχεία. 9. Οθόνη Φωτεινότητα

«Ρυθμίσεις» > «Οθόνη». 2. Επιλέξτε «Φωτεινότητα» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις. 3. Σύρετε τον διακόπτη προς τα αριστερά για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Σύρετε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Αυτόματη περιστροφή οθόνης

1. Μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Οθόνη». 2. Κατά την ρύθμιση της περιστροφής της συσκευής, διατηρήστε την προσανατολισμένη οθόνη. 10.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης. Όταν η οθόνη κλειδωθεί, δεν θα ξεκλειδωθεί μέχρι να

σχεδιάσετε το σωστό μοτίβο. 1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Ασφάλεια» > «Κλείδωμα οθόνης». 2. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές. Για να ορίσετε το μοτίβο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να σχεδιάσετε το μοτίβο. 3. Αφού σχεδιάσετε το μοτίβο, επιλέξτε «Επιβεβαίωση» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 11. Εφαρμογή

Εμφάνιση εγκατεστημένων εφαρμογών

1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Εφαρμογές» για να ανοίξετε τη λίστα των ληφθέντων εφαρμογών. 2. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Αγγίξτε την επιθυμητή εφαρμογή για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Αγγίξτε και επιλέξτε «Ταξινόμηση κατά μέγεθος» από το αναδυόμενο μενού και οι εφαρμογές θα εμφανιστούν αυτόματα κατά μέγεθος. Αγγίξτε και επιλέξτε «Επαναφορά προτιμήσεων εφαρμογών» από το αναδυόμενο μενού, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, αγγίξτε «Επαναφορά εφαρμογών» για να συνεχίσετε; αγγίξτε «Ακύρωση» για να διακόψετε. 3. Για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή, αγγίξτε την για να μεταβείτε στην οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής. 4. Αγγίξτε «Απεγκατάσταση» και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εμφάνιση ενεργών εφαρμογών

1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Εφαρμογές». Σύρετε την οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην καρτέλα «ΕΝΕΡΓΕΣ» και να ανοίξετε τη λίστα των εφαρμογών που είναι αυτή τη στιγμή ενεργές. 2. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Εμφάνιση των εφαρμογών που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή; Πατήστε οποιαδήποτε για να την σταματήσετε. 12. Γλώσσα και εισαγωγή δεδομένων

Ρυθμίσεις γλώσσας:

1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Γλώσσα και εισαγωγή» > «Γλώσσα». 2. Επιλέξτε «Γλώσσα» και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε σε αυτή τη συσκευή. Ρυθμίσεις μεθόδου εισαγωγής δεδομένων:

1. Η συσκευή προσφέρει πολλές μεθόδους εισαγωγής δεδομένων. Επιλέξτε ρυθμίσεις πριν από την επιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής. 13. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Αυτή η συσκευή είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί την ημερομηνία, τη ζώνη ώρας και την ώρα που παρέχονται από το δίκτυο. Σημείωση: Εάν η επιλογή Αυτόματα ημερομηνία και ώρα είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί την ώρα που παρέχεται από το

δίκτυο, η ημερομηνία, η ώρα και η ζώνη ώρας δεν θα οριστούν. 1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού και επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Ημερομηνία και ώρα». 2. Επιλέξτε «Ορίστε ημερομηνία» και κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστούν οι επιθυμητοί αριθμοί στην επισημασμένη περιοχή. 3. Επιλέξτε «Επιλέξτε ζώνη ώρας» και επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη από τη λίστα ζωνών ώρας. Κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές. 4. Πατήστε «Ορίστε ώρα» και κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ορίσετε τις ώρες και τα λεπτά. Αφού ορίσετε, πατήστε «Έγινε» για να επιβεβαιώσετε. 5. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε την επιλογή «Χρήση 24ωρης μορφής» για να εναλλάξετε μεταξύ 12ωρης και 24ωρης μορφής. 6. Πατήστε «Επιλέξτε μορφή ημερομηνίας» για να επιλέξετε από τη λίστα την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας για αυτή τη συσκευή. 14. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά, όλα τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων εφαρμογών) θα διαγραφούν. Σημείωση: Πριν από την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. 1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη μενού, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά» > «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων». 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε. 15. Μνήμη Μεταβείτε στο κύριο μενού και επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Μνήμη» και στη συνέχεια ελέγξτε την κατάσταση της μνήμης της συσκευής. Αποθηκεύστε τα ληφθέντα περιεχόμενα στην προεπιλεγμένη περιήγηση στη λίστα ληφθέντων περιεχομένων. 16. Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών Εγκατάσταση: Τοποθετήστε το πακέτο εφαρμογής στον κύριο κατάλογο της κάρτας SD, μεταβείτε στον «Διαχειριστή αρχείων» και στη συνέχεια αγγίξτε το επιθυμητό πακέτο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Απεγκατάσταση: Αγγίξτε «Ρυθμίσεις» > «Εφαρμογές» και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε. Επίσημη δήλωση: Τα ονόματα άλλων προϊόντων που αναφέρονται σε αυτήν την οδηγία έχουν σκοπό να εξηγήσουν πώς χρησιμοποιείται αυτός ο εξοπλισμός, και το κατοχυρωμένο σήμα παραμένει στην αρχική εταιρεία. 1. Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων Χωρίς γραπτή άδεια της OBDSPACE Technology Co., Ltd. (εφεξής «OBDSPACE»), καμία εταιρεία ή άτομο δεν μπορεί να αντιγράψει ή να δημιουργήσει αντίγραφα αυτής της οδηγίας με οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοαντίγραφο, εγγραφή ή άλλη). Αυτή η οδηγία έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με προϊόντα OBDSPACE, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις

συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της για τη λειτουργία άλλων συσκευών. Αυτή η οδηγία και όλα τα παραδείγματα που περιέχονται σε αυτήν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

OBDSPACE και οι θυγατρικές του δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από χρήστες ή τρίτους, κακή χρήση του εξοπλισμού, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις και επισκευές του εξοπλισμού ή ζημιές και απώλειες του εξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης. Ο OBDSPACE δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή προβλήματα με τον εξοπλισμό που προκύπτουν από τη χρήση άλλων προαιρετικών αξεσουάρ ή αναλωσίμων αντί των γνήσιων προϊόντων OBDSPACE ή προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον OBDSPACE. Αυτή η συσκευή προορίζεται για επαγγελματίες τεχνικούς ή προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση. 2. Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα Ο OBDSPACE έχει καταχωρίσει το εμπορικό του σήμα στην Κίνα και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, και το λογότυπό του είναι «ANCEL». Σε χώρες όπου κανένα από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα τομέων, λογότυπα και ονόματα εταιρειών του OBDSPACE δεν είναι καταχωρισμένα, ο OBDSPACE διεκδικεί άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα τομέων, λογότυπα και ονόματα εταιρειών. Άλλα προϊόντα ή ονόματα εταιρειών που αναφέρονται σε αυτή την οδηγία μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, όνομα τομέα, λογότυπο ή όνομα εταιρείας του OBDSPACE ή οποιασδήποτε τρίτης πλευράς χωρίς την άδεια του κατόχου του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσίας, ονόματος τομέα, λογότυπου ή ονόματος εταιρείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον OBDSPACE επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.anceltech.com ή γράφοντας στη διεύθυνση OBDSPACE Technology Co., Ltd., D03, 3. Μέτρα προφύλαξης Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα «Προειδοποιήσεις και μέτρα προφύλαξης σχετικά με την ασφάλεια». Ποτέ μην χτυπάτε, μην ρίχνετε ή μην χτυπάτε αυτή τη συσκευή και αποφύγετε την πτώση, την εξαγωγή και την ανάμειξή της. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό, σκόνη, υγρό ή ξηρό περιβάλλον. Σε μέρη όπου αυτή η συσκευή είναι απαγορευμένη ή η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να δημιουργήσει δυνητικούς κινδύνους, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κατά την οδήγηση. Σε ιατρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλοι κανονισμοί ή κανόνες, σε μέρη κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτό το προϊόν. Απενεργοποιήστε

αυτή τη συσκευή πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο. Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε συσκευές με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Μην αποσυναρμολογείτε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ σε συσκευές με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από μαγνητικές συσκευές, καθώς η ακτινοβολία της μπορεί να διαγράψει δεδομένα που αποθηκεύονται σε συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλα περιβάλλοντα με εύφλεκτα αέρια, όπως σε βενζινάδικα. Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε στα παιδιά να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη μπαταρία και φορτιστή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Τηρείτε τους νομικούς και κανονιστικούς κανονισμούς και σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων κατά τη λειτουργία αυτής της συσκευής. 4. Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση αυτής της συσκευής Κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του διαγνωστικού βύσματος, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. 5. Μέτρα προφύλαξης σχετικά με τη λειτουργία του ECU Μην αποσυνδέετε τον εσωτερικό δέκτη όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη. Μετά την αποσύνδεση, μπορεί να προκύψουν παροδικές καταστάσεις υψηλής τάσης που μπορεί να βλάψουν τους αισθητήρες και το ECU. Κρατήστε τον υπολογιστή μακριά από μαγνητικά αντικείμενα. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του συστήματος ECU πριν από οποιαδήποτε εργασίες συγκόλλησης στο όχημα. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο ECU και τους αισθητήρες κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας κοντά τους. Γειωθείτε κατά την αποσυναρμολόγηση του PROM, αλλιώς το ECU και οι αισθητήρες θα υποστούν ζημιά από στατική ηλεκτρική ενέργεια. Συνδέστε σφιχτά το βύσμα του καλωδίου ECU, αλλιώς τα ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως το ολοκληρωμένο κύκλωμα μέσα στο ECU, θα υποστούν ζημιά. 6. Προειδοποιήσεις και μέτρα προφύλαξης σχετικά με την ασφάλεια Πριν από τη χρήση ή τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε και τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση αυτής της συσκευής. 7. Ιατρικός εξοπλισμός Στους κανονισμούς που αφορούν τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση ασύρματων συσκευών, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν στο συγκεκριμένο μέρος και να απενεργοποιείται αυτή η συσκευή. Οι ραδιοκύματα που παράγονται από αυτή τη συσκευή μπορεί να παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών ή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες, εμφυτεύματα κοχλία, ακουστικά κ.λπ.

Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες ιατρικές συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης αυτής της συσκευής. 8. Εύφλεκτα και εκρηκτική περιοχή

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε βενζινάδικα (σταθμούς επισκευής) ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή χημικά και ακολουθήστε όλες τις γραφικές ή κειμενικές οδηγίες. Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά κοντά ή στην περιοχή αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων ή χημικών ή σε περιοχή που είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο έκρηξης. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ του στην ίδια συσκευασία με φλόγες ή εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά. 9. Οδική ασφάλεια

Μην κρατάτε αυτή τη συσκευή κατά την οδήγηση και τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή ή τη χώρα σας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από τον αερόσακο του οχήματος ή σε θέση που μπορεί να προσεγγιστεί κατά την ενεργοποίησή του, καθώς σε περίπτωση πλήρωσης του αερόσακου η συσκευή θα εκτοξευθεί από ισχυρή εξωτερική δύναμη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε άτομα που βρίσκονται στο όχημα. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να παρεμβαίνει στη λειτουργία των αεροπορικών συστημάτων του αεροσκάφους. Πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλοι κανονισμοί των αεροπορικών εταιρειών. Σε περίπτωση απαγόρευσης χρήσης ασύρματων συσκευών, απενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή. 10. Περιβάλλον εργασίας

Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε σκονισμένα, υγρά, βρώμικα μέρη ή κοντά σε μαγνητικά πεδία, για να αποφύγετε ζημιά στους εσωτερικούς κυκλώματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, για να αποφύγετε χτυπήματα από κεραυνό ή άλλες ζημιές. Απενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται ρητά η χρήση ασύρματων συσκευών. Όταν η συσκευή τροφοδοτείται μέσω τροφοδοτικού, η επιλογή του υψομέτρου εξαρτάται από το κατάλληλο τροφοδοτικό. Σε τροπικές συνθήκες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να διατηρείται μεταξύ 0°C και 40°C. Όταν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να διατηρείται μεταξύ -10°C και 40°C. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από την καθορισμένη περιοχή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία. 11. Ασφάλεια παιδιών

Αυτή η συσκευή και τα αξεσουάρ της μπορεί να περιέχουν μικρά μέρη, πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη μη προσβάσιμα από παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να προκαλέσουν κατά λάθος ζημιά σε αυτή τη συσκευή και τα αξεσουάρ της ή να καταπιούν μικρά μέρη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή άλλους κινδύνους. 12. Προστασία περιβάλλοντος
Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί και κανονισμοί σχετικά με τις συσκευές, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ τους και να υποστηρίζονται οι ενέργειες ανακύκλωσης. Μην

απορρίπτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ τους μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 13. Γνήσια αξεσουάρ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής, να παραβιάσει τους όρους εγγύησης της συσκευής ή τους αντίστοιχους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τα τελικά προϊόντα επικοινωνίας και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει σωματικές βλάβες. 14. Χρήση μπαταριών και φορτιστών

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μην συνδέετε μεταλλικά καλώδια στην μπαταρία ή μην αγγίζετε τις επαφές της, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και σωματικές ζημιές λόγω υπερθέρμανσης. Μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ή θερμαντήρες. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία για να αποφύγετε διαρροές, υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή ρήξη της μπαταρίας. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην εκθέτετε το δέρμα ή τα μάτια σε επαφή με το διαρρέον υγρό; σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, πλύνετε αμέσως με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Εάν το καλώδιο του φορτιστή είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς αυτό θα προκαλέσει ανάφλεξη τους και ρήξη. 15. Καθαρισμός και συντήρηση

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες εξωτερικές θερμαντικές συσκευές για να στεγνώσετε τη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις, για να αποφύγετε ζημιές στον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ ή να προκαλέσετε έκρηξη της μπαταρίας. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία, πυρκαγιά ή έκρηξη της συσκευής, της μπαταρίας και του φορτιστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C, η απόδοση της μπαταρίας θα είναι περιορισμένη. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, καθαριστικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ.

Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης για τη συσκευή και τα αξεσουάρ. Εάν η συσκευή χτυπήσει σκληρό αντικείμενο ή υποστεί ισχυρό εξωτερικό χτύπημα, με αποτέλεσμα να σπάσει η οθόνη, δεν πρέπει να αγγίζετε ή να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο τμήμα, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση και να επικοινωνήσετε με το

εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. 16. Ειδοποίηση παραγγελίας

Ανταλλακτικά και προαιρετικά αξεσουάρ μπορούν να παραγγελθούν απευθείας από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της εταιρείας. Κατά την υποβολή παραγγελίας, παρακαλούμε να δώσετε τις εξής πληροφορίες:

Ποσότητα παραγγελίας

Αριθμός σειράς

Όνομα εξαρτήματος

17. Δήλωση

Η OBDSPACE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχέδιο και τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. Η φυσική εμφάνιση και το χρώμα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που απεικονίζονται στην οδηγία. Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τη συσκευή. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι περιγραφές στην οδηγία να είναι ακριβείς, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα ανακρίβειών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή ή το κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες που προκύπτουν από παρεξηγήσεις. 18. Επίλυση προβλημάτων

1. Αποτυχία εκκίνησης

Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης, συνδέστε τον παρεχόμενο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος και η συσκευή θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν η μπαταρία είναι πολύ αδύναμη, αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και παραδώστε την για επισκευή. Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από -20 °C, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Παρακαλούμε να την ενεργοποιήσετε σε κατάλληλο περιβάλλον. Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή δεν θα επηρεαστεί από τη θερμοκρασία και μπορεί να λειτουργεί ομαλά. 2. Παρεμβολές στην οθόνη αφής

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας της οθόνης αφής, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ή επανεκκινήστε ή αφαιρέστε τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις. Εάν η οθόνη αφής εξακολουθεί να λειτουργεί κακώς, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και παραδώστε την για επισκευή. 3. Αργή ή αποτυχημένη ενημέρωση με ένα κλειδί

Ελέγξτε εάν η σύνδεση Wi-Fi λειτουργεί κανονικά και εάν το σήμα είναι καλό. Εάν δεν μπορεί να λυθεί, ελέγξτε εάν έχει παρέλθει η περίοδος ενημέρωσης. Εάν ναι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να επιλύσετε το πρόβλημα. 4. Αποτυχία

Εάν προκύψει οποιαδήποτε αποτυχία, πατήστε και κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια επανεκκινήστε. 5. Σφάλμα δοκιμής

Λύση: αποκλείστε προβλήματα λογισμικού ----- ξαναενημερώστε το τελευταίο λογισμικό ----- δεν μπορεί να λυθεί ----- προσφέρετε ανατροφοδότηση ----- αποκλείστε προβλήματα με το όχημα ----- όχημα χωρίς προβλήματα ----- (εάν επιτρέπεται) αποκλείστε προβλήματα με το κύριο καλώδιο ----- αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο με το ίδιο τύπο ----- επιβεβαιώστε το πρόβλημα με τη συσκευή και στείλτε την για επισκευή (μαζί με το κύριο καλώδιο). 6. Δεν μπορεί να φορτιστεί

Ελέγξτε εάν ο φορτιστής έχει έξοδο τάσης 12 V. Σε περίπτωση έλλειψης τάσης ή εσφαλμένης τάσης, πρέπει να αντικατασταθεί ο φορτιστής; εάν μετά την αντικατάσταση εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή (μαζί με τον φορτιστή). 7. Ενημέρωση λογισμικού

Λύση: Διεπαφή DP ----- Εγγραφή στο προσωπικό κέντρο ----- Συνδεθείτε στον λογαριασμό ----- Εισέλθετε στην εφαρμογή ενημέρωσης ----- Επιλέξτε το λογισμικό προς ενημέρωση ----- Επιλέξτε μαζική ενημέρωση (λεπτομερείς βήματα: Εφαρμογή υποστήριξης -- Οδηγίες προϊόντος - Οδηγίες διάγνωσης και ενημέρωσης). 8. Απεγκατάσταση λογισμικού

Λύση 1: DP ----- Διαχείριση δεδομένων ----- Απεγκατάσταση μοντέλων οχημάτων ----- Επιλέξτε το μοντέλο οχήματος προς απεγκατάσταση --- Πατήστε το σύμβολο διαγραφής στην επάνω δεξιά γωνία (Λεπτομέρειες: Δείτε την απεγκατάσταση μοντέλων οχημάτων στο έκτο μέρος της οδηγίας προϊόντος/οδηγίας διάγνωσης). Λύση 2: Εισέλθετε στη διεπαφή DP, κάντε κλικ στο λογότυπο του οχήματος, μεταβείτε στη σελίδα έκδοσης λογισμικού, πατήστε παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα και στο τέλος επιλέξτε διαγραφή. 9.

Διακόπτης γλώσσας συστήματος

Εισέλθετε στη διεπαφή πολλαπλών λειτουργιών από το εικονίδιο πολλαπλών λειτουργιών στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" --- "Γλώσσα και εισαγωγή" --- "Γλώσσα", και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζητούμενη γλώσσα. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η OBDSPACE TECHNOLOGY CO.,LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Σαρωτής διάγνωσης για μοτοσικλέτες Ancel MT700 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/ancel>

Διεύθυνση κατασκευαστή: D03, Block A, No.973 Minzhi Ave, Longhua District. Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Κατασκευαστής:

OBDSPACE TECHNOLOGY CO.,LTD

Διεύθυνση: D03, Block A, No.973 Minzhi Ave, Longhua District, Shenzhen,

Guangdong, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας

CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.

Δługa 33

95-100 Ζγίερζ

Πολωνία

info@cetproduct.com

Προδιαγραφή μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή

Τύπος: Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Καθαρό βάρος (kg): 0,4

Χωρητικότητα (mAh): 3700

Ικανότητα (kWh): 0,0137

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν

ξεκινήσεις να τη χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενό της και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Πριν από τη χρήση, διάβασε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Ηλεκτρική ασφάλεια:

● Βεβαιώσου ότι η συσκευή συνδέεται σε κατάλληλες πρίζες (π.χ. 12V στο αυτοκίνητο ή 230V στο σπίτι) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. ● Μην χρησιμοποιείς τη συσκευή αν τα καλώδια τροφοδοσίας, οι πρίζες ή οι θήκες είναι κατεστραμμένα, για να αποφύγεις τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας. ● Οι διαγνωστικές συσκευές και τα αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να συνδέονται μόνο σε κατάλληλες θύρες OBD στο όχημα, για να αποφευχθούν ζημιές στο όχημα ή στη συσκευή.

Προστασία από την υγρασία:

● Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι διαγνωστικοί σαρωτές ή οι δοκιμαστές μπαταριών, δεν πρέπει να εκτίθενται σε νερό, εκτός αν είναι επισημασμένες ως αδιάβροχες. ● Απόφυγε την επαφή της συσκευής με την υγρασία, ειδικά κατά τη διάρκεια εργασίας σε υγρές συνθήκες, για να αποφευχθεί η ζημιά στην ηλεκτρονική. Μηχανική ασφάλεια:

● Κράτησε τη συσκευή μακριά από κινούμενα μέρη, για να αποφύγεις τραυματισμούς, ειδικά

σε

περίπτωση συσκευών που μπορεί να έχουν μηχανικά στοιχεία (π.χ. διαγνωστικές πρίζες, συνδέσεις). ● Χρησιμοποίησε τη συσκευή με προσοχή, ιδιαίτερα κοντά σε ευαίσθητες επιφάνειες του οχήματος, για να αποφύγεις γρατσουνιές ή ζημιές. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

● Μην χρησιμοποιείς τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή. Ακολούθησε τις συστάσεις

του κατασκευαστή σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας, για να αποφύγεις την υπερθέρμανση. ● Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, απενεργοποίησε τη συσκευή, για να αποφύγεις την υπερθέρμανση ή ζημιά. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Προετοιμασία για εργασία:

● Πριν από τη χρήση, έλεγξε αν η συσκευή είναι σε καλή τεχνική κατάσταση και αν όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι λειτουργικά. ● Βεβαιώσου ότι ο χώρος εργασίας είναι καλά φωτισμένος και ελεύθερος από εμπόδια, για

να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο ατυχημάτων. Λειτουργία συσκευών:

● Διαγνωστικοί σαρωτές OBD2: Χρησιμοποίησε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της – για

διάγνωση συστημάτων του οχήματος. Πάντα βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη

στη θύρα OBD. ● Δοκιμαστές μπαταριών: Χρησιμοποίησε σύμφωνα με τις οδηγίες, για να μετρήσεις ακριβώς το επίπεδο

φόρτισης της μπαταρίας, αποφεύγοντας ζημιές στο σύστημά της. Συντήρηση και αποθήκευση:

● Έλεγξε τακτικά την κατάσταση της συσκευής και των αξεσουάρ (π.χ. καλώδια, συνδέσεις), για

να διασφαλίσεις τη μακροχρόνια λειτουργικότητά τους. ● Αποθήκευσε τη συσκευή σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Ασφαλής χρήση χημικών (αφορά αξεσουάρ διαγνωστικής):

● Σε περίπτωση χρήσης οποιωνδήποτε καθαριστικών για τη συσκευή, βεβαιώσου ότι είναι ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Προστασία του περιβάλλοντος:

● Τα χρησιμοποιημένα μηχανήματα, αξεσουάρ και μέρη πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

για την προστασία του περιβάλλοντος. ● Το νερό από το πλύσιμο και τα χημικά που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με

τους ισχύοντες οικολογικούς κανόνες. Ασφάλεια εργασίας κοντά σε παιδιά:

● Οι διαγνωστικές και δοκιμαστικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξέ τα σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά, για να αποφύγεις τυχαία ενεργοποίηση ή ζημιά. Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποφεύγεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς

να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν

θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη

διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία υπηρεσίας με κόστος και ευθύνη του χρήστη.

Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή της ανίχνευσης της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INN