

Baseus Ψηφιακός Μετρητής Αλκοόλ CRCX-01 με Βάση LCD (Μαύρο)

baseus · EAN 6953156206809

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ηλεκτρονικός αναλυτής αναπνοής Baseus

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και

διατηρήστε τις σε καλή κατάσταση. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι κυκλοφοριακοί κανονισμοί απαγορεύουν την οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Πίνετε; Μην οδηγείτε!

Η ποσότητα αλκοόλ που συγκρατείται στο σώμα ενός ανθρώπου εξαρτάται από το βάρος του και

άλλες οικονομικές συνθήκες. Η αντίδραση του οργανισμού στο αλκοόλ μπορεί

να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της δοκιμής του προϊόντος είναι μόνο ενδεικτικά και

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό εάν ένα άτομο οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι κατασκευαστές και

οι προμηθευτές του προϊόντος δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη. Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μάρκα: Baseus

Όνομα: Ηλεκτρονικός αναλυτής αναπνοής Baseus

Κωδικός μοντέλου: Baseus: CRCX-01

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2-3 ώρες

Θύρα φόρτισης: Είσοδος τάσης:

σύνδεσμος τύπου C 5V-0,12A (max)

Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αναλυτής αναπνοής x 1 Χερούλι x 1

Οδηγίες x 1

Έντυπο εγγύησης x 1 Καλώδιο φόρτισης x 1

Οδηγίες προϊόντος

Γυρίστε τον κάτω διακόπτη. Μόλις ακούσετε έναν ήχο και ανάψει το πίσω

φως ελέγχου, ο αναλυτής θα ενεργοποιηθεί. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Please

wait" (Παρακαλώ περιμένετε) και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων, που σημαίνει ότι η συσκευή θερμαίνεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς η δοκιμή μπορεί να μην είναι ακριβής. Μόλις ακούσετε έναν ήχο και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "blow" (φυσήξτε), σημαίνει ότι η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη να ξεκινήσει τη δοκιμή. Η συσκευή θα μετρά αντίστροφα 10 δευτερόλεπτα. Ο δοκιμαστής πρέπει να πάρει μια βαθιά ανάσα και στη συνέχεια να φυσήξει ομαλά και σταθερά στη συσκευή από απόσταση περίπου 1 cm. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα εμφανιστεί μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης 10 δευτερολέπτων. Η συσκευή αναλύει το δείγμα αναπνοής για 10 δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν το δείγμα αναπνοής δεν δείχνει καμία περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα, ο δείκτης αναβοσβήνει πράσινα και η συσκευή σφυρίζει μία φορά. Εάν η συγκέντρωση αλκοόλ στο δείγμα αναπνοής φτάσει το όριο που υποδεικνύει οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο δείκτης αναβοσβήνει κίτρινα και η συσκευή σφυρίζει συνεχώς, μέχρι να απενεργοποιηθεί. Εάν η συγκέντρωση αλκοόλ στο δείγμα αναπνοής φτάσει το όριο που υποδεικνύει οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο δείκτης αναβοσβήνει κόκκινα και η συσκευή σφυρίζει, μέχρι να απενεργοποιηθεί. Φωτεινός δείκτης

Κάτω περιστροφικός διακόπτης

Προειδοποίηση

Πριν από τη δοκιμή, περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να απορροφηθεί το αλκοόλ από το πεπτικό σύστημα στο αίμα. Εάν η δοκιμή γίνει αμέσως μετά την κατανάλωση αλκοόλ, το αποτέλεσμα θα αντικατοπτρίζει μόνο τη συγκέντρωση αλκοόλ στο στόμα, όχι τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα. Καθώς το αλκοόλ απορροφάται, τα αποτελέσματα της δοκιμής θα αλλάξουν δραματικά. Μην τρίβετε τη συσκευή απευθείας με χημικά ή διαβρωτικά

διαλύματα,

για να αποφύγετε την είσοδο υγρού στο στόμιο. Σε περίπτωση υψηλής συγκέντρωσης άλλων αερίων, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά. Εάν η δοκιμή γίνεται με αδύναμη μπαταρία, μπορεί να υπάρξει απόκλιση μεταξύ

του αποτελέσματος της δοκιμής και της πραγματικής τιμής. Ο ρυθμός αυτοεκφόρτισης είναι χαμηλότερος από 5%. Γι' αυτό, φορτίστε τη συσκευή μία φορά κάθε

τρεις μήνες. Δήλωση για τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και εξαρτήματα που περιέχονται σε ηλεκτρονικά προϊόντα. Επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία

Περιγραφή

Εξατοξικό

Υδράργυρος Κάδμιο Πολυβρωμιωμένα Πολυβρωμιωμένα

μέρη χρώμιο

Μόλυβδος βιοφαινύλια διφαινυλαιθέρες

PCB

Πλαστικό

Μέταλλο

Αυτή η φόρμα έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις SJ/T 11364. Ο:

σημαίνει ότι η περιεκτικότητα τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε όλα

τα ομοιογενή υλικά είναι χαμηλότερη από τις απαιτήσεις ορίου GB/T 26572. Χ: σημαίνει ότι η περιεκτικότητα τοξικών και επικίνδυνων ουσιών υπερβαίνει τις απαιτήσεις ορίου GB/T 26572 τουλάχιστον σε μία ομοιογενή συνιστώσα του υλικού. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ RoHS 2.0 (2011/65/EU). Το εικονίδιο 5 ετών αναφέρεται στην "περίοδο αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος",

όχι στην περίοδο εγγύησης ποιότητας του προϊόντος. Όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν τοξικές και επιβλαβείς ουσίες, όπως μόλυβδο, υδράργυρο και κάδμιο. Μετά από υπερβολική χρήση, οι τοξικές και επιβλαβείς ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν ή να μεταλλαχθούν, προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους και περιουσία. Ο όρος "οικολογική χρήση" σημαίνει ότι όλα

τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για την ποιότητα των προϊόντων από την άποψη των κινδύνων ασφαλείας που προκύπτουν μετά

την παρέλευση της περιόδου ασφαλούς χρήσης, δεν φέρουμε ευθύνη. Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί

με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα

σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για τη διάθεση αποβλήτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να αποκτήσετε από το δημοτικό γραφείο, από το εργοστάσιο επεξεργασίας ή από το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις με κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη κυκλική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως συντήρηση (καθαρισμός) ή μέτρα σέρβις. Εάν δεν πραγματοποιηθεί σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιδράσετε στην ανιχνευθείσα διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Για τις μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της χρηματοοικονομικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από την αναφερόμενη διάρκεια στην προσφορά και δεν πρόκειται για ελάττωμα της συσκευής, αλλά για χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 V ή 15 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για το κελί, θα την βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50 % και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε

δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Για τις μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της χρηματοοικονομικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από την αναφερόμενη διάρκεια στην προσφορά και δεν πρόκειται για ελάττωμα της συσκευής, αλλά για χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από 3,5 V ή 5 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2 V για το κελί, θα την βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50 % και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή γρήγορα από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το περιβάλλον. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς τροφοδοσίας, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την έγκριση του κατασκευαστή. Προσέξτε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιαστείτε με ένα φύλλο κατάσβεσης.