

SMART ΓΥΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ





Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

GR

Αγγίξτε σωστά το πλήκτρο



Αριστερό πλήκτρο αφής

- Ενεργοποίηση: Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού και του δεξιού αυτιού ταυτόχρονα για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, μεταδώστε τον ήχο του προτρεπτικού
- εκκίνησης σε κατάσταση σύζευξης.
Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μετά την αποσύνδεση του Bluetooth και τα δύο αυτιά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
(Σημείωση: Εάν υπάρχει ιδρώτας στα γυαλιά, θα επηρεάσει την επίδραση της ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, δώστε προσοχή στον καθαρισμό).



Τηλέφωνο

Αγγίξτε σωστά το πλήκτρο




Αριστερό πλήκτρο αφής

- Απάντηση κλήσης: Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών όταν λαμβάνετε μια κλήση (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακουστικά για έλεγχο).
- Τερματισμός της κλήσης: Κάντε κλικ στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της κλήσης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακουστικά για έλεγχο).
- Για να απορρίψετε μια κλήση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών οποιουδήποτε ακουστικού για 2 δευτερόλεπτα.
(Σημείωση: Η ένταση των κλήσεων ρυθμίζεται στο κινητό τηλέφωνο).



Αντιστοίχιση



- Σύνδεση με τη συσκευή: Μετά τη χειροκίνητη εκκίνηση, τα αυτιά θα αντιστοιχιστούν και θα συνδεθούν αυτόματα και η συσκευή θα αναζητήσει "συσκευή wireless" και η σύνδεση θα είναι
- επιτυχής.
Αυτόματη επανασύνδεση: Συνδεθείτε αυτόματα σε συζευγμένες συσκευές wireless εντός του εύρους
- σύνδεσης όταν είναι ενεργοποιημένη.
Αποσύνδεση: Αποσυνδέστε χειροκίνητα τη συσκευή wireless.



Συνδυάστε ναούς με διπλούς ναούς



- Οι βραχίονες αντιστοιχίζονται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση.



Μουσική

Αγγίξτε σωστά το πλήκτρο



Αριστερό πλήκτρο αφής

- Παύση/αναπαραγωγή μουσικής: Αγγίξτε το πάτημα (αριστερά ή δεξιά) με 1 κλικ.
- Εναλλαγή μουσικής: Αγγίξτε και πατήστε αριστερά 2 για εναλλαγή στο προηγούμενο τραγούδι. Αγγίξτε και πατήστε δεξιά 2 για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι.
- Αύξηση και μείωση έντασης: Αγγίξτε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί για να μειώσετε την ένταση. Αγγίξτε παρατεταμένα το δεξί κουμπί και η ένταση αυξάνεται.



Αφύπνιση του φωνητικού βοηθού

Αγγίξτε σωστά το πλήκτρο



Αριστερό πλήκτρο αφής

- Αφύπνιση του φωνητικού βοηθού: Αγγίξτε και πατήστε (αριστερά ή δεξιά) 3 φορές.



Οδηγός χρήστη



- Κατεβάστε την εφαρμογή: Σάρωση του κωδικού QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Vi Glass
- Λάβετε οδηγό χρήσης στο Vi
 - Μετά την εισαγωγή του κωδικού ενεργοποίησης στην εφαρμογή, μπορείτε να βιώσετε τη λειτουργία μετάφρασης

Σύνδεσμος κωδικού ενεργοποίησης



Ρυθμίσεις γλώσσας



Οδηγός χρήστη



Κατηγορώ



- Μαγνητική φόρτιση: Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΓΥΑΛΙΑ ΑΙ (SMART GLASSES)

Γενικές πληροφορίες

Το προϊόν είναι μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή (wearable), εξοπλισμένη με έξυπνες λειτουργίες, όπως ασύρματη επικοινωνία, καταγραφή εικόνας και/ή ήχου, καθώς και αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για καταναλωτική χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του. Γενικές προειδοποιήσεις Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τρόπο που δεν συνάδει με τον προορισμό του. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα παιδιά και τα άτομα που χρειάζονται επίβλεψη πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Ασφάλεια χρήσης Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά κατά την οδήγηση οχημάτων, την ποδηλασία ή τον χειρισμό μηχανημάτων. Η χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει απόσπαση της προσοχής. Σε περίπτωση ζάλης, δυσφορίας, πονοκεφάλου ή κόπωσης των ματιών, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διαλείμματα. Ασφάλεια όρασης και υγείας Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει φως ή να προβάλλει περιεχόμενο κοντά στα μάτια – χρησιμοποιήστε τη με μέτρο. Άτομα με επιληψία ή ευαισθησία στο φως θα πρέπει να συμβουλευούνται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση. Αποφύγετε τη χρήση σε πολύ υψηλή φωτεινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προστασία προσωπικών δεδομένων και εγγραφή Η συσκευή ενδέχεται να διαθέτει κάμερα και/ή μικρόφωνο. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την εγγραφή. Μην εγγράφετε άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Ηλεκτρική ασφάλεια και μπαταρία Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ή συνιστώμενα εξαρτήματα και φορτιστές. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, φωτιά ή υγρασία. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μυρωδιάς καμένου ή βλάβης – διακόψτε αμέσως τη χρήση. Ασύρματη σύνδεση Το προϊόν χρησιμοποιεί ασύρματες τεχνολογίες (π.χ. Bluetooth, Wi-Fi). Μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία άλλων συσκευών. Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. αεροπλάνα, νοσοκομεία – σύμφωνα με τους κανονισμούς).

Επαφή με το δέρμα Το προϊόν έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα του χρήστη. Σε περίπτωση ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων, διακόψτε τη χρήση. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Συντήρηση και αποθήκευση Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά. Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε τις πτώσεις και τις έντονες κρούσεις. Απόρριψη Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πρόσθετες πληροφορίες Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τους ισχύοντες κανονισμούς. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Μπαταρία LHON

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοεπικοινωνίας Okulary AI COLMI M01Pro συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/colmi>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Xixiang Street Bao'an Internet Industrial Base Room 320-321,3 bldg Haoye community 0000 Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz) Μέγιστη

ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm Προστασία του

περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης « » (Νέα Προσέγγιση) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ), σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1
41468 Neuss, Γερμανία
info@apex-ce.com