

4-σε-1 όργανο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους Ανιχνευτής φορμαλδεΐδης με οθόνη αφής FNIRSI SFD-02

FNIRSI · EAN 5905156102439

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

SFD-02

Οδηγίες Χρήσης Ανιχνευτή Φορμαλδεΐδης V1.0

Formaldehyde Detector Instruction Manual

※Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

※Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it properly.

CATALOG

1. Απαιτήσεις Ασφαλείας 16
2. Γενική Επισκόπηση Προϊόντος 17
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 23
4. Οδηγός Λειτουργίας 24
5. Γρήγορος Οδηγός 25
6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων 28
7. Συντήρηση 30
8. Πληροφορίες Παραγωγής 32
9. Οδηγίες Εγγύησης 32

Εγγύηση Τελευταία Σελίδα

1. Απαιτήσεις Ασφαλείας
- 1.1 Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις

Προφυλάξεις

●Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ανοιχτές φλόγες, τα διαβρωτικά αέρια,

υγρές ή σκόνης περιβάλλοντα για να αποτρέψετε τη δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

● Τοποθετήστε πάντα τον εξοπλισμό σε σταθερή και στέρεη επιφάνεια. Μην τον τοποθετείτε σε μαλακές επιφάνειες όπως χαλιά ή κουβέρτες.

- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν είναι αποκλεισμένοι για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Αποφύγετε τα παρακάτω αντικείμενα:
- Θερμαντήρας: Αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή φωτιάς.
- Κλιματιστικά, εξοπλισμός αερισμού: Αποτρέψτε την συμπύκνωση να προκαλέσει βραχυκυκλώματα.
- Πηγές νερού, χημικά, διαλύτες: Διαρροές μπορεί να βλάψουν τον εξοπλισμό ή να προκαλέσουν φωτιές.
- Ισχυρός μαγνητικός εξοπλισμός: Αποτρέψτε τα μαγνητικά πεδία να παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή συσκευές με οικιακά απορρίμματα; απορρίψτε τις σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς. 16

2. Γενική Επισκόπηση Προϊόντος

2.1 Εισαγωγή Προϊόντος

Ο Ανιχνευτής Φορμαλδεύδης FNIRSI SFD-02 είναι ένα όργανο μέτρησης ποιότητας αέρα σχεδιασμένο για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης φορμαλδεύδης και TVOC σε εσωτερικούς χώρους όπως σπίτια και γραφεία. Δεν εμφανίζει μόνο τη συγκέντρωση φορμαλδεύδης, τη συγκέντρωση TVOC, την υγρασία, την ώρα και άλλα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλλά παρέχει επίσης εκτίμηση κινδύνου φορμαλδεύδης και λειτουργίες αναζήτησης ιστορικών καταγραφών. Με πολλές έξυπνες λειτουργίες, το SFD-02 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν αποτελεσματικά την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγεία του εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

- Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο: Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της συγκέντρωσης φορμαλδεύδης, της συγκέντρωσης TVOC, της υγρασίας και της τρέχουσας ώρας, για πλήρη κατανόηση της κατάστασης ποιότητας του αέρα.
- Αξιολόγηση Ποιότητας Αέρα: Παρέχει λειτουργία εκτίμησης κινδύνου φορμαλδεύδης για να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία στον αέρα.
- Ιστορική Καταγραφή: Υποστηρίζει την ιστορική καταγραφή δεδομένων συγκέντρωσης φορμαλδεύδης και συγκέντρωσης TVOC, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν τις αλλαγές στην ποιότητα του αέρα σε μια χρονική περίοδο.
- Χωρικός Μέσος Όρος: Υπολογίζει τον χωρικό μέσο όρο για τη φορμαλδεύδη και το TVOC, βοηθώντας τους χρήστες να αξιολογούν πιο ακριβώς την ποιότητα του αέρα.
- Υπολογιστής Αφαίρεσης Φορμαλδεύδης: Υπολογίζει έξυπνα τον χρόνο αφαίρεσης φορμαλδεύδης, το κόστος και τα απαιτούμενα υλικά με βάση την επιφάνεια του σπιτιού, τον τύπο του σπιτιού, τη μέση περιεκτικότητα σε φορμαλδεύδη και τη μέθοδο αφαίρεσης

φορμαλδεύδης.

●Ρύθμιση Ορίου Συναγερμού: Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν όρια συναγερμού για τη φορμαλδεύδη και το TVOC σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Εάν αυτά τα όρια ξεπεραστούν, η συσκευή ειδοποιεί αμέσως, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εσωτερικού αέρα. 17

●Λειτουργία Ημερολογίου: Εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία, ώρα και υγρασία, παρέχοντας λειτουργικότητα διαχείρισης χρόνου. Ο ανιχνευτής φορμαλδεύδης SFD-02 ενσωματώνει ακριβή παρακολούθηση και έξυπνη ανάλυση, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και επιστημονική λύση διαχείρισης ποιότητας αέρα για το χώρο διαβίωσης και εργασίας σας.

2.2 Περιγραφή Προϊόντος

1

5

2 3 4 6 7 8

①Οθόνη Αφής ②Κουμπί Λειτουργίας ③Κουμπί Αρχικής Σελίδας

④Κουμπί Πίσω ⑤Βάση ⑥Κουμπί Τροφοδοσίας

⑦Θύρα Φόρτισης/Μεταφοράς Δεδομένων ⑧Θύρα Φόρτισης Βάσης

18

2.3 Περιγραφή Αρχικής Σελίδας

1 2 3

4 5

6 8

7

①Ένταση ②Ωρα ③Επίπεδο Μπαταρίας

④Συγκέντρωση Φορμαλδεύδης ⑤Συγκέντρωση TVOC

⑥Υγρασία ⑦Ημερομηνία ⑧Εκτίμηση Κινδύνου

2.4 Περιγραφή Σελίδας Καταγραφής

Στην καμπύλη συγκέντρωσης φορμαλδεύδης, οι χρήστες μπορούν να δουν διαισθητικά την αλλαγή της τάσης της συγκέντρωσης φορμαλδεύδης σε μια χρονική περίοδο. Η καμπύλη δημιουργείται καταγράφοντας συνεχώς την τιμή του χρόνου ως τον οριζόντιο άξονα και τη συγκέντρωση φορμαλδεύδης ως τον κατακόρυφο άξονα, που αντικατοπτρίζει καθαρά τις διακυμάνσεις της ποιότητας του αέρα. Η καμπύλη θα ενημερώνεται αυτόματα σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσει τους χρήστες να παρακολουθούν τις αλλαγές στην ποιότητα του αέρα ανά πάσα στιγμή.

※Κάντε κλικ στο □ Φορμαλδεύδη□ για να αλλάξετε (Μέτρηση Φορμαλδεύδης) σε □ TVOC□ (Μέτρηση εσωτερικών οργανικών αερίων).

2.5 Ιστορικό Παρακολούθησης Δεδομένων

Αυτή η διεπαφή παρέχει στους χρήστες λεπτομερή αρχεία συγκέντρωσης φορμαλδεύδης σε μια χρονική περίοδο και τους υπολογισμένους μέσους όρους, διευκολύνοντας την εκτίμηση των μακροχρόνιων συνθηκών ποιότητας αέρα. *Ο χρόνος παρακολούθησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1 ώρα, και τα μετρημένα δεδομένα θα είναι σημαντικά για αναφορά.

2.6 Περιγραφή Σελίδας Λειτουργιών

Εργαλειοθήκη:

- Υπολογιστής Αφαίρεσης Φορμαλδεύδης: Υπολογίστε το χρόνο, το κόστος και τα υλικά για την αφαίρεση φορμαλδεύδης με βάση την επιφάνεια του σπιτιού, τον τύπο σπιτιού, τη μέση ποσότητα φορμαλδεύδης και τη μέθοδο αφαίρεσης φορμαλδεύδης.
- Ρυθμίσεις Ορίου Συναγερμού: Ρυθμίστε το όριο συναγερμού της συγκέντρωσης φορμαλδεύδης και της συγκέντρωσης TVOC. Όταν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο, ο ηχείο θα εκπέμψει συναγερμό.
- Αιώνιο Ημερολόγιο: Εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία, ώρα και υγρασία αέρα. Ρυθμίσεις ήχου και φωτός: ρυθμίστε τις ρυθμίσεις ήχου και φωτεινότητας.

Ρολόι συστήματος: ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος.

Ρυθμίσεις αναμονής: ρυθμίστε τον χρόνο αναμονής, ποτέ, 5 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά.

Όταν ο χρόνος αδράνειας ξεπερνά τον καθορισμένο χρόνο αναμονής, το σύστημα εισέρχεται στη 2.7 διεπαφή ύπνου.

Προγραμματισμένη απενεργοποίηση: ρυθμίστε την προγραμματισμένη απενεργοποίηση, ποτέ, 30 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά. Όταν ο χρόνος αδράνειας ξεπερνά τον καθορισμένο χρόνο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις γλώσσας: εναλλαγή μεταξύ Απλοποιημένων Κινέζικων και Αγγλικών.

Επαναφορά εργοστασίου: Κάντε κλικ στην Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις, στη συνέχεια κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση για να επαναφέρετε στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις.

Σχετικά: Πληροφορίες μάρκας, αριθμός έκδοσης.

2.7 Διεπαφή Ύπνου

Εάν δεν υπάρχει λειτουργία κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρόνου ύπνου, θα εισέλθετε στη διεπαφή ύπνου. Η έκφραση στη σελίδα ύπνου θα αλλάξει με το επίπεδο ασφάλειας φορμαλδεύδης. Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση, τόσο πιο δυστυχημένη είναι η έκφραση. Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να εξέλθετε.

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

3.1 Παράμετροι Μοντέλου

Υλικό Οθόνης: 2.4-ιντσών γυαλί tempered touch HD χρώματος

Φωτισμός Υποβάθρου: Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα υποβάθρου

Τροφοδοσία: TYPE-C (5V/2A)

Μπαταρία: 1000mAh

Γλώσσα: Κινέζικα, Αγγλικά

Μέγεθος Προϊόντος: $\approx 75 \times 45 \times 95 \text{mm}$

Καθαρό Βάρος: $\approx 193 \text{g}$

3.2 Τεχνικές Παράμετροι

Παράμετρος: Φορμαλδεΐδη: TVOC

Εύρος: 0-2000PPM: 0-10mg/m³

Ανίχνευση Υλικού: Ηλεκτροχημεία: Ημιαγωγοί

Χρόνος Προθέρμανσης: 5S: 120S

23

3.3 Κατηγοριοποίηση Επιπέδου Φορμαλδεΐδης

Επίπεδο: Εύρος

Εξαιρετικό: 0mg/m³-0.08mg/m³

Καλό: 0.08mg/m³-0.1mg/m³

Ήπιο: 0.1mg/m³-0.2mg/m³

Μέτριο: 0.2mg/m³-0.3mg/m³

Σοβαρό: 0.3mg/m³ ή παραπάνω

4. Οδηγός Λειτουργίας

① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής για να την ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

② Σύρετε αριστερά για να εισέλθετε στη σελίδα ιστορικού.

③ Σύρετε αριστερά ξανά για να εισέλθετε στη διεπαφή παρακολούθησης ιστορικού.

④ Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να εισέλθετε στη διεπαφή λειτουργιών και να χρησιμοποιήσετε σχετικές λειτουργίες και ρυθμίσεις παραμέτρων.

⑤ Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διεπαφή.

⑥ Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

⑦ Περιμένετε για μια χρονική περίοδο χωρίς λειτουργία για να εισέλθετε αυτόματα στη σελίδα ύπνου, κάντε κλικ στο πλήκτρο για να εξέλθετε.

24

5. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Βήμα 1: Ενεργοποίηση και Προετοιμασία

- ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε, περιμένετε να ανάψει η οθόνη και να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση του συστήματος.
- ② Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο περιβάλλον δοκιμής, μακριά από άμεση αερισμό και περιοχές με έντονη έκθεση σε φως, και κρατήστε τον ακίνητο για τουλάχιστον 2 λεπτά για να εξασφαλίσετε ακριβή δεδομένα.

Βήμα 2: Άμεση Μέτρηση Ποιότητας Αέρα

- ① Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, η κύρια διεπαφή θα εμφανίζει:
 - Συγκέντρωση φορμαλδεύδης (μονάδα: mg/m^3)
 - Συγκέντρωση TVOC (μονάδα: mg/m^3)
 - Υγρασία και ώρα
- ② Παρατηρήστε προσεκτικά την τιμή συγκέντρωσης φορμαλδεύδης στην οθόνη:
 - Όταν η συγκέντρωση φορμαλδεύδης είναι κάτω από $0.08\text{mg}/\text{m}^3$, η ποιότητα του αέρα είναι ασφαλής.
 - Άνω των $0.08\text{mg}/\text{m}^3$, σημαίνει ότι το περιβάλλον μπορεί να έχει κινδύνους για την υγεία.

Βήμα 3: Υπολογίστε το Χρόνο και το Κόστος Αφαίρεσης Φορμαλδεύδης

- ① Εισέλθετε στη σελίδα λειτουργιών: επιλέξτε τη λειτουργία υπολογιστή αφαίρεσης φορμαλδεύδης.

25

- ② Εισάγετε τις πραγματικές παραμέτρους σύμφωνα με τις οδηγίες:
 - Επιφάνεια σπιτιού (μονάδα: m^2)
 - Τύπος σπιτιού
 - Μέση συγκέντρωση φορμαλδεύδης που μετρήθηκε αυτή τη στιγμή
 - Επιλέξτε μέθοδο αφαίρεσης φορμαλδεύδης
- ③ Κάντε κλικ στο , το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα:
 - Εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται
 - Προσεγγιστικό κόστος

Βήμα 4: Ρυθμίστε τα Όρια Συναγερμού Φορμαλδεύδης και TVOC

- ① Εισέλθετε στην εργαλειοθήκη και επιλέξτε τη λειτουργία ορίου συναγερμού.
- ② Εισάγετε την τιμή συναγερμού συγκέντρωσης φορμαλδεύδης (συνιστάται: $0.08\text{mg}/\text{m}^3$) και την τιμή συναγερμού συγκέντρωσης TVOC (συνιστάται: $0.30\text{mg}/\text{m}^3$).
- ③ Κάντε κλικ στο , το σύστημα θα ενεργοποιήσει την παρακολούθηση ορίου:
 - Όταν ξεπεραστεί το όριο, η συσκευή θα εκπέμψει συναγερμό για να υπενθυμίσει στον χρήστη να το αντιμετωπίσει εγκαίρως.

Βήμα 5: Προβολή Ιστορικών Δεδομένων και Χωρικών Μέσων Τιμών

① Σύρετε δεξιά από την κύρια σελίδα για να αλλάξετε στην καμπύλη σε πραγματικό χρόνο και να δείτε την καμπύλη των αλλαγών της συγκέντρωσης φορμαλδεύδης με την πάροδο του χρόνου. ② Σύρετε δεξιά ξανά για να αποκτήσετε τις μέσες συγκεντρώσεις φορμαλδεύδης και TVOC σε μια χρονική περίοδο για να αξιολογήσετε τη συνολική ποιότητα του αέρα.

Βήμα 6: Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων

① Ρυθμίσεις ήχου και φωτός: ρυθμίστε την ένταση του συναγερμού και τη φωτεινότητα της οθόνης όπως απαιτείται. ② Ρυθμίσεις αναμονής: Συνιστάται να ρυθμιστεί σε 15 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας.

③ Χρονομετρημένη απενεργοποίηση: Ρυθμίστε το σε 30 λεπτά για εύκολη αυτόματη απενεργοποίηση.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις παρακάτω μεθόδους για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί ακόμα να λυθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

6.1 Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

Πιθανές αιτίες:

- Χαμηλή ενέργεια • Κακή επαφή μεταξύ της μπαταρίας ή της τροφοδοσίας

Λύση:

① Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων TYPE-C για να συνδέσετε τη συσκευή και να την φορτίσετε, και παρατηρήστε αν η οθόνη ανάβει. ② Ελέγξτε αν η θύρα τροφοδοσίας είναι χαλαρή, προσπαθήστε να επανασυνδέσετε το καλώδιο και να φορτίσετε για 10 λεπτά πριν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. ③ Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

6.2 Ανωμαλία στην εμφάνιση συγκέντρωσης φορμαλδεύδης ή TVOC

Πιθανές αιτίες:

- Η συσκευή δεν έχει ολοκληρώσει την προθέρμανση • Παρεμβολές στο περιβάλλον δοκιμής (όπως ισχυρός άνεμος, καπνός ή πτητικά αέρια)
- Ο αισθητήρας είναι μολυσμένος

Λύση:

① Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αφεθεί για 2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση για να

ολοκληρώσει την προθέρμανση. ② Μεταφέρετε τη συσκευή σε περιβάλλον με κανονική κυκλοφορία αέρα και χωρίς ισχυρή οσμή και επαναλάβετε τη δοκιμή.

6.3 Η οθόνη αφής δεν είναι ευαίσθητη ή αποτυγχάνει

Πιθανές αιτίες:

- Η οθόνη είναι καλυμμένη με λάδι και σκόνη
- Το σύστημα είναι προσωρινά κολλημένο

Λύση:

① Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια της οθόνης με ένα μαλακό μη υφασμένο πανί ή υγρό μαντηλάκι. ② Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα για αναγκαστική απενεργοποίηση, στη συνέχεια επανεκκινήστε. ③ Εάν το πρόβλημα επιμένει, επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων από το κύριο μενού:

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. • Επιβεβαιώστε και περιμένετε να επανεκκινήσει η συσκευή.

6.4 Η λειτουργία συναγερμού δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες:

- Η κατώτατη τιμή συναγερμού έχει ρυθμιστεί λανθασμένα

Λύση:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού, εισέλθετε στο Εργαλείο > Κατώτατη τιμή συναγερμού, ελέγξτε αν η κατώτατη τιμή έχει ρυθμιστεί σωστά και αποθηκεύστε την μετά την επαναρύθμιση.

29

6.5 Σφάλμα στην εμφάνιση ώρας ή ημερομηνίας

Πιθανές αιτίες:

- Ο ρολόι του συστήματος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
- Η συσκευή χάνει ενέργεια πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα

Λύση:

① Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού, εισέλθετε στις Ρυθμίσεις > Ρολόι συστήματος και ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα και την ημερομηνία. ② Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να αντικαταστήσετε την μπαταρία ή να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής.

7. Συντήρηση

Καθαρισμός της Εξωτερικής Επιφάνειας της Συσκευής

- Συχνότητα: Καθαρίστε μία φορά το μήνα, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. ● Μέθοδος: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια της συσκευής. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, ειδικά αυτών που περιέχουν αλκοόλ ή ισχυρά

οξέα και αλκάλια για να αποφύγετε ζημιά στην θήκη ή την οθόνη. ● Προφυλάξεις:

- Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις οπές και τα κουμπιά τακτικά για να διατηρείτε τη συσκευή καλά αεριζόμενη και να διαχέει τη θερμότητα. • Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό, σκόνη ή υπολείμματα στη διεπαφή της συσκευής.

Έλεγχος της Μπαταρίας και της Τροφοδοσίας

- Συντήρηση Μπαταρίας: Για όργανα με ενσωματωμένες μπαταρίες, ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας τακτικά. Αποφύγετε την πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας. Συνιστάται να φορτίζετε τακτικά και να αποφεύγετε τη μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα. ● Αντικατάσταση Μπαταρίας: Εάν η μπαταρία δείχνει υπερβολική εξασθένηση (όπως η αποτυχία να φορτίσει κανονικά ή η εξαιρετικά γρήγορη εκφόρτιση), θα πρέπει να αντικατασταθεί εγκαίρως.

30

Αποθήκευση και Μεταφορά

- Περιβάλλον Αποθήκευσης: Το όργανο θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, αποφεύγοντας υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Αποφύγετε την τοποθέτησή του σε άμεσο ηλιακό φως. ● Μεταφορά: Να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε πτώσεις κατά τη χρήση, ειδικά κατά τη μεταφορά. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής θήκης ή ειδικής τσάντας για τη μεταφορά.

Ενημέρωση Λογισμικού

- Ελέγξτε τη συσκευή τακτικά για νέες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Το τελευταίο υλικολογισμικό μπορεί να διορθώσει γνωστά σφάλματα και να βελτιώσει την απόδοση της συσκευής. ● Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα σωστά βήματα κατά την ενημέρωση, χρησιμοποιήστε τα επίσημα αρχεία υλικολογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει και αποφύγετε διακοπές ρεύματος ή άλλες παρεμβολές.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Εάν η συσκευή είναι ανώμαλη ή δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων, η συσκευή θα διαγράψει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και θα επιστρέψει στην αρχική κατάσταση. ● Για μεθόδους επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευαστή.

31

7. Επικοινωνήστε μαζί μας

Όλοι οι χρήστες της FNIRSI που έχουν οποιαδήποτε ερώτηση και έρχονται σε επαφή μαζί μας θα έχουν την υπόσχεσή μας να λάβουν μια ικανοποιητική λύση + επιπλέον 6 μήνες

εγγύηση ως ευχαριστώ για την υποστήριξή σας! Παρεμπιπτόντως, έχουμε δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα κοινότητα, καλωσορίζουμε την επικοινωνία με το προσωπικό της FNIRSI για να ενταχθείτε στην κοινότητά μας. Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. Διεύθυνση:

Δυτικά του Κτηρίου C, Βιομηχανικό Πάρκο Weida, Οδός Dalang, Περιοχή Longhua, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Τηλ: 0755-28020752

Ιστοσελίδα: www.fnirsi.cn

E-mail: business@fnirsi.com (Επιχειρηματικά)

E-mail: service@fnirsi.com (Υπηρεσία Εξοπλισμού) <http://www.fnirsi.cn/>

9. Οδηγίες Εγγύησης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Η περίοδος εγγύησης αυτού του προϊόντος ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του προϊόντος, εάν το προϊόν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σε κανονικό περιβάλλον και συνθήκες σύμφωνα με το εγχειρίδιο του προϊόντος, και η βλάβη προκληθεί από ελαττώματα στα πρώτες ύλες και την επεξεργασία, μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν υπηρεσία επισκευής σύμφωνα με τα περιεχόμενα αυτής της εγγύησης. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή την κάρτα εγγύησης σωστά ως πιστοποιητικό εγγύησης. Εάν χαθεί, δεν θα επανεκδοθεί.

32

□□□□ & □□□□

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήστη & APP & Λογισμικό