

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC01-M

Link+ Pro

X-Sense · EAN 0810194780592

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

ProConnected Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα

Μοντέλο: XC01-M

EN 50291-1:2018

Email: support@x-sense.com

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα σας. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο θα πρέπει να φυλαχθεί για μελλοντική αναφορά. Εάν εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο—ή ένα αντίγραφό του—με τον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Αυτή η συσκευή είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα (CO) που λειτουργεί με μπαταρία και είναι διασυνδεδεμένος με προηγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα σχεδιασμένος για οικιακή χρήση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν ανιχνεύει καπνό, θερμότητα, φλόγες ή οποιοδήποτε επικίνδυνο αέριο εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα, αν και το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να παραχθεί από φωτιά. Για αυτό το λόγο, πρέπει να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού για να παρέχετε έγκαιρη προειδοποίηση για φωτιά και να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας από τη φωτιά και τους σχετικούς κινδύνους της.

Πολλοί ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα XC01-M μπορούν να συνδεθούν με τον σταθμό βάσης X-Sense SBS50 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή X-Sense Home Security. Μετά τη σύνδεση με τον σταθμό βάσης, αυτοί οι ανιχνευτές θα είναι διασυνδεδεμένοι, έτσι ώστε όταν ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής, όλοι θα ηχήσουν συναγερμό. Επιπλέον, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις push στο smartphone σας από την εφαρμογή, επιτρέποντάς σας να γνωρίζετε αν υπάρχει κίνδυνος στο σπίτι σας ώστε να μπορείτε να λάβετε άμεσες ενέργειες. Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα XC01-M μπορούν επίσης να διασυνδεθούν

χωρίς να προστεθούν στον σταθμό βάσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ Ή ΣΚΗΝΗ.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1 × Ανιχνευτής CO (Προεγκατεστημένη Μπαταρία)

2 × Βίδες

2 × Πλαστικά Στηρίγματα

1 × Εγχειρίδιο Χρήστη

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Οθόνη LCD

Σημαντήρας

Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Δείκτης LED (Κόκκινο/Κίτρινο/Πράσινο)

Κατάσταση Μπαταρίας

Ένδειξη Κορυφαίας Συγκέντρωσης

Συγκέντρωση CO

Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης χρησιμοποιείται για να δοκιμάσετε την ηλεκτρονική μονάδα και να σιγήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού.

Πατήστε σύντομα το κουμπί δοκιμής και θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο, υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός έχει εισέλθει σε λειτουργία δοκιμής. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμή Συναγερμού" για περισσότερες πληροφορίες. Ο συναγερμός επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής μετά τη δοκιμή.

Σημείωση: Μετά την έναρξη μιας δοκιμής, ο συναγερμός θα ηχήσει και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινος. Αυτό δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει CO.

Επίπεδα Συναγερμού CO

Αυτός ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense είναι προγραμματισμένος να ηχεί συναγερμό στις παρακάτω συγκεντρώσεις CO εντός των αναφερόμενων χρονικών περιόδων:

30 ppm για 120 λεπτά,

50 ppm για 60-90 λεπτά,

100 ppm για 10-40 λεπτά,
και 300 ppm για 0-3 λεπτά.

Όταν ανιχνεύεται CO και ο συναγερμός ηχεί, η συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα ανάβει ο μπλε φωτισμός φόντου. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κόκκινος και ο συναγερμός θα εκπέμπει 4 σύντομους ήχους, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα. Συγκέντρωση CO και Συμπτώματα

Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τις επιδράσεις διαφορετικών επιπέδων δηλητηρίασης από CO στο σώμα:

Μέρη ανά εκατομμύριο (PPM) Επιπτώσεις στους Ενήλικες

100 Ελαφρύ πονοκέφαλο, ναυτία, κόπωση (συμπτώματα γρίπης). 200 Ζάλη και πονοκέφαλο εντός 2-3 ωρών. 400 Ναυτία, μετωπικός πονοκέφαλος, υπνηλία, σύγχυση και ταχεία καρδιακή συχνότητα. Κίνδυνος για τη ζωή μετά από πάνω από 3 ώρες έκθεσης. 800 Σοβαροί πονοκέφαλοι, σπασμοί, αποτυχίες ζωτικών οργάνων. Θάνατος πιθανός εντός 2-3 ωρών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΟ. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, η μονάδα θα εκπέμψει έναν ήχο και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινος

κάθε 60 δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση. Εάν πατήσετε το κουμπί δοκιμής όταν υπάρχει χαμηλή μπαταρία, το σήμα χαμηλής μπαταρίας θα

σταματήσει προσωρινά για 10 ώρες. Ένδειξη Τέλους Ζωής και Έλεγχος Σίγασης

Μόλις φτάσει η μέγιστη διάρκεια ζωής του συναγερμού (10 χρόνια), ο συναγερμός θα ηχήσει 3

φορές και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κίτρινος 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το σήμα τέλους

ζωής μπορεί να σιγαστεί προσωρινά για 22 ώρες πατώντας το κουμπί δοκιμής. Αυτή η δυνατότητα σίγασης τέλους ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνολικά 30 ημέρες.

Μετά από 30 ημέρες,

το σήμα τέλους ζωής δεν μπορεί να σιγαστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σίγασης τέλους ζωής, ο

συναγερμός σας θα συνεχίσει να παρακολουθεί για CO και να παρέχει προστασία όπως συνήθως. Για να βοηθήσετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία αντικατάστασης του συναγερμού, σημειώστε την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας

στην ειδική ετικέτα, που βρίσκεται στο πλάι του συναγερμού. Ρύθμιση Συσκευής
Κατεβάστε την Εφαρμογή Ασφαλείας Σπιτιού X-Sense

Για να κατεβάσετε την Εφαρμογή Ασφαλείας Σπιτιού X-Sense, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε “X-

Sense Home Security” στο Apple App Store ή στο Google Play Store. Εγγραφείτε με μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην

τελευταία έκδοση. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 και άνω, ή Android 8.0 και

άνω. Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας. 2. Συνδέετε τη βάση και τους συναγερμούς σας χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz). 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Σημείωση: Όταν η συσκευή ρυθμίζεται μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και

οι συσκευές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, κάτι που μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση της συσκευής. Για να Ενεργοποιήσετε τη Συσκευή

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ταινία μπαταρίας για μόνωση για να διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί

κατά τη μεταφορά πριν αποσταλεί από το εργοστάσιο. Όταν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν, θα χρειαστεί να τραβήξετε την ταινία πριν ενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ταινία Μόνωσης

Πριν από τη χρήση, τραβήξτε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας από το διαμέρισμα της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, ο ηχείο θα ηχήσει μία φορά, το φωτιστικό LCD θα ανάψει, και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε 8 κύκλους

(κίτρινο/πράσινο/κόκκινο). Η συσκευή θα εισέλθει στη συνέχεια σε κατάσταση αναμονής.

Ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας:

Κρατήστε τον συναγερμό με τα δύο χέρια και τοποθετήστε τους αντίχειρές σας και στις δύο άκρες του καλύμματος του διαμερίσματος της μπαταρίας. Στη συνέχεια, πιέστε το κάλυμμα προς τα πάνω με κάποια δύναμη για να το αφαιρέσετε. Συνδέστε τον Συναγερμό

Μονοξειδίου του Άνθρακα ProConnected στη Βάση

Ο Συναγερμός Μονοξειδίου του Άνθρακα ProConnected μπορεί να συνδεθεί στη βάση μέσω του ασύρματου δικτύου. Όταν ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος στη βάση, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όπου κι αν βρίσκεστε για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση της συσκευής, και να σιγάσετε έναν συναγερμό από το smartphone σας. Σημείωση: Πριν προσθέσετε συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή. 1. Πατήστε " ", επιλέξτε "Συναγερμοί Μονοξειδίου του Άνθρακα", και στη συνέχεια επιλέξτε "ProConnected CO Alarms (λειτουργεί με SBS50 Base Station)" στη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, πατήστε "Επόμενο" για να εισέλθετε στη σελίδα ζευγαρώματος. 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πατώντας γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σίγασης δύο φορές στον συναγερμό μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το LED πράσινο, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί στο Wi-Fi. 3. Πατήστε "Επόμενο" για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε "Έτοιμοι να προσθέσετε τη συσκευή." 4. Αφού συνδεθεί επιτυχώς, θα ακούσετε "Η συσκευή προστέθηκε" και η σελίδα "Η συσκευή προστέθηκε" θα εμφανιστεί. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τον συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα στη λίστα συσκευών. 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, παρακαλώ επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν προσθέσετε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη ρύθμιση του δικτύου. Για να επανασυνδεθείτε στη ρύθμιση του δικτύου, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει πράσινος.

Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής δύο φορές.

Διασυνδέστε τους ανιχνευτές χωρίς να τους προσθέσετε στη βάση.

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε τους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα στη βάση, μπορείτε να συνδέσετε τους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιώντας τεχνολογία RF για να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνό σας από την εφαρμογή X-Sense Home Security.

Σημείωση: Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα XC01-M είναι μέρος της σειράς Link και μπορούν να συνδεθούν με τους ανιχνευτές X-Sense Link χρησιμοποιώντας ασύρματη διασύνδεση χωρίς να είναι συνδεδεμένοι στη βάση.

Πώς να ρυθμίσετε και να διασυνδέσετε ασύρματους ανιχνευτές.

Όλοι οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι ανιχνευτές X-Sense Link περιέχουν ένα ενσωματωμένο RF module που σας επιτρέπει να συνδέσετε ασύρματα 2 ή περισσότερους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές και να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο. Όταν ενεργοποιηθεί μία μονάδα, όλοι οι διασυνδεδεμένοι ανιχνευτές θα ηχήσουν.

Η σειρά X-Sense Link περιλαμβάνει ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές καπνού, ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να διασυνδέεται ασύρματα με άλλους ανιχνευτές X-Sense Link, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές άλλων κατασκευαστών.

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι ανιχνευτές X-Sense Link σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί, και οι ανιχνευτές σε κάθε πολυπακέτο έχουν το δικό τους ανεξάρτητο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Εάν έχετε περισσότερα από ένα πολυπακέτο, θα χρειαστεί να τα συνδέσετε όλα στο ίδιο δίκτυο. Επιλέξτε ένα πολυπακέτο ως τη βασική σας σύνδεση και συνδέστε τα άλλα πολυπακέτα σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την ασύρματη διασύνδεση ισχύουν μόνο για τους ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές X-Sense Link.

Πώς να διασυνδέσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά και ότι είναι και οι δύο ενεργοποιημένες για να διασφαλίσετε επιτυχημένη σύνδεση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ενεργοποιήσετε το XC01-M, τραβήξτε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας από το διαμέρισμα της μπαταρίας. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε διαφορετικά μοντέλα ασύρματων διασυνδεδεμένων ανιχνευτών, παρακαλώ ανατρέξτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης τους για περισσότερες λεπτομέρειες.
2. Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από τις 2 μονάδες 4 φορές; θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο αργά, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος και περιμένει να προστεθεί μία νέα μονάδα. Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής στην άλλη μονάδα δύο φορές; θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι αναζητά μια συσκευή για να συνδεθεί.
3. Μετά την επιτυχία της αναζήτησης και τη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου γκρουπ, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα αποσυνδεθούν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. Σε αυτό το σημείο, και οι δύο μονάδες θα αναβοσβήνουν μόνο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κανονική κατάσταση αναμονής.
4. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν τρίτο ανιχνευτή σε αυτή την ομάδα, πρώτα ενεργοποιήστε

μια νέα συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της, και στη συνέχεια πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από τις 2 προηγούμενες διασυνδεδεμένες μονάδες 4 φορές. Αυτή η μονάδα θα ηχήσει μία φορά και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο αργά, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη να προσθέσει μια νέα συσκευή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη νέα μονάδα δύο φορές, και το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα καθώς αναζητά ένα δίκτυο για να συνδεθεί. Μετά την επιτυχία της σύνδεσης της τρίτης μονάδας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα αποσυνδεθούν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης.

5. Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες μονάδες, απλά επαναλάβετε το βήμα 4. Έως 24 ανιχνευτές μπορούν να διασυνδεθούν με αυτόν τον τρόπο. Για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι ανιχνευτές εισέρχονται στο ίδιο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά—μία μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος και η άλλη μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης.

6. Δοκιμάστε τους ανιχνευτές σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα "Δοκιμή Συναγερμού."

Πιέστε γρήγορα 4 φορές.

Πιέστε γρήγορα δύο φορές.

RF

Κρατήστε πατημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο συναγερμός θα εισέλθει στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος για 60 δευτερόλεπτα με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους ανιχνευτές. Εάν χρειαστεί, πιέστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής μία φορά ενώ ο συναγερμός είναι στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος, και το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει κόκκινο και ο συναγερμός θα αποσυνδεθεί από τη λειτουργία ζευγαρώματος για να εισέλθει σε κανονική κατάσταση.

2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους ανιχνευτές για να διασφαλίσετε ότι είναι διασυνδεδεμένοι πριν από την εγκατάσταση.

3. Μέγιστος αριθμός 24 ασύρματων ανιχνευτών μπορεί να διασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

4. Το μοντέλο μπορεί να διασυνδεθεί μόνο με άλλους ασύρματους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές X-Sense Link.

Πώς να αποσυνδέσετε

Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σιωπής 4 φορές; ο συναγερμός θα ηχήσει μία φορά. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ηχήσει μία φορά ακόμα για να αποσυνδεθεί.

Αφού αποσυνδεθεί, μπορεί να επανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε ένα νέο δίκτυο. +

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί. Για να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, θα χρειαστεί πρώτα να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά σε αυτό το πολυπακέτο για να αποφύγετε να ενωθούν όλοι στο ίδιο δίκτυο. Πού να Εγκαταστήσετε

Ιδανικά, ένας συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε δωμάτιο που περιέχει μια συσκευή καύσης καυσίμου, και ένας σε κάθε υπνοδωμάτιο.

Ωστόσο, αν ο αριθμός των διαθέσιμων συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι περιορισμένος, οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των καλύτερων θέσεων για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων συναγερμών:

- Αν υπάρχει μια συσκευή σε ένα υπνοδωμάτιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας ανιχνευτής CO.
- Εγκαταστήστε έναν συναγερμό σε δωμάτια που περιέχουν μια συσκευή χωρίς καπνό ή με ανοιχτό καπναγωγό.
- Εγκαταστήστε έναν συναγερμό όπου οι κάτοικοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους.
- Σε ένα στούντιο διαμέρισμα, ένας συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές μαγειρέματος, αλλά κοντά στο σημείο όπου κοιμάται το άτομο.
- Αν η συσκευή βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που δεν χρησιμοποιείται κανονικά (όπως μια αποθήκη λέβητα), ο συναγερμός CO θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς έξω από αυτό το δωμάτιο ώστε ο συναγερμός να μπορεί να ακουστεί πιο εύκολα.

1. Εγκατάσταση ενός συναγερμού CO σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Εικόνα 1):

- Αν είναι τοποθετημένος σε τοίχο, θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος οποιασδήποτε πόρτας ή παραθύρου, αλλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm (5,9 ίντσες) κάτω από την οροφή.
- Ο συναγερμός CO θα πρέπει να έχει οριζόντια απόσταση μεταξύ 1 m (3,3 πόδια) και 3 m (10 πόδια) από οποιαδήποτε πιθανή πηγή CO.
- Αν υπάρχει διαχωριστικό στο δωμάτιο, ο συναγερμός CO θα πρέπει να εγκατασταθεί στην ίδια πλευρά του διαχωριστικού με την πιθανή πηγή CO.

Εικόνα 1: Εγκατάσταση σε δωμάτιο με συσκευή καύσης καυσίμου

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΔΩ

2. Εγκατάσταση του συναγερμού CO σε υπνοδωμάτιο ή δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (βλ. Εικόνα 2):

- Τοποθετήστε τον συναγερμό CO σχετικά κοντά στη ζώνη αναπνοής του ενοίκου.

Εγκαταστήστε τον συναγερμό έτσι ώστε η ένδειξη LED να είναι ορατή όταν ο ένοικος είναι κοντά στον συναγερμό. Εικόνα 2: Εγκατάσταση σε υπνοδωμάτιο ή άλλο δωμάτιο χωρίς συσκευή καύσης καυσίμου (εγκατεστημένος στο ύψος του κεφαλιού)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO

ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του μοναδικού σχεδιασμού του προϊόντος και της μη σταθερής εγκατάστασης, δεν συνιστάται η εγκατάστασή του στην οροφή, καθώς είναι επιρρεπές να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα. Θέσεις προς Αποφυγή

Σημαντική Σημείωση

Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του συναγερμού. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στη μονάδα, να παρέχεται βέλτιστη απόδοση και να αποφεύγονται οι περιττές ψευδείς συναγερμοί, μην τοποθετείτε τους συναγερμούς CO στις παρακάτω περιοχές:

1. Σε γκαράζ ή σε οποιαδήποτε εξαιρετικά σκόνη, βρώμικες ή λιπαρές περιοχές.
2. Όπου υπάρχει πιθανότητα καπνού ή ατμών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
3. Σε κακώς αεριζόμενες κουζίνες, γκαράζ και δωμάτια λέβητα. Κρατήστε τους συναγερμούς CO τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) μακριά από πιθανές πηγές καπνού ή ατμών (π.χ. κουζίνες, λέβητες, θερμοσίφωνες, θερμάστρες) αν είναι δυνατόν.
4. Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η απόσταση 1,5 m (5 πόδια) από πιθανή πηγή καπνού ή ατμών. Σε προκατασκευασμένα, κινητά ή μικρότερα σπίτια, συνιστάται ο συναγερμός CO να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε πιθανή πηγή καπνού ή ατμών.
5. Μέσα σε 1,5 m (5 πόδια) από οποιαδήποτε συσκευή μαγειρέματος.
6. Σε εξαιρετικά υγρές περιοχές. Αυτός ο συναγερμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m (10 πόδια) μακριά από μπάνιο ή ντους, σάουνα, υγραντήρα, ατμοποιητή, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, δωμάτιο υπηρεσιών ή άλλη πηγή υψηλής υγρασίας.
7. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 4,4°C (40°F) ή υψηλότερη από 37,8°C (100°F). Για παράδειγμα, σε μη κλιματιζόμενους χώρους, ακατέργαστες σοφίτες, μη μονωμένες ή κακώς μονωμένες οροφές, βεράντες και γκαράζ.
8. Όπου ο αέρας είναι ταραγμένος, όπως κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, αεραγωγούς θέρμανσης, αεραγωγούς κλιματιστικών, αεραγωγούς φρέσκου αέρα ή ανοιχτά παράθυρα. Η υπερβολική ροή αέρα μπορεί να εμποδίσει οποιοδήποτε CO να φτάσει στους αισθητήρες.
9. Σε άμεσο ηλιακό φως.
10. Κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες ή όπου υπάρχουν πολλά καλώδια ή σύρματα που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
11. Κοντά σε φθορισμούς, ερασιτεχνικά ραδιόφωνα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή άλλες μονάδες που μπορεί να μεταδώσουν σήμα RF, καθώς ο ηλεκτρονικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς. Μέθοδος Εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να δοκιμάσετε τους διασυνδεδεμένους συναγερμούς στα δωμάτια όπου σκοπεύετε να τους εγκαταστήσετε για να διασφαλίσετε ότι είναι εντός εμβέλειας μετάδοσης και ότι τίποτα δεν θα παρεμβαίνει στην επικοινωνία τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Τοποθέτηση σε Τοίχο

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης αναφερόμενοι στην ενότητα “Πού να Εγκαταστήσετε”. 2. Αφαιρέστε την ένδειξη από τη συσκευασία και ανατρέξτε στις θέσεις των οπών στην ένδειξη. Σχεδιάστε δύο οπές βιδών σύμφωνα με το μέγεθος και τη διάταξη των οπών τοποθέτησης στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Διατρυπήστε τις οπές για τις βίδες σε βάθος 30 mm (1.18 ίντσες) χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι Ø 6.0 mm (1/4-ίντσας). Σημειώστε ότι η απόσταση μεταξύ του κέντρου των δύο οπών είναι 74 mm (2.9 ίντσες). Θέσεις Τοποθέτησης

3. Εισάγετε το βύσμα στήριξης στην οπή για τη βίδα και χτυπήστε το μέχρι η κεφαλή του βύσματος να είναι στο επίπεδο του τοίχου.

4. Χρησιμοποιήστε τις δύο παρεχόμενες βίδες ή βίδες με λοξότμητο κεφάλι 3.5 × 25 mm (0.13 × 0.98 in) για να βιδώσετε στα δύο βύσματα στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε ένα κενό 5 mm (1/5-ίντσας) μεταξύ της κεφαλής των βυσμάτων στήριξης και των βιδών, το οποίο θα επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση της συσκευής.

5. Τοποθετήστε και κλειδώστε τη συσκευή στον τοίχο ευθυγραμμίζοντας τις δύο θέσεις τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο.

6. Δοκιμάστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Τοποθέτηση σε Τραπέζι

Η βάση του ανιχνευτή έχει δύο πόδια ενσωματωμένα στο σχέδιο που επιτρέπουν να στέκεται ελεύθερα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Πόδια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε σε ράφι, παρακαλώ τηρήστε την προτεινόμενη τοποθέτηση όπως περιγράφεται στο “Πού να Εγκαταστήσετε.”

Δοκιμή Συναγερμού

Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τους συναγερμούς σας όταν τους ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, ή αν έχει αλλάξει η ομαδική διαμόρφωση. Εκτός από τις εβδομαδιαίες δοκιμές που θα πρέπει να εκτελείτε, συνιστάται να δοκιμάζετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από ένα μεγάλο ταξίδι ή διακοπές. Αν ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα X-Sense XC01-M είναι διασυνδεδεμένος με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense Link+, συνιστούμε να δοκιμάζεται κάθε μεμονωμένος συναγερμός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής.

Δοκιμή Μοναδικού Συναγερμού Δοκιμή Όλων των Διασυνδεδεμένων Συναγερμών

Ενέργεια □ Πατήστε το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης Κρατήστε πατημένο το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης. □ Η πατήστε το κουμπί Δοκιμής Συσκευής στην εφαρμογή (για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη βάση).

Ένδειξη □ Ο συναγερμός θα εκπέμψει 2 σετ από □ Η μονάδα που ενεργοποιεί θα ηχήσει συνεχώς με τον LED τέσσερις γρήγορους ήχους κάθε 5.8 να αναβοσβήνει κόκκινα. δευτερόλεπτα.

□ Ο LED θα αναβοσβήνει κόκκινα □ Άλλοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο θα λάβουν το σήμα μετά κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος. 5 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα ηχήσουν συνεχώς με τον LED να αναβοσβήνει κόκκινα και πράσινα διαδοχικά. Αφήστε το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης στη μονάδα που ενεργοποιεί και όλες οι μονάδες θα σταματήσουν τη δοκιμή.

□ Για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη βάση, θα σταλεί μια ειδοποίηση push στο smartphone σας. □ Οι μονάδες που δοκιμάζονται θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 3 λεπτών.

□ Μετά τη δοκιμή, ο συναγερμός θα □ Μετά τη δοκιμή, οι μονάδες θα εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη βάση μπορούν να δοκιμαστούν μόνο μεμονωμένα. Οι διασυνδεδεμένες συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες με τη βάση μπορούν να δοκιμαστούν κρατώντας πατημένο το κουμπί δοκιμής/σιγής σε μία από τις συσκευές.
2. Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης CO του συναγερμού χωρίς να χρειάζεται να δοκιμάσετε με CO. Αν ο συναγερμός CO σας αποτύχει να εκπέμψει ηχητικό σήμα δοκιμής, ανατρέξτε αμέσως στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

Μνήμη και Επαναφορά Μέγιστης Συγκέντρωσης CO

Η δυνατότητα μέγιστης συγκέντρωσης CO είναι χρήσιμη για την αναγνώριση αν έχουν υπάρξει επικίνδυνες μετρήσεις CO από την τελευταία επαναφορά μέγιστης συγκέντρωσης CO. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί δοκιμής, η LCD εμφανίζει τη μέγιστη συγκέντρωση CO που έχει καταγραφεί από την προηγούμενη επαναφορά. Η μέγιστη συγκέντρωση CO θα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Στο παράδειγμα, 300 ppm ήταν η μέγιστη συγκέντρωση CO που καταγράφηκε από την τελευταία επαναφορά της μονάδας.

Επαναφορά Μέγιστης Συγκέντρωσης CO: Κατά τη διάρκεια των 5 δευτερολέπτων που η LCD εμφανίζει τη μέγιστη συγκέντρωση CO, πατήστε και κρατήστε το κουμπί δοκιμής για 3

δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει, ο LED θα αναβοσβήνει πράσινα και η μέγιστη συγκέντρωση CO θα επαναφερθεί με την LCD να εμφανίζει "0."

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερη από 30 ppm, δεν θα καταγραφεί στη μέγιστη συγκέντρωση CO.

Λειτουργία Συναγερμού

+

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-SenseLink μπορούν να διασυνδεθούν έτσι ώστε οποιαδήποτε μονάδα που ανιχνεύει κίνδυνο να προκαλεί όλους τους άλλους συναγερμούς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο να ηχήσουν. Για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη βάση:

- Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή και θα σταλεί μια ειδοποίηση push συναγερμού στο smartphone σας.
- Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και στη βάση θα ηχήσουν ταυτόχρονα.
- Η βάση θα σιγήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά συνεχούς συναγερμού. Αφού η βάση σταματήσει τον συναγερμό, όλες οι συσκευές στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα συνεχίσουν να ηχούν.
- Σε περίπτωση που η βάση απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όλες οι συσκευές παραμένουν διασυνδεδεμένες, οπότε όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλοι θα ηχήσουν.
- Το επίπεδο έντασης της βάσης είναι ρυθμιζόμενο. Οι συναγερμοί και η βάση μπορούν να σιγαστούν απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής. Μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο τηλέφωνό σας όταν η συγκέντρωση CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού.

Προειδοποίηση Συναγερμού CO

Επικίνδυνη συγκέντρωση CO ανιχνεύεται, αλλά δεν έχει φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. Η εφαρμογή θα δείξει ένα μήνυμα "Προειδοποίηση Συναγερμού CO", και μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο smartphone σας. Υπάρχουν πιθανές επικίνδυνες συνθήκες CO. 1. Εάν η Μονάδα Έναρξης ενεργοποιηθεί από καπνό:

Όταν ένας συναγερμός καπνού ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα ηχήσει 3 φορές, σε συνδυασμό με το LED που αναβοσβήνει κόκκινο κάθε 4 δευτερόλεπτα. Οποιοσδήποτε άλλες μονάδες στο δίκτυο θα ακολουθήσουν—θα ηχήσουν 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED που αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο διαδοχικά. 2. Εάν η Μονάδα Έναρξης ενεργοποιηθεί από CO:

Όταν ένας συναγερμός CO ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα ηχήσει 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED που αναβοσβήνει κόκκινο.

Οποιοσδήποτε άλλες μονάδες στο δίκτυο θα ακολουθήσουν—θα ηχήσουν 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED που αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές πρώτα, ακολουθούμενο από το LED που αναβοσβήνει πράσινο μία φορά με κάθε ήχο. Όταν το επίπεδο συγκέντρωσης CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

□ Όταν μία μονάδα ενεργοποιηθεί, άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες θα ηχήσουν. Εάν ο συναγερμός καπνού και ο συναγερμός CO ενεργοποιηθούν στο δίκτυο ταυτόχρονα, το σήμα συναγερμού του συναγερμού καπνού θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με αυτό του συναγερμού CO. □ Αυτός ο συναγερμός έχει μια λειτουργία ρελέ που επεκτείνει το ασύρματο διασυνδεδεμένο δίκτυο για ευρεία κάλυψη ανίχνευσης. Λειτουργία Σιωπής Εάν υπάρχει ψευδής συναγερμός, μπορείτε προσωρινά να τον σιγάσετε πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή ή πατώντας το κουμπί σιωπής στην εφαρμογή. Το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι ο συναγερμός έχει σιγαστεί. Ο συναγερμός θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σιωπής μετά από 9 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής, εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα είναι ακόμα μεγαλύτερη από 50 ppm μετά από 6 λεπτά, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί ξανά; αν όχι, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία σιωπής μετά από 9 λεπτά, και το LED θα αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές συνεχόμενα. Εάν η συγκέντρωση CO είναι πάνω από 300 ppm, η λειτουργία σιωπής δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μπορείτε να σιγάσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες πατώντας το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής σε μία από τις μονάδες. Εάν μία μονάδα εξακολουθεί να ηχεί, είναι η μονάδα έναρξης (η μονάδα που ανίχνευσε τον κίνδυνο); για να σιγάσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες, πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί Δοκιμής/Σιωπής στη μονάδα έναρξης. 2. Ενώ είναι διασυνδεδεμένη, η μονάδα έναρξης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της διάρκειας σιωπής των 9 λεπτών. Ωστόσο, όλες οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά εάν ανιχνεύσουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής. Οθόνη LCD

Κατά την ανίχνευση CO, η LCD θα εμφανίζει διάφορους δείκτες για να σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση του συναγερμού, όπως φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργία LCD Δείκτης LED Ήχος Παρατηρήσεις

Εμφάνιση Συναγερμός

Ενεργοποίηση Διατρέχει 8 κύκλους 1 γρήγορος ήχος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (κίτρινο/πράσινο/κόκκινο) σε η μονωτική μεμβράνη έχει

σειρά. αφαιρεθεί και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Λειτουργία Αναμονής Ο δείκτης LED Καμία. Καμία. αναβοσβήνει πράσινο μία

φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Μονάδα που ανιχνεύει Μια συγκέντρωση CO 4 γρήγοροι ήχοι
Επικίνδυνη

CO και ενεργοποιεί που κυμαίνεται από 30 έως 999 επαναλαμβανόμενοι κάθε CO
συγκέντρωση ανιχνεύεται,

έναν συναγερμό. ppm έχει παρουσιαστεί 5.8 δευτερόλεπτα. και έχει φτάσει στην κατάσταση
για μια ορισμένη χρονική συναγερμού. Ανατρέξτε στο "Τι

περίοδο. Ο μπλε να κάνετε όταν ο συναγερμός CO

πίνακας είναι φωτισμένος, και η ηχεί". Ο δείκτης LED αναβοσβήνει

κόκκινη 4 φορές κάθε 5.8

δευτερόλεπτα. Συναγερμός Όλες οι άλλες Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 μακροχρόνιοι ήχοι
Επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού

Λειτουργία διασυνδεδεμένες και πράσινο 3 φορές κάθε 4 ανιχνεύεται από

μονάδες στο διαδοχικά κάθε 4 δευτερόλεπτα. την μονάδα έναρξης στο

δίκτυο. δευτερόλεπτα. δίκτυο. Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα έναρξης

και αναλάβετε δράση. Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 4 γρήγοροι ήχοι Επικίνδυνη

συγκέντρωση CO

4 φορές, στη συνέχεια το επαναλαμβανόμενο κάθε ανιχνεύεται από την μονάδα

πράσινο LED αναβοσβήνει 5.8 δευτερόλεπτα. έναρξης, και έχει φτάσει στην

μία φορά κάθε 5.8 κατάσταση συναγερμού. δευτερόλεπτα. Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα

έναρξης

και ανατρέξτε στο "Τι να κάνετε

όταν ο συναγερμός CO

ηχεί". Μονάδα που ανιχνεύει Μια συγκέντρωση CO Καμία. Επικίνδυνη συγκέντρωση CO

CO (συναγερμός όχι επίπεδο που κυμαίνεται από 30 ανιχνεύεται, αλλά δεν έχει

ενεργοποιηθεί). έως 999 ppm έχει been φτάσει στην κατάσταση συναγερμού.

ανιχνεύθηκε, αλλά για λιγότερο Πιθανώς επικίνδυνες συνθήκες CO

από την καθορισμένη υπάρχουν. περίοδο ανίχνευσης. Ο

πράσινος δείκτης LED

Παρακαλώ αναζητήστε την πηγή CO

αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60

δευτερόλεπτα. Ανοίξτε κοντινά

παράθυρα και πόρτες, και

μετακινηθείτε αμέσως σε καθαρό

αέρα. Συσκευή που Ο δείκτης LED Κανένα. Ακύρωση συναγερμού: όταν το

ανίχνευσε CO και αναβοσβήνει πράσινος μία επίπεδο συγκέντρωσης CO πέσει ξεκίνησε έναν φορά κάθε δευτερόλεπτο για 5 κάτω από το όριο συναγερμού, συναγερμό. δευτερόλεπτα. το σήμα συναγερμού θα σταματήσει. Στη συνέχεια, ο συναγερμός επιστρέφει σε

λειτουργία αναμονής. Δοκιμή Δοκιμάστε μια 2 σετ από 4 κόκκινες 2 σετ από 4 γρήγορες • Πατήστε το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Λειτουργία μονάδα. αναλαμπές. ήχους. • Πατήστε το κουμπί Δοκιμής Συσκευής στην εφαρμογή (για συσκευές

συνδεδεμένες με τη βάση

σταθμού). Μέγιστο επίπεδο CO που καταγράφηκε από την

προηγούμενη επαναφορά. Δοκιμάστε όλες Ο δείκτης LED Συνεχής Έναρξη συναγερμού. τις διασυνδεδεμένες αναβοσβήνει κόκκινα γρήγορα. ήχηση μέχρι Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

μονάδες. απελευθερώσετε το κουμπί σε μία μονάδα στο

κουμπί Δοκιμής/Σίγασης δίκτυο. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινα Άλλοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί

και πράσινα στο δίκτυο. διαδοχικά. Μέγιστη Συγκέντρωση CO Ο δείκτης LED 1 ήχος.

Ένδειξη αναβοσβήνει πράσινος μία φορά. Μέγιστη Συγκέντρωση CO Ο δείκτης LED 1 ήχος.

Η μέγιστη συγκέντρωση CO

Επαναφορά αναβοσβήνει πράσινος μία φορά. θα επαναφερθεί με την οθόνη LCD να εμφανίζει "0."

Λειτουργία Σίγασης Ο δείκτης LED Κανένα. Λειτουργία σίγασης CO: Μετά από 9 αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές λεπτά, η μονάδα θα εξέλθει

κάθε 5.8 δευτερόλεπτα. από τη λειτουργία σίγασης. Ο δείκτης LED Κανένα. Λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια

αναβοσβήνει κίτρινος μία χαμηλής μπαταρίας: Μετά από 10 ώρες, η

φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. μονάδα θα εξέλθει από τη λειτουργία σίγασης. Ο δείκτης LED Κανένα. Λειτουργία σίγασης κατά το

αναβοσβήνει κίτρινος 3 τέλος του κύκλου: Μετά από 22

φορές κάθε 60 ώρες, η μονάδα θα εξέλθει

δευτερόλεπτα. από τη λειτουργία σίγασης. Ο δείκτης LED Κανένα. Έξοδος από τη

λειτουργία σίγασης. αναβοσβήνει πράσινος 3 φορές. Χαμηλή Μπαταρία Η οθόνη

εναλλάσσεται 1 γρήγορος ήχος Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί

μεταξύ "Lb" και της κάθε 60 άμεσα. τρέχουσας συγκέντρωσης CO. δευτερόλεπτα. Ο δείκτης LED

αναβοσβήνει κίτρινος μία

φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα. Σφάλμα Ο δείκτης LED 2 ήχοι κάθε Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας

αναβοσβήνει κίτρινος δύο 60 δευτερόλεπτα. και δείτε αν λειτουργεί

φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα. κανονικά. Εάν η ένδειξη "Err"

συνεχίζει να εμφανίζεται, η

μονάδα έχει αποτύχει

και πρέπει να αντικατασταθεί

άμεσα. Λήξη Ζωής Ο δείκτης LED 3 γρήγοροι ήχοι Αντικαταστήστε τη μονάδα

αναβοσβήνει κίτρινος 3 φορές κάθε 60 άμεσα. κάθε 60 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τροφοδοσία CR123A ή CR2/3A (αναγκαία μπαταρία)

Διάρκεια Ζωής Προϊόντος 10 χρόνια

Τύπος Αισθητήρα Ηλεκτροχημικός

Πρότυπο Ασφαλείας EN 50291-1:2018

Θερμοκρασία Λειτουργίας 4.4–37.8°C (40–100°F)

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας 10%–85% RH (μη συμπυκνωμένη)

Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB σε 3 μ (10 ft) @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικός συναγερμός

Συνθήκες Αποθήκευσης και Μεταφοράς -20–60°C (-4–140°F), 5%–95% RH (μη συμπυκνωμένη)

Διάρκεια Σίγασης Περίπου 9 λεπτά

Συχνότητα Λειτουργίας 868 MHz

+

Μέγιστος Αριθμός 24 ασύρματων μονάδων (μόνο συμβατές με X-Sense Link

Διασυνδεδεμένων Μονάδων ασύρματους συναγερμούς)

Εύρος Μετάδοσης Πάνω από 250 μ (820 ft) σε ανοιχτό χώρο

Τι να κάνετε όταν ο Συναγερμός Χτυπά

1. Καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό. 2. Μετακινηθείτε αμέσως έξω και βεβαιωθείτε ότι όλοι μέσα στο σπίτι έχουν

εκκενώσει την περιοχή ή έχουν πρόσβαση σε καθαρό αέρα. Μην επανέλθετε στο σπίτι μέχρι να έχει

αεριστεί και ο συναγερμός σας να παραμένει σε κανονική κατάσταση. Εάν δεν είναι

δυνατό να μετακινηθείτε έξω, μείνετε κοντά σε μια ανοιχτή πόρτα/παράθυρο μέχρι να φτάσουν οι

υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 3. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1–2

παραπάνω, εάν ο συναγερμός σας επανενεργοποιηθεί εντός 24 ωρών, επαναλάβετε τα βήματα 1-2 και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών για να ερευνήσει τις πηγές CO από εξοπλισμό και συσκευές καύσης καυσίμου, και να ελέγξει τη σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. 4. Εάν εντοπιστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, φροντίστε να συντηρηθεί ο εξοπλισμός άμεσα.

Σημειώστε οποιοδήποτε εξοπλισμό καύσης δεν έχει επιθεωρηθεί από τον τεχνικό και συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε απευθείας με τους κατασκευαστές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια CO και αυτόν τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι τα οχήματα δεν λειτουργούν και δεν έχουν λειτουργήσει σε συνημμένο γκαράζ ή δίπλα στην κατοικία. Συντήρηση Για να διατηρήσετε τον συναγερμό σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να τηρείτε τα εξής βήματα. 1. Δοκιμάστε τον συναγερμό μία φορά την εβδομάδα πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιγής. 2. Σκουπίστε την κάλυψη του συναγερμού μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη. 3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τον συναγερμό. Οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν μόνιμα ή προσωρινά να μολύνουν τον αισθητήρα. 4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, λακ μαλλιών, χρώμα ή άλλα αερολύματα κοντά στον συναγερμό. 5. Μην βάφετε τη μονάδα. Το χρώμα μπορεί να φράξει τις οπές της θαλάμου ανίχνευσης και να εμποδίσει τη μονάδα να λειτουργεί σωστά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΟΚ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντικατάσταση Μπαταρίας Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια μπαταρία CR123A ή CR2/3A (συνιστάται η μπαταρία Huiderrui CR123A ή Pairdeer CR2/3A) όταν η οθόνη LCD εμφανίζει το μήνυμα "Lb" και ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα με τον ηχητικό συναγερμό να τσιρίζει. Μετά την αλλαγή της μπαταρίας, ο ηχητικός συναγερμός θα ηχήσει μία φορά, το οπίσθιο φως LCD θα φωτιστεί και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε 8 κύκλους (κίτρινος/πράσινος/κόκκινος). Επανατοποθετήστε τον συναγερμό σας και δοκιμάστε τον πατώντας το κουμπί Δοκιμής/Σιγής. Σημείωση: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν συνιστώνται για χρήση με αυτή τη συσκευή. Περιορισμοί Συναγερμών CO 1. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ξυπνήσουν όλα τα άτομα. Εάν τα παιδιά ή άλλοι δεν ξυπνούν εύκολα από τον ήχο του συναγερμού CO, ή αν υπάρχουν βρέφη ή μέλη της οικογένειας με περιορισμούς κινητικότητας, βεβαιωθείτε ότι κάποιος τους βοηθά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2. Αυτός ο συναγερμός CO δεν θα ανιχνεύσει το μονοξείδιο του άνθρακα που δεν φτάνει στον αισθητήρα. Αυτός ο συναγερμός CO θα ανιχνεύσει μόνο το CO που φτάνει στον αισθητήρα.

Το CO μπορεί να είναι παρόν σε άλλες περιοχές. Οι πόρτες ή άλλα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν το ρυθμό με τον οποίο το CO φτάνει στον συναγερμό CO. Για αυτό το λόγο, εάν οι πόρτες των υπνοδωματίων είναι συνήθως κλειστές τη νύχτα, συνιστάται να εγκαταστήσετε έναν συναγερμό CO σε κάθε υπνοδωμάτιο και στον διάδρομο μεταξύ τους.

3. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ανιχνεύσουν CO σε άλλο επίπεδο του σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας συναγερμός CO στο δεύτερο επίπεδο, κοντά στα υπνοδωμάτια, μπορεί να μην ανιχνεύσει CO στο υπόγειο. Για αυτό το λόγο, ένας συναγερμός CO μπορεί να μην δώσει επαρκή προειδοποίηση. Συνιστάται πλήρης κάλυψη τοποθετώντας συναγερμούς CO σε κάθε επίπεδο του σπιτιού.

4. Οι συναγερμοί CO μπορεί να μην ακουστούν. Το επίπεδο θορύβου του ηχητικού συναγερμού είναι πάνω από 85 dB σε απόσταση 3 μ (10 πόδια). Ωστόσο, εάν ο συναγερμός CO είναι εγκατεστημένος έξω από το υπνοδωμάτιο, μπορεί να μην ξυπνήσει έναν ήσυχο ύπνο ή κάποιον που έχει πρόσφατα χρησιμοποιήσει ναρκωτικά ή έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η πόρτα είναι κλειστή ή μόνο μερικώς ανοιχτή. Ακόμα και άτομα που είναι ξύπνια μπορεί να μην ακούσουν τον ήχο του συναγερμού αν ο ήχος μπλοκάρεται από απόσταση ή κλειστές πόρτες. Θόρυβοι από την κυκλοφορία, στερεοφωνικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κλιματιστικά ή άλλες συσκευές μπορεί ακόμη και να εμποδίσουν τα alert άτομα να ακούσουν τον ήχο του συναγερμού. Αυτός ο συναγερμός CO δεν προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής.

5. Οι συναγερμοί CO δεν είναι υποκατάστατο ενός συναγερμού καπνού. Αν και η φωτιά είναι πηγή μονοξειδίου του άνθρακα, αυτός ο συναγερμός CO δεν ανιχνεύει καπνό ή φωτιά. Αυτός ο συναγερμός CO ανιχνεύει CO που μπορεί να διαρρέει απαρατήρητο από ελαττωματικές σόμπες, συσκευές ή άλλες πιθανές πηγές ατελούς καύσης. Η εγκατάσταση ενός συναγερμού καπνού απαιτείται για πρώιμη προειδοποίηση φωτιάς.

6. Οι συναγερμοί CO δεν είναι υποκατάστατο της ασφάλισης ζωής. Αν και αυτοί οι συναγερμοί CO προειδοποιούν για την αύξηση των επιπέδων CO, δεν εγγυόμαστε ή υπονοούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι θα προστατεύσουν ζωές από δηλητηρίαση CO. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι ενοικιαστές πρέπει να ασφαλίσουν τις ζωές τους.

7. Οι συναγερμοί CO έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αν και ο συναγερμός CO και όλα τα μέρη του έχουν περάσει πολλές αυστηρές δοκιμές και έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη μπορεί να αποτύχει οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, σας συνιστάται έντονα να δοκιμάζετε τον συναγερμό CO σας εβδομαδιαίως.

8. Οι συναγερμοί CO δεν είναι αλάνθαστοι. Όπως όλες οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι συναγερμοί CO έχουν περιορισμούς. Μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο CO που φτάνει στους αισθητήρες τους. Μπορεί να μην δώσουν πρώιμη προειδοποίηση για αυξανόμενα επίπεδα CO εάν το CO προέρχεται από απομακρυσμένο μέρος του σπιτιού ή είναι σε κάποια απόσταση από τον συναγερμό CO.

Επίλυση Προβλημάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Ο συναγερμός σας δεν ηχεί □ Βεβαιωθείτε ότι η μονωτική μεμβράνη της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί και κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. □ Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το κουμπί δοκιμής σφιχτά. □ Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης. Το ασύρματο σήμα μπορεί να είναι μπλοκαρισμένο ή εκτός εμβέλειας. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κίτρινος μία φορά Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία αμέσως. κάθε 60 δευτερόλεπτα με ένα σφύριγμα. Ο συναγερμός δεν λειτουργεί.

Παρακαλώ καθαρίστε τον συναγερμό σας και

Η LED αναβοσβήνει κίτρινα δύο φορές, δείτε αν λειτουργεί κανονικά. Αν όχι,

αντικαταστήστε τη συσκευή

κάθε 60 δευτερόλεπτα με 2 σφυρίγματα. άμεσα. Η LED αναβοσβήνει κίτρινα 3 φορές. Η

μέγιστη διάρκεια ζωής (10 χρόνια) έχει φτάσει. Αντικαταστήστε

κάθε 60 δευτερόλεπτα με 3 σφυρίγματα. τον συναγερμό άμεσα. Αν η άμεση αντικατάσταση δεν είναι

δυνατή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Δοκιμής/Σίγασης μία φορά για

σιγή για 22 ώρες. Προστασία Περιβάλλοντος

Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα.

Παρακαλώ

ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον έμπορο για

συμβουλές ανακύκλωσης. Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσιών

X-Sense Innovations Co., Ltd. Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Email: support@x-sense.com

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος ZASXS00124WEU

Κωδικός EAN 810194780592

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος μπαταρίας Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός

από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002% -

Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600

Ικανότητα (kWh) 0.003