

Cycplus AS100 POCKET SE AIRBANK Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860570

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

POCKET SE

ΜΙΚΡΟΣ ΑΕΡΟΘΥΣΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Επικοινωνία: service@airbankpump.com

Μοντέλο: AS100 V03

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης (διαθέσιμο προς ξεχωριστή αγορά), αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

Σωλήνας

Αγοράστε ξεχωριστά

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει ολοκληρωθεί η αεροδότηση.

Προσοχή να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

ΖΕΣΤΟ!

01

Λίστα Συσκευασίας

Στήλη

Αεροθυστής Σφραγιστικό Πακέτο Καλώδιο Αδιάβροχη

Τσάντα

Λεπτομέρειες & Προδιαγραφές Προϊόντος

Ακροφύσιο

Θύρα φόρτισης Type-C

Δείκτης

Κουμπί τροφοδοσίας

Μέγεθος: 64.5 × 64 × 31 mm Βάρος: 93 g

Μπαταρία: 7.4 V 300 mAh Χρόνος χρήσης: περίπου 200 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: 2.5 - 7.0 A Μέγιστη πίεση: 100 PSI

Τρόπος φόρτισης: Type-C 5 V 2.0 A

Προσαρμογή Ακροφυσίου Αέρα

Ο αεροθυστής είναι έτοιμος για βαλβίδες Presta αμέσως από το κουτί.

Για βαλβίδες Schrader, ξανασυναρμολογήστε το ακροφύσιο όπως φαίνεται παρακάτω.

Καπάκι Ακροφυσίου Καπάκι Ακροφυσίου

Σφραγιστικό Πακέτο Σφραγιστικό Πακέτο

Μικρή τρύπα Μεγάλη τρύπα

έξω έξω

Στήλη

για Schrader

Για Για

Βαλβίδα Presta Βαλβίδα Schrader

02

Λειτουργία

Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

1

για να ενεργοποιήσετε τον αεροθυστή,

και ο δείκτης θα

ανάψει.

Το χρώμα υποδεικνύει

2 Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

το επίπεδο της μπαταρίας:

δύο φορές μέσα σε 3 δευτερόλεπτα

μετά την ενεργοποίηση για να ξεκινήσετε

την αεροδότηση.

Πράσινο: 80%~100%

Κίτρινο: 50%~80%

Κόκκινο: <50%

3 Στερεώστε τον αεροθυστή στη

βάση της βαλβίδας και κρατήστε

σφιχτά.

Πάντα χαλαρώστε

4 Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας

την βίδα πρώτα. Ξανά για να σταματήσετε την αεροδότηση και να απενεργοποιήσετε τον αεροθυστή.

5 Αφαιρέστε τον αεροθυστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μείνετε μακριά από

Προσοχή ζεστό!

την πηγή φόρτισης

Μην αγγίζετε

τον ακροφύσιο

Αέρας Εισόδου

κατά τη διάρκεια

της λειτουργίας.

μετά την αεροδότηση.

03

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον αεροθυστή πριν από τη χρήση.

2. Ο αεροθυστής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για εγκαύματα όταν χρησιμοποιείτε για παρατεταμένη περίοδο.

3. Πιέστε τον αεροθυστή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια της αεροδότησης, και ρυθμίστε τη θέση για να αποτρέψετε διαρροές αέρα.

4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση τριβής όταν τραβάτε τον αεροθυστή από μια βαλβίδα presta μετά την αεροδότηση.

Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Χρειάζεται

περίπου 25 λεπτά για να φορτίσει πλήρως τον

αεροθυστή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δείκτης

θα αναβοσβήνει κόκκινος, και θα είναι πάντα

Δείκτης

πράσινος όταν ολοκληρωθεί. Μπορεί να αντλήσει για Φως

περίπου 200 δευτερόλεπτα με μία πλήρη φόρτιση.

Εργασιακή απόδοση όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Αεροδότησης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-60PSI 50~60 δευτερόλεπτα 4

700C25 0-80PSI 80~90 δευτερόλεπτα 2

700C25 0-100PSI 150~160 δευτερόλεπτα 1

26x1.95 0-35PSI 70~80 δευτερόλεπτα 2

26x1.95 0-50PSI 120~130 δευτερόλεπτα 1

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά.

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση:

No.88 Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές

που δεν προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες.

Επικοινωνία:

service@airbankpump.com

04

Πίνακας Επικίνδυνων Ουσιών που Περιέχονται στο Προϊόν

Μέρος Θήκη Μπαταρία

Μηχανή PCB

Όνομα (Σώμα) Κελί

Δι(2-

αιθυλοεξυλ)

Φθαλικό

(DEHP)

Βουτυλ

Βενζυλ

Φθαλικό

(BBP)

Δι-ισοβουτυλ

Φθαλικό

(DIBP)

Διβουτυλ

Φθαλικό

(DBP)

Πολυβρωμιωμένα

Διφαινύλια

Εθέρες

(PBDEs)

Επικίνδυνες

Ουσίες

Πολυβρωμιωμένα

Διφαινύλια

(PBBs)

Εξαβαλεντ

Χρώμιο

[Cr(VI)]

Κάδμιο

(Cd)

Υδράργυρος

(Hg)

Μόλυβδος

(Pb)

: υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα της επικίνδυνης ουσίας σε όλα τα ομοιογενή

Σημειώσεις1:

υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την καθορισμένη τιμή ορίου που αναφέρεται στο Διεθνές Πρότυπο.

: υποδεικνύει ότι η επικίνδυνη ουσία είναι παρούσα σε τουλάχιστον ένα

ομοιογενές υλικό για αυτό το μέρος σε επίπεδο που υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή ορίου που αναφέρεται στο Διεθνές Πρότυπο.

Σημειώσεις2: Για μέρη που δεν αναφέρονται παραπάνω, η περιεκτικότητα των επικίνδυνων ουσιών είναι κάτω από τις τιμές ορίου

που καθορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο για τον Περιορισμό της Χρήσης

Επικίνδυνων Ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.