




A2

Smart Glasses

Οδηγίες λειτουργίας

Οδηγίες ασφαλείας





Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές και προσβάσιμο μέρος.

- Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Απαγορεύεται η χρήση του σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια, ντους ή σάουνες.
- Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της χρήσης ή φόρτισης της συσκευής, αφαιρέστε την αμέσως και διακόψτε τη χρήση της.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί ή σταματήσει να ανταποκρίνεται ενώ δεν φοριέται, θα πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως το καλώδιο φόρτισης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν βλάβες.
- Για την αποφυγή ενδεχόμενης βλάβης της ακοής, συνιστάται η αποφυγή παρατεταμένης χρήσης της συσκευής σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια εντατικών σωματικών ασκήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος



Πρόκειται για μια έξυπνη συσκευή με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης σε μορφή γυαλιών. Υποστηρίζει τηλεφωνικές κλήσεις, αναπαραγωγή μουσικής, εγγραφή ήχου, λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο, ταυτόχρονη μετάφραση και διαλόγους βασισμένους στην τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας άνετη και αδιάλειπτη χρήση των έξυπνων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε καιρική συνθήκη.



- A** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση **B** AI/Εγγραφή **C** Καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο **D** Περιοχή αφής **E** Μικρόφωνο/Δείκτης
- F** Κάμερα **G** Ενδεικτική λυχνία εγγραφής **H** Ήχιο **I** USB-C

A Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Μετακινήστε τον διακόπτη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα γυαλιά.

C Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

- Λήψη φωτογραφίας: Πατήστε στο κουμπί.
- Εγγραφή βίντεο: Πατήστε δύο φορές το κουμπί για να ξεκινήσει. Πατήστε σύντομα το κουμπί για να σταματήσετε την εγγραφή.
- Επανεκκίνηση με εξαναγκασμό: Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 16 δευτερόλεπτα.
- Εισερχόμενη κλήση: Πατήστε σύντομα για να απαντήσετε· κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να τερματίσετε.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης: Ένα σύντομο πάτημα για να τερματίσετε.

B AI/Εγγραφή

- Ενεργοποίηση Βοηθού φωνής AI: Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

- Γρήγορη αναγνώριση εικόνων AI: Διπλό πάτημα του κουμπιού.

- Εγγραφή: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εγγραφεί η εγγραφή και στη συνέχεια πατήστε ξανά για να σταματήσει.

D Περιοχή αφής

- Αναπαραγωγή/παύση μουσικής: Διπλό πάτημα στην περιοχή αφής.

- Ρύθμιση έντασης ήχου: Σύρετε το δάχτυλο προς τα εμπρός για αύξηση της έντασης και προς τα πίσω για μείωση της.

- Ρύθμιση έντασης ήχου: Σύρετε το δάχτυλο προς τα εμπρός για να αυξήσετε την ένταση. Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω για να μειώσετε την ένταση.

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικού βοηθού τηλεφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Οδηγίες λειτουργίας




(1) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από τον αριστερό βραχίονα (όπως φαίνεται στο σημείο A στην παραπάνω εικόνα).
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή (η ένδειξη αναβοσβήνει).
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (η ένδειξη σβήνει).



(2) Φόρτιση

- Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει: Η μπαταρία της συσκευής είναι αποφορτισμένη. Πρέπει να φορτιστεί άμεσα.
- Η σταθερή κόκκινη ένδειξη φωτός σηματοδοτεί ότι η συσκευή φορτίζεται.
- Η σταθερή πράσινη ένδειξη φωτός σηματοδοτεί ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.



Θύρα φόρτισης USB-C

(3) Σύνδεση συσκευών:


- Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή αναζήτησας «HeyCyan» στο Google Play ή το App Store.

- Μπορείτε να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR και να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «HeyCyan».

- Απαιτήσεις υλικού: Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος Android έκδοσης 9.0 ή νεότερης και iOS έκδοσης 13.0 ή νεότερης.

- Μεταβείτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε «Σύνδεση συσκευής»

- Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και πραγματοποιήστε τη σύζευξη. Μετά την επιτυχή σύζευξη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση των γυαλιών.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή: HeyCyan

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Προτού ξεκινήσετε τη χρήση και το χειρισμό της συσκευής, για να διασφαλίσετε την άριστη λειτουργία της και να αποτρέψετε πιθανούς κινδύνους, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης και εφαρμόστε τα με ακρίβεια.

- Για την αποφυγή βλάβης της ακοής, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

- Απαγορεύεται η θερμάνωση ή η παραμόρφωση στον βραχίονα των γυαλιών.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άμεση προστασία των ματιών από μηχανικές κρούσεις.

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή ακατάλληλα καθαριστικά μέσα για την καθαριότητα της συσκευής. Για τον καθαρισμό του προϊόντος, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ειδικό πανί καθαρισμού γυαλιών ή καθαρό, απαλό πανί. Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών με λιπαντικές ιδιότητες, σπρέι, καθαριστικών υψηλής συγκέντρωσης ή αερίων. Η χρήση αυτών μπορεί να προκαλέσει ζημιά, παραμόρφωση ή αποχρωματισμό του σκελετού, των αξεσουάρ ή των φακών.



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

H Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Αθλητικά Γυαλιά Colmi A2 AI UV με Φακούς Βιοκίτι είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/colmi>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Xixiang Street, Bao'an Internet Industrial Base, Τμήμα 320-321, Κτίριο 3 / Κοινόκτητα Haoye, Περιοχή Bao'an 0000, Πόλη Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή ή ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα και του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε σε εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχει οδηγίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή εμμέσες σέρβις, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τυχόν απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση ενός καινούριου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιουδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η παραμέληση της σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η αποτυχία ανταπόκρισης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε άμεσα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μη εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια ή άλλα αξεσουάρ χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή διαθέτει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εφοδιαστείτε με κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-iónτων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης, φθίνει με το πέρασμα του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούρια και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτιση της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής της χωρητικότητας. Τιμές κάτω από αυτά τα όρια, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη στην μπαταρία και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται η μπαταρία στο 50% της χωρητικότητάς της και να ελέγχεται τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούρια και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής της χωρητικότητας. Τάσεις χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει η μπαταρία να φορτιστεί στο 50% του επιπέδου φόρτισης να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές λιθίου-iónτων (Li-ION)

Καθαρό βάρος: 0,0048 kg

Χωρητικότητα: 300 mAh

Ενέργεια: 0,00114 kWh

Υπόβαση επιτηδεύματος ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: WET 451147

Κατασκευαστής

Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd

Οδός Xixiang, Βιομηχανική Ζώνη Διαδικτύου Bao'an, Δωμάτιο 320-321, Κτίριο 3 / Κοινόκτητα Haoye, Περιοχή Baoan, Πόλη Shenzhen, Guangdong, Κίνα

sarahwu@colmismart.com

Υπεύθυνος φορέας

Apex CE Specialists GmbH

Abichtweg 1

41468 Neuss

Γερμανία

nfo@apex-ce.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΓΥΑΛΙΑ AI (SMART GLASSES)

1. Γενικές Πληροφορίες

Το προϊόν αποτελεί ηλεκτρονική φορητή συσκευή (wearable), εξοπλισμένη με έξυπνες λειτουργίες όπως ασύρματη επικοινωνία, καταγραφή εικόνας και/ή ήχου και αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Το προϊόν σκοπεί αποκλειστικά για καταναλωτική χρήση, σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό.

2. Γενικές Προειδοποιήσεις

Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος με τρόπο που δεν συμφωνεί με τον προορισμό του. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Παιδιά και άτομα που απαιτούν επίβλεψη πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την εποπτεία ενηλίκων.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν αυτή είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.

3. Οδηγίες ασφαλείας

Απαγορεύεται η χρήση των γυαλιών κατά την οδήγηση οχημάτων, την ποδηλασία ή τον χειρισμό μηχανημάτων.

Η χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει απόσπαση της προσοχής.

Σε περίπτωση ζάλης, αισθήματος δυσφορίας, πονοκεφάλου ή κόπωσης των ματιών – διακόψτε άμεσα τη χρήση.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση της συσκευής για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διαλείμματα.

Οδηγίες ασφαλείας για την όραση και την υγεία

Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει φως ή να προβάλλει περιεχόμενο πολύ κοντά στα μάτια· χρησιμοποιήστε την με μέτρο και προσοχή.

Άτομα με επιληψία ή φωτοευαίσθησία οφείλουν να συμβουλευτούν ιατρό πριν από τη χρήση.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε πολύ υψηλή φωτεινότητα για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

5. Προστασία Απορρήτου και Εγγραφή

Η συσκευή μπορεί να διαθέτει κάμερα και/ή μικρόφωνο.

Τηρείτε αυστηρά τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία απορρήτου και την εγγραφή.

Απαγορεύεται η εγγραφή προσώπων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

6. Ηλεκτρική Ασφάλεια και Μπαταρία

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πρωτότυπα ή επίσημα συνιστώμενα αξεσουάρ και φορτιστές.

Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες, φωτιά ή υγρασία.

Απαγορεύεται η αποσυρματόληψη ή οποιαδήποτε τροποποίηση της συσκευής.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, εμφάνισης οσμής καμένου ή ζημιάς, διακόψτε άμεσα τη χρήση.

7. Ασύρματη Σύνδεση

Το προϊόν υποστηρίζει ασύρματες τεχνολογίες, όπως Bluetooth και Wi-Fi.

Ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε χώρους όπου ισχύει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. αεροπλάνα, νοσοκομεία – σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς).

8. Επαφή με το δέρμα

Το προϊόν έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα του χρήστη.

Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή αλλεργικών αντιδράσεων, διακόψτε άμεσα τη χρήση.

Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.

9. Συντήρηση και αποθήκευση

Καθαρίστε το προϊόν με μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.

Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Αποφύγετε πτώσεις και ισχυρούς κραδασμούς.

10. Απορρίπψη

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Το προϊόν υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

11. Επιπλέον πληροφορίες

Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φυλάξτε αυτή την οδηγία για μελλοντική χρήση.