

fifine

Σειρά K669

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (WINDOWS 8, MAC OS)	4-11
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	11-12
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.	13

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

- 1 μικρόφωνο USB με καλώδιο USB μήκους 1,8 μ.
- 1 μεταλλική βάση στήριξης
- 1 οδηγίες χρήσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά μέσα: 

Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας: 

E-mail: web@fifine.cc

Πριν από τη χρήση του μικροφώνου, παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.

Εκπαιδευτικό βίντεο: <http://bit.ly/k669669bproblemsolving>

Περισσότερες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ιστότοπος της εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com/>

Εάν χρειάζεστε οδηγίες σε άλλες γλώσσες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για κατασκευαστικά και υλικά ελαττώματα των μικροφωνικών προϊόντων της για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή μικροφώνων Fifine. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, μη ορθής χρήσης, υπερβολικής φθοράς ή σε περίπτωση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Fifine Microphone πρόσωπα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Κατά τη σύνδεση του μικροφώνου στη θύρα USB, η ένταση πρέπει να είναι εντελώς κλειστή και στη συνέχεια να αυξάνεται σταδιακά, ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση.

Ρύθμιση έντασης


Αύξηση έντασης: σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (περιστροφή δεξιόστροφα)

Μείωση έντασης: αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (περιστροφή αριστερόστροφα)

Σίγαση: αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (μέγιστη περιστροφή αριστερόστροφα)



2. Το μπροστινό μέρος του μικροφώνου πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς την πηγή ήχου. (Το κουμπί VOLUME δείχνει το μπροστινό μέρος του μικροφώνου). Ανεξάρτητα από τη γωνία ή τη θέση που ρυθμίζετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος του μικροφώνου είναι στραμμένο προς το στόμα σας για την καλύτερη απόδοση ήχου.



ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ



1. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε τη γωνία του μικροφώνου με τη βίδα με φτερωτό κεφάλι στη βάση περιστροφής (γυρίστε αριστερά για χαλάρωση, δεξιά για σύσφιξη.)



2. Παρακαλώ στρέψτε το μικρόφωνο προς τα αριστερά. Η περιστροφή του μικροφώνου προς τα δεξιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στήριγμα.



3. Βιδώστε το περιστρεφόμενο στήριγμα για να ρυθμίσετε τη γωνία του μικροφώνου έως 360° οριζόντια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 5V

Κατευθυντικότητα: Μονότοπη

Φάσμα συχνότητας: 20Hz-20KHz

Ευαισθησία: -43dB±3dB(at 1kHz)

Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου: -80dBFS

Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης: 130 dB (στα 1 kHz, 1% ≤ T.H.D)


Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 78 dB

Ηλεκτρικό ρεύμα: 70 mA

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Apple MAC OS


1. Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή USB και θα εγκαταστήσει τον οδηγό.
2. Για να επιλέξετε το K669 ως είσοδο ήχου, ανοίξτε πρώτα τις Προτιμήσεις συστήματος.




3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων ήχου.



4. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Είσοδος» και βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου είναι η «Συσκευή ήχου USB PnP». Μετακινήστε τον ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση εισόδου.



5. Εάν θέλετε να εξαγάγετε ήχο από την υποδοχή ακουστικών 3,5 mm σε υπολογιστή Macbook, επιλέξτε την επιλογή «Εσωτερικό Ηχείο». Μετακινήστε τη ράβδο για να ρυθμίσετε την ένταση της εξόδου ήχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν θέλετε να ακούτε τη φωνή σας κατά τη χρήση υπολογιστή Macbook, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό εγγραφής (π.χ. Audacity), να κάνετε κλικ στο «Software Playthrough (on)» και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ακούσετε κανέναν ήχο όταν μιλάτε στο μικρόφωνο.
- Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή Dictation&Speech όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο σε υπολογιστή Macbook. Κάντε κλικ στο «On» στο παράθυρο Dictation, ώστε το λογισμικό να αναγνώρισει το Μικρόφωνο.



- Αν ο υπολογιστής Mac διαθέτει μόνο θύρα USB-C, απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας Apple USB-C σε USB για τη σύνδεση. Συνδέστε πρώτα τον αντάπτορα USB στον υπολογιστή Mac και κατόπιν το Μικρόφωνο στον αντάπτορα.




Windows


Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, παρακαλείσθε να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, καθώς η αυτόματη εγκατάσταση του οδηγού Μικροφώνου μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο. Δεν θα εμφανιστεί ωστόσο κανένα παράθυρο ή μήνυμα. (Σε περίπτωση σύνδεσης USB σε άλλη θύρα USB, ο οδηγός θα εγκατασταθεί ξανά).

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να δοκιμάσετε το μικρόφωνο μιλώντας σε αυτό. Εάν το μικρόφωνο δεν ανιχνεύει ήχο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε «Ήχοι».




2. Κάντε κλικ στον πίνακα ελέγχου «Ήχος».




3. Ελέγξτε εάν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.




Επιλέξτε το ηχείο που χρησιμοποιείται, μετά «Ιδιότητες» – «Επίπεδα» και σύρετε τον ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση εξόδου.




4. Επιλέξτε την καρτέλα «Εγγραφή» και ορίστε τη «Συσκευή ήχου USB PnP» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, το εικονίδιο σε σχήμα μπάρας θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να παλμοδοτεί. Εάν δεν αλλάξει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά τη συσκευή στη θύρα USB. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η «Συσκευή ήχου USB PnP», επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης της FIFINE.



5. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την ηχογράφηση, κάντε κλικ στο Μικρόφωνο «Συσκευή ήχου USB PnP» – «Ιδιότητες» – «Ακούστε» – επιλέξτε «Ακούστε αυτή τη συσκευή» – «Εφαρμογή». Εάν δεν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, δεν θα ακούγεται ήχος στα ακουστικά ή στα ηχεία του υπολογιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής ή επικοινωνίας (Skype).



6. Κάντε διπλό κλικ στη «Συσκευή ήχου USB PnP» για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων του μικροφώνου. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην καρτέλα «Επίπεδα» και αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης από ποσοστά σε ντεσιμπέλ. Για βέλτιστο ήχο από το μικρόφωνο, ρυθμίστε το επίπεδο μικροφώνου μεταξύ +14,0 και +20,0 dB, ενώ η ένταση εξόδου του ηχείου είναι στο μέγιστο.



Σημείωση: (Ισχύει για υπολογιστές MAC και Windows)


1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να εντοπίσει συσκευές USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε το μικρόφωνο σε άλλη θύρα USB.
2. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε εάν ο ήχος του συστήματος δεν είναι σίγαση και αν η ένταση του μικροφώνου δεν έχει οριστεί στο ελάχιστο.
3. Εάν το μικρόφωνο αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος και ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο και ενεργοποιήστε την επιλογή «Επιτρέψτε στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο», στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

4. Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι ασταθής ή η ένταση αλλάζει τυχαία, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εγγραφής που ενεργοποιείται από τον ήχο στην εφαρμογή (π.χ. «Αυτόματη ρύθμιση έντασης» στο Zoom). Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο και απενεργοποιήστε τις επιλογές XBOX Console Companion και XBOX Game Bar.


Ρυθμίσεις λογισμικού εγγραφής

1. Βεβαιωθείτε ότι στο λογισμικό έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος/έξοδος.

Προσοχή: εάν το μικρόφωνο USB δεν είναι διαθέσιμο, αποσυνδεθείτε από το πρόγραμμα AUDACITY (ή άλλο λογισμικό εγγραφής). Στη συνέχεια, συνδέστε το μικρόφωνο και μετά συνδεθείτε ξανά στο λογισμικό.




Είσοδος: συσκευή ήχου USB PnP




Έξοδος: επιλέξτε τη συσκευή εξόδου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

2. Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής, απενεργοποιήστε την επιλογή «Ακούστε αυτή τη συσκευή» στο σύστημα του υπολογιστή, διαφορετικά θα ακούγεται ηχώ της φωνής σας.



3. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας εγγραφής με το πρόγραμμα Audacity. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FIFINEMICROPHONE.COM, μεταβείτε στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, επιλέξτε Tutorials και blog ή πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση <https://fifinemicrophone.com/blogs/news>, για να βρείτε βελτιωμένες λύσεις σχετικά με την εγγραφή του θέματος που σας ενδιαφέρει στα blog μας
4. Σε υπολογιστές με σύστημα Windows συνιστούμε το πρόγραμμα Audacity, ενώ σε υπολογιστές Apple μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο player QuickTime της Apple για τον έλεγχο της εγγραφής.
5. Ρυθμίσεις εφαρμογής „Skype”



- **Ρύθμιση επιπέδων λογισμικού**

Η σωστή ρύθμιση του επιπέδου μικροφώνου είναι σημαντική για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης. Το ιδανικό είναι το επίπεδο μικροφώνου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς όμως να προκαλεί υπερφόρτωση της εισόδου του υπολογιστή. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα εγγραφής δείχνει σταθερά υπερφορτωμένα επίπεδα (στα μέγιστα), μειώστε την ένταση (ή το επίπεδο) του μικροφώνου μέσω των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου (ή των προτιμήσεων συστήματος) ή του λογισμικού εγγραφής ~. Εάν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ανεπαρκές επίπεδο, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου από τον πίνακα ελέγχου (ή τις ρυθμίσεις συστήματος) ή απευθείας από το πρόγραμμα εγγραφής.

- **Επιλογή λογισμικού**

Υπάρχουν πολλά προγράμματα για εγγραφή ήχου. Το Audacity, διαθέσιμο δωρεάν στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://audacity.sourceforge.net/>, είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα που παρέχει βασικές λειτουργίες εγγραφής.

Σημείωση: Πρώτα συνδέστε το μικρόφωνο και στη συνέχεια εκκινήστε το πρόγραμμα εγγραφής.

- **Ρύθμιση μικροφώνου**

Για τη βέλτιστη απόκριση συχνοτήτων του μικροφώνου, τοποθετήστε το απευθείας στη γραμμή (στον άξονα) με το άτομο που μιλά ή τραγουδά ή με το όργανο (ή άλλη πηγή ήχου). Σε εφαρμογές που αφορούν ομιλία ή τραγούδι, η ιδανική θέση τοποθέτησης του μικροφώνου είναι ακριβώς μπροστά από το άτομο που μιλάει ή τραγουδά.

- **Προστασία του μικροφώνου**

Αποφύγετε να αφήνετε το μικρόφωνο σε ανοιχτούς χώρους ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, αποφύγετε πολύ υψηλή υγρασία.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς informacje σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, απαιτείται άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, μελετήστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς της συσκευής: Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη. Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή

ρύπων, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στη μεμβράνη ή στα ηλεκτρονικά.

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή ρύπων, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στη μεμβράνη ή στα ηλεκτρονικά.

Προστασία από υπερθέρμανση: Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα. Σε ενεργά μοντέλα (π.χ. USB μικρόφωνα), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Για ενεργά μοντέλα (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

Μηχανικός κίνδυνος: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα. Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργούν κίνδυνο σκοντάμματος.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις ώστε να αποφεύγονται πτώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ευαίσθητα εξαρτήματα.
- Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC): Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες σύμφωνες με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς. Αποφύγετε

τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς διαβούλευση με ιατρό.

- Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες σύμφωνα με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.
- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς τη συμβουλή ιατρού.

Ασφάλεια παιδιών: Τα μικρόφωνα, ιδιαίτερα τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Μικρά εξαρτήματα, όπως καλύμματα αέρα ή αντάπτορες, ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

- Τα μικρόφωνα, ιδιαίτερα τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μικρά εξαρτήματα, όπως καλύμματα αέρα ή αντάπτορες, ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση: Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB). Στην περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συσκευής.

- Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).
- Στην περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συσκευής.

Ρυθμίσεις και τοποθέτηση: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγονται η παραμόρφωση ή η υπερφόρτωση του ήχου.

Σε περιπτώσεις εξωτερικών ηχογραφήσεων χρησιμοποιείτε αντιανεμικούς καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγονται η παραμόρφωση ή η υπερφόρτωση του ήχου.
- Σε περιπτώσεις εξωτερικών ηχογραφήσεων χρησιμοποιείτε αντιανεμικούς καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

Συντήρηση και αποθήκευση: Φυλάσσετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κάλυμμα, για την προστασία του από μηχανικές βλάβες και ρύπους. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Φυλάσσετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κάλυμμα, για να το προστατέψετε από μηχανικές βλάβες και ρύπανση. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί.
- Για τη μεμβράνη του μικροφώνου χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί στην εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών. Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα για να εξασφαλίζετε συνεχή λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί στην εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.
- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα ώστε να εξασφαλίζετε τη συνεχή λειτουργία.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Προστασία περιβάλλοντος: Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην πετάτε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινά δοχεία απορριμμάτων.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος.
- Μην πετάτε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινά δοχεία απορριμμάτων.
- Προστασία απορρήτου: Σε μικρόφωνα με λειτουργία ηχογράφησης, βεβαιωθείτε ότι η χρήση συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Σε περίπτωση μικροφώνων με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προστασία Περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, που φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Με τη σωστή διαχείριση της απόρριψής τους, προλαμβάνονται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και το περιβάλλον, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Zhaoqing Junfieng Electronics Co., Ltd.

Βιομηχανικό Χωριό Waijing, Αριθ. 6, 3η Οδός Duanzhou, Zhaoqing

518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα

sales36@fiifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Unico authentication technology service SARL

Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11

25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία info@unic-sarl.cn