

Κάμερα OBSBOT Meet 2 (γκρι)

OBSBOT · EAN 6971889230489

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγός Ανάγνωσης

Σημείωση

⚠ Σημαντική προσοχή

Σύσταση

Συνιστούμε οι χρήστες να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσουν πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης για να κατανοήσουν τη διαδικασία χρήσης.

<https://www.obsbot.com/download>

Εκπαιδευτικό Βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του παρακάτω συνδέσμου και του QR κωδικού για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά το προϊόν. <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>

v1.1

Εγχειρίδιο Χρήσης

Αγγλικά



Επισκόπηση OBSBOT Meet 2 Πληροφορίες Μερών

02

Σχετικά με το Meet 2 01

Το OBSBOT Meet 2 είναι μια AI-powered 4K webcam που χρησιμοποιεί υπολογισμούς βαθιάς μάθησης μέσω νευρωνικών δικτύων για να επιτύχει ισχυρές δυνατότητες αυτόματης καρέ. Είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους χρήστες συναρπαστικές νέες ικανότητες και υψηλής ποιότητας βίντεο για ζωντανές μεταδόσεις, βιντεοκλήσεις και συνέδρια. 01. Φακός 4K Ultra HD 04. Θύρα USB-C

Το OBSBOT Meet 2 συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB, plug and play. 02. Ένδειξη Κάμερας 05. UNC 1/4-20 Διεπαφή

Έρχεται επίσης με το λογισμικό OBSBOT Center για να επεκτείνει περισσότερες προηγμένες λειτουργίες. ⚠ Απαιτήσεις Συστήματος

Windows 10 (64-bit) ή νεότερη έκδοση Ρύθμιση του Meet 2

macOS 11.0 ή νεότερη έκδοση

▲ Συνιστάται για 1080p 60fps και 4K

Συνιστώμενοι υπολογιστές Apple:

① MacBook Pro (2018, 8η γενιά Intel® Core™ i5 επεξεργαστές ή νεότεροι) ② MacBook Air (2018, 8η γενιά Intel® Core™ i5 επεξεργαστές ή νεότεροι)

③ iMac Retina (2019, 8η γενιά Intel® Core™ i5 επεξεργαστές ή νεότεροι) Παρακαλώ

λειτουργήστε όπως φαίνεται στην εικόνα:

① Ανοίξτε τη flexible βάση, τοποθετήστε το μαγνητικό πάνω στην οθόνη. Συνιστώμενη διαμόρφωση υπολογιστή: ② Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στη flexible βάση είναι επίπεδο με το πίσω μέρος της οθόνης σας. ③ Τοποθετήστε το Meet 2 στη μαγνητική βάση. 2. Τοποθέτηση σε Τρίποδο

Το OBSBOT Meet 2 είναι εξοπλισμένο με έναν τυπικό σύνδεσμο βίδας UNC 1/4-20 στη βάση για την τοποθέτηση της κάμερας σε στήριγμα/τρίποδο.



Σύνδεση με τον Υπολογιστή Έλεγχος με Γεωμετρικά Σχήματα

Το OBSBOT Meet 2 είναι συμβατό με υπολογιστές Windows και Mac. Για να ρυθμίσετε το OBSBOT Meet 2, χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να το συνδέσετε στη θύρα USB του φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή σας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο αντάπτορα USB-C σε USB-A. Η webcam θα εγκατασταθεί αυτόματα στη συσκευή σας. Παρακαλώ περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην webcam. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς πλατφόρμες βιντεοκλήσεων όπως Zoom, Microsoft Teams, Skype ή Google Meet για να ξεκινήσετε τη ροή με το Meet 2.

▲ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματης Καρέ

Ενεργοποίηση Αυτόματης Καρέ: Όπως φαίνεται στην εικόνα, λειτουργήστε με γεωμετρικά σχήματα. Όταν το φως κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές και στη συνέχεια γίνεται μωβ, σημαίνει ότι η Αυτόματη Καρέ έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς.

Έξοδος από την Αυτόματη Καρέ: Όπως φαίνεται στην εικόνα, εκτελέστε τον έλεγχο με γεωμετρικά σχήματα. Όταν το μωβ φως κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές και στη συνέχεια γίνεται πράσινο, σημαίνει ότι έχετε βγει επιτυχώς από την Αυτόματη Καρέ.

① Εάν το προϊόν είναι σε κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κάτω μέρος του προϊόντος θα θερμανθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό.

② Για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τον υπολογιστή. Το φως κατάστασης θα

αναβοσβήνει δύο φορές συνεχόμενα για να υποδείξει ότι η λειτουργία ζουμ έχει εκτελεστεί.

③ Για να αποφευχθεί η δυσλειτουργία του προϊόντος λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας, παρακαλώ συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή σας ή χρησιμοποιήστε ένα dock επέκτασης με ανεξάρτητη τροφοδοσία.

④ Η ροή 4K απαιτεί συμβατό λογισμικό τρίτων.

⚠ Παρακαλώ προσέξτε να μην καλύπτετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας και να κρατάτε τα δάχτυλά σας ανοιχτά για τον έλεγχο με γεωμετρικά σχήματα.

⚠ Παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε το εκπαιδευτικό βίντεο για τον έλεγχο με γεωμετρικά σχήματα. <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>
Ζουμ

Λειτουργία Ύπνου Το OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει 4x ψηφιακό ζουμ.

① Χειροκίνητος Ύπνος ① Έλεγχος με Κίνηση

Μπορείτε να θέσετε το συσκευή σε ύπνο χειροκίνητα μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Ανά προεπιλογή, η ρύθμιση ζουμ είναι 2x. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ζουμ με κίνηση από 1x έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. ② Χειροκίνητος Έλεγχος

② Αυτόματος Ύπνος Συσκευής Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό OBSBOT Center για να ρυθμίσετε τον χρόνο ύπνου ώστε να εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση ύπνου όποτε χρειάζεται.

Η OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει δύο μεθόδους εστίασης. ① Αυτόματη Εστίαση

Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία AI της OBSBOT, η λειτουργία αυτόματης εστίασης ρυθμίζει έξυπνα τον φακό σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι παραμένετε εστιασμένοι ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως της εγγύτητας σας στην κάμερα.

② Χειροκίνητη Εστίαση Περιγραφή Δείκτη

Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και να ρυθμίσουν χειροκίνητα την εστίαση όταν χρησιμοποιούν το λογισμικό OBSBOT Center.

Κατάσταση Εξοπλισμού Κατάσταση δείκτη

HDR Αρχικοποίηση ενεργοποίησης Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά

Ανά προεπιλογή, η λειτουργία HDR είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το HDR μέσω του λογισμικού OBSBOT Center για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους σε βίντεο, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό ή άμεσο ηλιακό φως.

Αυτόματη Πλαισίωση Εκτέλεση ελέγχου με κίνηση

Η OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει δύο τύπους αυτόματης πλαισίωσης. Μπορείτε να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Πλαισίωσης στο λογισμικό OBSBOT Center.

① Ομαδική λειτουργία Αυτόματη πλαισίωση Το μωβ φως παραμένει αναμμένο Αυτόματα ρυθμίζει τη σύνθεση με βάση τον αλγόριθμο AI για να χωρέσει πολλούς ανθρώπους στη σκηνή. ② Μοναδική λειτουργία Αναβάθμιση υλικολογισμικού Το μπλε/κίτρινο αναβοσβήνει εναλλάξ

Μπορείτε να αλλάξετε σε [Μοναδική λειτουργία] στο λογισμικό OBSBOT Center. Μετά την αλλαγή, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το άτομο που είναι πιο κοντά για να συνθέσει την εικόνα, και το άτομο θα τοποθετηθεί στο κέντρο της οθόνης.

Κατάσταση Ύπνου Το φως σβήνει

Διάφορες Λειτουργίες Λήψης

Η OBSBOT Meet 2 προσφέρει τρεις λειτουργίες λήψης, με τη λειτουργία τοπίου να είναι η προεπιλογή. ① Λήψη Τοπίου

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για συμβατές τοποθετημένες κάμερες. ② Λήψη Πορτραίτου

Η περιστροφή της κάμερας για κάθετη τοποθέτηση θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία πορτραίτου. ⚠ Η λειτουργία αυτόματης περιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λογισμικό που την υποστηρίζει, όπως το OBS, κ.λπ. Ορισμένα άλλα λογισμικά μπορεί να απαιτούν χειροκίνητη περιστροφή. ③ Λήψη Αναποδογυρισμένη

Η κάμερα μπορεί να εγκατασταθεί αναποδογυρισμένη, και η οθόνη θα περιστραφεί αυτόματα για χρήση.

OBSBOT Center

Επισκόπηση Λογισμικού

Η OBSBOT Meet 2 παρέχει στους προχωρημένους χρήστες Windows και Mac ένα λογισμικό ελέγχου για το OBSBOT Center, το οποίο σας επιτρέπει να εκτελείτε μια σειρά από επεκταμένες λειτουργίες στην κάμερα, όπως να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την αυτόματη πλαισίωση, να κάνετε ζουμ και ούτω καθεξής.

Λήψη και Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το OBSBOT Center μέσω του

<https://www.obsbot.com/download> για να βελτιώσετε περαιτέρω την εμπειρία χρήστη σας.

Αναβάθμιση Υλικολογισμικού

Η OBSBOT Meet 2 αναβαθμίζεται μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Όταν είναι διαθέσιμη αναβάθμιση υλικολογισμικού, θα υπάρχουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις μετά τη σύνδεση της συσκευής. Παρακαλώ ακολουθήστε τις πληροφορίες στις ειδοποιήσεις. ⚠ Μην αποσυνδέετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης υλικολογισμικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Για

να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου, παρακαλώ κατεβάστε το από:
<https://www.obsbot.com>