


Εγχειρίδιο φακού C SERISE

20 C20-A C20-T C8-XPE C8-R5 C8-T6 C8-E C8-F C8-H C8-P C8-S

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Ορισμένοι προβολείς χρησιμοποιούν μπαταρίες 21700/18650 για την τροφοδοσία τους. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό).
2. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένο η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



1.1 Οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας



Φόρτιση




Πλήρης
φόρτιση

2. Πίνακας οδηγιών
φόρτισης USB

3. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει άμεσα την όραση.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας για τη φόρτιση.
5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε και αποφορτίστε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.
6. Είναι φυσιολογικό ο προβολέας να ζεσταίνεται λίγο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
7. Εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.
8. Προστατέψτε την μπαταρία από το νερό, την υγρασία και την πτώση κ.λπ.
9. Για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια του προβολέα, μην τον εκθέτετε σε μόνιμη βάση στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.
10. Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο είναι εργαστηριακά δεδομένα μας, προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος χρήσης τους.
11. Καθώς οι σειρές προϊόντων μας θα αναβαθμίζονται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ το φακό C20/C20-A/C20-Tseries Super Bright Flashlight




Οδηγίες

1. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες 21700/18650. Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, παρακαλούμε να την τοποθετήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό) και απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση της μπαταρίας προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. C20 / C20-T πατήστε το μεσαίο κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το στάδιο χαμηλού φωτισμού, πατήστε το μεσαίο κουμπί διακόπτη για να ρυθμίσετε το στάδιο, 6 στάδια χαμηλού φωτισμού, μεσαίου φωτισμού, ισχυρού φωτισμού, φλας εκφόρτισης, στάδια SOS εναλλάσσονται σε έναν κύκλο, κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε στάδιο Φωτεινό στάδιο, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε στάδιο για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε.
3. C20-A πατήστε τον μπροστινό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το στάδιο του ισχυρού φωτός, συνεχίστε να πατάτε το μπροστινό κουμπί διακόπτη για να ρυθμίσετε το στάδιο, 5 στάδια ισχυρό φως, μεσαίο φως, ασθενές φως, φλας εκφόρτισης, κυκλική ανακύκλωση σταδίων SOS, πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε.
4. Διαφοροποιημένη φόρτιση, εύκολη στη χρήση: με τη διεπαφή φόρτισης Type-C, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές για τη φόρτιση του φακού. η κόκκινη λυχνία ανάβει κατά τη φόρτιση και η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένη.
5. Ο φακός C20-T διαθέτει σχεδιασμό εστίασης για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών σκηνών ζωής. Το προϊόν εκτελεί τη λειτουργία εστίασης επεκτείνοντας την κεφαλή του φακού.

Στοιχείο	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας Χωρητικότητα μπαταρίες	Μέθοδος χρέωσης	Λειτουργίες φωτός
C20	1100L	1*21700 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion	Καλώδιο τύπου C	6 λειτουργίες (χαμηλή>μέση>υψηλή>φωτεινή>στρόβιλος>SOS)

C20-A	500L	1*18650 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion	Καλώδιο τύπου C	5 λειτουργίες (χαμηλή>μέση>υψηλή>>στρόβιλος>SOS)
C20-T	1100L	1*21700 Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Li-ion	Καλώδιο τύπου C	6 λειτουργίες (χαμηλή>μέση>υψηλή>φωτισμός>στρόβιλος>SOS)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΒΑΡΥ φακό C8-XPE C8-R5 C8-T6 C8-E C8-F C8-H C8-P C8-Series



1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία 18650. Τοποθετήστε την μπαταρία προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό). Απαγορεύεται αυστηρά η αντίστροφη εγκατάσταση της μπαταρίας.
2. Το C8-XPE/C8-R5/C8-E/C8-T6/C8-F/C8-S/C8-P διαθέτει 5 θέσεις, το C8-XPE/C8-R5/C8-T6 διαθέτει διακόπτη τοποθέτησης στην ουρά, το C8-E/C8-F/C8-S/C8-P είναι εξοπλισμένο με μπροστινό διακόπτη, ένα πάτημα του κουμπιού του διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός, ελαφρύ άγγιγμα για να αλλάξετε (ισχυρή-μέτρια-ασθενής-στρόβιλος-SOS) 5 ταχύτητες κύκλου διαδοχικά, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, C8-H πατήστε το πίσω κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το στάδιο του ασθενούς φωτός, συνεχίστε πατώντας το στάδιο (ασθενές φως-μέτριο φως-ισχυρό φως-strobe-SOS-off) κύκλος εναλλακτικά, πατήστε ξανά το κουμπί διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
3. Το πίσω κάλυμμα του φακού C8-S διαθέτει λειτουργία προσρόφησης μαγνήτη που είναι σταθερά συνδεδεμένος- ο C8-H είναι μια κρυφή θύρα φόρτισης. Γυρίστε την κεφαλή του φακού δεξιόστροφα για να δείτε τη θύρα φόρτισης και γυρίστε αριστερόστροφα για να κρύψετε τη θύρα φόρτισης.
4. Διαφοροποιημένη φόρτιση, το C8-XPE/C8-R5/C8-T6 χρειάζεται να αφαιρέσετε την μπαταρία και να τη φορτίσετε με τη θήκη μπαταρίας- το C8-E/C8-F/C8-S χρησιμοποιεί τη θύρα φόρτισης Micro- το C8-H/C8-P έχει μια κρυφή διεπαφή φόρτισης τύπου C, πρέπει να πατήσετε τον πίσω διακόπτη για να φορτίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές για τη φόρτιση του φακού- η κόκκινη λυχνία ανάβει κατά τη φόρτιση, η μπλε (ή πράσινη) λυχνία ανάβει όταν είναι πλήρως φορτισμένος

Στοιχεία	Θεωρητική φωτεινότητα	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος	Λειτουργίες φωτός
----------	-----------------------	--------------------------------	---------	-------------------

	α	μπαταρίες)	χρέωση ς	
C8-XP E	300L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5 Λειτουργίες (Υψηλή>μέτρια>χαμηλή >Strobe>SOS)
C8-R5	500L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-T6	1100L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-E	450L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-F	450L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-H	1200L	1*21700 επαναφορτιζόμ ενη μπαταρία ιόντων λιθίου	Τύπος - C καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-P	500L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	Τύπος - C καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)
C8-S	1100L	1*18652 επαναφορτιζόμεν ο li- μπαταρίες ιόντων	USB καλώδι ο	5modes (High>Middle>Low>Strobe> SOS)

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.